

HITACHI Inspire the Next

焼きギョウザ

クッキングガイド 〈取扱説明書・料理集〉

保証書・カンタンご使用ガイド・上手な使いかた(DVD)別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ家庭用

型式 MRO-LV200



パールホワイト(W)



焼き蒸し調理







初めてお使いのとき や、お困りになった ときは、同梱のDVD も是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境で お使いください。

まことにありがとうございました。**このクッキングガイドを** よくお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書、カンタンご使用ガイド、DVD とともに大切に保存してください。 「安全上のご注意」 → P.10~15 をお読みいただき、正し ≪お使い≪ださい。

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、

はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「0」を 表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約 するため、「0」表示の状態で放置すると、 約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグを コンセントに差し込 んだだけでは電源は 入りません。



(待機時消費電力オフ機能)

ドアを開閉すると電源が「入」に なり、表示部に「0」を表示します。 「電源の入れかた」 → P.4

オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量を計ってオートメニューで 調理するトリプル重量センサー(GPS*)が 内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な 61種類のオートメニューを用意してい

ます。メニューを選 んでスタートするだけ



※GPSとはGram(重さ)Position(位置)Systemの略

ときどき重量センサーの「0点調節」 が必要です。 → P.5

わがや流あたため

- ●わがや流あたためは、ご使用になる容器 を、あらかじめ計量、登録しておけば、 いつでも自分のお好みの仕上がりに あたためる機能です。 → P.33~35
- ●登録せずに、その時々に使用する容器の 重さを計り、最適にあたためることも できます。(→ P.35)

オートメニューを使った上手なあたため

あたためる食品	使用するオートメニュー
常温で保存したごはん、お総菜	1あたため
冷蔵室で冷蔵保存したごはん、お総菜	1あたため
冷凍室で冷凍保存したごはん	2 冷凍ごはん
冷凍室で冷凍保存したお総菜	3 解凍あたため

※飲み物や揚げ物などに適したオートメニューもあります。

●オートメニューの仕上がりを5段階または3 段階で調節することができます。 → P.25

もくじ

まず 確認

はじめに・・・・・・・・・・・・2 初めて使うときの確認と準備・・・・・・・ 4、5 ・電源の入れかた・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・空焼き(脱臭)のしかた・・・・・・・ ・重量センサーのO点調節のしかた・・・・・・ 各部のなまえ・付属品 · · · · · · 6、7 操作パネル・・・・・・・・・・・・ 8、9 安全上のご注意 ・・・・・・・・・・ 10~15 加熱のしくみ・・・・・・・・ 15 付属品の使いかた・・・・・・・・・・ 16~21 • テーブルプレートのセットのしかた・・・ **16** グリル皿の脚のセットのしかた・・・・・・16 グリル皿ふたの使いかた・・・・・・・・・・・ オート調理で使う付属品・・・・・・・・・ 17~19 手動調理で使う付属品・・・・・・・・ 給水タンクの使いかた・・・・・・・・・ 使える容器・使えない容器 ・・・・・・・・・ 22、23

使いかたと調理のコツ

_手な使いかた・調理のコツ ・・・・・・・	24、25
・食品の分量と容器の大きさ・重さ・・・・・	24
食品を置く位置・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
・2個以上の食品の同時あたため・・・・・・・	24
• オート調理の仕上がり調節・・・・・・・・	25
• 調理中の仕上がり状態確認・・・・・・・・・	25
オート調理後の追加加熱・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
・調理後の食品(容器)や付属品の取り出し・・・・	25
・終了音(メロディー)の切り替え・・・・・・・	25

あたためる

ごはん、お総菜のあたため 1 あたため 26、27 常温や冷蔵で保存した食品の異なる2品 (ごはん・お総菜など)の同時あたため 28 1 あたため

・冷凍や冷蔵で保存した食品の異なる2品 (冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため 29 |11冷凍(左)と冷蔵(右)|

•)	令凍ごはん、解凍あたため、スチームあたため、中華まん、
	天ぷら、飲み物、パリッとあたため・・・・・ 30~32
_	2冷凍ごはん 3解凍あたため 4スチームあたため
=	5中華まんあたため 6天ぷらあたため 7牛乳
⊨	
L	12パリッとあたため(冷蔵) 13パリッとあたため(冷凍)]
	「わがや流」でごはん、汁物、飲み物を
_	あたためる わがや流 ・・・・・ 33~35
L	58ごはん 59牛乳 60酒かん 61汁物
	・容器登録のしかた・・・・・・・・33
	• 登録した容器を使ってあたためる 34
	・容器の重さを登録しないであたためる 35
下	ごしらえする
_	
	肉や魚の解凍 <u>8解凍</u> · · · · · · 36、37
_	野菜の加熱(ゆでる) ・・・・・・ 38
Ľ	9葉・果菜 10根菜
調	理する
<u></u>	
	[52 10分煮物]
	予熱「無」メニューの調理・・・・ 40
	15肉じゃが 16茶わん蒸し 17簡単パン
	20スポンジケーキ 23ギョウザ
	24冷凍生ギョウザ 26白身魚の姿蒸し
	27豚肉の蒸し物 28焼き蒸しいも
	29ブロッコリーの蒸しいため 30焼きそば
柔	31蒸しドーナツ 32蒸しプリン
熱	33栗蒸しようかん 34蒸しチョコレートケーキ
	37焼き豚 38焼きとり 39ローストビーフ
無	
	40スペアリブ 41ちゃんちゃん焼き
	42たいの塩釜焼き 43グラタン
	44キッシュ 45オーブン天ぷら
	[46自家製食品][5010分焼き蒸し]
	5110分焼き物 53簡単朝食セット
	54肉と野菜の2段 55魚と野菜の2段
	56冷凍から焼き物(肉) 57冷凍から焼き物(魚)
	標準調理 (「ヘルシー」調理も選べます)
	47ハンバーグ 48鶏のハーブ焼き
	49鶏のから揚げ
	予熱「有」メニューの調理
-	ヘルシー 41
熱	47ハンバーグ ~ 49鶏のから揚げ
有	予熱「有」メニューの調理 · · · · 42
C	14焼き魚 18フランスパン 19クリスピーピザ
	「〒タルに 灬 「ひノフノハハフ 「ガノリヘヒーヒリ

25ショウロンポウ 35ローストチキン 36ステーキ

レンジ加熱 • 一定の出力 (W) で加熱する・・・ 43、44 • 加熱途中で出力(W)を自動的に下げる (リレー加熱)・・・・・・・・・・・ 45 グリル加熱 魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する46

オーブン 加熱

予熱「無」で加熱する・・・・・・・・	47
• 予熱「有」で加熱する・・・・・・・	48、49

スチーム 過熱水蒸気 との組み合わせ

レンジ、グリル、オーブン加熱に	スチーム
過熱水蒸気を組み合わせる・・・	50
・スチームショット・・・・・・・・・	51

조次 Ⅲ ⊅

• スチームレンジ発酵で加熱する・・ 🦳	52
• スチームオーブン発酵で加熱する	53

手動調理をするときの加熱時間・・ 54、55

お手入れ

本体・付属品のお手入れ ・・・・・・・・	56~58
・グリル皿のお手入れ・・・・・・・	57
・グリル皿ふたのお手入れ・・・・・・	57
・水抜きのしかた ・・・・・・・・・・	58
21清掃 (パイプ水抜き)	
・臭いが気になるとき(脱臭)・・・・	58
22脱臭	
・加熱室の清掃のしかた ・・・・・・・	58
21清掃 (庫内)	

こんなときは


●うまく仕上がらないとき ・・・・・・・	59~62
●お困りのときは ・・・・・・・・・・	62~64
●お知らせ表示が出たとき ・・・・・・・	65
●保証とアフターサービス・・・・・・・	159
●ご相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・	159
●仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	裏表紙

料埋集		66~158
・料理集	もくじ	66~69
・料理集	さくいん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	156~158

初めて使うときの確認と準備

据え付けの確認

- ●設置の際は下図にしたがって放熱スペースをあけてください。 ※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。
- ●本体の両側面と背面は、壁や家具な どぴったりつけていても大丈夫で すが次のことを確認してください。
 - ・壁や収納棚が熱に弱い物ではありま せんか。
 - ・壁の材質によっては本体の接触跡が つく場合がありますので、 壁面から 少しすき間をあけてください。背面の 壁がガラスの場合、20cm以上間があ いていますか。
 - ※近いと温度差で割れるおそれがあ ります。



※後部上面に排気口があり、熱気が出ます。十分な放熱スペースが ないと、壁面が変色したり、本体が故障する原因になります。

- ●熱に弱い物やカーテンのそばに据え付けないでください。
- ●底面の吸気口をふさぐ設置はしないでください。
- ●事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.11、15
- ●水平で丈夫な場所に据え付けてください。


電源の入れかた

ドアを開けると電源が入ります。(表示部に「!]」を表示)

- ●使用していないときの消費電力を節約するため 電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは 電源は入りません。
- ●一度ドアを開けると電源が入り、液晶表示の照明
- ※液晶表示部の照明を消灯するには とりけい を押します。
- ●電源を「入」の状態でドアを閉めたまま 放置すると、3分後に液晶表示の照明が 消灯します。約10分後には、自動的に 電源が切れます。

が点灯し表示部に「引」を表示します。

(待機時消費電力オフ機能)



空焼き(脱臭)のしかた

22脱臭

初め

て使うときの

確認と準備

●加熱室壁面にはさびを防ぐため油が塗ってあります。初めてお使いになるときには、 「空焼き(脱臭)」を次の手順で行い、油を焼き切ってください。



加熱室を空の状態にして、 ドアを閉める

を2回押し22脱臭を選択する ボタンを押すごとに 21 ◀▶ 22 の順に選択できます


> ※空焼き(脱臭)はヒータ(グリル・オーブン加熱) で行います。加熱時間は20分です。



を押してスタートする

終了音が鳴ったら終了です

※空焼き終了後、冷却のためファンが約3分間 回転し、冷却終了後自動停止します。





加熱方法:始め グリル 、途中から オーブン 加熱に切り替わります。 □レンジ□オーブン「手動」

-グリル オート □過熱水蒸気 (焼き蒸し調理) []スチーム



(やけど・けが・火災の原因になります)

●空焼き(脱臭)の加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット。 接触禁止 加熱室とその周辺)に触れない。

/| 注意

- - ●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。
 - ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合がある ので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。
 - 煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移す。
 - ●加熱室が冷めてから使用する。

重量センサーの0点調節のしかた(加熱室が冷めてから)

- ●オート調理は、加熱方法や時間、温度の設定が不要で、メニューを選んでスタートするだけで自動で 調理します。仕上がりをよくするため、食品を入れた容器の重さを計る重量センサーを内蔵してい ます。初めてお使いになるときには、この重量センサーの「0点調節」を次の手順で行ってください。
- 加熱室底面にテーブルプレート をセットして、ドアを閉める テーブルプレートのセットのしかたは → P.16
 - 表示部に「0」を表示させた状態で、 ドアを閉めて を3秒以上押する


ピッとブザーが鳴り、庫内灯と「計量中面」の 表示が点灯し、数秒後に、〇点調節が完了します。 庫内灯と「計量中₫」の表示が消灯したら終了です。






よい仕上がりを保つために、1ヶ月に1回程度重量センサーの「0点調節」をしてください。 5

各部のなまえ・付属品





黒皿用の「取っ手」(別売品)


黒皿用「取っ手」を別売品として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。




厚めの乾いたふきんやお手持ち のオーブン用手袋を使い、両 手で黒皿を取り出します。

2012年5月現在

部品名	部品番号	希望小売価格
取っ手	MRO-V1 005	840円 (税抜800円)





9

操作パネル

操作パネルのはたらき

ナビダイヤル操作機能

点滅して次の操作の順序を知らせます。 ●操作ボタンを押すと、続いて操作する ダイヤルやボタンのランプが点滅、 点灯します。

(点灯は必要に応じて選び 点滅は操作を行います。)

操作パ

オート調理表示

オート調理で選択できる メニューを番号とともに ドアの前面部分に表示し ています。

容器を計量、登録する

ボタンを押し、わがや流 メニューに使う容器の 計量や登録ができます。

わがや流メニューを呼出す

ボタンを押し、わがや流 メニュー 58ごはん ~ [61汁物] を呼出します。

手動調理を決定する

手動調理の加熱方法、 温度、時間を押して決 定します。

メニューや時間を選ぶ

オート調理のメニュー番号や 手動調理の時間の設定を回し て選びます。



ヘルシーメニューを呼出す

ボタンを押すと 47ハンバーグ〜 49鶏のから揚げが 「ヘルシー」調理になり ます。

清掃/脱臭ボタン

→ P.51

ボタンを押して 21清掃、22脱臭 を呼び出します。 スチームショット

加熱方法の表示

手動調理、オート調理の とき、8種類の加熱方法 を点灯して表示します。

液晶表示

設定内容や運転状況 を表示します。(表示 は全点灯イメージ図 です。)

仕上がりを選ぶ

オート調理の仕上がりの設定を選びます。

とりけしをする

ボタンを押すと選んだり、決定した加熱内容や加熱運転をとりけします。調理終了後など「O」表示のときに押すと液晶表示部の照明が消灯します。

加熱をスタートする

ボタンを押しオート調理や 手動調理の加熱をスタート します。

8

安全上のご注意 この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

人身への危害、財産への損害を未然に防ぐため、お守りいただくことを、次のように区分して、説明しています。 本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度
■お守りいただく内容を図記号で区分して説明し を区分して、説明しています。

ています。



. 危険 「死亡または_{里傷を}』 特に高い」内容です。 「死亡または重傷を負うおそれが



安全上のご注意

「死亡または重傷を負うおそれが ある」内容です。



「傷害を負うおそれや、物的損害の 発生のおそれがある」内容です。



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」 内容です。

製品内部には高圧部があります

个危険



改造はしない 修理技術者(サービスマン)以外の人は 修理・分解をしない

火災・感電・けがの原因になります

故障した場合は、お買い上げの販売店にご 相談ください



吸気口・排気口・給水タンク収納部など、 製品の穴やすき間に指や物を差し込ま ない(特に子供のいたずらなどに注意する)

電源プラグ、電源コードを傷つけない

●束ねる

●挟み込む

感電・発火・火災の原因になります

●加工する

●引っ張る

●ねじる

傷つけのおそれのある取り扱い例

●無理に曲げる ●重い物をのせる

火災・感電・けがの原因になります

異物が本体に入った場 合は、電源プラグを抜 いて、お買い上げの販 売店にご相談ください



電源プラグ・電源コード・コンセントは



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります

ぬれ手禁止



傷ついた物、ゆるんだコンセ ントを使用しない

感電・発火・火災の原因になります



電源は、交流100V・定格15A以上の

ほかの器具との併用は、コンセン ト部が異常発熱して、発火の原因 になります

コンセントを単独で使用する



長期間使用しないときは、電源プラグ をコンセントから抜く

電源プラグのほこりは確実にふき取る(特

ほこりに湿気が溜まり、絶縁が弱まり、火災

絶縁が弱まり、漏電・感電・火災の原因になり 電源プラグ

に刃や刃の取り付け面)

の原因になります

(タコ足配線は禁止)



電源コードは排気口などの高温部に近 づけない 排気口~

電源コードを傷める 原因になります



電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張って抜かない

断線して、発火の原因になります 電源プラグを持って抜いてください

据え付けは

次のような場所では使用しない

●幼児の手の届く場所

事故・やけど・けがの原因になります

- ●カーテンやスプレー缶など燃えやすい物の近く
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど、熱に弱い物の上



オーブンやグリル 加熱時などの高温 で、引火の原因に なります



本体の上に物を置かない

オーブンやグリル加熱時などは、高温となり過熱して焦げたり、変形することがあります



製品や付属品の梱包材はすべて取り除き、ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管、または廃棄する 梱包材の発火、ポリ袋をかぶることによる窒息事故の原因になります



流しやコンロなど、水のかかるところや火気・熱気の近くで使用しない

感電や漏電、発火の原因になります



水平で丈夫な場所に据え付ける

不安定な場所は、振動・騒音・本体落下の原因になります




本体と壁などの間は、下表の距離以上にあける

距離をあけないと、壁や置いた物が過熱して、変色·変形·発火 する原因になります

この電子レンジは、「消防法 設置基準」に基づく試験基 準に適合しています。

場所	上方	下方	左方	右方	前方	後方		
隔離距離(cm)	10	0	0	0	開放	0		

「消防法 設置基準」組込型



周囲の保護のために

周囲が熱に弱い壁材や家具でない場所に据え付けてください。 後方がガラスの場合、温度差で割れるおそれがあるので、20cm以上あけてください。 表や図の距離をあけても、排気で汚れたり結露することがあります。距離をさらにあけるか、 壁面側にアルミホイルを貼ると汚れや結露を軽減できます。

アース線は



アースを確実に取り付ける

感電や漏電の原因になります _{アース線を接続せょ}コンセントにアース端子がある 場合アース線先端の被覆を取り、 芯線をアース端子に確実に取り

- ●アース端子がない場合は、アース接地工事する 接地工事には「電気工事士」の有資格者による接地工事 が法律で義務付けられています。お買い上げの販売店
- にご相談ください(本体価格には、工事費は含まれていません)
- ●湿気の多い場所や水気のある場所で使用する場合は、 感電事故を防止するため「電気工事士」の有資格者によ るD種接地工事が法律で義務付けられています → P.15

ガス管、水道管、電話や避雷針のアースには取り付けないでください(法令で禁止されています)

10



子供だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

やけど・感電・けがの原因になります



調理の目的以外には使用しない

やけど・けが・火災の原因になります



安全上のご注意

食品分量・容器・使用付属品など、本書記載の内容に従って調理する 発火・火災の原因になります



ドアに物を挟んだまま調理しない

電波もれや熱もれによる傷害・やけど・発火 火災の原因になります



本体が転倒・落下した場合は、そのまま 使用しない

電波もれや熱もれ・感電・やけどの原因になります お買い上げの販売店へ点検をご依頼ください 転倒・落下を防ぐ「転倒防止金具」(別売品)をご

背面と壁との距離がぴったりの場合(部品番号: MRO-JV300-012)と、15~22cmの場合(部品番 号:MRO-N80-016)があります。詳細は本書記載 の「ご相談窓口」にお問い合わせください。 → P.159



加熱室壁面やテーブルプレートなどに食 品くずがついたまま調理しない

発火・火災の原因になります



空焼き(22脱臭)は次の状態で行う → P.5

- ●加熱室内に何も入れない
- ●煙や臭いなどに敏感な小鳥などの小動物は、 別の部屋に移す




テーブルプレートは、容器を強く当てた り落としたりしない

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま 使用せず、お買い上げの販売店に点検をご

そのまま使用すると故障の原因になります



吸気口・排気口をふさがない 発火・火災の原因になります



誤って水をこぼした場合は、お買い上げの 販売店へ点検をご相談ください



ドアに無理な力を加えたり、本体にのっ たりしない

ドアがガタつき、電波もれや熱もれによる傷害・ やけどの原因になります

●窓を開けるか換気扇を使って換気する 油の焼ける臭いや煙が出る場合があります

調理中や調理後は(21清掃と空焼き(22脱臭)運転を含む)



調理を中止するときは「とりけし」ボタンを押す 先に電源プラグを抜くと、火災・感電の原因になります



ドアを開けるときは、のぞき込まない 熱気や水蒸気などで、やけどの原因になります



高温のドアファインダー(ドアガラス)や テーブルプレートなどに水をかけない 割れるおそれがあります



高温になっているので、キャビネット・ド ア・加熱室・テーブルプレート・黒皿・グリ ル皿・グリル皿ふたなどに直接触れない 接触禁止 やけど・けがの原因になります





食品や容器、付属品などの出し入れは、 厚めの乾いたふきんや、市販のオーブン 用手袋を使用する

直接触れると、やけど・けがの原因になります



加熱室内で食品が燃え出したときはドア を開けない

勢いよく燃えるおそれがあります

- 1.すぐに「とりけし」ボタンを押し、運転を 止め、電源プラグを抜く
- 2.本体から燃えやすい物を遠ざけ、鎮火す るまで待つ。火がなかなか衰えないときは 水か消火器で消す

鎮火後、そのまま使用せず、お買い求めの販 売店に点検をご相談ください



ドアを開閉するときは、指の挟み込み に注意する

やけど・けがの原因になります

オート調理(あたため)や手動調理(レンジ加熱)は

八警告



食品以外は加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります 市販のレンジ加熱用の湯たんぽ、 哺乳びん(消毒バック)、玩具など は加熱しないでください



次のような状態のまま加熱しない

やけど・けが・火災の原因になります

- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れた状態
- ●包装や食品にラベルやテープを貼った状態
- ●びんや容器にふたや栓などをした状態
- ●缶詰の缶のままの状態
- ●市販のレトルト食品の袋のままの状態 鮮度保持剤は出す、ラベル・テープははがす、 ふたや栓は外し、缶詰などは別の容器に移し 換えて加熱してください



生卵やゆで卵(殻付き・殻なしとも)、目玉 焼きは加熱しない

●卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱 する。卵が破裂して、テーブルプレートやド アファインダーが破損するおそれがあります









|1あたため|で飲み物や汁物などを加熱しない 加熱し過ぎとなり、沸とうや突然の沸とうの原 因になります

- ●牛乳・コーヒー・お茶・水などは7牛乳か 59牛乳で加熱する
- ●お酒は60酒かんで加熱する
- ●みそ汁・スープなどは 61汁物 で加熱する



食品を加熱し過ぎないよう、次のようにする

発火の原因になります

加熱中や加熱後に突然沸とう(突沸)して飛び散り、やけど・けが・テーブルプレート破損の原因になります

- ●少量の食品(100g未満)は手動調理のレンジ 500W 以下で加熱時間を 20~50秒に設定し、様子を見ながら加熱する
- ●オート調理は、食品分量・容器など本書記載の内容に従って加熱する
- ・少量の食品(100g未満)は手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱する
- ・容器の重さは、食品分量と同じくらいの物を使用して加熱する ●手動調理は、時間設定を控えめにし、食品の仕上がりを見ながら加熱する






次の食品は、加熱前と加熱後によくかき混ぜ、加熱室から取り出すときは、静かに取り出す

- ●飲み物(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)
- ●とろみのある物(カレーやシチューなど)

破裂して、やけど・けがの原因になります




殻や膜のある食品は、割れ目や切り目を入れてから加熱する











加熱室に食品を入れない状態で加熱し ない

故障・発火の原因になります



金属製の次の物は使用しない

火花(スパーク)で故障・発火・ドアファインダー 破損の原因になります


●付属品の黒皿・グリル皿・グリル皿ふた (オート調理の一部は除く)







- ●金ぐしや金属の調理用具
- ●アルミホイル
- ●アルミなどで表面加工されたプラスチック容器
- ●金属・ホーロ製の鍋、ふた



乳幼児用ミルクやベビーフードはオート調 理で加熱しない

やけどの原因になります

熱する




市販のベビーフードは、別の容器に移し 換えて加熱する

やけど、けがの原因になります



ラップなどのおおいは、ゆっくりはがす



オート調理、手動調理のグリル加熱以外

には使用しない 破損・溶解・変形の原因になります



安全上のご注意

本書に記載されているドライハーブ&スパイス (10種)以外のグリル皿を使用するオート調理 は食品分量が100g未満では行わない





調理直後、素手でグリル皿に触らない やけどの原因になります

接触禁止 オート調理のレンジ加熱でも熱くなります



脚は「カチッ」と音がするまで確実に 開いてから使用する

不十分な開きかたでは転倒の原因になります



2.5kg以上の物をのせない 破損・変形の原因になります



加熱室壁面に接触させない

火花(スパーク)で故障の原因になります



取り出すときはテーブルプレートと 一緒にゆっくり取り出す

すべり落ちて、破損の原因になります グリル皿の取り出しは厚めの乾いたふきんや、 市販のオーブン用手袋を使用する

給水タンクは



水以外は入れない

アルコール類を入れると発火の原因になり



食器洗い乾燥機や食器乾燥器などで洗 ったり、乾燥したりしない

破損・変形の原因になります



使用するたびに新しい水に入れ換える 前の水は衛生上の問題の発生の原因になり ます



こまめに洗い、清潔を保つ

洗わないと衛生上の問題の発生の原因になり



破損したまま使わない

水がもれて故障の原因になります



コンロのそばや本体の上など高温にな る場所に置かない

オーブンやグリル加熱などは、本体が高温と なるため、破損・変形の原因になります



熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない

破損・変形の原因になります

お手入れをするときは



電源プラグを抜いてから行う

差し込んだままでは、感電の原因になります



本体各部や付属品などが冷めてから行う 熱いとやけどの原因になります

を抜く

異常・故障時は



直ちに「とりけし」ボタンを押し使用を 中止する

火災・感電・けがの原因になります すぐに電源プラグをコンセントから抜き、 お買い上げの販売店に点検・修理をご相 談ください

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ●焦げくさい臭いがする
- ●異常な音がする
- ●火花(スパーク)が出る
- ●本体に触れるとビリビリと電気を感じる
- ●ドアに著しいガタつきや変形がある
 - ●加熱が自動的に終了しないときがある

お願い

- ●本体は、ラジオ、テレビ、無線機器(無線LAN)やアンテナ線などから3m以上離す 雑音や映像の乱れ、通信エラーの原因になります
- ●落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く 故障の原因になります

アース工事が必要なときは

- ●下記で使用する場合は、感電事故を防止するため電気工事士の資格のある者による、施工「D種接地工事」 が法律で義務づけられています
- お買い上げの販売店、電気工事店にご相談ください。(本体価格には工事費は含まれていません)
- ■湿気の多い場所
- 水蒸気が充満する場所、土間・コンクリート床、酒・しょうゆなどを醸造または貯蔵する場所

電波(高周波)で食品を加熱します。電波(高周波)には3つの性質があります。

■水気のある場所(漏電遮断機の取り付けも義務づけられています) 水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

加熱のしくみ 8種類の加熱方法があります。









水分を含んだ食品には 「吸収」されます。

ガラス、陶磁器などの 容器は「透過」します。

金属にあたると「反射」 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

スピーディーで 経済的です。



水を使わないので 栄養素が保たれます。




色や形、風味が 保たれます。



盛りつけたままで 加熱できます。








食品を上ヒーターで加熱し、食品に焦げ目をつけ、 中は柔らかく仕上がります。





熱風ヒーターと上ヒーターで加熱室の温度を均一に 保ち、食品全体を包み込むようにして焼きます。







加熱室にスチーム(100℃前後の水蒸気)を充満させ ながらレンジ、またはグリル、オーブンと組み合わせて 食品を加熱します。食品に水分を加えてしっとり柔ら かく仕上がります。

過熱水蒸気 グリル



加熱室に過熱水蒸気を充満させながらグリルまたは オーブンと組み合わせて食品を加熱します。

肉などから余分な脂や魚などの塩分を凝縮水ととも に落としてヘルシーに仕上がります。

※過熱水蒸気の粒子は非常に細かいため見えません。

付属品の使いかた

テーブルプレートのセットのしかた

セットのしかた



付属品の使い

か

図のように縁のない辺を両手で持ち 加熱室内に入れ、3個の重量センサー の上にゆっくりと置きます。

取り出しかた



テーブルプレートの手前を両手の指 先で奥に押し、かるく持ち上げてから テーブルプレートの下に指先を入れ、 両手で静かに引き出します。

熱くなった加熱室内か らのテーブルプレート の出し入れは、やけど のおそれがあるので、 厚めの乾いたふきんや お手持ちのオーブン用 手袋を使う。


グリル皿の脚のセットのしかた

セットのしかた

グリル皿:「低」 脚を閉じる



グリル皿:「高」 脚を開く




「カチッ」と音がするまで脚の 中央を持ってゆっくり開きます。 脚の開いたグリル皿をテーブル プレートの中央にのせて使います。

取り出しかた



ゆっくりテーブルプレート ごと取り出します。



ゆっくりテーブルプレート ごと取り出します。

/ 注意

熱くなった加熱室内からの取り出しは厚めの乾いたふきんや、お手持ちの オーブン用手袋を使って取り出す。(食品が滑り、やけどのおそれがあります)



脚の閉じかた

グリル皿を下向きにして水平な台の上に 置き、裏面の矢印側の脚の取付部付近を ①手前に引いて② 内側に倒して折りた たみます。③脚がグリル皿にかるく接触 するまで閉じます。(凸部に当たり固定 されます。)

無理に閉じると脚の取付部が 破損することがあります。また手を 挟み込まないように注意してください。 ※脚の取付部付近に食品くず等が 詰まった場合は楊枝等で取り除きます。

グリル皿ふたの使いかた

注意



オート調理以外には使用しない 破損・溶解・変形の原因になります



加熱室壁面に接触させない 火花(スパーク)で故障の原因に なります



調理直後、素手でグリル皿ふたに触らない (オート調理のレンジ加熱でも熱くなります)

接触禁止 やけどの原因になります


●グリル皿ふたはグリル皿にのせて使います。 (脚を閉じたグリル皿にのせます)



全周浮きのないようにのせます。

●加熱室内のテーブルプレートに置く向きは、 蒸気取入れ口を左にします。

(蒸気取入れ口を左にしてスチーム噴出口 に合うようにテーブルプレートの中央に置く) 蒸気取入れ口-



オート調理で使う付属品

●メニューによって、使う付属品が異なります。操作手順や料理集のイラストに従い、正しくセットしてください。

付属品イラストの見かた

使う付属品の例 黒皿 テーブルプレートと黒皿を使う場合 給水タンク



付属品のセット位置

テーブルプレートを加熱室底面に、 黒皿を皿受棚の中段にセットする。

給水タンクの状態

水を入れないで本体にセットする。 (「満水」は、水を満水ラインまで入れて 本体にセットする)

●オート調理では、レンジ出力やオーブン、グリルの温度・時間を自動でコントロールするため 手動調理の場合と異なりオート調理で使う付属品に記載されている付属品が使えます。→P.18、19

テーブルプレートを使う

黒皿を使う

グリル皿を使う

グリル皿を使う グリル皿ふたを使う 給水タンクを満水



テーブルプレートを使わない 黒皿を使わない グリル皿を使わない グリル皿を使わない グリル画ふたを使わない 給水タンクを空







脚を閉じる







●付属品の使用については(○:使う ×:使わない)で表示しています。→ P.18、19

16

付属品の使いかた(つづき)

オート調理で使う付属品

		参照ページ		付属品の使用について(○:使う ×使わない)				
	オートメニュー	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	グリル皿 脚を閉じる 脚を開く	グリル皿ふた	給水タンク
	1 あ た た め	→ P.26、28	→ P.27	0	×	×	×	空
	2 冷 凍 ご は ん	→ P.30	→ P.31	0	×	×	×	空
	3 解凍あたため	→ P.30	→ P.31	0	×	×	×	空
	4 スチームあたため	→ P.30	→ P.30	0	×	×	×	満水
	5 中華まんあたため	→ P.30	→ P.32	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	6 天ぷらあたため	→ P.30	→ P.32	0	×	○(脚を開く)	×	満水
	7 牛 乳	→ P.30	→ P.32	0	×	×	×	空
	8 解 凍	→ P.36	→ P.37	0	×	×	×	満水
才	9 葉 ・ 果 菜	→ P.38	→ P.38	0	×	×	×	空
	10根 菜	→ P.38	→ P.38	0	×	×	×	空
調理	11 冷凍(左)と冷蔵(右)	→ P.29	→ P.29	0	×	×	×	空
	12 パリッとあたため(冷蔵)	→ P.30	→ P.32	0	×	○(脚を開く)	×	満水
	13 パリッとあたため(冷凍)	→ P.30	→ P.32	0	×	○(脚を開く)	×	満水
	14焼 き 魚	→ P.42	→ P.88	0	〇(上段)	×	×	満水
	15肉 じ ゃ が	→ P.40	→ P.102	0	×	×	×	空
	16茶わん蒸し	→ P.40	→ P.97	0	×	×	×	満水
	17簡 単 パ ン	→ P.40	→ P.128	0	○(中段)	×	×	満水
	18フランスパン	→ P.42	→ P.130	0	○(中段)	×	×	満水
	19 クリスピーピザ	→ P.42	→ P.132	0	〇(上段)	×	×	満水
	20 スポンジケーキ	→ P.40	→ P.133	0	〇(下段)	×	×	満水
お手入れ	21 清 掃	→ P.58		0	×	×	×	満水
入れ	22 脱 臭	→ P.58		×	×	×	×	空
	23ギョウザ	→ P.40	→ P.94	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	24 冷凍生ギョウザ	→ P.40	→ P.94	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	25 ショウロンポウ	→ P.42	→ P.95	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
焼き蒸し調理	26白身魚の姿蒸し	→ P.40	→ P.91	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	27豚肉の蒸し物	→ P.40	→ P.96	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
理	28焼き蒸しいも	→ P.40	→ P.96	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	29 ブロッコリーの蒸しいため	→ P.40	→ P.93	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	30焼 き そ ば	→ P.40	→ P.92	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	31 蒸 しドーナツ	→ P.40	→ P.148	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水

	参照ページ 付属品の使用について(○:使う ×使わない)							
	オートメニュー	操作手順	作りかた・コツ	テーブルプレート	黒皿	グリル皿 脚を閉じる 脚を開く	グリル皿ふた	給水タンク
焼	32 蒸 し プ リ ン	→ P.40	→ P.148	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
焼き蒸し調理	33 栗蒸しようかん	→ P.40	→ P.147	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
調理	34 蒸しチョコレートケーキ	→ P.40	→ P.147	0	×	○(脚を閉じる)	0	満水
	35 ローストチキン	→ P.42	→ P.72	0	×	○(脚を閉じる)	×	満水
	36 ス テ ー キ	→ P.42	→ P.70	0	×	○(脚を開く)	×	空
	37 焼 き 豚	→ P.40	→ P.75	0	×	○(脚を閉じる)	×	満水
グ・	38 焼 き と り	→ P.40	→ P.73	0	×	○(脚を開く)	×	満水
リル	39 ローストビーフ	→ P.40	→ P.74	0	×	○(脚を閉じる)	×	満水
	40 スペアリブ	→ P.40	→ P.75	0	×	○(脚を開く)	×	満水
	41 ちゃんちゃん焼き	→ P.40	→ P.91	0	×	○(脚を閉じる)	×	満水
'	42 たいの塩釜焼き	→ P.40	→ P.91	0	×	○(脚を閉じる)	×	満水
	43 グ ラ タ ン	→ P.40	→ P.78	0	×	○(脚を開く)	×	空
	44 キ ッ シ ュ	→ P.40	→ P.81	0	×	○(脚を開く)	×	空
	45 オーブン天ぷら	→ P.40	→ P.101	0	×	○(脚を開く)	×	満水
	46 自 家 製 食 品	→ P.40	→ P.107	0	×	○(脚を開く)	×	満水
ヘルシー調理	47 ハ ン バ ー グ	→ P.40、41	→ P.71	0	×	○(脚を開く)	×	標準「ハルシー空」満水
シ調	48 鶏のハーブ焼き	→ P.40、41	→ P.74	0	X	○(脚を開く)	×	空 満水
理理	49 鶏のから揚げ	→ P.40、41	→ P.100	0	X	○(脚を開く)	×	空 満水
	50 10 分焼き蒸し	→ P.40	→ P.114	0	X	○(脚を閉じる)	0	満水
	51 10 分焼き物	→ P.40	→ P.116	0	×	○(脚を開く)	×	空
スピ	52 10 分 煮 物	→ P.39	→ P.118	0	×	×	×	空
ドメ	53 簡単朝食セット	→ P.40	→ P.120	0	〇(上段)	×	×	満水
X	54 肉と野菜の2段	→ P.40	→ P.124	0	X	○(脚を開く)	×	空
	55 魚と野菜の2段	→ P.40	→ P.125	0	×	○(脚を開く)	X	空
	56 冷凍から焼き物(肉)	→ P.40	→ P.83	0	X	○(脚を開く)	×	空
	57 冷凍から焼き物(魚)	→ P.40	→ P.84	×	〇(上段)	×	×	空
l h	58 ご は ん	→ P.33~35	→ P.27	0	X	X	X	空
わ が や	59 牛 乳	P.33~35	→ P.32	0	X	×	X	空 .
か流	60 酒 か ん	P.33~35	→ P.154	0	X	X	X	空
	61 汁 物	→ P.33~35	→ P.27	0	×	×	×	空

付属品の使いかた

手動調理で使う付属品

付属品の使用について(○:使える×使えない) グリル皿ふた テーブルプレート 黒皿 グリル皿 給水タンク 加熱方法 ×1 ŢŢ. 脚を閉じる 脚を開く 空 レンジ 黒皿と皿受棚の間で|脚の取り付け部で火花(ス 火花(スパーク)が発生 パーク)が発生して溶け るおそれがあります し、損傷します スチーム 満水 黒皿と皿受棚の間で|脚の取り付け部で火花(ス レンジ 火花(スパーク)が発生 パーク)が発生して溶け し、損傷します るおそれがあります **%**3 グリル 付属のグリル皿を 「低」(脚を閉じる)では、 使用する場合は、加 脚の高さが低いため上手 熱室の底面にセッ に焼けません トします スチーム グリル 満水 「低」(脚を閉じる)では、 過熱水蒸気 脚の高さが低いため上手 グリル に焼けません **%**3 卆 付属のグリル皿を オーブン プラスチック部が高温に 使用する場合は、加 なり変形するおそれがあ 熱室の底面にセッ スチーム オーブン 満水 プラスチック部が高温に 過熱水蒸気 なり変形するおそれがあ オーブン

- ※1 グリル皿ふたは手動調理では使えません。
 - プラスチック部が高温になり変形するおそれがあります。ただし、本書に記載されている 23ギョウザ と 24冷凍生ギョウザ の追加加熱の場合は指定の方法でのみ使えます。
- ※2 グリル皿は レンジ 、スチーム レンジ 、オーブン 、スチーム オーブン 、過熱水蒸気 オーブン では使 えません。
 - 脚の取り付け部で火花(スパーク)が発生して溶けるおそれや、プラスチック部が高温になり変形するおそれ があります。ただし、本書に記載されているオート調理の追加加熱の場合は指定の方法でのみ使えます。
- ※3 グリル、オーブンで黒皿を使用する場合はテーブルプレートを取り外してください。 テーブルプレートを取り外さない場合、テーブルプレートによって熱が吸収されるため、上手に仕上が りません。ただし、グリル皿を使用する場合は加熱室の底面にセットしたテーブルプレートの上にグリ ル皿をのせて使います。
 - オーブンでのグリル皿の使用は本書に記載されているオート調理の追加加熱の場合のみです。

給水タンクの使いかた(スチーム機能を使うときセットします。)

取り外しかた


本体から外す

給水タンクに手を かけ、そのまま水平 に引き抜きます。




ふたの外しかた

- パイプ部には触れないようにして、給水タンク全 体をかるく持ちます。
- ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体を持ち上 2 がたのうげます。
- ツバ (左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 3 ふたを外します。



水の入れかた

★ 給水口ふたを左に回して開けます。







給水口ふたを△マークに合わ せて差し込み閉めてください。

※傾けると水がこぼれることがあるので、水平の 状態で扱ってください。

※水を入れた後、ふたの中央部を押すとパイプ部から 水がこぼれることがあるので、注意してください。

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、本体に入れ、しっかり奥ま で押し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の原因になります。 ※レッグカバーが奥まで差し込まれていることを確認し、周囲 のレッグカバーと同じ位置まで押し込みます。 → P.56


! 注意

(変形・破損の原因になります)



●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

(健康懸念の原因になります)



(水は水蒸気となって直接食品に触れるので 衛生的で新しい水を使用してください。)

(やけどの原因になります)



スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグリ ルを併用した場合は給水タンク内の残水 が熱くなっているので注意する。

お願い

- ●給水タンクを5℃以下の環境では使用しな いでください。
- (スチーム、過熱水蒸気調理がうまくできなくなります。)
- ●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用して ください。なお硬度の高い水を使用した場合は、カ ルキ(白い粉)が噴出したり長期間使用するとスチ ーム噴出口が詰まることがあります。 → P.62 噴出口が白く付着が目立つようであれば、国内産 のミネラルウォーターをおすすめします。また、 下記の水を使うときはカビや雑菌が発生しやす くなるため、毎回給水タンクを洗ってください。





アルカリイオン水

・浄水器の水 ・ミネラルウォーター ・井戸水など

- ●スチーム調理終了後、お手入れとパイプの水 抜きを行ってください。 (→ P.56、58) そのまま放置すると、カビや雑菌が繁殖しや すくなります。
- ●スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タン クの満水ラインまで水を入れ、確実に本体に セットしてください。水が少なかったり、半 挿入で行うと「給水」表示が出てスチームが 止まり、仕上がりが悪くなります。(→ P.64)
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付け ておいてください。


付属品の使い

か

た

使える容器・ 使えない容器

使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある プラスチック容器 ポリプロピレン製など



その他の プラスチック容器



耐熱性のある 陶器·磁器



日常使っている 陶器·磁器 茶わん・皿など





耐熱性のある ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

強化ガラス クリスタルガラス カットグラスなど



ラップ類

金属、ホーロー製の鍋、 ふた・金属容器・金ぐし・ アルミホイルなど

その他



竹·木·籐·紙· ニス塗り・漆塗り 容器など



耐熱温度が140℃以 上の物で、「電子レンジ 使用可工の表示のある 物を使います。

ただし、砂糖、バター、 油を使った料理は高温 になり、容器が変形し てしまうので使えませ



耐熱温度が140℃未満 の物(ポリエチレン、ス チロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質する物(メラ ミン、フェノール、ユリ ア樹脂、アルミなどで表 面加工した樹脂など)は 使えません。

ただし、8解凍 のとき にだけ、発泡スチロール のトレーが使えます。



ただし、色絵付け、ひび 模様、金、銀模様のある 物は、器を傷めたり、火 花(スパーク)が出るの で使えません。

また素焼きの陶器、土 鍋など吸水性の高い物 や、長時間浸水させた 陶器、磁器は、熱くなり、 割れるおそれがあるの で注意してください。



ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



耐熱温度が140℃ 以上の物は使えま す。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。 オーブン・グリル加 熱後は、加熱室が熱 くラップ類が溶け るおそれがあるの で注意してくださ



電波を反射するので 使えません。

ただし、アルミホイル は電波を反射する性質 を利用し、加熱し過ぎ る部分をおおうなど、 部分的に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーに 触れると火花(スパー

ク)が出て、破損や故

障のおそれがあるの

で注意してください。

はげたり、ひび割 れすることがある ので使えません。 とくに針金を使っ ている物は燃えや すくなります。

焦げたり、塗りが

ただし、竹ぐし、 楊枝、紙は料理集 に記載している 使いかたに限り 使えます。



ただし、「グリル、オーブ ン使用可」の表示のある 物は使えます。









ただし、加熱後、急 冷すると割れるこ とがあります。



ただし、発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックの物は使えませ h.



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を施 した紙製品は使え ます。

22

上手な使いかた・調理のコツ

食品の分量と容器の大きさ・重さ



100g未満

100q~900q

あたためる



オート調理か 手動調理で







食品が7~8分目に なる容器が目安

食品分量と同じくらいの 重さが目安

調理する



手動調理

メニュー 選択 温度 時間





オート調理や手動調理は、本書に記載 されている分量や容器に従ってください

食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。




食品を置く位置


■中央部に置く。











(レンジ加熱の場合)

(オーブン加熱の場合)

(グリル加熱の場合)

2個以上の食品の同時あたため

■オート調理で同じ食品 を2個以上同時にあたた める場合は、食品の分量 や容器の大きさ・重さを 同じくらいにします。

■お総菜は少し間を離して、飲み物は中央に寄せて置きます。







- ■オート調理で保存温度や種類の異なる食品を2品同時にあたためる場合
- ●常温と常温、常温と冷蔵、冷蔵と冷蔵の2品同時あたためは1あたため → P.28
- ●冷凍と冷蔵の2品同時あたためは 11冷凍(左)と冷蔵(右)→ P.29
- ●上記以外の食品は手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためます。→ P.43、44

オート調理の仕上がり調節

■ 仕上がり調節(あたため加減や焼き加減 調節)は「中」に自動設定されますが、お好 みで調節できます。

調節は、仕上がりランプ点灯中 | 性上がり を 押してマークを希望の位置に設定します。

弱•中•強

※メニューによっては「強・中・弱 の5段階と「強中弱」の3段階の 調節となります。

※7牛乳と容器を登録した場合の58ごはん~61汁物は前回の仕上がり設定を記憶しています。

調理中の仕上がり状態確認

■調理中のドアの開閉はできるだけ さけ、開閉するときは短時間にする。

^確認はドアごしに



開閉する ときは短時間は



※温度を下げないためです。 ※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。

オート調理終了

こんなときは・・・・・ ●もう少し熱くしたい

●もう少し焼きたい

メーラー 選択 温度 時間 手動調理で様 __ 手動 決定 子を見ながら あたためスタート 追加加熱する

調理後の食品(容器)や付属品の取り出し

注意



やけどの原因 になります)

調理中や調理終了後は食 品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので、出し入 れの際は、注意する。

■ 調理が終了したら、食品を早めに出す。

※余熱で仕上がり(焼き色など)が変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開 けられるまでの3分間、1分ごとに「ピピピッ」と鳴っ てお知らせします。(取り出し忘れ防止音)

※オーブン、グリル調理でテーブルプレートや黒皿を 取り出すときは、中央部分を厚めの乾いたふきんや お手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出し

■食品、特に飲み物や汁物を取り出すときは、 こぼさないように気をつける。

ます。(グリル皿はテーブルプレートごと取り出します。)

調理終了音が鳴っ たら取り出してく ださい。



■ 終了音(メロディー) は「ブザー音」や「無音」 に切り替えられます。

ドアを開閉して表示部に 「0」を表示させる

ヘルシーを押す

容器計量 を3秒間押す ブザー音とメロディー音を無音に切り替えるには わがや流 を3秒間押す

メロディー音とブザー音の切り替えは 「ピッ」とブザー音が鳴り、 表示部に「0」が表示すると 切り替えが完了です

※無音をメロディー音に切り替えるには ヘルシー を押した後、ヤがヤジ か 電話 を3秒間押します。

※無音にしたときは、取り出し忘れ防止音、操作音も無音になります。

上手な使いかた

調理の

 \Box


オート調理(あたためる)

ごはん、お総菜のあたため

1あたため

- ●常温や冷蔵で保存した食品をあたためます。
- ●冷凍ごはんのあたためは 2冷凍ごはん であたためます。 → P.30、31
- ●飲み物(牛乳、コーヒー、豆乳、お茶、水など)は 7牛乳 → P.30 または 「わがや流」 59牛乳 であたためます。 → P.33~35
- ●冷凍保存(ホームフリージング)した食品は 3解凍あたため であたためます。 → P.30、31
- ●みそ汁・スープなどは「わがや流」61汁物であたためます。→ P.33~35






お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿を、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める





|1あたため|(常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「╏」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

※冷凍食品のあたためは 😥 を回し、 メニュー番号「3」3解凍あたためを選択し ます。→ P.30、31


仕上がり調節をするときは

(加熱時間を表示する前に調節します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す

お願い ● 1あたため は、ドアを閉めて約10分以内(表示 部に「0」が表示されている間)に を押してくだ さい。約10分間放置すると待機時消費電力オフ 機能が働き、電源が切れます。ドアを開閉して電 源を入れてから (を押してください。 → P.4



■仕上がり調節のしかた

仕上がりは「中(標準)」に自動 弱・中・強 設定されます。調節は「仕上が りランプ」点灯中に「セヒカヤウ を押 して、マークを希望の位置に設

仕上がり マーク

- ■前回の仕上がり調節は、記憶されません。
- ■ごはんのあたためは、1あたため 仕上がり調節やや弱であたためます。

次の食品は「手動調理(レンジ加熱)」で様子を見ながらあたためる →P.43、44

- ●重量が100g 未満の食品
- ●まんじゅう ●パン類
- ●市販の おにぎり
- ●乳幼児用ミルク、 ベビーフード
- 済み食品



100g未満










●冷凍野菜











■お総菜やご家庭で調理した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。 ■食品の重量が容器より重いときは、仕上がり調節 やや強 に合わせます。

あたためられる食品と上手なあたためかた ォート調理 [あたため

■一度にあたためられる量は、食品と容器を合わせて200~1800gまでが目安です。

■食品の温度は、常温は約20℃、冷蔵は0~10℃が目安です。

■「わがや流」であたためられる食品の量は1人分が適量です。 → P.34



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。


常温や冷蔵保存した食品をあたためる


オート調理 1あたため













焼きとり・焼き肉

皿に並べる。たれを塗ってから加熱する。 冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。

	80



天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがあるのでおおいをする。 分量の少ないときは仕上がり調節やや弱または一弱に合わせる。

LJ ため

揚げ

物



容器に入れる。野菜いためが乾燥している場合は、バターかサラダ油を加える。 加熱後、かき混ぜる。

野菜のいため物・酢豚・八宝菜

冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。

野菜の煮物・おでん(たまごは取り除く)





容器に入れて、煮汁をかける。

冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。

漆器や耐熱性のない容器は使えません。



容器に入れて、煮汁をかける。煮魚は身が飛び散ることがあるので、 深めの皿を使い、おおいをする。 冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。





シューマイ

少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱する。 乾燥ぎみのときは、サッと水にくぐらせる。 冷蔵は仕上がり調節やや強で加熱する。





カレー・シチュー えびやいか、丸ごとのマッシュルームは飛び散ることがあるので おおいをする。加熱後よくかき混ぜる。(丸ごとのマッシュルームは あらかじめ取り除き加熱後、加える)仕上がり調節でや強力が強に合わせる。

※みそ汁・スープなどは、「わがや流」「61汁物」で加熱する。 → P.33~35 ※使用する容器は、陶磁器や耐熱性のある容器を使います。 → P.22、23

常温や冷蔵で保存した食品の

1あたため

使用付属品

テーブルプレー

給水タンク

異なる2品(ごはん・お総菜など)の同時あたため

冷凍保存(ホームフリージング)した食品は、常温の食品との同時あたためはできません。 (冷凍保存食品は上手にあたたまりません。 2冷凍ごはん 3解凍あたため であたためます。) → P.30、31

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



2品をテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める



を押してスタートする


|1 あたため|(常温や冷蔵保存品)

●メニュー番号「┃」を表示し、自動的に 加熱がスタートします

仕上がり調節をするときは → P.26 (加熱時間を表示する前に調節します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す



異なる2品(冷蔵や常温の物)をあたためるコツ ォート調理 1あたため

●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

●食品の分量

- ・1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3

(例:ごはん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 (レンジ加熱)で様子を見ながら加熱してくださ

\\\) (→ P.43、44)

●容器の大きさ 食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品

表面が乾燥ぎみの時や、柔らかく仕上げたい場合は 水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく かき混ぜます。

食品の種類や保存状態(常温・冷蔵)によって仕上が り調節を使い分けます。 → P.27

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつ 3解凍あたため であたためます。 (→ P.30、31)

- ●2品同時あたために向かない組合せの例
- ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン) 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら あたためます。 → P.43、44
- ●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食品 との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを7牛乳であたためます。

●オート調理のあたためができない食品は、2品同 時あたためはできません。

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたため ます。 (→ P.43、44)

オート調理(あたためる)

冷凍や冷蔵で保存した食品の

11冷凍(左)と冷蔵(右)

異なる2品(冷凍ごはん・お総菜など)の同時あたため

常温保存食品は、冷凍保存食品との同時あたためはできません。 (常温保存食品が熱くなり過ぎます。)





オ

·調理

お知らせドアを開けると電源が入ります。



冷凍食品を左側、冷蔵食品を右側に なるようにテーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める



メニュー番号「¦¦」 を回し を選択する


仕上がり調節をするときは → P.25 (スタートボタンを押す前に調節します)

メニュー 選択 温度 時間

を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す



ォート調理 11冷凍(左)と冷蔵(右) のコツ

●食品を置く位置は(置く位置が決まっています)

左側:冷凍保存の食品 右側:冷蔵保存の食品



- ●食品の分量は → P.28
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱します。

- ●容器の大きさは → P.28
- ●上手に仕上げるには → P.28
- ●オート調理のあたためのできない食品は同時に あたためることができません。(→P.26)

手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながらあたためてください。

●牛乳、コーヒーなどの飲み物は、それ以外の食品と の2品同時あたためはできません。

各々の種類だけを7牛乳であたためてください。

表面が乾燥ぎみの時や、柔らかく仕上げたい場合は 水やお酒をふるか霧を吹きます。


カレー、シチュー、野菜いためなどは、加熱後よく

かき混ぜます。

オート調理(あたためる)

冷凍ごはん、解凍あたため、スチームあたため、中華まん、天ぷら、飲み物、パリッとあたため

- ■冷凍ごはんをあたためます。2冷凍ごはん
- ■冷凍お総菜をあたためます。3 解凍あたため
- ■ごはんやお総菜をスチームで包み込みふっくらあたためます。 4 スチームあたため
- ■中華まんをスチームで包み込みふっくらあたためます。 5中華まんあたため
- ■天ぷらなどの揚げ物をパリッとあたためます。 6天ぷらあたため
- ■牛乳やコーヒー、お茶、豆乳、水などの飲み物をあたためます。 7 牛 乳 お酒は「わがや流」 60酒かん であたためます。 → P.154
- ■市販のチルド食品・冷凍のお総菜をあたためます。 12 パリッとあたため(冷蔵) 13 パリッとあたため(冷凍)



02

お知らせドアを開けると電源が入ります。



メニューに合った付属品と食品を入れ、 ドアを閉める

スチームを使うメニューは、給水タンク に満水ラインまで水を入れる

0



希望のメニュー番号を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.25

※ 7牛乳は仕上がり調節の設定を記憶します。

2



を押してスタートする

M


✔ 終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後、給水タンクを空にします。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.56

使用付属品 グリル皿 低 グリル皿ふた グリル皿 高 テーブルプレート テーブルプレート テーブルプレート テーブルプレート 給水タンク 給水タンク 給水タンク 給水タンク 空 満水 満水 満水 2冷凍ごはん 4スチームあたため 5中華まんあたため 6天ぷらあたため 3解凍あたため 12パリッとあたため(冷蔵) 13パリッとあたため(冷凍)

例: 4スチームあたため の場合



スチームを使った上手なあたためかた

オート調理 4スチームあたため

- ●あたためられる食品は
 - 常温や冷蔵保存のごはんやシューマイ、焼きそばなどです。
- ●ラップなどのおおいはしません スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。
- ●一度にあたためられる食品の分量は

ごはん 1~4杯分(150~600g) シューマイ、焼きそば 100~500g

●容器の種類は

陶磁器や耐熱性のガラス容器を使います。

- ●冷蔵保存の食品は
- 仕上がり調節やや強で加熱します。
- ●冷凍のお総菜は上手にあたたまりません。③解凍あたためを使ってください。
- ●冷凍のごはんは上手にあたたまりません。②冷凍ごはん を使ってください。
- ●4スチームあたためであたためられない食品は 手動調理(レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。→ P.43、44
- 1あたため より加熱時間は長くかかります。

あたためられる食品と上手なあたためかたォート調理

2冷凍ごはん 3解凍あたため

- ■一度にあたためられる量は、**2冷凍ごはん**は100~600g、**3解凍あたため**の場合、食品と容器を合わせて200~1800gまでです。
- **3解凍あたため** の場合、お総菜やご家庭で調理して、冷凍保存した食品で、分量と容器の重さは同じくらいにしてください。
- 3解凍あたため の場合、食品の重量が容器の重量より重いときは、仕上がり 調節 やや強 に合わせます。



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

■食品の温度は、冷凍は約-18℃が目安です。

冷凍保存した食品(ごはん物)を解凍してあたためる オート調理 2冷凍ごはん

6

ごはん物





冷凍ごはん・チャーハン・ピラフ

ラップに包んで四角形に形作った冷凍ごはんは、テーブルブ レートの中央に直接のせる。



才

調理

耐熱性のあるプラスチック製の冷凍保存容器に入った冷凍ごはんは、保存容器のメーカーの指示通りに準備してからテーブルプレートの中央に直接のせる。

2個以上のときは分量を同じにして、中央にのせる。 冷凍チャーハン、ピラフは、仕上がり調節 やや弱 に合わせ、 加熱後かき混ぜる。

※冷凍ごはんを皿などにのせて使用する場合は 3解凍あたためで加熱します。

冷凍保存した食品を解凍してあたためる

オート調理 3解凍あたため



皿にのせる。加熱後、かき混ぜる。





冷凍ハンバーグ

皿にのせる。加熱後、裏返して1~2分ほどおく。



揚げ物



冷凍天ぷら・フライ・コロッケ

皿に並べる。仕上がり調節 やや弱 か 弱 に合わせる。 油が気になるときは、 加熱後、ペーパータオルで取る。

いため物

めん類

焼き物



冷凍八宝菜・ミートボール

容器に入れる。加熱後、かき混ぜる。



蒸し物



冷凍シューマイ

サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップを外す。



汁物 (とろみのある物)



冷凍力レー・シチュー

容器に入れ、おおいをする。ふたの換わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節 やや強 か 強 に合わせる。 加熱後、かたまりをほぐし、よくかき混ぜる。



上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮な物を

1回分ずつ(200~300g)に分け、 2~3cmの厚さで、極端に薄くな らないように平らな形にまとめま す。



●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm)平らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームなど飛び散りやすい物は、あらかじめ半分に切っておきます。)

●加熱前の状態が固いときや、よりふっくら仕 上げたいときは

加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いて加熱してください。

- 5中華まんあたためで一度にあたためられる分量は 市販の常温や冷蔵の中華まんで1個(約100g)~ 4個(約400g)までです。
- 1個当たり80~90gの物は2~4個、110~150g の物は1~2個まであたためられます。
- ●グリル皿ふたを使う ラップなどのおおいはしません。
- ●あんまんは

仕上がり調節やや弱または「弱」にします。

●冷凍の中華まんは

上手にあたたまりません。

手動調理をするときの加熱時間を参照し、レンジま たはスチームレンジで様子を見ながら加熱します。

- ●食品メーカーや保存状態、形状によって仕上が り調節を上手に使い分けます。
- ●底に紙がついている物はそのままで 紙を付けたまま皿にのせて加熱します。
- ●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えてスチームレンジで様子を見ながら 加熱します。 → P.50

揚げ物の上手なあたためかた

オート調理 6天ぷらあたため

- ●あたためられる食品は 常温や冷蔵保存の揚げ物です。
- ●一度にあたためられる揚げ物の分量は

常温や冷蔵保存の揚げ物

100~500a

●100g未満のあたためはできません。 100g以上にするか中段に黒皿をのせ過熱水蒸気 オーブン 予熱 無 180℃ で様子を見ながら加熱します。 → P.50

●天ぷらなど加熱後に底面がベタつく ときは、ペーパータオルなどで油分 を取ります。




飲み物の上手なあたためかた

オート調理 7 牛 乳

- ●あたためる分量と容器の重さは同じくらいにします。 飲み物の重量が容器の重量よりかるいときは、仕上 がり調節やや弱か弱で加熱します。
- ●あたためられる飲み物は 冷蔵保存の牛乳と常温のコーヒー、お茶、水などです。
- ●一度にあたためられる分量[1~4杯分]は

| 牛乳(冷蔵品) 200~800mL | お茶 180~720mL コーヒー |150~600mL | 水 180~720mL

●2個以上を同時にあたためる場合は テーブルプレートの中央に 寄せて置きます。



容器はマグカップやコップを使い、 飲み物を容器の7~8分目まで入れ ます。半分以下の少量で加熱すると、 加熱室から取り出した後でも、突 然沸とう(突沸)して飛び散り、や けどすることがあります。手動調● 理(レンジ加熱)で様子を見ながら 加熱します。 → P.43、44、55



- ●牛乳びんでの加熱はできません。
- ●牛乳は冷蔵室から出したての物 を使います。

三 突沸 🗧

オート調理 12パリッとあたため(冷蔵) 市販のチルド食品・冷凍のお総菜のあたためかた オート調理 13パリッとあたため(冷凍)

●食品の種類によって使い分けます。

|12パリッとあたため(冷蔵)|は、常温や冷蔵保存の調理済み 食品やチルド食品を加熱します。 13パリッとあたため(冷凍) は、調理済み冷凍食品を加熱します。 → P.151、152

- ●一度にあたためられる分量は 2人分(約200g)~6人分(約600g)までです。 (この分量以外はオート調理ではできません)
- ●200g未満のあたためはできません。
- ●食品を取り出すときは

厚手の乾いたふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使っ て、食品をのせたままグリル皿とテーブルプレートを取 り出すか、菜ばしを使って食品を直接取り出します。

●陶磁器や耐熱性の皿は使わないでグリル皿を使います。 重量センサーが食品の正味の分量を計れず、加熱時間 が長くなり、熱くなり過ぎます。

●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼き物、揚げ物、フライを加熱します。200g 未満の物や小さい物は、黒皿に直接、またはオーブンシー トを敷いた上に並べ、中段に入れて「オーブン」予熱無 210℃で様子を見ながら加熱します。 → **P.47**

(火災の原因になります)

- ●テーブルプレートやグリル皿にアルミホイルは敷か。 **ないでください。**(火花(スパーク)の原因)
- 12パリッとあたため (冷蔵) 、13パリッとあたため (冷凍) で少量 の食品を加熱すると焦げることがあるので注意する。 1個約200g未満の物は個数を増やし、約200g 以上にして加熱します。

オート調理 (あたためる)

「わがや流」でごはん、汁物、飲み物をあたためる

「わがや流」は、食品の正味の分量を計り、設定された好みのあたため加減を記憶して、食品の分量が変わっても、同じ あたため加減に仕上げる機能です。食品の正味の分量を計るため、使う容器の登録が必要です。以下の手順で登録します。

容器登録のしかた





容器番号

わ

お知らせドアを開けると電源が入ります。

登録したい容器を、空の状態でテーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

容器計量を押す

容器計量ランプが点滅します

メニュー 選択 温度 時間

を回し メニュー番号「58」と 容器番号「2」を選択する

※選んだ容器番号に枠「2」が点灯します。

審議 を押して登録する


約6秒後に「ピー」と鳴り、容器番号の下に記憶 済みマーク「②」が表示されて約15秒後 「0」表示となり登録が終わります

■登録した設定ですぐに食品をあたためるときは 容器計量後、表示部に「0」が表示される前に「かが満」を押し て、登録した容器に食品を入れ、テーブルプレートの中 央に置き、ドアを閉め を押してスタートします。


例: 58ごはんに使用する容器を、容器番号を「2」 に登録する場合


加熱方法

∏スチーム



(メニュー番号) (





登録できるメニューと容器番号

- 58ごはん~61汁物まで各メニューの容器番号1~4にそれぞれ4種類、合計16種類の容器が登録できます。
- ●同じメニュー番号の同じ容器番号に別の容器を登録すると、前回の登録の内容は消えます。
- 電源プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 表示部が「O」を表示した状態で ないできます。「ピッ」とブザー音が鳴り、「58ごはん~「61汁物」の内容を全て消すことができます。「ピッ」とブザー音が鳴り、 表示部に「・・・」を表示すると、登録した内容が全て消えます。メニューごとに登録したそれぞれの内容を個別に消すことはできません。
- ■容器計量せずにあたためる場合
- ①食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める
- ② はいを押して (家) を回してメニューを選択し、(家) を押してスタートする
- ※容器を登録していないメニューを選択すると、あらかじめ登録されている標準的な容器の重さで加熱時間を計算します。
- ※容器を登録したメニューを選択すると登録された容器の重さで加熱時間を計算します。

登録した容器を使ってあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。





お知らせドアを開けると電源が入ります。

登録した容器に食品を入れ、テーブル プレートの中央に置き、ドアを閉める

を押す

🏹 を回し登録したメニュー番号 「「58」と容器番号「2」を選択する

> 仕上がり調節をするときは → P.25 (スタートボタンを押す前に調節します)


3 メニュー 選択 温度 時間 を押してスタートする


什上がり調節の設定は記憶されます

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※ 58ごはん は重量から計算した白米の標準的なカロリーを 表示します。59牛乳~60酒かんはカロリーを表示しません。

例: 58ごはん のあたためを、容器番号「2」に 登録した容器で行う場合





登録した容器での上手なあたためかた

	食品の分量	食品の温度	あたためのコツ
58ご はん	100~300g	常温	→ P.27
59牛 乳	100~400mL	冷蔵	→ P.32
60酒かん	100~300mL	常温	→ P.154
61汁 物	100~300g	常温	→ P.27


※上表の分量は、1人分です。

- ※ 常温は約20℃、冷蔵は0℃~10℃を基準にし ています。
- ※ 冷蔵のごはんは 1あたため であたためます。
- ※冷蔵の汁物、常温の牛乳、冷蔵のお酒は、手動調理 (レンジ加熱)で様子を見ながら加熱します。

→ P.43、44、55

同程度の大きさ、形状、重さであれば、容器2個を 同時に登録して使うこともできます。

- ●容器の大きさ、形状が異なると、加熱むらの原因と
- ●食品の種類、分量も同じにしてください。
- ●食品の分量は左表の2倍が目安です。ただし、
- 59牛乳 60酒かんは500mLまでにしてください。 ●食品の置きかたは、テーブルプレート中央に寄せて
- 並べてください。(右図参照)




3個以上を同時に登録して使うことはできません。 (加熱むらとなり上手にあたたまりません)

オート調理(あたためる)

容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録しないで計量して、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。





メニュー番号

容器 1 2 3 4 登録

弱・中・強

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

空の容器をテーブルプレートの中央に 置き、ドアを閉める

を押す

メニュー 選択 温度 時間

を回しメニュー番号「58」と 登録なし「圞」を選択する

(3)

を押す

約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が完了」

ドアを開け、計量した容器に食品を入れ、 テーブルプレートの中央に置き、ドアを 閉める

仕上がり調節をするときは → P.25 (スタートボタンを押す前に調節します)

を押してスタートする

※容器を登録しない場合、仕上がり調節の 設定は記憶されません

/✓ 終了音が鳴ったら食品を取り出す

加熱方法

例: 登録していない容器で 58ごはん をあたためる場合



テーブル


□グリル オート

□過熱水蒸気 (慎き蒸し調理)

「スチーム

容器重量計量中

58



オート調理(下ごしらえする)

肉や魚の解凍

8解凍



使用付属品 テーブルプレート 給水タンク 満水

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める

給水タンクに満水ラインまで水を入れる



メニュー番号「ጸ」を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.25 (スタートボタンを押す前に調節します)




を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→ P.56)



上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気 をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷き物は取り除きます。
- ●熱い物は

よく冷ましてから冷凍します。

●野菜は

固めにゆで、水気をよく切って1回分(100~ 200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。

上手な解凍のしかた

オート調理 8解凍

- ●解凍できるのは、冷凍室から出したばかりのコチコチに凍った肉や魚です。
- ●一度に解凍できる量は、100~1000gです。
- ※量が多過ぎると"ピピピッ"となり、表示部に「【①】」が表示され、解凍されません。量を減らしてください。
- ●発泡スチロール製トレーにのった物は、ラップなどの包装を外し、そのままテーブルプレートの中央 に置きます。トレーがない場合は、テーブルプレートに市販のオーブンシートかペーパータオルを敷 き、その上にのせます。
- ※陶磁器や耐熱性の皿などは使わないでください。うまく解凍できません。
- ※発泡スチロール製トレーは解凍以外には使わないでください。溶けてしまいます。
- ●加熱室やテーブルプレートを、十分冷ましてから解凍してください。
- ※熱いままでは、トレーが溶けたり、解凍し過ぎになります。
- ●給水タンクには、満水ラインまで水を入れてください。
- ※水を入れなかったり、不足していると解凍むらになります。
- ●解凍後、そのまま3~5分置き自然解凍します。
- ●解凍後の用途に合わせて仕上がり調節をします。

解凍後の用途	仕上がり調節	
さしみを解凍後、 生で食べる	弱	中心が少し凍った状態に 仕上がります。包丁で切りやすく、 食卓で食べごろになります。
肉や魚を解凍後、調理する	中 ひき肉やかたまり肉は やや強 で加熱します。	薄切り肉は両手で大きくしなら せます。

●形や厚みが均一でない物はアルミホイルでぴったりと巻いて解凍します。

※アルミホイルは加熱室壁面やドアファインダーに触れないようにしてください。触れると火花(スパーク)が 出てテーブルプレートやドアファインダーが破損するおそれがあります。

形状、太さ、厚み、種類	アルミホイルを巻く部分
太さや厚みが不均一	細い部分、薄い部分
大きなかたまり	側面
魚	頭と尾



次の場合は手動調理(レンジ加熱)で途中様子を見ながら解凍します。 → P.43

●調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

|レンジ|200W| で加熱 する。

- 分量が100g未満の場合
- バラバラになって凍って いる物
- 解凍が足りなかったとき ● -20℃以下の冷凍食品
- オート調理で行う解凍は、冷凍保存温度が -18℃を基準にしています。

|レンジ|100W| で加熱する。



● 溶けかけている食品



レンジ 100W または |レンジ|200W| で加熱 する。

ト調理

38

オート調理(下ごしらえする)

野菜の加熱(ゆでる)

9葉・果菜 10 根

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



野菜をラップで包みテーブルプレート の中央に直接のせ、ドアを閉める





を回し、野菜の種類に合わせて メニュー番号「引、または「⑪」 を選択する

仕上がり調節をするときは → P.25

(スタートボタンを押す前に調節します)




を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す



例: 9葉・果菜の場合



上手な野菜の加熱のしかた

オート調理 9葉・果菜 10 根 菜

水気を切らずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱し過ぎの原因になります。 → P.61

加熱できる分量は 9葉・果菜 で100~500g 10根菜 で100~1000gです。

9 葉・果菜

10 根 菜

果菜:なす、かぼちゃなど果実や種子が食べられる物 葉菜:ほうれん草、小松菜など葉が食べられる物

花菜:カリフラワー、ブロッコリーなど花弁やつぼみが食べられる物

根菜:じゃがいも、さつまいもなど地中にある 根茎や根が食べられる物

●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜の根の太い物には、十 文字の切り目を入れたり、房になっ ている物は小房に分けます。根菜類 は、同じ大きさに切りそろえたり、 なるべく同じ大きさの物を選びます。





●さいの目切りや薄切りにした場合 は、仕上がり調節|弱|にします。

●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に取り ます。なすやカリフラワーなどは、加熱前 に薄い塩水や酢水にさらしてアク抜きを します。

●丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱 するときは、中央を開けてまとめてラッ プに包んで加熱します。

加熱後、上下を返して3~5分 ほどそのままおきます。







(火災の原因になります)

分量が100g未満のときはオート調理で加熱しない。

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → **P.43、44**

● クッキングシートなどの紙類で包んで加熱しない。

オート調理(調理する)

レンジメニューの調理

52 10分煮物







お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



メニューに合った食品をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める





メニュー 選択 温度 時間

を押してスタートする

終了音が鳴ったら食品を取り出す

ォート調理 **52 10 分煮物** のコツ

●分量は

1回に作れる分量は表示の分量です。

●表示以外の分量は

10分以内の加熱で作るレシピのため上手に加熱されません。 食品を容器に入れてかるくラップをして、レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → **P.43**

直径約25cm (内径約22.5cm)、深さ約10cmの広口の 耐熱ガラスボウルが適しています。

●材料は

大きさをなるべくそろえて均一に加熱されるようにし ます。

●落としぶたをする

加熱方法

煮汁が全体にゆきわたるようにします。落としぶたは、 オーブンシートを容器の大きさよりひとまわり小さく 丸形に切り、十文字の切り目を入れた物を使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.43

オ ·調理

オート調理(調理する)

予熱「無」メニューの調理



お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

メニューにあった付属品と食品を入れ ドアを閉める

·調理



希望のメニュー番号を を回し 選択する

|仕上がり調節をするときは → P.25



を押してスタートする

▶ 終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後、給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。 → P.56

■メニュー 47ハンバーグ ~ 49鶏のから揚げ について

「標準」調理と「ヘルシー」調理が選べます。

●「標準」調理

レンジ、オーブン、グリルなどの複数の加熱方法を 効果的に使って、スピーディーに調理します。 操作は上記手順です。

●「ヘルシー」調理


過熱水蒸気を使った脱脂・減塩など、ヘルシーに調理

「ヘルシー」ボタンを押した後、ダイヤルを回して メニューを選びます。 → P.41

料理集参照ページ

40スペアリブ → P.75
41 ちゃんちゃん焼き → P.91
42たいの塩釜焼き → P.91
43グラタン →P.78
44キッシュ → P.81
45オーブン天ぷら → P.101
46自家製食品 → P.107
47ハンバーグ → P.71
48鶏のハーブ焼き → P.74
49鶏のから揚げ → P.100
5010分焼き蒸し → P.114
51 10分焼き物 → P.116
53簡単朝食セット → P.120
54肉と野菜の2段 → P.124
55魚と野菜の2段 → P.125
56 冷凍から焼き物(肉) → P.83
57 冷凍から焼き物(魚) → P.84

例: 43グラタン の場合





本書に記載されているドライ ハーブ&スパイス(10種)以外 のグリル皿を使用するオート 調理は食品分量が100g未満 では行わない。


破損・溶解・変形の原因にな

オート調理(調理する)

予熱「有」メニューの調理 ヘルシー

47ハンバーグ ■48鶏のハーブ焼き 49鶏のから揚げ

過熱水蒸気で加熱し、より多く脂を落として調理します。



47ハンバーグ → P.71 48鶏のハーブ焼き → P.74 49鶏のから揚げ → P.100

使用付属品 グリル皿 高 テーブルプレート 給水タンク 満水

お知らせ

ドアを開けると 電源が入ります。

テーブルプレートを加熱室底面に セットしてドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

を押す

あたためスタート

希望のメニュー番号を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは [→ P.25]

(3)

を押す(予熱を開始します)

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは(紫津)を 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。

予熱終了音が鳴ったらドアを開け、食品 をのせた付属品を入れ、ドアを閉める

※庫内が高温になっているので注意して付属品を入れる。

を押してスタートする

/// 終了音が鳴ったら食品を取り出す


※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→ P.56)

調理後の加熱室の油汚れは

調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 22脱臭 (「空焼き (脱臭)のしかた」 → P.5 を参照) で加熱してください。 → P.58 例: 47ハンバーグ の場合



∏レンジ ●オーブン 手動 弱中強 づりル オート ■過熱水蒸気 (焼き蒸し)温理 (テーブル) []スチーム



※調理後のカロリーは「ヘルシー」による調理後 の食品のカロリー

※カロリーカット値は一般調理器と「ヘルシー」 で調理した場合の脂のカロリー比較(日立調べ)



本書に記載されているドライ ハーブ&スパイス(10種)以外 のグリル皿を使用するオート 調理は食品分量が100g未満 では行わない。


破損・溶解・変形の原因にな ります。

理

オート調理(調理する)

魚 【18フランスパン 予熱「有」メニューの調理

使用付属品



ドアを開けると お知らせ 電源が入ります。

黒皿 上段

テーブルプレート

給水タンク

満水

→P.88







36ステーキ

→ P.70

14 焼き魚 18フランスパン 19クリスピーピザ 25ショウロンポウ 35ローストチキン → P.130 → P.132 →P.95 → P.72

使用付属品

メニューに合わせて付属品、給水タン クをセットしてドアを閉める

メニュー 選択 温度 時間

オー

希望のメニュー番号を を回し 選択する

仕上がり調節をするときは → P.25

を押す(予熱を開始します)

予熱終了音が鳴ったら、ドアを開け、

- 14焼き魚 19クリスピーピザ は食品を黒皿にのせ、 上段にセットしてドアを閉める
- 18フランスパン は食品を黒皿にのせ、中段にセット してドアを閉める
- 25ショウロンポウは食品を脚を閉じたグリル皿にのせ、グリル皿 ふたをセットし、テーブルプレートの上に置きドアを閉める。
- 35ローストチキン は食品を脚を閉じたグリル皿にのせ、 テーブルプレートの上に置きドアを閉める
- ■36ステーキはテーブルプレートごとグリル皿を取り出し、グリル皿に 食品をのせ、テーブルプレートごと加熱室底面にセットしてドアを閉める
- ■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。





を押してスタートする

● 36ステーキ は裏返し報知音が鳴ったらドアを 開け、テーブルプレートごと取り出し、食品を裏 返した後、加熱室底面にセットしてドアを閉める

/✓ 終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。〔→ P.56〕

- ●36ステーキ は脚を開いたグリル皿を、 テーブルプレートの上にのせ、加熱室底面 にセットしてドアを閉める
- ●19クリスピーピザ はテーブルプレートを取り 外し、黒皿を上段にセットしてドアを閉める 予熱終了後、黒皿を取り出す
- ●14焼き魚 18フランスパン 25ショウロンポウ 35ローストチキンは空のテーブルプレートを、 加熱室底面にセットしてドアを閉める

例: 19クリスピーピザ の場合








- テーブルプレート、黒皿、グリル皿、グ リル皿ふたの出し入れは、やけどのおそ れがあるので、厚めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手袋を使う。
- 取り出したテーブルプレート、黒皿、グリル皿、 グリル皿ふたは、熱に弱い場所には置かないで ください。開いたドアの上に置きます。
- 子供や幼児が触れないように気をつけてください。
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふきんは 使わないでください。

手動調理(レンジ加熱)

一定の出力(W)で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。 スチーム レンジ の操作方法は → P.50、スチーム レンジ |発酵|の操作方法は (→ P.52) を参照してください。



お知らせドアを開けると電源が入ります。





使わない

グリル皿ふたを使用付属品

グリル皿を 使わない

黒皿を使わない

「レンジ」「出力(W)」を選択し、決定する

食品を入れた容器や皿をテーブルプ

レートの中央に置き、ドアを閉める



①押す ②回して選択

③押して決定

決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」 ▶「レンジ800W」 の順に表示します。

加熱時間を設定し、スタートする








④回して設定 ⑤押してスタート

	加熱時間選択範囲						
800W	10秒~5分:10秒単位 5分~10分:30秒単位 (最大10分)						
600W 500W	10秒~5分:10秒単位 5分~20分:30秒単位 (最大20分)						
200W 100W	10秒~5分:10秒単位 5分~20分:30秒単位 20分~30分:1分単位(最大90分) 30分~60分:2分単位 60分~90分:5分単位						

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が 終わります。

例: レンジ800Wで1分20秒加熱する場合











レンジ加熱で生卵やゆで卵 (殻付き・殻なしとも)、目玉 焼きは加熱しない。(卵が破裂し てテーブルプレートやドアファインダー が破損するおそれがあります)







ゆで卵 黄身や目玉焼き (※卵を加熱する場合は、溶きほぐしてから加熱する。)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類によって調理時間も違います。 食品100g当たりレンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	50秒 ~1分20秒	40~50秒	めん類		40~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40~50秒	揚げ物 (フライ、コロッケなど)		40~50秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40~50秒	汁物 (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
肉	類	1分40秒~2分	1分~1分20秒	飲み物(お酒・牛乳など)		20~40秒
ごは	ん類		20~40秒	パン・ まんじゅう		20~30秒

- ●レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします(加熱前の食品温度が常温約20℃のとき)
- ●レンジ 1000W は手動調理では設定できません レンジ800Wで加熱します。オート調理の「1あたため」 等の限定したメニューにのみ働きます。
- ●食品の分量に比例した加熱時間にします 分量が倍のときは時間も倍が目安です。
- ●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、時間がかかります。

常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬では多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し 様子を見ながら加熱します。特に小さく切った にんじんなど野菜が少量(100g未満)のときに 乾燥したり、火花(スパーク)が出て焦げたりする ことがあります。水を多めにふりかけてラップに 包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れて ラップでおおい、加熱します。

●マッシュルームは半分に切って

はじけや飛び散りなどを防ぐ加熱のしかた

●イカ、タコ、エビなどの皮や殼付きの

物は、表面に 切り目を 入れます。

44




●100g未満のにんじんなどのさいの目の野菜は


※レンジ 200W で加熱時間を 控えめにします。

●殼付きの栗やぎんなんは殼に 割れ目を入れ、おおいをして 加熱します。





●とろみのある物などはおおいをして加熱前と加熱後によく かき混ぜます。









●ひじきはレンジ 200W で様子を見ながら加熱します。

手動調理(レンジ加熱)

加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)

煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める

「レンジ800W」「レンジ600W」「レンジ500W」 から選択し、決定する



①押す

→ P.43 加熱時間を設定し、決定する

②回して選択 ③押して決定



④回して選択 → P.43

もう一度決定を押す

手動 決定

⑧押して決定

スタート

⑥押して決定

「200W」「100W」から選択し、決定する





⑦回して選択

加熱時間を設定し、スタートする



→ P.43

🏒 終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。



黒皿を使わない



使わない





手動


調

琿

例: レンジ800Wで8分加熱後、レンジ200Wで 30分加熱する場合









手動調理

手動調理(グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつけながら加熱する

切り身の魚やくし焼き、焼きとりなどを焼きます。※焼きもち、丸身の魚は焼けません。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



脚を開いたグリル皿または黒皿に食品をの せ、グリル皿はテーブルプレートの中央に、 黒皿は皿受棚にセットし、ドアを閉める

※食品に合わせて付属品、皿受棚を使い分けます。

「グリル」を選択し、決定する



①押す

②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「**グリル」** ▶ 「スチームレンジ」 ▶ 「スチームオーブン」 ▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。

加熱時間を設定し、スタートする



⑤押して スタート

5分~20分:30秒单位 20分~30分: 1分单位

30分~40分: 2分単位

加熱時間選択範囲

0分~5分:10秒単位

終了音が鳴ったら食品を取り出す


庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わ ります。


グリル皿 高 テーブルプレート 給水タンク 空




空

例: グリルで15分加熱する場合







加熱時間

熱くなったグリル皿やテーブルプレート、黒 皿の取り出しは、厚めの乾いたふきんや、お 手持ちのオーブン用手袋を使って取り出しま す。(やけどのおそれがあります。)

- ●調理後の加熱室の油汚れや臭いが気になるときは 22脱臭 (「空焼き (脱臭)のしかた」 → P.5 を参照) で加熱してください。 → P.58
- グリル皿: 「低」 (脚を閉じる)では、脚の高さが低いため上手に焼けません。 → P.20

グリルの上手な使いかた

付属品	焼ける食品	並べかた	焼きかた
グリル皿	くし焼き、焼きとりなど		途中で裏返す くし焼き、焼きとりは、焼き時間の½を経過してから裏返しを してさらに焼きます。
黒皿	切り身の魚、トーストなど ※焼きもち、内臓を取ってない丸身の 魚は上手に焼けません。 ※トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。		途中で裏返す 切り身の魚などは、盛り付け 時下になる面を先に焼き、途 中で裏返してさらに焼きます。

●加熱途中で、加熱時間の増減が分単位でできます。焼き上がりの調整にお使いください。




を回します。

※加熱時間が40分でスタートした場合は増やせません。 ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。


手動調理(オーブン加熱)

予熱「無」で加熱する

加熱室を予熱しないで調理します。









黒皿使用段数を 選択し、決定する

「2段」 ◆ ▶ 「1段」

加熱時間を設定し、

1~30分:1分单位

30~60分:2分单位

60~90分:5分单位


スタートする



④回して選択 ⑤押して決定



⑥回して選択 ⑦押して決定





⑧回して設定 ⑨押して決定

100℃~250℃(10℃間隔)が選べます。



⑩回して選択 ⑪押してスタート

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

グリル皿ふたを 使わない

テーブルプレート

を使わない






グリル皿を 使わない



手動調理

例: オーブン 予熱「無」黒皿1段 200℃で 30分加熱する場合











加熱のポイント

●食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 → P.49



手動調

理

設定**フロハ**で **ブロ**分

手動調理(オーブン加熱)

予熱「有」で加熱する

先に加熱室を予熱してから調理します。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



手動調理

テーブルプレートを取り外し、 ドアを閉める 食品をのせた黒皿を準備しておく

「オーブン」を選択し、決定する







②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」 ▶ 「レンジ800W」 の順に表示します。



①押す

予熱「有」を選択し、決定する







⑤押して決定

決定

「有」◀▶「無」

黒皿使用段数を選択し、決定する





⑥回して選択

⑦押して決定

「2段」◀▶「1段」

グリル皿ふたを 使わない






テーブルプレート を使わない

グリル皿を 使わない

例: オーブン 予熱「有」黒皿1段 200℃で 30分加熱する場合



決定を押すと






予熱「有」



[]レンジ オーブン手動 □グリル オート []スチーム

黒皿使用段数)



温度を設定し、決定する







⑧回して設定

⑨押して決定

- 100℃~250℃(10℃間隔)・300℃が選べます。
- ●加熱室が熱い場合、最大設定温度は250℃になります。
- ●300℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 250℃に切り替わります。

加熱時間を設定し、スタートする





⑩回して選択 ⑪押してスタート

1~30分:1分単位 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

予熱スタート



■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中に加熱室の様子を見たいときは 押すと約5秒間庫内灯が点灯します。


✓予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けて食品をのせた黒皿を皿 受棚にセットし、ドアを閉める

※庫内が高温になっているので、注意して黒皿を入れる。





を押してスタートする






温度を設定すると

オーブン手動

①グリル オート □過熱水蒸気 (焼き蒸し調理)

□スチーム



- ■設定した温度になると予熱は終了します。
- ■最大予熱時間は45分です。
- ■予熱が終わってそのままにしておくと、 10分間予熱を継続した後、設定した時間 を加熱します。



オーブンの上手な使いかた

- ●予熱中に温度の増減ができます。加熱途中には、温度と加熱時間の増減ができます。 焼き上がりの調整にお使いください。
- ■温度を変えるときは を回すと10℃単位で増減できます。
- ■オーブン加熱中に 乗りを押して を回すと1分単位で増減できます。 さらに温度を変えるときは 🌉 を押した後 を回すと10℃単位で増減できます。
- ※加熱時間90分でスタートした場合は増やせません。 ※残り時間が1分未満の場合は増減できません。

手動調理(スチーム、過熱水蒸気との組み合わせ)

レンジ・グリル・オーブン加熱にスチーム・過熱水蒸気を組み合わせる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品と加熱方法に合わせた付属品を 入れ、ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

希望の加熱 を選択し、 決定する







②回して選択 ③押して決定

「レンジ800W」▶「レンジ600W」▶「レンジ500W」 ▶「レンジ200W」▶「レンジ100W」▶「オーブン」▶ 「グリル」▶「スチームレンジ」▶「スチームオーブン」▶ 「スチームグリル」▶「過熱水蒸気オーブン」▶「過熱水蒸気 グリル」▶「レンジ800W」の順に表示します。

加熱内容を選択し、 決定する



④回して選択 ⑤押して決定

※スチームレンジを設定する場合は表示部に 「350W」を表示させた状態で 🌉 を押した後、 加熱時間を設定します。

加熱時間を設定し スタートする



⑥回して設定 スタート

選べる加熱内容は、「レンジ」「グリル」「オーブン」の場合 と異なります

操作の手順は下のページを参照します。 レンジ(→P.43) グリル(→P.46) オーブン(→P.47~49)



終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。〔→ P.56〕

(スチーム) (スチーム/過熱水蒸気) +++

レンジ グリル



使用付属品 グリル皿 テーブルプレート 給水タンク 満水







使用付属品

テーブルプレート

給水タンク

満水

グリル皿ふたを使わない





選べる加熱内容

スチームレンジ

ワット数 350W固定

加熱時間 10秒~ 5分(10秒単位)

5分~20分(30秒単位)

スチームグリル/過熱水蒸気グリル

0分~ 5分(10秒単位)

5分~20分(30秒单位)

20分~30分(1分单位)

30分~40分(2分单位)

スチームオーブン

予熱選択「有」「無」

段数選択「2段」「1段」

温度選択 100℃~250℃ (10℃単位)

300℃

(予熱「無」の場合は250℃まで)

加熱時間 1分~30分(1分单位)

30分~60分(2分单位)

60分~90分(5分单位)

過熱水蒸気オーブン

予熱選択「有」「無」

段数選択 なし(中段または下段で加熱)

温度選択 100℃~250℃ (10℃単位)

300℃

(予熱「無」の場合は250℃まで)

1分~30分(1分単位)


30分~40分(2分单位)

※段数の設定はできません

手動調理(スチームショット)

スチームショットを使う

- ●オーブン・グリル・スチームオーブン・スチームグリル・スチームオーブン発酵の加熱中にスチームを 追加します。
- ●オーブン・グリルの加熱中にスチームショットを使う場合、テーブルプレートをセットしておきます。
- ●お好みのタイミングで最大3分まで設定することができます。





テーブルプレートを加熱室底面にセットし、 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

加熱中にスチームを入れたいタイミング で脱りを押す

> ●ボタンを押すごとに 3分 ⇒ 2分 ⇒ 1分 ⇒ 0秒 とセッ トできます。(スチームショット動作中にスチームショ ットを取り消す場合は、0秒を選択してください。)

- ●ボタンの押し換えはボタンを押した後約2秒間受け付けます。
- ●残時間が減算し、スチームショットが始まります。
- ●スチームショットが終了すると、元の加熱に戻ります。 ※残り時間が5分以内のときは使用できません。

例:スチームオーブン調理中にスチームショット を2分に設定した場合



- ※ スチームショットは調理中に何度でも設定できますが、スチームを入れるとヒーターが停止するので、仕上がり に影響が出ることがあります。
- ●オーブン予熱中にスチームショットは使用できません。
- レンジ、スチーム レンジ、スチームレンジ 発酵 ではスチームショットは設定できません。
- ●調理終了後、給水タンクを空にします。
- ●スチームショット動作中は時間の増減と温度の変更はできません。

スチームショットの入れか<u>たのコツ</u>

- スチーム オーブン 発酵 の発酵途中に、生地の状態に合わせてスチームをふきかけます。
- 手動調理 オーブン でスポンジケーキやシュークリームを焼いている途中で、効果的にスチームをふきかける とふくらみがよくなります。焼き時間の%が経過する前に入れるとよいでしょう。
- 手動調理 グリル で焼き魚を焼き上げる時は、焼き時間の %が経過した時に入れるとよいでしょう。

手動調理

手動調理(発酵)

スチームレンジ発酵で加熱する

簡単パンの生地など少量の発酵が手早くできます。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品をテーブルプレートの中央に置き、 ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

「スチームレンジ」 を選択し、 決定する



①押す ②回して選択 ③押して決定

メニュー 選択 温度 時間

「発酵」を選択 し、決定する

350W ◀▶ 発酵

⑤押して決定 🔪 ④回して選択

手動 決定

出力を選択し、 決定する



⑥回して選択 ⑦押して決定

10W **►** 20W **►** 30W **►** 40W **►** 50W

加熱時間を設定し、 スタートする

> 1~30分:1分单位 30~60分:2分单位 60~90分:5分单位

メニュー 選択 温度 時間 メニュー 選択 温度 時間

9押して ⑧回して設定 スタート

終了音が鳴ったら食品を取り出す

※使用後給水タンクを空にします。

※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→ P.56)

庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。


黒皿を使わない





グリル皿を 使わない

例: スチームレンジ「発酵・30W」で10分加熱する場合









発酵温度の目安

こね上げた生地の温度が約25℃のとき、30W (中) 設定(約10分) のときは、発酵終了時の生 地の温度は約30℃になります。

(やけどの原因になります)



加熱室の温度が低い とき、上ヒーターが 加熱する場合があり ドア、キャビネット 加熱室とその他の周 辺に触れない。

スチームレンジ発酵のコツ

- ●黒皿を使ってスチームレンジ 発酵はできません。 火花(スパーク)の原因になります。
- ●料理集に記載してある山形食パン、バターロールなどの一次発酵を スチーム レンジ 発酵 で行う場合は30W(中)で 20~30分 発酵

こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのままテーブル プレートにのせて発酵します。(黒皿や金属製の容器は使えません。) 二次発酵は黒皿を使います。

スチーム レンジ 発酵 ではできません。 スチームオーブン発酵で行います。

スチームオーブン発酵で加熱する

グリル皿ふたを

使わない

50分加熱する場合

加熱方

□レンジ オーブン 手動

■スチーム

「 グリル オート

□過熱水蒸気 (焼き蒸し調理)

■オーブン 手動

[]グリル オート

[]グリル オート

□過熱水蒸気 (焼き蒸し調理)

[]グリル オート

プラン **手動** 黒皿

□ 過熱水蒸気 焼き蒸し調理 デーブル 発酵 1 段

コスチーム

[]レンジ ■オーブン 手動

|スチーム

[]レンジ

■スチーム

パンの生地などの発酵をします。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。

食品をのせた黒皿をセットし、ドアを閉める 給水タンクに満水ラインまで水を入れる

「スチームオーブン」 を選択し、 決定する



①押す ②回して選択 ③押して決定

予熱「無」を選択し、 決定する

「有」◀▶「無」 ④回して選択 ⑤押して決定

メニュー 選択 温度 時間

※予熱「有」ではスチームオーブン発酵は選択できません。



黒皿使用段数を選択 し、決定する

「2段」◀▶「1段」



発酵温度を選択し、

決定する



30℃◆35℃◆40℃◆45℃ 8回して選択 9押して決定

加熱時間を設定し、 スタートする

1~30分:1分单位 30~60分:2分单位

60~90分:5分单位

メニュー 選択 温度 時間 **⑪押して**

⑩回して設定 スタート







バタール

クーペ

*,*終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「0」になり、加熱が終わります。

※使用後給水タンクを空にします。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてから加熱室や ドアの水滴をふき取ります。(→ P.56)



●発酵温度は、メニューや一次発酵か 二次発酵かによっても異なります。 本書料理集の各メニューに従って ください。

●市販の料理ブックの発酵や、お好み 料理の発酵はスチーム。オーブン [発酵]を使い、様子を見ながら行っ てください。

メニュー	記載ページ	メニュー
簡単パン/セサミパン/レーズンパン	→ P.128	バターロール
簡単あんパン/簡単クリームパン 簡単うぐいすパン/グラハムパン	→ P.129	山形食パン
クリスピーピザ/フルーツピザ	→P.132	フランスパン バター
ヨーグルト	→ P.111	クーペ

使用付属品

黒皿 下段

テーブルプレート

満水

手動調理

水

予熱「無」

設定 **1500℃**

設定 ↓ □ ℃

記載ページ

→ P.131

→ P.131

→ P.130

→ P.130

予熱

グリル皿を

使わない

例:スチームオーブン予熱「無」黒皿1段40℃で

52

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は 9葉・果菜 で。根菜は、10根菜 で加熱します。 → P.38

							1100			
,	メニュー名			調 理 の コ ツ		手動調理の目安(レンジ 800W)				
								分 量	加熱時間	の有無
葉菜	ほ小白キ	//	菜	•	や	草菊しツ	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水に取ってアク抜き、色止めをする。 白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるに上げて水気を切る。	200g	1分40秒~2分10秒	有
	カブ		フッ		ワリ	_	小房に分ける。			
果	な					す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水に取って色止めをする。	200g	1分20秒~1分50秒	
· 花	ア	ス	パ	ラ	ガ	ス	はかまを外し、穂先と根元を交互にする。オート調理の 場合は でや強 で加熱する。			有
菜	ささ	やや					筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色止めをする。	200g	1分50秒~2分10秒	
	ح	う	も	ろ	J	U	皮をラップ換わりにするときは、ひげを取り除く。	1本(300g)	3分30秒~4分50秒	
	か	[ぎ	5		ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は「強」で加熱する。	200g	2分10秒~2分40秒	
	にさ	7	ับ ฮ	ٽ ا ₹	١,	んも	オート調理の場合 弱にする。 さつまいもの太い物は 中にする。			
根	里		l	١		も	皮をむいた里いもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	
菜	ごれ	P	, ไฮ ับ	Ĕ こ		うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きしてから酢をふり かけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	カ	ř (٦١	ŧ	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返して3~5分ほど	150g	3分30秒~4分	
	大					根	そのまま置く。さいの目切りや薄切りはオート調理の場合は[弱]にする。	300g	4分50秒~5分30秒	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ(ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	200g	1分20秒~1分40秒	_
さやいんげん	200g	約1分40秒	_

- ●ラップやふたなどのおおいを外し、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
冷凍ごはん(2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ (パラパラの物)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分20秒~1分40秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分30秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	200g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	200g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	1本(300g)	4分30秒~5分30秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、 火花(スパーク)が発生して食品が焦げたり、乾燥することがあります。(「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」
- → P.44)水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに 広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱し ます。

レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため)

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	40~50秒	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約50秒	_
め		1人分(各250g)	約1分20秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分(各250g)	約2分10秒	_
焼き物	焼き魚	1人分(100g)	約50秒	有
物	ハンバーグ	1個(100g)	約50秒	_
揚げ	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	_
物	コロッケ	2個(150g)	40~50秒	_
いた	野菜のいため物	1人分(200g)	約1分20秒	_
め物	野菜のいため物 八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	_
煮物	m7++ +	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
物	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
蒸し物	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	_
	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
汁物	カレー・シチュー	1人分(各200g)	約1分20秒	有
1,5	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	_
飲	牛乳	1杯(200mL)	約1分20秒	_
影物物	コーヒー	1杯(150mL)	約1分	_
彻	お酒	1本(180mL)	40~50秒	_
パ	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	_
ハン類	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
矨	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まんじ	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
まんじゅう その他	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
その他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

フチーム・レンドが調理

(ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたい物や、固くなりやすいお総菜をあたためます。

メニュー名	分量	加熱時間 スチーム レンジ	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_
うなぎのかば焼き	1くし(120g)	2分~2分30秒	_
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個(240g)	7~9分	_
冷凍肉まん	1個(100g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に 飛び散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

グリル調理

代表メニューのみ記載しています。

手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

	 メニュー名	分量	付属品/皿受棚	 温度		時間	記載]※
	<u> </u>	刀里	11周四/皿文伽	/	予熱有	予熱無	ページ	
		直径15cm			30~36分	36~42分		*:
ケ	スポンジケーキ 直径18cm	直径18cm	黒皿・下段	160℃	36~42分	42~48分	133	
‡	(デコレーションケーキ) 	直径21cm	二 二、1.拉	160 C	40~46分	46~52分		
	チーズケーキ	直径18cm			40~44分	46~56分	134	
	フランスパン	各黒皿1枚分		200%	24 20/		130	
	(バタール、クーペ)	台 志 皿 1 仪 刀		200℃	34~38分		130	
パ	簡単パン、レーズンパン	Ø 0/III	黒皿・中段					
_	セサミパン、カレーパン	各8個		180℃	13~20分	23~32分	128、129	
	グラハムパン	各1個分]*
ピ	クリスピーピザ	各黒皿1枚分		200%	15~20分		132	
ザ	フルーツピザ	台杰皿 I 仪刀		200℃	13 20%		132	
グラタ	マカロニグラタン	4皿	黒皿・中段				78	
タ	ラザニア	焼き皿1皿		210℃	24~34分		79、80	
シ	えびのドリア	4皿					19, 60	
	ローストビーフ	約800g	黒皿・下段	220℃	30~45分	40~50分	74	J.,,
	スペアリブ	約800g	黒皿・中段	210℃	30~42分	40~46分	75	*:
焼き物	焼き豚	約500g	黒皿・下段	200℃	54~65分	70~80分	75]
170	ハンバーグ	4個	黒皿・中段	250℃	10~18分	18~28分	71	
	焼きとり、バーベキュー	12<0、6<0	グリル皿 (高) テーブルプレート	グリル		21~31分	73	
桩	塩ざけ	41740				14~22分		
焼き魚	塩さば	4切れ	黒皿・上段	グリル		12~20分	88, 89	
魚	干物	2枚				12~20分	1	

- |※作りかたは、記載ページを参 | 照してください。
- ※焼きむらが気になるときは、加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、上下の焼きむらが気になるときは黒皿の上下を入れ替えます。入れ替えるタイミングは、加熱時間の%~%が経過してからにしてください。
- ※ 市販の料理ブックのオーブン メニューや市販の生地を使う ときは、料理集の類似したメ ニューの温度と時間を参考に して、手動調理で様子を見な がら焼いてください。
- ※焼きとり、バーベキューや焼き魚類は、焼き時間の½を経過してから裏返しをしてさらに焼きます。

本体・付属品のお手入れ

お手入れは**すぐ**に**こまめ**にがポイントです。

テーブルプレート

外して洗えます。

●台所用中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落 として水洗いし、水気を十分ふき取ります。 取れにくい汚れは、市販のクリームクレンザー (研磨剤入り)をつけて、その部分をこすって洗 い流します。

衝撃を加えると割れるおそれがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せ ず、お買い上げの販売店に点検をご相談ください。 そのまま使用すると故障の原因になります。


柔らかい布でふき取ります。

●汚れがひどいときは、台所用中件 洗剤をつけた布でふき取り、その 後必ず、固く絞ったぬれぶきんで 洗剤をよくふき取ります。

スチーム噴出口

固く絞ったぬれぶきんでふき ます。

●スチーム使用後は白いあと が残ることがあります。こ まめに固く絞ったぬれぶき んでふき取ります。



前面ドア内側


●勘合部のすき間があるため、飲み物や汁物をこぼさないように注意してください。

グリル皿・グリル皿ふた・黒皿・給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジグリル皿の脚が外れた場合は、下記 で汚れを落として水洗いし、水気をのようにして取り付けます。 十分にふき取ります。

- ●黒皿をお酢や重曹などの酸性やアル カリ性系の水溶液に浸しておくと表 面が、白化する場合があります。
- ●給水タンクは食器洗い乾燥機、食器 乾燥機、食器洗い機には入れないで ください。給水タンクの変形、破損の 原因になります。
- ●グリル皿のお手入れは (→ P.57)

下図のように片側の脚を平行に差し 込み、凸部に当てた状態で押さえな がら別の片方も差し込みます。



- ●グリル皿ふたのお手入れは → P.57
- ●グリル皿ふたパッキンの取り外しは → P.57

加熱室内壁・前面・ドア内側・カバー

固く絞ったぬれぶきんでふ きます。

- ●加熱室内についた水滴は固 く絞ったぬれぶきんでふき 取ります。
- ●汚れがひどいときは、台所用 中性洗剤をつけた布でふき取り、 その後固く絞ったぬれぶきん で洗剤をよくふき取ります。
- ●カバーは強くこすらないで ください。破損、割れ、カケ のおそれがあります。

レッグカバー

外して洗えます。

給水タンクを外してから、左右 前方のくぼみに指をかけて、上 方にかるく持ち上げながら手 前に引いて外します。




台所用中性洗剤をつけたスポン ジで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

本体を持ち上げるときは、レッ グカバーを外します。

※セットするときは、カチッと 音がするまで確実に奥まで押 し込んでください。(確実にセ ットしないと水もれやスチー ム不足の原因になります。)

(さびる原因になります)



(けが・破損の原因になります) テーブルプレートは金属た わしや鋭利な物でこすらな ll.

(さび、感電、故障の原因になります) キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。

(傷・変形の原因になります)

操作パネルやドア、加熱 室などをオーブンクリー [゛]ナー、シンナー、ベンジ ン、スプレーのガラスみ がき、漂白剤などでふか ない。

★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。







(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭・破損・火災の原因になります)

加熱室内壁、ドアファイン ダー、テーブルプレートに 食品くずや汁をつけたまま にしない。

●加熱室内は塗装コート処理がしてあ ります。傷付きやすいので、たわし など硬い物でこすらないでください。

(けが・破損の原因になります)

テーブルプレートに衝撃を 加えない。

グリル皿のお手入れ

グリル皿の表面はフッ素処理が施され、裏面は電波を吸収して発熱する発 熱体(フェライトゴム)が貼付けられています。

■お手入れの際は、表面、裏面とも台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしなど柔 らかい物で汚れを落として水洗いし、水気を十分にふき取ってください。

なります。

お手入れの際は、表面、裏面ともスポンジたわしの硬い部分 や研磨剤入りのナイロンたわしなどでこすらないでください。 ※表面のフッ素がはがれたり、発熱体の傷付きなどの原因と

(研磨剤入り不織布) スポンジ部分

■グリル皿の表面に食品がこびり付いたり、焦げ付いたりした場合 グリル皿にお湯(約40~50℃)を入れ、10分程度つけおきをして、食品のこびりつきをふ やかしてから、台所用中性洗剤を付けた柔らかいスポンジたわしなどで汚れを落としてく ださい。

■アルカリ性洗剤を使用しないでください。変色やはがれの原因になります。

(お願い)

グリル皿を初めて使用される場合は調理終了後に発熱体(フェライトゴム)の臭いがする場合が ありますが、調理には影響はありません。また、ご使用にともない徐々に臭いはなくなります。

グリル皿ふたのお手入れ

●グリル皿ふたについているパッキンは取り外して洗えます。

パッキンの上辺を めくりながら 外します。



ふたの外周のカール部 に全周はめ込みます。



●お手入れの際は、表面、裏面とも台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしなど柔らかい物で水洗いし、 水気を十分にふき取ってください。

56

本体


付属品のお手入れ

本体・付属品のお手入れ


水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行ってください。

テーブルプレート をセットしてドア を閉める



表示部の「O」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く





3 x=2-歌 慈翔して スタートする



終了音が鳴ったら 水抜きが終わる



加熱室内についた水滴は固く絞ったぬれぶきんで ふき取ります。

(やけど・けがの原因になります)



●21清掃の加熱中や終了後、顔などを近づけて、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯が飛び出すことがあります。

●21清掃の中断や、終了後は加熱室側面の スチーム噴出口には触れない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、やけどの原因になります。加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口やネジ部が高温になっていることがあります。

臭いが気になるとき(脱臭)

22脱臭を使います。

操作の手順は「空焼き(脱臭)のしかた」を参照 してください。→ P.5

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室の臭い が気になるときに使います。

加熱室の油汚れや臭いを軽減することができます。

※油の焼ける臭いや煙が出る場合があるので、窓を開ける外気扇を回して換気を行ってください。

脱臭のしくみ

ヒーター(グリル、オーブン加熱)の高熱で高温にし、 加熱室に残った油や臭いの成分を分解して加熱室外に 排出します。

加熱室に残った食品くずは取れませんので、あらかじめふき取ってください。(高温により発煙、発火のおそれがあります。)

加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふき取り やすくします。

> テーブルプレートをセットして ドアを閉める

1 表示部の「0」表示を確認し、給水 タンクに水を入れセットする (給水タンクの使いかた → P.21)

3 ×ニュー獣鼬鯛 を押してスタートする

終了音が鳴ったら次の手順で清掃 してください

4 加熱室が冷めてから汚れをふき取ってください 使用後、給水タンクを空にします

5 加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行ってくだ さい。操作の手順は、「水抜きの しかた」を参照してください

うまく仕上がらないとき

調理を上手に仕上げるために月に1度は0点調節をしてください。→ P.5

料理のできぐあいが悪い

- ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(本書で、もう一度確認してください。)オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱し過ぎになる場合、トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。 → P.5
- ●ケーキやクッキーをくり返して調理する場合、黒皿を冷ましてから ご使用ください。焦げ過ぎることがあります。

市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある

この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で様子を見ながら焼いてください。 → P.55

オート調理のとき、料理が加熱 不足や加熱し過ぎになる

トリプル重量センサー(GPS)の0点調節をしてください。 → P.5

ごはんのあたため

1 あたため でごはんが あたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。 陶器・磁器(茶わんなど)に入れて加熱してください。
- ●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れて加熱します。
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

1 あたため でごはんが 熱過ぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- ●仕上がり調節 やや弱 であたためてください。
- ●わがや流であたためるとお好みに仕上げることができます。 → P.33~35

4 スチームあたため でごはん がうまくあたたまらない

- ●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。
- ●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。

ごはんがぱさつく

[4スチームあたため]を使うか、[1あたため] 仕上がり調節 [やや弱] で加熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。

3 解凍あたためで冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足で むらのある仕上がりになります。
- ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの物を使います。
- ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

3 解凍あたためで冷凍ごはんが熱過ぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大き過ぎる容器を使っていませんか。
- ●溶けかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

2 冷凍ごはんで冷凍ごはんが 熱過ぎる

●陶器、磁器 (茶わんなど)の容器に入れて加熱していませんか。プラスチック製の容器又はラップに包んで加熱してください。

うまく仕上がらないとき

うまく仕上がらな 1)

うまく仕上がらないとき(つづき)

牛乳のあたため

●牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさ(重量)に対して半分 以下の量のときは レンジ 600W で様子を見ながらあたためてください。 ●冷めかけた牛乳をあたためていませんか。 ●メニューを間違えていませんか。1あたためで加熱すると熱くなり過ぎます。 牛乳が熱くなり過ぎる ● |7牛乳 |は仕上がり調節の目盛を記憶します。セットされている目盛を 確認してください。 ● わがや流 であたためるとお好みに仕上げることができます。 → P.33~35 ●牛乳の分量(重量)に対して、かるい容器を使っていませんか。 ●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにあ けて加熱してください。 ●設定されている仕上がり調節の目盛を確認してください。 牛乳がぬるい ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度 に加熱するときは、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレー トの中央に寄せて並べ、加熱します。 ● わがや流 であたためるとお好みに仕上げることができます。 (**→ P.33~35**)

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くな らない

- 1あたためで容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していません。 か。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。かる過ぎて加熱時間 が短く設定されてしまいます。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ●食品の種類や保存状態(常温、冷蔵、冷凍)によって「仕上がり調節」を使 い分けます。(**→ P.25、27、31**)

食品をあたためると熱くな り過ぎる

- ●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。 食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。
- ●あたためる食品の量が少な過ぎませんか。100g以上にしてください。
- ●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんか。 |レンジ|600W|または|レンジ|500W|で様子を見ながら、追加加熱を してください。
- ●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してくだ

カレーやシチューがあたた まらない

- ●とろみがある物はラップなどでおおいをして仕上がり調節をやや強 か強に設定して加熱します。
- ●加熱後、かき混ぜます。

冷凍食品があたたまらない

- 3解凍あたため であたためます。 → P.30、31
- ●プラスチック製の容器に入れたり、容器を使わないで、食品だけでそ のまま加熱していませんか。

食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。

●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。

うまく仕上がらないとき(つづき)

 解凍		
解凍不足でかたい	 ●半解凍(七~ハ分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。 ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる場合)によって仕上がり調節が必要です。仕上がり調節 弱 はさしみ用です。 ●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。 	
食品が煮えた	 ●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で加熱すると部分的に加熱し過ぎになることがあります。 ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーにのせて加熱します。 ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。 ●冷凍するときは、食品の厚みを2~3cmにそろえてください。 ●加熱するときはラップなどの包装は外してください。 ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類の物で、同じ大きさの物にしてください。 ●さしみ解凍の場合は、8解凍 仕上がり調節 弱 に設定します。 	

	-	==
••	N 4	
	m 7 /	
	4 1	

	野菜		
野菜がうまくゆであがらない	 野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。 ●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は100~1000gまで加熱できます。分量が多過ぎたり、少な過ぎるとうまくできません。 		
ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある	●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気を切らない状態で、ラップで包みます。●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。 ラップの包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。		
ブロッコリーなどの果菜類 を包むときは	●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないよう にすき間を作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。		
じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱し過ぎになった	●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央にのせて加熱します。●100g未満のオート調理はできません。レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。		
じゃがいもが加熱不足になった	加熱後ラップを外さないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らします。		

パン

4	ふくらみが悪い	●生地の発酵は十分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときはスチームショットで水分を補ってください。→ P.51●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。
	焼き色にむらがある	生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。

スイーツ ●卵はしっかりと泡立てましたか。 ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくら ケーキのふくらみが悪い い、しっかりと泡立ててください。 → P.133 ●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。 スポンジケーキ 泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが いくら泡立てても泡立ちが悪い 悪くなります。卵は新鮮な物を使ってください。 きめがあらく、粉がダマに ●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。 なって残る ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。 ●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの加熱時間」 を参照して焼いてください。 → P.55 ケーキがうまく焼けない ●分量に合った大きさの型で焼いてください。 焼き色にむらがある ●生地の大きさや厚みはそろえてください。 ●分量は正しく計りましたか。 ●シュークリームの作りかた (→ P.145)を参照し、作りかた 2 のバター ふくらみが悪い と水の加熱のとき、十分に沸とうさせてください。 ●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったと 大きさにむらがある きにむらになります。

その他

- ●焼きもち、内臓を取っていない丸身の魚は上手に焼けません。
- ●トーストはトースターで焼くよりも時間がかかります。

お困りのときは

	現 家	。
動作しない	電源が入らない <pre>1あたため を押して も受け付けない ボタンを押しても受け 付けない</pre>	 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
	食品がまったくあたた まらない	を押し表示部に「 汗 」と「O」だけが表示されていませんか。店頭用の「モード」に設定されています。 「いまな3回押し、 を1回押す」この操作を3回繰り返すと、表示部の「 汗 」表示が消え加熱できます。
	スチームが出ない	 ●給水タンクに水が入っていますか。 ●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。 ●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 ● P.159

お困りのときは(つづき)

	現象	原因
	加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
	加熱中「ジージー」と音 がする	インバーターの作動音です。
	レンジ加熱のとき 「パチン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
	オーブン、グリル加熱のとき「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ りません。
	スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
	調理終了後、しばらくする と「カチッ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力を オフするスイッチの音です。
_	オーブン加熱中、加熱室から煙が出た	加熱室内壁面が汚れていたり、食品くずがついていませんか。 固く絞ったぬれぶきんでふき取ります。
音・火花・煙	終了音の音色が切り替 わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、ヘルシーを押し、さらに 容器計量」を3秒間押すとメロディー音とブザー音の切り替えができます。 同様にヘルシーを押した後、わがや流を3秒間押すとメロディー音と無 音の切り替えができます。 → P.25
・付着物	電源プラグを差し込む とき「カチッ」と音がし たり、火花(スパーク) が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
	レンジのとき火花 (スパーク)が出る	●黒皿を誤って使用していませんか。●アルミホイルを使って加熱しませんでしたか。●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。●加熱室壁面やテーブルプレートなどに食品くずがついていませんか。
	はじめてオーブンを使 ったとき煙が出た	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空 焼き(脱臭)をして油を焼き切ってください。 → P.5
	スチーム噴出口に白い付着物が残る	白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残った物です。ミネラル分は有害ではありません。 固く絞ったぬれぶきんでふき取ります。
	調理が終了してもファ ンの風切り音がする	繰り返して調理した後(合計調理時間8分以上の場合)や、 を押したとき、電気部品を冷却するためファンが約3分間回転する場合がありますが、故障ではありません。 冷却が終了するとファンは自動的に停止します。

お困りのときは(つづき)

	現象	原因
水滴・庫内灯・ヒ	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがありますが故障ではありません。ドアの内側など に露がつき、床に落ちたときは、ふきんでふき取ってください。
	加熱室内に水滴が付着 したり溜まる	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着したり、加熱室底面に溜まることがあります。水滴はこまめにふき取ってください。 → P.56
	オーブン予熱中に庫内 灯が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン 予熱中に を押すと5秒間庫内灯が点灯します。
ター	庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
	熱風ヒーターが赤熱し たり、しなかったりする	加熱室の温度を一定にするため熱風ヒーターの通電を断続します。
設定	300℃に設定できないことがある	加熱室が熱い場合(予熱無)のとき最大設定温度は250℃になります。
	セットした温度が途中 で変わることがある	<mark>オーブン</mark> (予熱有) のとき、300℃の運転時間は約5分です。その後は 自動的に250℃に切り替わります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する。 また断続音がする	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。また予熱中は熱風ヒーターが断続運転するため断続音がすることがありますが故障ではありません。
	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。また、予熱開始より45分が経過すると予熱は終了します。予熱が終わってそのままにしておくと、10分間予熱を継続した後、設定した時間を加熱します。
	残り時間が途中で変わ ることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱 時間が変わることがあります。
	ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。
表示	操作パネルの「給水」表示が 点灯してスチームメニュー の食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約 1~2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオート調理では「給水」 表示が消灯しない場合があります。
そ	過熱水蒸気が出ているのが わからない	オーブン、グリルと組み合わせて加熱しているため庫内の温度が高く、過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。
その他	ドアから蒸気がもれる	少量の蒸気が出ることがありますが、異常ではありません。
	給水タンクの水が減らない	メニューによって給水タンクの水の減水する量が異なります。

お知らせ表示が出たとき

表示例	確認するところ	直しかた
[00	●トリプル重量センサー(GPS) の0点調節の方法が間違っ ています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、 を押します。 数秒後、重量センサーの「O点調節」が完了します。 → P.5
[01	●トリプル重量センサー(GPS) の調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、を押します。 数秒後、重量センサーの「O点調節」が完了します。
£ 02	●テーブルプレートがセット されていません。	加熱室の底面にテーブルプレートだけをセットして、ドアを閉めて、 たがでを押して表示部に「ひ」を表示します。その状態で を3 秒以上押して、重量センサーの「0点調節」をします。→ P.5
E 03	● <a>8解凍 の食品の分量が多過ぎます。	解凍する食品の分量を100~1000gにします。→ P.37
[●「わがや流」の容器計量中に ドアが開きました。	ドアを閉めて ^{容器計量} を押します。約6秒後に 容器計量が完了します。 → P.33
給水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 → P.21
# ※※ ***は2けたの数字を表示します。 H※※表示例 # 54 # 11 # 55	●外来ノイズなどの影響による一時的な誤動作や機械室内の部品故障を検出した際などに運転を停止します。 ●部品の故障表示	を押します。(「H※※」の表示は消えます。)または電源プラグを抜いて、差し込みなおした後、ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。

正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 → P.159

お困りのときは

ヘルシー調理、効果の	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	●印は「オート調理」で調理できます	白身魚の姿蒸し	ちゃんちゃん焼き	たいの塩釜焼き
◎脱脂、減塩調理	熱水蒸気で余分な脂や塩分を落とす。 、ルシーも選択できます。(一部メニューを降 	余<)	●白身魚の姿蒸し 91	●さけのちゃんちゃん焼き 91	●たいの塩釜焼き●牛肉の塩釜焼き
ステーキ	ソースいろいろ		焼きそば		
●ステーキ········70 ハンバーグ	青じそのごま風味ソース 70 きのこのソース 70	野菜のクリームソース········ 70 	・焼きそば・・・・・・・・・・・92 ●焼きうどん・・・・・・・・・92 ●蒸し野菜いため・・・・・・・・・92	ホイコウロウ (豚肉とキャベツの辛みそいため) ・・・ 93鶏肉とキャベツの辛みそいため・・・ 93チンジャオロウス - (牛肉とピーマンの細切りいため)・・ 93	●豚肉とピーマンの細切りいため ‥ !
		○ L ² → \.Orth=+ \\			Life to the second
ハンバーグ··················○ 71ビーフハンバーグ··········· 71	●いわしのハンバーグ 71	こーマンの肉品の /	ブロッコリーの蒸しいため	ショウロンポウ	焼き蒸しいも
ローストチキン	焼きとり		●ブロッコリーの蒸しいため… 93	ショウロンポウ······· 95○冷凍生ショウロンポウ······ 95	●焼き蒸しいも
ローストチキン··············· 72	●焼きとり····································	■鶏もも肉のバーベキュー······ 73	ギョウザ		茶わん蒸し
グレービーソース	●塩焼きとり 73	えびとほたてのバーベキュー ··· 73	焼きギョウザ······ 94	豚肉の蒸し物	■茶わん蒸し
→ 若鶏の詰め物焼き(八宝鶏)… 72 → みそだれ	●つけ焼き 73 ●バーベキュー 73	●豚バラ肉のバーベキュー 73●豚肉と野菜のくし焼き 73	●冷凍生ギョウザ 94●えびギョウザ 94	●豚肉と野菜の蒸し物 96●豚肉とザーサイの重ね蒸し… 96	●空也蒸し●手作り豆腐
ローストビーフ	スペアリブ	手動焼き物〔肉〕	●ほうれんそうと豆腐のギョウザ… 94	●鶏肉とザーサイの重ね蒸し 96	オーブン天ぷら
ローストビーフ 74	ユペアリブ 75	3 3 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	手動蒸し物		野菜の天ぷら
ローストビーフのエスニック風サラダ	●豚の香味焼き······· 75	鶏の三味焼き 76	肉シューマイ98	 あさりの酒蒸し 99	●かぼちゃの天ぷら 1
74	●豆板醤を使ったピリ辛香味焼き	鶏手羽先のつけ焼き 76 ピリ辛ウイング 76	菊花シューマイ······· 98 キャベツの皮シューマイ····· 99	簡単肉まん 99 たらのチーズ蒸し 99	●さつまいもの天ぷら●れんこんの天ぷら
鳥のハーブ焼き	焼き豚	チキンソテー 77	あさりのワイン蒸し 99	たりのナース蒸し 99	魚介の天ぷら
鶏のハーブ焼き◎ 74	<u>がしている</u> ●焼き豚75	ささみロール77 豚肉のごまみそ焼き 77	では クイント 十月 ノス		●きすの天ぷら●えびの天ぷら
	●ひとくち焼き豚············ 75		鶏のから揚げ	● ヒレカツ······· 100	●いかの天ぷら
ポニカン		+ 3/	●鶏のから揚げ○ 100○ たらのから揚げ100	●とんカツ······· 100	あなごの天ぷらえびフライ
グラタン		キッシュ	●豚のから揚げ 100	●チキンカツ······· 100	●白身魚のフライ
	●ラザニア······· 79 ●えびのドリア····· 80	●きのこのキッシュ············ 81	肉じゃが		かきフライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホワイトソース 78	なすとトマトのチーズグラタン80	●ほうれん草のキッシュ 81	●肉じゃが102	●ポークシチュー············ 103	
野菜のグラタン················· 79 ほうれん草とかきのグラタン ··· 79	オーブンオムレツ 80	●トマトのキッシュ······ 81 ●ベーコンと玉ねぎのキッシュ ····· 81	●ポークカレー······ 102	●豚の角煮 103	自家製食品〔魚
Ma J11/0早とからのフラタフ ··· 79			●チキンカレー	●里いもの含め煮 103●かぼちゃの含め煮 103	●さんまの柔らか煮
尭き春巻き	冷凍から焼き物		●ビーフシチュー·················· 103	- 100	●さけのテリーヌ····································
焼き春巻き 82	●鶏のから揚げ(冷凍から焼き物) … 83	●あじの開き(冷凍から焼き物)… 84	手動煮物		●わかさぎの柔らか煮(南蛮漬け)
豚肉とキムチの焼き春巻き… 82 カレー焼き春巻き 82	鶏の照り焼き(冷凍から焼き物) … 83ハンバーグ(冷凍から焼き物) … 83	●ぶりの照り焼き(冷凍から焼き物)・・ 84 冷凍から焼き物の上手な冷凍保存	黒豆············· 104		
カレ Meare OL	塩ざけ(冷凍から焼き物)・・・・・ 84	(フリージング) のコツ ··········· 85	大豆と昆布の煮物······· 104	小松菜と油揚げの簡単煮 105	自家製食品〔野菜・くだも
手動焼き物〔野菜〕	焼き魚		えびのケチャップ煮 104 魚介のケチャップ煮 104	はりはり漬け················ 105 うど皮のきんぴら········· 105	●ドライハーブ&スパイス10秒
焼き野菜························· 86	沙しら が、 ●塩ざけ·················	●あじの開き(干物) 89	さばのみそ煮·············· 104	白滝とえのきだけのいり煮・・105	青じそ、セロリ、パセリ、あさつき、
かぼちゃのくし焼き 86	●生ざけの塩焼き88	●やなぎかれい(干物)・・・・・・ 89	さばのトマトソース煮 104		オレンジの皮、ディル、チャービル、 タイム、セージ、ペパーミント
じゃがいものくし焼き········ 86 パプリカのくし焼き······ 86	●たいの塩焼き 88●塩さば 88	赤魚(干物)····································	スープ		●ドライフルーツ7種 ··········· バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリーベリーペリーペリーペリーペリー
アスパラガスのくし焼き 86	●生さばの塩焼き············· 88	・いわしの丸干し(干物)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	とん汁 106	グリンピースのポタージュ … 106	ぶどう、いちご、パイナップル
しいたけのくし焼き 86	●ぶりの照り焼き 88	●さんまの開き(干物) 89	かぼちゃのポタージュ 106	じゃがいものポタージュ … 106	●ドライ野菜セミドライトマト
野菜の肉巻き	まぐろの照り焼き 88さわらの照り焼き 88	手動焼き物〔魚〕	にんじんのポタージュ 106	ミネストローネ 106	セミドライトマトのオイル漬け …
油を使わない野来の素焼さ ····· 60 ハンガリアンポテト······ 87	●されらの照り焼き············ 88		自家製食品〔肉〕		キャベツの酢漬け
トマトのチーズ焼き 87	かつおの照り焼き	さけのムニエル 90 まぐろのソテー 90			●ドライ野菜を使った焼きそば・・・・・・
焼きいも	あじのみりん風味······ 89さばのみりん風味····· 89	かますの香草焼き 90	●手作りソーセージ··········· 107●手作りポークハム··········· 107	●ビーフジャーキー(プレーン)… 107●ポークジャーキー 107	きゅうりのしょうゆ漬け ミックスピクルス

10分焼き蒸し

●牛肉とにんにくの	の芽の蒸し物・・	11
ベーコンとレタス	スの蒸し物	11
●えびとアボカドの	か蒸しサラダ・・	·11:
●れんこんと鶏ひき	肉の挟み蒸し・・	11:
●鶏ひき肉の油揚	引が蒸し、	11:

10分焼き物

11
11
11
11
11

10分煮物

●マーボーなす	118
●鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 ・・・・	118
●肉豆腐 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	119
●牛肉とごぼうのしぐれ煮	119
●簡単ぶり大根	119

●トマトのツナのせ……… 122

●トースト(フレーフ)········ 120	■間甲ナヤーハノ
●チェルシートースト 120	●簡単焼きそば
●ピザトースト······ 120	●目玉焼き
●アップルトースト 120	●チーズ目玉焼き
●フレンチトースト······· 120	●ベーコンエッグ
●しょうゆ焼きおにぎり ····· 121	●野菜のベーコン巻き
●みそ焼きおにぎり 121	●巣ごもり卵
●簡単もちピザ 121	●いり卵

2段調理〔肉と野菜〕

●鶏肉の香味焼き……… 124

●豚ヒレ肉のチーズ焼き …… 124

..... 124 ●ラタトゥイユ······· 124

●かぶとウインナーのスープ煮

●间半ノ / 一ハノ	1 4
●簡単焼きそば	12
●目玉焼き	12
●チーズ目玉焼き	12
●ベーコンエッグ	12
●野菜のベーコン巻き	12
●巣ごもり卵	12

121	●ウインナーソーセージのベーコン巻き・・	122
122	●簡単いため物	123
122	●ひとくち塩ざけ	123
122	●簡単干物	123
122	●簡単板ふピザ	123
122	●かぼちゃの春巻き	123
122		

簡単干物………… 123 簡単板ふピザ………… 123 かぼちゃの春巻き……… 123

2品同時オーブン

●さばの柚香焼き	125
	120
●ぶりのみそ照り焼き	125
一いりのがで思り流さ	12
●さつまいものレモン煮	125
一 こ うらい しのレ こう 急 ・・・・・・	12

2段調理[魚と野菜]

さつまいものレモン煮	125
▶じゃがいもとベーコンの洋風	膩煮
	125

「お総菜2品」、「お菓子2品」の組み合わせ
メニュー一覧 126・127

簡単パン・トースト

●簡単パン	(シンプルパン)・・・・・・・	128
●セサミパ	ン	128
●レーズン.	パン	128

●簡単あんパン	129
●簡単クリームパン	129
●簡単うぐいすパン	129

●グラハムパン	129
●油で揚げないカレーパン …	129
トースト	129

●フランスパン························· 130

フランスパン

バタール、クーペ

手作りパン

ピザ

<i>バターロール</i> (ロールパン) ···	131
山形食パン	131

クリ	ノスピ-	−ピザ(トマ	゚トとモッツァし	, ラチーズのピザ)
				13

●フルーツピザ(いちごともものピザ) · · 132 市販のピザを焼くときは

スポンジケーキ

●スポンジケーキ (デコレーションケーキ) … 133

チーズケーキ	134
--------	-----

ス	1	ッ

スフレチーズケーキ 134	
シフォンケーキ(プレーン)… 135	
ココアシフォンケーキ 135	
カプチーノシフォンケーキ・・ 136	
抹茶とレーズンのシフォンケーキ・・・ 136	
抹茶と小豆のシフォンケーキ … 136	
マフィン136	
チョコチップマフィン 136	
キャロットケーキ······· 136	
ロールケーキ (プレーン) 137	
モカロールケーキ 137	
抹茶ロールケーキ 137	
マドレーヌ 137	
パウンドケーキ(プレーン) … 138	
チョコバナナケーキ·········· 138	
りんごケーキ 138	
カラメルケーキ 138	
マーブルケーキ 138	
ボーロ 138	
焼きメレンゲ 139	
スイートポテト············· 139	
焼きりんご 139	
りんごのコンポート 139	
型抜きクッキー 140	
絞り出しクッキー 140	
アーモンドクッキー 140	
ピーナッツクッキー 140	
アップルパイ 140	
りんごのプリザーブ 141	
いちごジャム······· 141	
プチパイ 141	
ブラウニー 142	
スコーン 142	
ユーヒーゼリー······ 143	
レモンゼリー 143	
オレンジゼリー 143	
切りもち・市販のパックもち	
フルーツ大福······· 143 あべ川もち······ 143	
あべ川もち 143	

いそべ巻き……… 143

量カップ・スプーン

での質量(重量)は 表の通りです。

手作りもち 143
豆もち 143
チョコまんじゅう 144
みつまんじゅう 144
黄金いも 144
シュークリーム 145
エクレア 145
カスタードクリーム 145
ココアマカロン 146
抹茶マカロン、桜色のマカロン
塩キャラメルクリーム 146
スイーツ(過熱水蒸気オーブン)
蒸しパン 146
簡単蒸しパン 146
柔らかプリン 147
蒸しチョコレートケーキ
●蒸しチョコレートケーキ ··· 147
栗蒸しようかん

● 栗蒸しようかん······ 147 蒸しドーナツ

■蒸しドーナツ····································	14

蒸しプリン

	
●蒸しプリン(プレーン)	148
●蒸しチョコレートプリン …	149
●蒸し紅茶プリン	149

パリッとあたため〔チルド食品〕

●蒸し抹茶プリン ………… 149

●ハンバーグ、チキンステーキ・・・	150
●さつま揚げ	150
●焼き魚、うなぎのかば焼き…	150
●厚揚げ・・・・・・・	150

パリッとあたため〔調理済み冷凍食品〕

●冷凍焼きおにぎり……… 151

●冷凍たこ焼き●冷凍ハンバーグ	151 151 151 151
	152
●ほうれん草のソテー●もやしのナムル	152 152 152 152
●なすのしょうがじょうゆ …●キャベツの酢漬け●白菜の酢漬け	152 152 152
●さやいんげんのしょうがじょうゆ・・・●野菜サラダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	152 152 153 153
●イタリアンサラダ●きぬかつぎ	153 153 153
	153
ホットチョコレート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	154 154 154 154 154
丼物の具・ごはん物	

スチームあたため

●ごはんのあたため	155
●お総菜のあたため	155
●天ぷらのあたため	155

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位g) このクッキングガイ ドに使用している計

食品名	小さじ (5mL)		カップ (200mL)	食品名	小さじ (5ml)		カップ (200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

- ■加熱時間<u>約5分</u>:5分を目安にして加熱します。<u>5~10分</u>:5~10分を目安にして加熱します。
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準にしています。
- ■料理集に使われる単位は、次の通りです。容量:1mL(ミリリットル) =1cc(シーシー)
- ■料理写真は調理後盛りつけた物です。

(1mL=1cc)

材料(1~2人分)

牛ステーキ用肉(厚さ	1.5~2cmで1枚約
200gの物)····································	·····1∼2枚
塩、こしょう	各少々

作りかた

- ●牛肉は全体をかるくたたいて筋を 切り塩、こしょうをする。
- ❷脚を開いたグリル皿をテーブルプ レートに置き 36ステーキ に設定し、 スタートして予熱する。
- ❸予熱終了音が鳴ったら、やけどに 注意し、厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を使ってテー ブルプレートごと取り出してドアの上 にのせる。
- 4 グリル皿に①をのせ、テーブルプレ ートを加熱室底面にセットしてスター トする。途中、裏返し報知音が鳴った ら、裏返しをして再び焼く。焼き上が ったらすぐ取り出す。



材料(2人分)

作りかた

こしょうをする。

材料(2人分)

作りかた

しめじ (小房に分ける) …… ½ パック

生しいたけ(薄切り)……4枚

酒 …… 大さじ2

だし汁 ……… 大さじ2 塩、こしょう…………… 各少々

......6個

マッシュルーム(薄切り)

サラダ油…… 大さじ%

にんにく(薄切り) 1片

B しょうゆ…… 大さじ1%

フライパンにサラダ油を熱し、にん

にくをいためて取り出し、 ②をいた

め、®を加えてひと煮立ちさせ塩、

野菜のクリームソース

にんじん、じゃがいも(各さいの目に切

ってゆでた物) ······ 各100g

ブロッコリー(ゆでた物)······ 80g

塩、こしょう………… 各少々

Aを混ぜ合わせ、野菜を加えて

|レンジ|800W||約2分30秒|で加熱

→P.43

し、塩、こしょうをする。

「レンジ加熱の使いかた」

ホワイトソース(→ P.78)作りかた

····· カップ¾

ソースいろいろ きのこのソース

青じそのごま風味ソース

材料(2人分)

「しょうゆ 大さじ4
A みりん、酒 各大さじ2
だし汁 大さじ1~2
青じその葉(せん切り)1枚
白擦りごま 大さじ 2

作りかた

Aを鍋でひと煮立 ちさせ、冷まして から、しそとごま を加える。



テーブルプレート、グリル皿の出 し入れは、やけどのおそれがある ので、厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を使う。

36ステーキ のコツ

●肉に合わせて仕上がり調節を

肉の厚さが1~1.5cmのときは焼け 過ぎになりますので、仕上がり調節 弱かや弱にします。

特に脂身の多い肉は、脂がグリル皿 に溜り燃えることがあります。この ときはとりれキーを押し、ドアを開け ないで消えるのを待ってください。

■ 36ステーキ は

中まで火を通さないで焼き上げるビ ーフステーキ用です。

豚肉は、**豚肉のごまみそ焼き** → P.77 を参照し、鶏肉は鶏のハーブ焼き →P.74 を参照してください。

● 薄い肉や分量が180g以下の物 は手動で

肉の厚さが1 c m以下や分量が180g 以下の物は、うまく仕上がらないの で黒皿を使い「グリル」で様子を見な がら焼きます。**→P.46**

●焼き色は

肉に含まれる脂肪の量によって変わ ります。多いと焼き色がつきやすく なり、赤身が多いとつきにくくなり ます。

●冷蔵室から出したての肉を 肉の温度が高いと中まで火が通りや すく焼け過ぎになります。冷蔵室か ら出したての冷たい肉を使います。

●肉は筋切りして

焼き上がりの縮みを防ぎ、反りを無 くして焼き上げるために肉は筋切り (脂肪と赤身の境目にある筋を包丁 をたてて切る)をします。

●必ず予熱をして

表面だけを焼き、内部には火を通さ ないようにするために、必ず予熱を して加熱室とグリル皿を熱くしてか ら焼きます。

●分量は

厚さ1.5~2cmで約200gの物を 1枚から2枚までです。

●ドアの開閉時はすばやく

グリル皿に肉をのせるときや、裏返 し報知音が鳴って裏返すときはやけ どに注意し、すばやく行います。

●加熱が足りなかったときは

グリルで様子を見ながら焼きます。

→P.46

ハンバーグ※「ヘルシー」が選べます。



標準

→P.41

材料(4個分)

作りかた

セットする。

→P.43

て中央をくぼませる。

く混ぜ合わせてかける。

材料・作りかた

節を閉にする。

「レンジ加熱の使いかた」

🐂 レンジ 800W 加熱時間約1分50秒

47ハンバーグ

レンジ →P.40 グリル (予熱有)

グリル

玉ねぎ(みじん切り) 中½個(約100g)

バター ……………… 15a

** 合びき肉 ························· 300g

パン粉…… カップ¾(約30g)

牛乳 …… 大さじ3

塩 ……… 小さじ ½ 弱

こしょう、ナツメグ …… 各少々 トマトケチャップ、ウスターソース

B 卵(溶きほぐす) ······ 1個

● ヘルシーを選択する場合は、給水

タンクに満水ラインまで水を入れて

②耐熱容器に ⑥を入れレンジ 800W

約1分50秒で加熱する。あら熱を取り、

❸手にサラダ油(分量外)をつけ、

②を片手に数回たたきつけて空気を

抜き、厚さ1.5~2cmの小判形にし

◆脚を開いたグリル皿に③を並べ、テ

ーブルプレートに置き、47ハンバーグ

で焼く。ハンバーグを皿に盛り、トマ

100%牛ひき肉を使ってビーフハ

ンバーグにするときは、仕上がり調

→P.43

トケチャップとウスターソースをよ

Bを加えてよく混ぜ、4等分する。

ヘルシーは 満水

標準は 空

テーブルプレート

(下ごしらえ) グリル皿(脚を開く)

加熱時間の目安 約15分

加熱時間の目安 約21分

予熱約 4分

ハンバーグ(4個分)

使いかた **P.41**

カロリーカット値 約490kcal減 ※1 調理後のカロリー 約706kcal ※2

※1 一般調理器と「ヘルシー」で調理した場合 のカロリー比較

※2「ヘルシー」による調理後の食品のカロリー (日立調べ)

オート調理

47ハンバーグ

🐚 レンジ 800W 加熱時間約1分20秒 (下ごしらえ)

グリル皿(脚を開く) テーブルプレート

給水タンク

→P.40 レンジ



いわしのハンバーグ ピーマンの肉詰め

加熱時間の目安 約14分



材料(4個分)

いわしのミンチ 300
小ねぎ(小口切り)・・・・・・・・・½
しょうが(みじん切り)1か
梅干し(身を大きくきざむ)大2
パン粉 カップ1
片栗粉 大さじ
卵(溶きほぐす) 小1
みそ 大さじ

作りかた

- ●ボウルに材料を入れ、よく混ぜ合わ せて4等分する。
- 2ハンバーグ作りかた③、④ を参照 して仕上がり調節。弱で焼く。

47ハンバーグ のコツ

●分量は

ハンバーグは2~6個、ピーマンの肉詰 めは8~16個です。

●生地の作りかたは

練らないようによく混ぜ、空気抜きをし てから形を作って焼くと、柔らかくふっ くらと仕上がります。

●形を作るときは

生地の中央をくぼませると火の通りを良く し、焼き上がりの中央のふくれを防ぎます。 厚さは1.5~2cmにします。

●焼きが足りなかったときは

グリルで様子を見ながら焼きます。

●生地作りにクッキングカッターや プロミキサーを使って作るときは それぞれの取扱説明書を参照します。

加熱時間の目安 約17分



材料(16個分)

12111111111111111111111111111111111111
ピーマン8個
玉ねぎ(みじん切り)
⑥大½個(約130g)
バター ···········大さじ1(約12g)
「豚ひき肉(または合びき肉)・・・・・・260g
パン粉 ······ 20g
B 卵 (溶きほぐす)····· 大1個
塩 小さじ½
こしょう 少々
小麦粉(薄力粉)

作りかた

●耐熱容器に

⑥を入れ、レンジ800W 約1分2 0秒 で加熱して、あら熱を 取る。 -> P.43

②ピーマンはへたを残したままタテ 2つ割りにして種を除き、水気を切 って内側に小麦粉をふる。

❸ボウルにBと①を入れ、よく混ぜ 合わせて16等分し、②に詰める。

◆脚を開いたグリル皿に③を並べ、 テーブルプレートに置き、47ハンバーグ で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

70

豚肉と野菜のくし焼き

豚バラかたまり肉300a

焼きとりは6~12くし、バーベキュ ーは2~6くし、豚肉と野菜のくし焼 きは4~6くしです。

●金ぐしは使わない

レンジ加熱のとき、金ぐしとグリル 皿が触れていると火花(スパーク)が 出て焦げることがあります。長めの 竹ぐしを使ってください。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミ ホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)

●加熱が足りなかったときは

グリルで様子を見ながら焼きます。

73

₱P.46

ローストチキン

オート調理 **验**等

(予熱有)

→P.42

オーブン 過熱水蒸気

レ ン ジ グリル皿(脚を閉じる) テーブルプレート 満水

レンジ 600W 加熱時間 13~17分 (下ごしらえ)

35ローストチキン レンジ 過熱水蒸気

グリル皿(脚を閉じる) テーブルプレート

(予熱有)

ローストチキン

約11分 予熱 加熱時間の目安 約70分



]
3
•
7
3
1

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷鶏の首は皮を残してつけ根から切 り落とし、レモンの切りくちで全体 をこすり、よく洗って水気をふき、 塩、こしょうをすり込む。
- ❸手羽を背中で組ませて胸を上にし、 竹ぐしで両足を胴に止め、木綿製の たこ糸でしばって形を整える。
- **④**脚を閉じたグリル皿の中央に野菜 を寄せて広げ、その上に鶏の胸を上 にしてのせ、全体にサラダ油を塗る。
- 6 35□-ストチキン に設定し、ス タートして予熱する。
- **⑥**予熱終了音が鳴ったら、④ をテー ブルプレートに置いて焼く。

グレービーソース

材料・作りかた

加熱後のグリル皿に残っている野菜 と肉汁を鍋に移し、スープ(カップ 1・固形スープの素½個を溶く)を 加えて煮つめ、ふきんでこし、塩、 こしょうをして作る。

若鶏の詰め物焼き

パーパオジー

予熱 約11分 加熱時間の目安 約70分



材料(4~6人分)

若鶏(内臓抜きで約1.2kgくらいの物)・・1羽 もち米……カップ2 水 ······· 130~160mL ふくろたけ(水煮、半分に切る) … 30 q ロースハム (1cm角切り)… 30g 鶏もも肉 (1cm角切り)…… 50g ほたて貝柱 (1cm角切り)… 50g 芝えび (小さめに切る)...... 50g B 酒、しょうゆ……… 各大さじ2 こしょう 少々 ぎんなん、グリンピース…… 各適量 サラダ油 …… 大さじ3 塩、こしょう………… 各少々

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②鶏は背をタテに切り開いて骨を取 り除き、 ローストチキン作りかた ② を参照して作る。
- ❸もち米は洗い、水に30分以上つけ てから水気を切り、分量の水と合わ せて容器に入れ、AとBを加えてかき 混ぜ、ふたをする。レンジ 600W 13~17分 で設定してスタートし、残り時間 4~ 5分でかき混ぜ、再び加熱してかき混 ぜ、ぎんなんとグリンピースを加え て混ぜる。 → P.43
- ◆鶏に③を詰め、木綿のたこ糸で縫 い合わせて形を作る。
- 6脚を閉じたグリル皿にオーブンシ ートを敷いて、④をのせ、はけで全 体にサラダ油を塗る。ローストチキン 作りかた⑤、⑥を参照して焼き、みそ だれを添える。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

みそだれ

材料・作りかた

甜面醤(テンメンジャン・大さじ3)、 トマトケチャップ(大さじ2)、しょう ゆ・砂糖(各大さじ1)、スープ(大さじ 2・固形スープ少々を溶く)、ごま油 (大さじ2)を合わせ レンジ 800W 約1分20秒で加熱して作る。

「レンジ加熱の使いかた」



35ローストチキン のコツ

- ●1回に焼ける分量は1羽(約1.2kg) です。
- ●グリル皿の汚れが気になるときは、オ ーブンシートを敷いてから加熱します。 アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)
- ●焼きが足りなかったときは、テーブル プレートを取り外し、黒皿に移し 換えて下段に入れ、オーブン 予熱無 1段 220℃ で様子を見ながら焼き ます。 **→ P.47**

- ●臭いが気になる時は、換気扇 を回してください。
- ●ドアの回りから蒸気や煙が出 る場合がありますが故障では ありません。

お願い

ハンバーグやローストチキンな どを焼いた後、別の料理をすると きや、加熱室の臭いが気になると きは、22脱臭 (「空焼き(脱臭) |のしかた」を参照**|→ P.5**|)で加 熱してください。→P.58

オート調理 バーベキュー

材料(4くし分)

作りかた

入れてセットする。

で加熱する。

→P.43

こしょうをする。

で焼く。

にんじん(ひとくち大に切る)

牛ロース肉(3cmくらいの角切り)… 200g

玉ねぎ(くし型切り) 1/2個

ピーマン(半分に切る) ………… 2個

赤パプリカ、黄パプリカ(ひとくち大に切る)

生しいたけ ………4枚

塩、こしょう ……………… 各少々

●給水タンクに満水ラインまで水を

❷牛ロース肉はかるく塩、こしょうを

する。にんじんは レンジ 600W 約50秒

❸材料を竹ぐしに刺し、全体に塩、

●③を脚を開いたグリル皿に並べ、

テーブルプレートに置き 38焼きとり

「レンジ加熱の使いかた」 → P.43

······小½本(約50g)

グリル皿(脚を開く)

テーブルプレート

満水

野鹭

レンジ 38焼きとり

オーブン 過熱水蒸気 グリル →P.40

焼きとり

焼きとり

加熱時間の目安 約23分



材料(12くし分)

(A)	鶏もも肉 (1枚約250gの物、ひとくちだい切る)
B	ししとうがらし(種を取る)… 12本 しょうゆ カップシ みりん カップシ 砂糖 大さじ2~3 サラダ油 大さじ1

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②合わせた®の中に®をつけ込み、 ときどき返しながら、30分~1時間 おいて、肉と野菜を交互に竹ぐしに 刺しておく。
- 3 ②を脚を開いたグリル皿に並べ、 テーブルプレートに置き38焼きとり で焼く。

塩焼きとり

材料・作りかた 焼きとりの調味料®を塩に換えて焼く。 焼きとりの作りかた③を参照して焼く。

鶏もも肉のバーベキュー

加熱時間の目安 約22分

材料・作りかた 牛肉を鶏もも肉(1枚・8つに切る) に換える。

つけ焼き

材料・作りかた 塩、こしょうを市販のバーベキュー ソースに換える。

えびとほたてのバーベキュー

材料・作りかた 牛肉をえび(4尾)、ほたて(4個)に 換える。

豚バラ肉のバーベキュー

材料・作りかた 牛肉を豚バラ肉(3cm角・8個)に換える。 加熱時間の目安 約47分

テーブルプレート レンジ →P.40 グリル 給水タンク

標準は 空 過熱水蒸気 グ リ ル ヘルシーは 満水

グリル皿(脚を開く)

※ヘルシーが選べます。 使いかた **→P.41**

鶏のハーブ焼き(2枚分)

カロリーカット値 約446kcal減 ※1

調理後のカロリー 約685kcal ※2 ※1 一般調理器と「ヘルシー」で調理

した場合のカロリー比較 ※2「ヘルシー」による調理後の食品の カロリー(日立調べ)

ローストビーフ 鶏のハーブ焼き

ヘルシー

(予熱有)

→P.41

加熱時間の目安 約16分 ヘルシー 予熱約 4分 加熱時間の目安 約20分



材料(5~6人分)

牛もも肉(かたまり) ······ 約800g
塩、こしょう 各少々
にんにく(すりおろす) 1片
にんじん、玉ねぎ、セロリ(1cm幅に切る)
·····································
サラダ油 小さじ½

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷牛肉に塩、こしょうをし、にんにく をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ て形を整え、サラダ油を全体に塗る。
- ❸脚を閉じたグリル皿にサラダ油(分 量外)を塗り、中央に寄せて野菜を広 げ、上に②をのせる。
- 4 ③をテーブルプレートに置き、 39ローストビーフ で焼く。 十分冷ましてからたこ糸を取って薄く 切り、好みの野菜(分量外)とともに器 に盛り、グレービーソース (作りかた **→P.72**)を添える。

[ひとくちメモ]

● 冷蔵室で十分に冷やしてから切ると切 りやすく、うま味もそのまま保てます。



材料(3~4人分)

鶏胸肉またはもも肉(皮つき)・2枚(約500g
塩、こしょう 各適量
A タイム、ローズマリー、マジョラムなと の の の の の の の の の の の の の
のハーブ(生または乾燥品) 各少々

作りかた

- ●ヘルシーを選択するときは給水タ ンクに満水ラインまで水を入れてセ ットする。
- ②鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れて必をまぶす。
- ❸② の皮を上にして脚を開いたグ リル皿の中央に寄せて並べ、テーブ ルプレートに置き 48鶏のハーブ焼き で焼く。

48鶏のハーブ焼き のコツ

- ●加熱後、テーブルプレートを取り出 すときは傾けないようにしてくださ い。脂や焼き汁がテーブルプレート 上に落ち、溜っていることがあります。
- 骨付き肉は仕上がり調節 強にします。
- ●1回に焼ける分量は1~3枚分です。
- ●グリル皿の汚れが気になるときは、 オーブンシートを敷きます。アルミ ホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります)
- ●加熱が足りなかったときは グリル で様子を見ながら加熱します。

→P.46

39ローストビーフ のコツ

- ●1回に焼ける分量は500~800gで す。
- ●仕上がり具合は、肉の中心部に金ぐ しを刺してみて、金ぐしの先があた たかければでき上っています。
- ●加熱が足りないときは オーブン 予熱無 1段 220℃ で 様子を見な がら加熱します。

→P.47

ローストビーフのエスニック風サラダ

材料・作りかた

薄切りにしたローストビーフ (200g)、レタス、玉ねぎなど、好み の野菜(約300g)をドレッシング (ナンプラー・大さじ1½、酢・大さ じ3、砂糖・大さじ1½、すりおろし たにんにく・少々、みじん切りにし た赤とうがらし・½本、サラダ油・ 大さじ1)であえる。

スペアリブ

15# 40スペアリブ オーブン



過熱水蒸気 グリル →P.40

材料(4人分)

作りかた

スペアリブ

満水

豚の香味焼き

加熱時間の目安 約31分



材料(4人分)

豚バラかたまり肉(3cm幅に切る)

•••	<u>;</u> 600
	にんにく(みじん切り) 1月
	玉ねぎ(みじん切り) 中¼個
	白ごま(あらくきざむ)・大さじ 1^{7}
	しょうゆ 大さじる
(A)	砂糖 ············ 大さじ1½
	酒 大さじ2
	赤みそ 大さじる
	五香粉(ウーシャンフェン・香辛料)
	" 小さじ1弱
(塩 大さじ
B)	塩 大さじ 水 500m

↑ 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

スペアリブ ·······約800g(6~8本)

塩、こしょう ……… 各少々

トマトケチャップ …… 小さじ2

ウスターソース……… 大さじ1

赤ワイン…… 大さじ3

しょうゆ……… 大さじ1 豆板醤 ………… 小さじ¼ にんにく(すりおろす)…… 小½片 塩 …… 小さじ¼ こしょう、ナツメグ…… 各少々

- ② スペアリブは骨にそって%ほど切 り込みを入れ、塩、こしょうをし、 合わせたACでした、ときどき返しな がら冷蔵室で半日以上おく。
- ❸②を脚を開いたグリル皿に並べテー ブルプレートに置き、40スペアリブ で加熱する。

┃40スペアリブ ┃のコツ

●1回に焼ける分量は表示の分量の

加熱が足りないときは皿に移し換え

レンジ 500W で様子を見ながら加

0.8~1.3倍量です。

熱します。 → P.43

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② 豚バラ肉は®に30分~1時間ほど つけてから水気を切り、Aに半日以 上つけておく。
- ⑥②を脂身を下にして脚を開いたグリ ル皿の中央に寄せて並べ、テーブルプ レートに置き、40スペアリブで加熱

豆板醤を使ったし

材料・作りかた

スペアリブの調味料Aに半日以上つけ 込んでから同様にして焼く。

焼き豚

野里

37焼き豚

→P.40

焼き豚

加熱時間の目安 約43分

テーブルプレート

満水



レ ン ジ オーブン

グリル

過熱水蒸気

材料(3~4人分)

豚肩ロース肉(かたまり)…… 約500g しょうが(みじん切り) …… 1かけ 長ねぎ(みじん切り)………½本 しょうゆ、酒 …… 各大さじ4 砂糖、赤みそ ……… 各大さじ½

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷豚肉は木綿製のたこ糸でしばって に入れ、冷蔵室で半日以上おく。
- ❸汁気を切った②を脚を閉じたグリ ル皿の中央にのせ、テーブルプレー トに置き、37焼き豚で焼く。
- ♠たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつける。

材料・作りかた

ロース肉を豚バラ肉(12等分に切る) に換える。

37焼き豚のコツ

- ●1回に焼ける分量は300~500gです。豚肉の直径は4~6cmの物を使います。 ●グリル皿の汚れが気になるときはオーブンシートを敷きます。アルミホイルは敷かない でください。(火花(スパーク)の原因になります。)
- ●仕上がり具合は、竹ぐしを刺して透明な肉汁が出れば、焼き上がっています。肉 汁が赤いときは、皿に移し換え レンジ 500W 約2分 ほど加熱します。 → **P.43** ●焼きが足りなかったときはオーブン 予熱無 1段 180℃ で様子を見ながら焼 きます。 **→P.47**

→P.47 28~35分

	別肉またはもも肉(皮つき)・・2枚(約500g)
	しょうゆ 大さじ2
	みりん 大さじ1
A	みりん ·················· 大さじ1 砂糖 ················ 小さじ1
	しょうが汁 少々

作りかた

- ●鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れて合わせた例に30分~1時間 ほどつけておく。
- ② ① の皮を上にして黒皿の中央に のせ、テーブルプレートを取り外し、 中段に入れ オーブン 予熱無 1段 200℃ 23~29分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 ₱P.47



材料・作りかた

鶏のハーブ焼きの調味料の換わり に、にんにく(つぶしてみじん切り・小1 片)、赤とうがらし(小口切り・小1 本)、白すりごま(大さじ2)、しょ うゆ(大さじ3)、酒(大さじ1)、ご ま油(小さじ1)を合わせ、30分~ 1時間ほどつけてから鶏**の照り焼き** 作りかた②を参照して焼く。

鶏手羽先のつけ焼き



材料(3~4人分)	
鶏手羽先	
しょうゆ	
酒	大さじ1弱

作りかた

- 鶏手羽先をAに10~15分ほどつ けておく。
- ❷黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外) を塗ってから①を並べ、テーブルプ レートを取り外し、中段に入れ、 オーブン |予熱無 | 1 段 | 200℃ | 28~35分 | で焼く。

「オーブン (予熱無) 加熱の使いかた」 →P.47

ピリ辛ウイング




材料	料(3~4人分)
	手羽元 ······8本(約480g)
	にんにく(すりおろす) 1片
	砂糖 小さじ2
\bigcirc	しょうゆ 大さじ1
(A)	みそ 大さじ1
	ごま油 小さじ1

作りかた

- ●鶏手羽元をAに30分ほどつけて おく。
- ❷ 黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外) を塗ってから①を並べ、テーブルプ レートを取り外し、中段に入れ、 オーブン |予熱無 | 1 段 | 200℃ | 28~35分 | で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.47

手動調理 オーブン 230℃ (予熱無・1段) 加熱時間 23~30分 →P.47



材料(2枚分)
1211年(2112万)
鶏もも肉(1枚約250gの物) 2枚
塩、こしょう 各少々
小麦粉(薄力粉) 適量

作りかた

- 鶏肉は皮にフォークや竹ぐしで穴 をあけ、肉の厚い部分にかくし包丁 を入れ、塩、こしょうをして5~10 分おき、小麦粉をかるくまぶす。
- ② 黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外) を塗ってから①の皮を上にして並べ、 テーブルプレートを取り外し、中段 に入れ、オーブン 予熱無 1段 230℃ 23~30分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 ₱P.47

ささみロール



材料(10個分)
鶏ささみ 10本
焼きのり(1枚を8等分した物)・・・・ 10枚
プロセスチーズ(細かくきざんだ物)
適量
塩、こしょう 各適量

作りかた

- ささみはすじを取り、観音開きに し、塩、こしょうをする。
- ❷8等分に切ったのりに、きざんだチ ーズをのせ、タテに3つ折りにしてお
- ❸ ①の開いた面に②をのせ、巻き終 わりにのりがはみ出さないように全 体を巻く。
- 4黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、③を並べテーブル プレートを取り外し、中段に入れ、 オーブン 予熱無 1段 230℃ 23~30分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.47

豚肉のごまみそ焼き



材料(4枚分) 豚ロース肉(厚さ1cmで1枚約100gの物)
● ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- ●豚肉ロースは筋切りをしてかるく たたいておく。
- ❷ Aを混ぜ合わせ、①を30分つけて おく。
- ❸黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、②を並べテーブル プレートを取り外し、中段に入れ、 オーブン 予熱無 1段 230℃ 23~30分 で焼く。

「オーブン (予熱無) 加熱の使いかた」 →P.47

肉

グリル皿(脚を聞く)

オート調理

→P.40

グラタン



43グラタン →P.40

レンジ オーブン グリル

(下ごしらえ) グリル皿(脚を開く) テーブルプレート





マカロニグラタン

加熱時間の目安 約18分



材料(4人分) マカロニ ……80a 鶏もも肉(1cm角切り) ······100g

大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ て半分に切る)……8尾(約100g) 玉ねぎ(薄切り) … ½個(約100g) マッシュルーム缶(スライス) ······小1缶(約50g)

バター····· 25g _ 塩、こしょう ………… 各少々 ホワイトソース ……… カップ3

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物 または粉チーズを適量) 80g

作りかた

- マカロニはゆでてざるに上げ、サ ラダ油(分量外)をまぶす。
- ② 深めの容器に ○を入れ レンジ 800W 約4分で加熱しマカロニと合わせる。

₱P.43

- ❸ ②にホワイトソースの半量を加え てあえる。
- ₫ バター(分量外)を塗ったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ ースを全体にかけて、上にチーズを 散らす。
- **⑤** 脚を開いたグリル皿に④を並べ、 テーブルプレートに置き 43グラタン で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」





具によっては飛び散ることがある ので注意する。

いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切った物 を使ってください。

市販の冷凍グラタン



● 冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼きます。

アルミケース皿のまま(1~4皿ま で)、黒皿に下図のように並べて、 テーブルプレートを取り外し、中 段 に入れ オーブン 予熱無 1段 210℃ 34~46分 で焼く。









4皿は中央 3皿は中央 2皿は中央 1皿は中央 に寄せる。 に寄せる。 に寄せる。 に置く。

※アルミケース皿のふちを折り上げ て焼くと、ふきこぼれが防げます。

※レンジ用のプラスチック製容器の物は焼けません。

(容器変形の原因になります。) ※グリル皿に並べて 43グラタン で焼かないでください。

(火花(スパーク)の原因になります。)

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 -> P.47

43グラタン のコツ

●分量は


きな皿にまとめて焼くこともできます。

●容器は

金属製・ホーロー製の容器は使わない。 耐熱性の陶器・磁器か耐熱性ガラス のグラタン皿を使ってください。

焼くときの皿の置きかたは

グリル皿にグラタン皿を図の様に並べ、 加熱室底面にセットしたテーブルプレー トに置きます。



4皿は図の 3皿は中央 2皿は中央 1皿は中央 ように置く に寄せる に寄せる に置く ●グリル皿の傷が気になるときは

オーブンシートを敷きます。 アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります。)

●焼く前に冷めてしまったら

1~4皿まで焼けます。また数人分を大 具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら「レンジ」 500W で人肌くらい(約40℃)にあた ためてから焼きます。**→P.43**

●具の状態によって焼き色が違う

ホワイトソースの固さやチーズの種類、 食品メーカーによって、焼き色が異な

●加熱が足りなかった時は

オーブン 予熱無 1段 210℃ で様子 を見ながら、さらに焼きます。 **→P.47**

焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分でグラタン皿の前後を 入れ替えてさらに焼きます。

●冷凍グラタンは 43グラタン で は焼けません。

市販の冷凍グラタンを参照して様子を見 ながら焼きます。

ホワイトソース

- 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ レンジ 600W で加熱して泡立て器 でよく混ぜる。
- 4乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かき混ぜながら 加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」



分量		カップ1	カップ2	カップ3
	牛乳	200mL	400mL	600mL
材	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
料	バター	30g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	小麦粉、 バター を加熱 レンジ600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分10秒
作りかた2	牛乳を 加えて 加熱 レンジ 600W	2~4分	5~7分	9~11分
本(+++)				

作りかた

♠ かぼちゃとカリフラワーはそれぞ れラップで包み、かぼちゃは 9葉・果菜 仕上がり調節 中 で、カリフラワーは 仕上がり調節弱で、かために加熱し、 かるく塩、こしょうをしておく。

9葉・果菜

→P.38

(下ごしらえ)

オーブング リル

加熱時間の目安

材料(直径約21cmの耐熱性焼き皿1皿分)

·······小1株(約200g)

塩、こしょう…………… 各少々

玉ねぎ(薄切り) ……… 1/4個(約50g)

ベーコン(1cm幅に切る) ······ 2枚分

ホワイトソース(材料·作りかた → P.78)

ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物

------ カップ2

かぼちゃ(ひとくち大に切る)

カリフラワー(小房に分ける)

43グラタン レンジ

グリル皿(脚を開く)

テーブルプレート

→P.38

- ❷焼き皿にホワイトソースの⅓量を 敷き①をのせ、玉ねぎとベーコンを 散らし、残りのホワイトソースをか け、チーズを散らす。
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に のせ、テーブルプレートに置き 43グラタン で焼く。

「9葉・果菜 の使いかた」 → P.38

ほうれん草と

加熱時間の目安



約18分



材料(4人分)
ほうれん草400g
かき(むき身) ······300g
えび(むき身) ······150g
生しいたけ中4枚
白ワイン大さじ4
レモン汁、バター 各少々
香辛料(ローリエ、セロリの葉など)
少々
ホワイトソース(材料·作りかた → P.78)
カップ2
粉チーズ 適量
塩、こしょう 各少々

または粉チーズを適量) …… 70g

作りかた

- ほうれん草は洗ってラップで包み、 |9葉・果菜||仕上がり調節||中|| で加熱 して冷水に取り、水気を固く絞って 5cm長さに切る。 → P.38
- ②かきは薄い塩水でサッと洗って水 気を切り、えびは背わたを取って塩 水で洗い、水気を切ってからそれぞ れに塩、こしょうする。生しいたけ はサッと洗って石づきを取り、4つ くらいに切る。
- ❸浅い容器に②を広げて入れ、白ワ イン、レモン汁をふりかけ、香辛料、 小さくちぎったバターをのせ、おお いする。
- 4 ③をレンジ 600W 約5分 で加熱 し、香辛料を除いて蒸し汁は別の器 に移しておく。 **P.43**
- **⑤**ホワイトソースに④の蒸し汁(約 100mL)を混ぜる。
- ⑥バター(分量外)を塗ったグラタ ン皿にほうれん草を広げ、④を散ら してホワイトソースをかけ、チーズ をふりかけ、脚を開いたグリル皿の 中央にのせ、テーブルプレートに置 き 43グラタン で焼く。

「9葉・果菜 の使いかた」 → P.38 「レンジ加熱の使いかた」 **→ P.43**



材料(20×20×5cmの耐熱性焼き皿1皿分) ラザニア(乾めん)・・・・・・ 6枚(約100g) ミートソース ……… 1缶(約300g) ホワイトソース(材料·作りかた → P.78) ····· カップ3 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)・・・・120g

作りかた

- 大きめの鍋でラザニアを固めにゆ で、水に取って冷まし、水気を切る。
- ② バター(分量外)を塗った焼き皿に ホワイトソース、①、ミートソースの 順に3~4段に重ね、チーズをのせる。
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に のせ、テーブルプレートに置き |43グラタン| で焼く。

オート調理

800W 約2分20秒 200W 約1分 800W グリル皿(脚を開く) 加熱時間約50秒 テーブルプレート

43グラタン (下ごしらえ)

→P.40

レンジ オーブング リル

えびのドリア

空

800W 加熱時間約1分40秒 (下ごしらえ)







黒皿 中段



9葉・果菜

(下ごしらえ)


→P.38



210℃ 空

オーブンオムレツ





作りかた


- 深めの耐熱容器に®を入れて混ぜ レンジ 800W 約2分20秒 で加熱し、 ホワイトソースであえる。 **→ P.43**
- 2 大きめの耐熱容器にバターを入れ レンジ 200W 約1分 で加熱し、混ぜ て溶かす。
- ❸ ②にごはんを入れてかき混ぜ、か るく塩、こしょう(分量外)をして レンジ 800W 約50秒 で加熱する。
- ₫ バター(分量外)を塗った焼き皿に ③を分け入れ、①をのせ、上にチー ズをふる。
- **⑤**脚を開いたグリル皿に④を並べ、 テーブルプレートに置き 43 グラタン で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43



材料(直径約21cmの耐熱性焼き皿1皿分)
なす(7~8mm厚さに切り、塩水につける)
······ 2個(約140g
サラダ油 大さじ 2
トマト ······大1個(約200g)
牛ひき肉 150g
A 玉ねぎ(みじん切り) 1個(約150g バター 20g
[™] バター 20g
塩、こしょう、ナツメグ 各少な
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)
60g



作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、な すをいため、塩、こしょうをする。
- ②トマトは皮を湯むきし、7~8mm の輪切りにして種を取り除く。
- ⑥ Aを耐熱容器に入れ、加熱室底面 にセットしたテーブルプレートに置 き、レンジ800W||約1分40秒||で加熱し、 ひき肉と合わせてよく練り混ぜ、塩、 こしょう、ナツメグを加えて混ぜる。

→P.43

- ❹ 焼き皿にバター(分量外)を塗って ③を詰め、上に①と②を交互に並べ てチーズをふる。
- 6 ④を黒皿の中央にのせテーブルプ レートを取り外し、中段に入れオーブン 予熱無 1段 210℃ 26~32分 で焼

「レンジ加熱の使いかた」

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 **P.47**

₱.43

作りかた

- アスパラガスは、穂先と根元を交 互に重ねてラップで包み、加熱室底 面にセットしたテーブルプレートに 置き、9葉・果菜 仕上がり調節 やや弱 で加熱し、水に取って食べやすい大 きさに切る。 **→P.38**
- ②フライパンにバターを熱し、①と ベーコンをさっといため、塩、こし ょうをする。
- ❸ボウルに⑥を入れてよくかき混ぜ
- 母焼き皿にバター(分量外)を塗って ②とトマトを入れ、③を流し入れる。
- ⑤④を黒皿の中央にのせテーブルプ レートを取り外し、中段に入れオーブン 予熱無 1段 210℃ 24~28分で焼く。 [ひとくちメモ]
- 好みの野菜を使ってもよいでしょう。 「9葉・果菜 の使いかた」 → P.38

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 [**>>P.47**]

キッシュ

レンジ

オーブング リル

きのこのキッシュ

オート調理 451



→P.40



給水タンク 空

ほうれん草のキッシュ

オーブン

グリル

オート調理

9葉·果菜 → P.38


(下ごしらえ)

加熱時間の目安 約16分

グリル皿(脚を開く)

テーブルプレート

空



9548

44キッシュ

→P.40

材料(直径21cmの耐熱性焼き皿1皿分)	材料
しめじ(小房に分ける) ······100g	ほう
生しいたけ(薄切り)6枚	にん
こんにく(みじん切り)1片	バタ
バター ······大さじ1(約12g)	塩、
塩、こしょう 各少 々	卯(淫
卵(溶きほぐす) 2個	
牛乳······130mL	
植物性生クリーム 70mL	(A)
A スープ(固形スープ½個を溶く)	
30mL	
塩、こしょう 各少々	ナチニ
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)	作り
60g	
	0 la

作りかた

- フライパンにバターを熱し、にん にくをいため、きのこを加えてさら にいため、塩、こしょうをする。
- ②ボウルに卵と合わせたAを入れて よくかき混ぜ、裏ごしする。
- ❸②に①とチーズ¾量を加えて混ぜ、 薄くバター(分量外)を塗った焼き皿 に流し入れ、上に残りのチーズをふる。 ◆脚を開いたグリル皿の中央に③を 並べ、テーブルプレートに置き、

にんじんのキッシュ

きのこ類をにんじん(小1本・せん切

り)に換え、きのこのキッシュ作りか

た2~4を参照して焼く。

44 キッシュ で焼く。

4(直径21cmの耐熱性焼き皿1皿分) れん草(3cm長さに切る) ········1 束 にく(みじん切り)………1片 —大さじ1(約12g) こしょう 各少々 容きほぐす) …………………… 2個 牛乳......130mL 植物性生クリーム ……… 70ml スープ(固形スープ1/4個を溶く) 30mL 塩、こしょう 各少々 ュラルチーズ(細かくきざんだ物)・・60g

かた

ほうれん草は洗ってラップで包み、 加熱室底面にセットしたテーブルプ レートに置き、9葉・果菜 仕上がり調 節中で加熱して冷水に取り、水気を 固く絞って3cmの長さに切る。

→P.38

- 2 フライパンにバターを熱し、にん にくをいため、① を加えてさらにい ため、塩、こしょうをする。
- ❸ボウルに卵と合わせた④を入れて よくかき混ぜ、裏ごしする。
- 4③に②とチーズ ⅔量を加えて混ぜ、 薄くバター(分量外)を塗った焼き皿 に流し入れ、上に残りのチーズをふ
- ⑤脚を開いたグリル皿の中央に④を 並べ、テーブルプレートに置き、 44 キッシュ で焼く。

「9葉・果菜 の使いかた」 → P.38



きのこ類の換わりに、皮を湯むきし、 種を除いてから1cm角に切ったトマ ト (大1個・約200g)をバジリコと 合わせ、きのこのキッシュ作りかた ②、③ を参照して焼く。

加熱時間の目安 約16分



材料(直径21cmの耐熱性焼き皿1皿分) ベーコン(1cm幅の細切り) ·······100g 玉ねぎ(薄切り) …… ½個(約100g) にんにく(みじん切り)………1片 バター ······大さじ1(約12a) 塩、こしょう 各少々 卵(溶きほぐす) 2個 牛乳......130mL 植物性生クリーム 70mL

塩、こしょう 各少々 ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)・・60g

作りかた

- フライパンにバターを熱し、にん にくをいため、細切りにしたベーコ ンンと薄切りにした玉ねぎを加えて さらにいため、塩、こしょうをする。
- ❷ボウルに卵と合わせた⊗を入れて よくかき混ぜ、裏ごしする。
- ❸②に①とチーズ33量を加えて混ぜ、 薄くバター(分量外)を塗った焼き皿 に流し入れ、上に残りのチーズ をふる。
- ●脚を開いたグリル皿の中央に③を 並べ、テーブルプレートに置き、 44 キッシュ で焼く。

|44キッシュ|のコツ

●分量は

表示の分量です。

●容器は

- 金属製・ホーロー製の容器は使わない。 耐熱性の陶器・磁器か耐熱性ガラスの焼 き皿を使ってください。
- ●グリル皿の傷が気になるときは オーブンシートを敷きます。 アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります。)
- ●具の状態によって焼き色が違う チーズの種類、食品メーカーによって、 焼き色が異なります。
- ●加熱が足りなかった時は

オーブン 予熱無 1段 210℃ で様子 を見ながら、さらに焼きます。

→P.47

加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、22脱臭 使用後で 加熱室が熱いと上手に仕上がりません。

黒皿 中段



材料(8本分)
豚もも肉(薄切り)100g
「しょうゆ、酒、ごま油・・・ 各大さじ1
砂糖、鶏がらスープの素(顆粒)
タルナい1
片栗粉 大さじ1
こしょう 少々
(たけのこ水煮(せん切り)
100g
長ねぎ(せん切り) 1本
B ピーマン(せん切り) ······· 2個
生しいたけ(せん切り) 2枚
にんじん(せん切り)
················ 小⅓本 (約30g)
春雨(乾燥のまま1~2cmの長さに切る)
10g
春巻き用の皮(市販の物) 8枚
サラダ油・・・・・・・・・・ 大さじ2
小麦粉 (薄力粉) 大さじ2
水 大さじ2

作りかた

- 豚肉は、繊維に垂直に5cmの長さ の細切りにし、深めの容器に入れ Aを加えて混ぜておく。
- ② ①にBを加えてよく混ぜ、加熱室 底面にセットしたテーブルプレー トに置き、レンジ 800W 4~5分 で加 熱し、春雨を加えて混ぜ8等分する。 ₱.43
- ❸ 皮を広げて具をのせ、混ぜ合わせ た©をつけながらしっかりと巻く。
- ③ 3 にサラダ油をまんべんなく絡め て黒皿に並べ、テーブルプレートを 取り外し、オーブン 予熱有 1 段 300℃ 9~13分に設定し、スタートして 予熱する。
- ⑤ 予熱終了音が鳴ったら④を中段に 入れて焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43 「オーブン (予熱有) 加熱の使いかた」 -> P.48

豚肉とキムチの焼き春巻き カレー焼き春巻き



///	// // // // // // // // // // // // //
	料(8本分)
豚哥	もも肉(薄切り)・・・・・・・100g ↑ しょうゆ、酒、ごま油・・・ 各大さじ 1
	砂糖、鶏がらスープの素(顆粒)
(A)	各小さじ^
	片栗粉 大さじ´ こしょう 少々
	50g
B	長ねぎ(せん切り)200c キムチ(細かく切る) 200c
	生しいたけ(せん切り) 1枚
春雨	雨(乾燥のまま1~2cmの長さに切る)
韓国	······10g 国のり······8枚
春	巻き用の皮(市販の物) 8枚
サー	ラダ油 大さじ2
0	小麦粉(薄力粉) 大さじ2 水 大さじ2
	7(20)

作りかた

焼き春巻き 作りかたを参照して、皮 に韓国のりをのせ、その上に具をの せて巻く。

	料(8本分)
豚	もも肉(薄切り)100g
(A)	「 しょうゆ、酒 各大さじ 1 砂糖、ごま油 各小さじ 1 片栗粉 大さじ 1 こしょう 少々
	じゃがいも(せん切り)····· 100g
	長ねぎ(せん切り) 1本
	ピーマン(せん切り) 2個
$^{\mathbb{B}}$	生しいたけ(せん切り) 2枚
	にんじん(せん切り)
	カレー粉
春	雨 (乾燥のまま1~2cmの長さに切る)
	10g
	巻き用の皮(市販の物)8枚
₩.	ラダ油 大さじ2
	小麦粉(薄力粉) 大さじ2
	水 大さじ2

作りかた

焼き春巻き 作りかたを参照する。

焼き春焼きのコツ

●巻きかたは

皮の中心より少し手前に具を置き、 具を包むように手前から皮を折りま す。左右の端を折り込み、具を包み 込むように巻きます。

●並べかたは

黒皿にヨコに並べます。



冷凍から焼き物

154

レンジ グリル

₱₽.40

グリル皿(脚を開く) テーブルプレート 空

(冷凍から焼き物)

加熱時間の目安 約20分



材料(12個分)
鶏もも肉(皮つき)2枚(約500g)
じょうゆ大さじ2
酒·······1½
▲ しょうが(すりおろす)小さじ1½
にんにく(すりおろす)小さじ1½
こしょう 少々
片栗粉大さじ1
28×27cmのジッパー付き冷凍保存袋 ······1 枚

作りかた【下ごしらえ】

- ●鶏肉は1枚を6等分してAにつけ 込み、15分以上おく。
- **2**① の汁気をかるく切っておき、 ポリ袋(市販)に片栗粉を入れ、そこ へ鶏肉を加えてもみ込むようにして まぶす。
- ❸冷凍保存袋(市販)より小さめにオ ーブンシートを切って保存袋の中に 入れ、オーブンシートの上へ肉を置 き、肉どうしが付かないように皮を 上にして並べ密閉する。金属トレー などにのせて平らにし、上手な冷凍 保存(フリージング)のコツ → P.85 を参照して冷凍する。

【焼く】

保存袋から肉を取り出し、皮を上に して脚を開いたグリル皿の中央に寄 せて並べ、テーブルプレートに置き、 56冷凍から焼き物(肉)で加熱する。

鶏の照り焼き (冷凍から焼き物)

仕上がり調節 弱



材料(3~4人分)

鶏胸肉またはもも肉(皮つき)

······2枚(約500g)
「しょうゆ大さじ2
みりん大さじ1砂糖小さじ1
砂糖小さじ1
しょうが汁 少々
28×27cmのジッパー付き冷凍保存袋1枚

作りかた【下ごしらえ】

- ●鶏肉は、皮にフォークなどで穴を あけ、厚みのあるところには切り目 を入れる。合わせたAを冷凍保存袋 (市販)に入れ、そこに肉も入れて密閉 し上下を返しながらAをなじませる。
- ❷冷凍保存袋より小さめにオーブン シートを切って保存袋の中の鶏肉の 皮が付いていない方にくっつけてお く。肉どうしが付かないように皮を 上にして並べ、保存袋を密閉する。 金属トレーなどにのせて平らにし、 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ →P.85 を参照して冷凍する。

【焼く】

保存袋から肉を取り出し、皮を上にし て脚を開いたグリル皿の中央に寄せて 並べ、テーブルプレートに置き、 56冷凍から焼き物(肉) 仕上がり調節

弱で加熱する。

ハンバーグ (冷凍から焼き物)

仕上がり調節 強

(下ごしらえ) レンジ 800W 約1分50秒 加熱時間の目安 約21分



材料(4個分)

(A)	玉ねぎ(みじん切り)
B	パン粉 ·······カップ ¾ (約30g) 牛乳 ·····大さじ3 卵 (溶きほぐす) ······· 1個 塩·····小さじ½弱
トマ	こしょう、ナツメグ各少々 アトケチャップ、ウスターソース各適量 ×27cmのジッパー付き冷凍保存袋1枚

作りかた【下ごしらえ】

|約1分50秒| で加熱する。あら熱を取 り、®を加えてよく混ぜ、4等分する。

₱P.43

- ❷手にサラダ油(分量外)をつけ、 ①を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、厚さを1.5~2cmにし、小判 形にして中央をくぼませる。
- ❸冷凍保存袋(市販)より小さめにオ ーブンシートを切って保存袋の中に 入れ、オーブンシートの上へ肉を置 き密閉する。肉どうしが付かないよ うにして、金属トレーなどにのせて 平らにし、上手な冷凍保存(フリージング) のコツ → P.85 を参照して冷凍する。

【焼く】

保存袋から肉を取り出し、肉の平らな 面を下にして脚を開いたグリル皿の中 央に寄せて並べ、テーブルプレートに 置き、56冷凍から焼き物(肉)仕上が り調節 強 で加熱する。ハンバーグを 皿に盛り、トマトケチャップとウスタ ーソースをよく混ぜ合わせてかける。 「レンジ加熱の使いかた」 **→P.43**

56冷凍から焼き物(肉)のコツ

●分量は

1回に焼ける分量はハンバーグは2~4 個、鶏のから揚げは6~12個分、鶏の 照り焼きは1~2枚です。

●生地の作りかたは

分量の水分が多いと温度が上がりに くくなり、上手に焼けない場合があ ります。記載の分量は守りましょう。

●市販のから揚げ粉

Aと片栗粉の換わりに使うと便利です。 から揚げ粉の分量は、食品メーカーの 指示に従い調整します。

●焼きが足りなかったときは

仕上がり具合は、竹ぐしを刺して透明 な肉汁が出れば、焼き上がっています。 肉汁が赤いときは、皿に移し換え レンジ 500W 1~2分 ほど加熱します。 **→ P.43** 焼きが足りなかったときは グリルで様子を見ながら焼きます。 **P.46**

●冷凍しないで焼くときは ハンバーグ **P.71** 、鶏のから揚げ →P.100 、鶏の照り焼き →P.76 を参照して焼きます。

●室温で放置し、溶けかけた食品は 56冷凍から焼き物(肉)では焼けません。

●溶けかけたハンバーグ、鶏のから 揚げ、鶏の照り焼きを焼くときは

黒皿にアルミホイルまたはオーブンシ ートを敷き、食品を並べテーブルプレ ートを取り外し、中段に入れ オーブン 予熱無 1段 でハンバーグは 250℃、 鶏のから揚げは 230℃、鶏の照り焼き は 200℃、で様子を見ながら焼きます。

→P.47

15年

57冷凍から焼き物(魚) グリル

オート調理

→P.40

空

黒皿 上段

塩ざけ (冷凍から焼き物)

加熱時間の目安 約20分



材料(4切れ分)

塩ざけの切り身(1切れ約80gの物) ······ 4切れ

28×27cmのジッパー付き冷凍保存袋1枚

作りかた【下ごしらえ】

冷凍保存袋(市販)より小さめにオー ブンシートを切って保存袋の中に入 れ、オーブンシートの上へ皮を上に して塩ざけを置き、塩ざけどうしが 付かないようにして並べて密閉する。 金属トレーなどにのせて平らにし、 上手な冷凍保存(フリージング)のコツ →P.85 を参照して冷凍する。

【焼く】

- ●黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗る。袋から塩ざけ を取り出し、皿に盛りつけたときに 上になる方を上にして並べる。
- 2 テーブルプレートを取り外し、 ①を上段に入れ57冷凍から焼き物(魚) で加熱する。

あじの開き (冷凍から焼き物)

仕上がり調節 弱 加熱時間の目安 約18分



材料(2枚分)

あじの開き(1枚100~120gの物) 28×27cmのジッパー付き冷凍保存袋

作りかた【下ごしらえ】

冷凍保存袋(市販)より小さめにオー ブンシートを切って保存袋の中に入 れ、オーブンシートの上へあじの開 きを置いて密閉し、あじの開きどう しが付かないようにして並べ、金属 トレーなどにのせて平らにし、上手 な冷凍保存(フリージング)のコツ →P.85 を参照して冷凍する。

【焼く】

- **①**黒皿にアルミホイルを敷き、サラダ 油(分量外)を塗る。保存袋からあじ の開きを取り出し、黒皿に盛りつけた ときに上になる方を上にして並べる。
- ❷テーブルプレートを取り外し、 ①を上段に入れ57冷凍から焼き物(魚) 仕上がり調節 弱 で加熱する。

仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約22分



材料(4切れ分)

ぶりの切り身(1切れ約100gの物)

79310
○ しょうゆ、みりん各大さじ1 砂糖小さじ½
砂糖小さじ½
たれ
。 しょうゆ大さじ2

® みりん……大さじ2 28×27cmのジッパー付き冷凍保存袋 ·······1 枚

作りかた【下ごしらえ】

- ●冷凍保存袋(市販)に必を入れて混 ぜる。ぶりの水気をふき取り、保存 袋に入れて密閉し上下を返しながら Aをなじませる。
- ❷冷凍保存袋より小さめにオーブン シートを切って保存袋の中に入れ、 ぶりの下にオーブンシートを敷いて 密閉する。ぶりどうしが付かないよ うにして並べ、金属トレーなどにの せて平らにし、上手な冷凍保存(フリ ージング) のコツ → P.85 を参照し て冷凍する。

【焼く】

- ●深めの容器に®のたれを合わせて 入れ、加熱室底面にセットしたテー ブルプレートに置き、レンジ500W 20~30秒で加熱する。
- ❷黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗る。保存袋からぶ りを取り出して黒皿に盛りつけたと きに上になる方を上にして並べる。
- ❸テーブルプレートを取り外し、② を上段に入れ57冷凍から焼き物(魚) 仕上がり調節 強で加熱する。
- ◆加熱後、①のたれをぶりに塗る。 「レンジ加熱の使いかた」 **→ P.43**

57冷凍から焼き物(魚)のコツ

●分量は

1回に焼ける分量は切身は2~4切れま で、干物は1~2枚まで焼けます。

●切り身(1切れ)が70g以下のときは グリルで様子を見ながら焼きます。

→P.46

●並べかたは

さけなどの切り身の魚は、アルミホイ ルを敷いた黒皿の中央に寄せてヨコに 並べます。

●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し、静かに開 けてください。

●アルミホイルは

して焼きます。

黒皿の汚れや身のくっつきを防ぐために 敷きます。アルミホイルを敷くときは、 サラダ油(分量外)を塗ってください。

●冷凍しないで焼くときは 塩ざけ、ぶりの照り焼き → P.88 、 干物いろいろ(3種)→P.89 を参照

●室温で放置し、溶けかけた食品は 57冷凍から焼き物(魚)では焼けません。

●溶けかけた塩ざけ、ぶりの照り

焼き、あじの開きを焼くときは 黒皿にアルミホイルを敷き、サラダ油 (分量外)を塗り、食品を並べテーブル プレートを取り外し、上段に入れグリル で様子を見ながら焼きます。 → **P.46**

●焼きが足りなかったときは

グリルで様子を見ながら焼きます。 **P.46**

|冷凍から焼き物||の上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

【1】冷凍する食品は

料理集に掲載されているメニュー → P.83 、→ P.84 で下ごしらえした食品です。 (市販の冷凍食品は 56冷凍から焼き物(肉) 57冷凍から焼き物(魚) では焼けません。食品メーカーが 指示する加熱方法を目安にして、加熱します。)

【2】一度に焼ける分量は

メニューごとに表示されています。多過ぎたり、少な過ぎたりすると上手にできないことがあります。

【3】食品を冷凍する前に

- ■肉や魚の表面から出た水分は、よくふき取ってから冷凍します。また食品をつけ込んで冷凍する場 合も同様に、食品表面の水分をふき取ってからつけ込みます。
- ■作りかたに沿って食品の大きさはそろえ、つけ汁の分量を守ります。分量の水分が多いと温度が上 がりにくくなり、上手に焼けない場合があります。
- ■つけ汁につけたら時間をおかず、すぐ冷凍します。(**鶏のから揚げ**を除く)

【4】食品の冷凍は

- ■冷凍保存袋(市販)よりも少し小さくオーブンシートを切って保存袋に入れます。食品を保存袋の中 のオーブンシート上に置き、食品どうしが重ならないようにすき間をあけて冷凍します。食品どう しをくっつけたまま冷凍すると上手に焼けない場合があります。
- ■冷凍する食品を平らにし、厚みをそろえます。身が厚いと火の通りが悪くなり上手に焼けません。
- ■つけ汁につける場合は、食品と一緒につけ汁ごと冷凍保存袋に入れて冷凍します。(鶏のから揚げを除く)
- ■冷凍は金属トレーなどを使って形を平らにして冷凍することで、食品の裏面がグリル皿や黒皿にあ たって焼けやすくなります。

鶏のから揚げ

■冷凍のしかたは、写真を参考にして並べて冷凍します。

ハンバーグ







ぶりの照り焼き



鶏の照り焼き



あじの開き



【5】保存期間は

■2~3週間を目安にしてください。冷凍保存期間が長いと食品の状態が変わり、上手に焼けなくな ります。

【6】冷凍室から出したてを

■溶けかけた食品は、56冷凍から焼き物(肉)と57冷凍から焼き物(魚)では焼けません。

..... 500q 塩、こしょう 各少々 オリーブ油、水 ……… 各大さじ1

作りかた

- 野菜をひとくち大または薄めに切 り、塩、こしょう、オリーブ油、水 をふっておき、黒皿にオーブンシー トを敷いて野菜をのせる。
- 2 テーブルプレートを取り外し中段 に入れて オーブン 予熱無 日段 230℃ 25~30分で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.47

野菜のくし焼き5種 (かぼちゃ、じゃがいも、 パブ リカ、アスパラガス、しいたけ



材料(4人分)

かぼちゃ、じゃがいも、赤パプリカ、黄 パプリカ、アスパラガス、生しいたけな ど合わせて…… 500g 塩、こしょう、オリーブ油…… 各少々

作りかた

- 野菜をひとくち大または薄めに切 り、塩、こしょう、オリーブ油をふ ってから、くしに刺しておく。
- ②焼き野菜作りかた②を参照して焼く。 [ひとくちメモ]
- じゃがいもは 1 0根菜 仕上がり調節 弱 でゆでた物を使ってください。

「10根菜 の使いかた」 → P.38

野菜の肉巻き



材料(4人分)

豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用) かぼちゃ、赤パプリカ、黄パプリカ、 塩、こしょう …… 各少々

作りかた

- **1** 各野菜を5cm 長さの棒状に切り、
- 2 広げた肉を①のそれぞれの野菜に 端から巻き付け塩、こしょうをふっ
- ❸ 焼き野菜作りかた②を参照して焼く。

油を使わない



かぼちゃ、さつまいも、赤パプリカ、 黄パプリカ、なす、アスパラガス、エ リンギ、しいたけ、プチトマトなど合

作りかた

焼き野菜作りかた②を参照して焼 き、好みのドレッシングであえる。



..... 300g ヤーコン、オクラ、水菜、アスパラガ ス、えのきだけ、山いもなど合わせて ······ 約250g

- 肉は巻きやすく広げる。

材料(4人分)

わせて 500g

野菜をひとくち大または薄めに切 っておく。

(下ごしらえ) 800W 加熱時間 約1分30秒

オーブン

(予熱無・1段) 230℃ → P.47 加熱時間 20~25分

黒皿 中段 給水タング

ハンガリアンポテト

材料(直径約21cmの耐熱性焼き皿1皿分) じゃがいも…… 中3個(約450g)

トマト(湯むきにして1cmの角切り)
······1個(約150g)
玉ねぎ(薄切り) 1個(約200g)
バター······ 40g
塩、こしょう各少々
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物、
または粉チーズ適量) ····· 50g

作りかた

- ❶じゃがいもは皮をむいて2~3mm 厚さの薄切りにし、水にさらしてラ ップで包み 加熱室底面にセットした テーブルプレートにのせ 10根菜
- 仕上がり調節弱で加熱する。→P.38 ②玉ねぎをラップで包み レンジ 800W 約1分30秒 で加熱する。 -> P.43
- ❸焼き皿にバター(分量外)を塗って 玉ねぎ、じゃがいも、トマトの順に ½量ずつ重ね、塩、こしょうをして バターを½量ちぎってのせる。残り も同様にして3層にし、上にチーズを 散らして黒皿にのせ、テーブルプレ ートを取り外し、中段に入れ
- オーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.47

「レンジ加熱の使いかた」 -> P.43

「10根菜の使いかた」→P.38

しいたけのチーズ焼き

材料(12個分)
生しいたけ大12枚
むきえび30g
白ワイン 大さじ1
クリームチーズ(室温に戻す) 80g
小ねぎ(みじん切り)少々
パン粉、粉チーズ 各適量
バター・・・・・・・ 少々

トマトのチーズ焼き



材料(6個分)

トマト(1個約150gの物) ······6個		
	ツナ(オイル漬けの缶詰、かるく油を切る)	
	······· 中1缶(約100g)	
A •	パン粉15g	
	にんにく(みじん切り) 1片	
	バジル小さじ1	
バ	ター(レンジ 200W 約2分 加熱して溶かす)	
-	P.43 ······40g	
ナラ	チュラルチーズ(細かくきざんだ物、	
ま	たは粉チーズ適量)······30g	
/°t	ヱリ(みじん切り)・・・・・・・・・・・・・少々	
塩·	小さじ⅓	
こし	Jょう少々	

※レンジ加熱時は、テーブルプレー トをセットする。

作りかた

- ●トマトは上部を切って芯をくり抜 き、種を取り逆さにして水気を切る。
- ❷容器に⑥を入れてよく混ぜ合わせ、 塩、こしょうをする。
- ❸①のトマトに②を詰め、溶かしバ ターとチーズをふる。
- ◆黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、③を並べて、テーブ ルプレートを取り外し、中段に入れ オーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分 で焼く。
- **⑤**皿に盛り、パセリを上にのせる。

「オーブン (予熱無) 加熱の使いかた」 →P.47

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

作りかた

- ●しいたけは石づきを取り、えびは 背わたを取って小さく切り、白ワイ ンにつける。
- **②**クリームチーズに①のえびと小ね ぎを加えて混ぜ、12等分する。



(予熱無・1段)

加熱時間 →P.50 40~60分



焼きいも



材料(2~6本分) さつまいも(1本約250gの物) … 2~6本

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② さつまいもは皮にフォークで穴をあ けるか包丁で切り目を入れてから、黒 皿に並べて下段に入れる強熱水蒸気 オーブン 予熱無 250℃ 約30分で 焼く。
- ❸給水タンクの水を入れ換えてさら に 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 250℃ 10~30分 様子を見ながら 焼き、竹ぐしを刺してみて、通れば でき上がり。

「過熱水蒸気オーブン加熱の使いかた」 →P.50

ベークドポテト



材料・作りかた じゃがいも(1個約150gの物)4個を 焼きいもを参照して焼く。

❸しいたけの裏に②をのせ、パン粉 と粉チーズをふる。黒皿にアルミホ イルまたはオーブンシートを敷き、 薄くバターを塗った上に並べ、テー ブルプレートを取り外し、中段に入 れ オーブン 予熱無 1段 230℃ 20~25分 で焼く。

「オーブン (予熱無) 加熱の使いかた」

→P.47

野菜

焼き魚

オート調理




過熱水蒸気 グリル

14焼き魚 (予熱有) →P.42



塩ざけ

加熱時間の目安 予熱 約 4分 調理 約25分



材料(4切れ分)

塩ざけの切り身(1切れ約80gの物) ······ 4切れ

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから、盛り つけたときに上になる方を上にし て並べる。
- ❸14焼き魚 に設定し、スタートして 予熱をする。
- ◆ 予熱終了音が鳴ったら②を上段に入 れて焼く。

生ざけ(1切れ約100gの物・4切れ)、 に塩をふってから、塩ざけの作りか たを参照して焼く。

塩さば

照り焼き5種 (ぶり、まぐろ、さわら、さば、 かつおの照り焼き)

加熱時間の日安 予熱 約 4分 調理 約25分



材料(4切れ分)

塩さばの切り身(1切れ約100gの物) ······ 4切れ

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから、盛り つけたときに上になる方を上にし て並べる。
- ❸14焼き魚に設定し、スタートして 予熱をする。
- ◆予熱終了音が鳴ったら②を上段に 入れて焼く。

生さば(1切れ約100gの物・4切れ)、 に塩をふってから、塩さばの作りか たを参照して焼く。



材料(4切れ分)

ぶり、まぐろ、さわら、さば、かつおな どの切り身(約100gの物) ····· 4切れ (A) しょうゆ ………… カップ¼(B) みりん ……… カップ¼

- 入れてセットする。
- ❷用意した切り身の水気をふき取り、 ⑥に30分~1時間つける。
- ❸黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから、盛り つけたときに上になる方を上にし
- ⑤予熱終了音が鳴ったら③を上段に

調理 約25分

加熱時間の目安 予熱 約 4分

作りかた

- て並べる。
- ▲14焼き魚に設定し、スタートし て予熱をする。
- 入れて焼く。

14焼き魚 のコツ

●分量は

切身は2~6切れ、干物は2~4枚 まで焼けます。

●切身(1切れ)や干物(1枚)が 70g以下のときは

グリルで様子を見ながら焼きます。 ₱P.46

さけなどの切り身の(魚は、アルミホイル を敷いた黒皿の中央 に寄せてヨコに並べ ます。



●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し、静かに 開けてください。

●手動調理のスチームグリルで焼く ときは

給水タンクに満水ラインまで水を入れ てセットし、スチーム グリル で様子 を見ながら焼きます。 **P.50**

●焼きが足りなかったときは →P.46

くっつきを防ぐために敷きます。

●丸身の魚は 14焼き魚 では上手に 焼けません

グリルで様子を見ながら焼きます。 (内臓は取り除きます。) **P.46**

あじのみりん風味 干物いろいろ(3種)

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 予熱 約 4分 調理 約20分



材料(8個分)

	ジ (3枚におろした物)	・8枚(約360g)
	····································	· 64X(#3500g)
	しょうゆ	
A	砂糖 ····································	大さじ2½
	_みりん 	
	- a	週里

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷あじは、合わせた⑥に30分以上つ けて下味をつける。
- ❸ペーパータオルで汁気をふき取り、 黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから、盛り つけたとき上になる方を上にして 並べる。
- ◆1 4焼き魚 仕上がり調節 弱 に設定 し、スタートして予熱をする。 予熱終了音が鳴ったら ③ を上段に 入れて焼く。

さばのみりん風味

あじを、さばの切り身に換える。



材料・作りかた

さばの切り身(3枚におろした物・2 枚)は4つに切り、しょうゆ(大さ じ2)、酒(大さじ1)、砂糖(大さじ½)、 しょうが汁(小さじ1)を合わせたタ レに15分以上つけて下味をつけ、か るく汁気を切り、白ごま(あらくきざ んだ物・適量)を全体にまぶして**あ** じのみりん風味を参照して焼く。

(あじの開き、やなぎかれい、赤魚など)

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 予熱 約 4分 調理 約20分



材料(2枚分)

干物 (1枚100~120gの物) ······ 2枚 (あじの開き、やなぎかれい、赤魚など)

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから、干物 を盛りつけたときに上になる方を 上にして並べる。
- ❸14焼き魚 仕上がり調節 弱に設定 し、スタートして予熱をする。
- ◆ 予熱終了音が鳴ったら ② を上段に 入れて焼く。

ほっけの開き(干物)



材料・作りかた

ほっけ(1枚)は、黒皿にアルミホイル を敷き、並べ、干物いろいろを参照 し、仕上がり調節中で焼く。



材料・作りかた

いわしの丸干し(4尾)は、黒皿にアル ミホイルを敷き、サラダ油(分量外) を塗ってから、並べ、干物いろいろを 参照して焼く。



さんまの開き(干物)

材料・作りかた

さんまの開き(2枚)は、黒皿にアルミ ホイルを敷き、サラダ油(分量外)を 塗ってから、並べ、**干物いろいろ**を参 照して焼く。

- ●臭いが気になるときは、換気 扇を回してください。
- ●ドアの回りから蒸気や煙が出 る場合がありますが故障では ありません。

お願い


魚などを焼いた後、別の料理をす るときや、加熱室の臭いが気にな るときは、22脱臭(「空焼き (脱臭)のしかた」を参照 → P.5 で加熱してください。**→P.58**

たいの塩焼き



材料・作りかた

たい (1尾約300gの物・1尾)はえら、 内臓を取って水洗いし、水気を切っ てから全体に塩をふり、20~30分 おき、塩ざけを参照して 仕上がり調 節強で焼く。



89





加熱時間 8~12分 グリル 裏返して →P.46 6~10分

かますの香草焼き



材料(4枚分)

生ざけ(1切れ約100gの物) ···· 4切れ 塩、こしょう …………… 各少々 小麦粉(薄力粉) ……… 大さじ3 バター(レンジ 200W 約1分 加熱して溶かす) **→P.43** ····· 20g タルタルソース………… 適量

※レンジ加熱時は、テーブルプレー トをセットする。

作りかた

材料(4切れ分)

むけは全体に塩、こしょうをして 小麦粉をふる。

② 黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから①を並べ、 全体に溶かしバターをふりかけて、 テーブルプレートを取り外し、 中段に入れ、オーブン 予熱無 1 段 230℃ 23~30分 で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 **P.43** 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 →P.47



まぐろのソテー

まぐろの切り身 (約100gの物)… 4枚 粒さんしょう ………… 小さじ1 しょうゆ ………… カップ½ 砂糖、みりん……… 各カップ1/4 卵(溶きほぐす) ……… 大さじ1

作りかた

● まぐろは必を合わせた物につけ、冷 蔵室に一晩おく。

②黒皿にアルミホイルを敷き、サラ ダ油(分量外)を塗ってから、①を並 ベ テーブルプレートを取り外し、 中段に入れ、オーブン 予熱無 1段 |230℃||23~30分|で焼く。

「オーブン (予熱無) 加熱の使いかた」 →P.47

材料(4人分)

かます (1尾150~180gの物) ······ 4尾 オリーブ油、塩、こしょう…… 各少々 香草(ローズマリー、ディル、フレンチタラゴン等)・・・ 各適量

作りかた

● かますはえらと内臓を取り、さっ と洗って水気をふき取り、全体にオ リーブ油を塗って塩、こしょうをふ

② 黒皿にアルミホイルを敷き、サラダ油 (分量外)を塗ってから、かますを盛り つけたときに上になる方を下にして ナナメに並べ、上に香草をのせ、テー ブルプレートを取り外し、上段に入れ グリル 8~12分 で焼く。

❸裏返して「グリル」 6~10分 で焼く。

「グリル加熱の使いかた」 **→P.46**

白身魚の姿蒸し ちゃんちゃん焼き たいの塩釜焼き

野牛

スチーム レンジ

26白身魚の姿蒸し →P.40



給水タング

満水



グリル皿(脚を閉じる) テーブルプレート

給水タンク 満水

スチーム

42たいの塩釜焼き

→P.40

グリル皿(脚を閉じる) テーブルプレート

給水タンク

満水

41ちゃんちゃん焼き

→P.40

加熱時間の目安 約14分



材料(2~3人分)

	かオ	れい (1尾約400gの物) ······	·····1尾
		aぎ	
		ょうが(せん切り)	
		「 オイスターソース	大さじ1
	,	しょうゆ	
		紹興酒(または酒)	
	(A)	片栗粉	
		塩、こしょう	
		鶏がらスープの素(顆粒)…	小さじ1
		水 ·······	
	B	しょうゆ	
	O	サラダ油	大さじ2

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、厚みのあるところは切り 目を入れて、水気を切っておく。
- ❸長ねぎは白い部分は4~5cmの長 さに切る。芯を取り除いて水にさら し、せん切りにし、水気を切って白 髪ねぎにする。
- ◆青い部分は4~5cmのナナメ切り にする。
- ⑤脚を閉じたグリル皿に3 0×60cm の大きさに切ったオーブンシートを 敷き、④を並べ、その上に②を皮を上 にして置き、しょうがと③のねぎの 芯の部分をのせる。合わせた⑥をかけ、 グリル皿ふたをセットする。
- 6⑤のグリル皿ふたの蒸気取入れ□ をスチーム噴出口に合わせるように して、テーブルプレートに置き 26白身魚の姿蒸しで加熱する。
- ⑦器に盛り白髪ねぎをのせ、食べる 直前にBを小鍋に入れて熱し、上か らかける。

さけのちゃんちゃん焼き

加熱時間の目安

約24分



材料(4切れ分)

ナけのにいら (1 km/o %b1 00、の場)
さけの切り身(1切れ約100gの物)
4切れ
酒 適量
塩、こしょう 各少々
野菜ミックス(約250gの物)
1袋
サラダ油 大さじ½
にんにく(すりおろす) 少々
みそ 大さじ2酒 小さじ1
A: -
~ : 酒 小さし
砂糖 大さじ1
バター(4等分する) 40c

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷さけに酒と塩、こしょうで下味を つけておく。
- 3ポリ袋(市販)に野菜とサラダ油を 入れてよく混ぜておく。脚を閉じた グリル皿にオーブンシートを敷き、 ポリ袋から野菜を取り出し、½量を オーブンシートに広げてのせ、その 上に②の皮を下にしておき、さらに バターと残りの野菜をのせる。
- 43 をテーブルプレートに置き、 41ちゃんちゃん焼きで加熱する。
- **6**混ぜ合わせた

 ②をかける。

41ちゃんちゃん焼きのコッ

- ●一度に焼ける分量は 2~4切れ分です。
- ●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えラップをして レンジ 500W で、様子を見ながら加熱します。 **P.43**
- ●オーブンシートを敷いて

オーブンシートはグリル皿の汚れや 身のくっつきを防ぐために敷きます。 アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります。)

レンジ

加熱時間の目安 約24分



材料(1尾分)

1311(170)
たい(1尾約400gの物) ······ 1尾
卵白1個分
レモンの皮(すりおろす)…½ 個分
レモンの皮(包丁で厚くむく)
½ 個分
タイム、ローズマリー(生)
オリーブ油、レモン汁・・・・・・・ 各少々

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷魚はうろこ、内臓、えらを取って 水洗いし、水気を切ってから腹に®を 詰める。
- ③ ボウルに △ を入れてよく混ぜる。
- ◆脚を閉じたグリル皿にオーブンシ ートを敷き、②をのせ、その上に③をか ぶせ手でしっかり押さえ、テーブル プレートに置き、42たいの塩釜焼き で加熱する。
- ⑤フォークなどで釜を割り、お好み でレモン汁とオリーブ油をふる。

42たいの塩釜焼き のコツ

●一度に焼ける分量は

- たいは1尾(約400g)、牛肉は 約300~500aです。
- ●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えラップをして レンジ 500W で、様子を見ながら加熱します。 **P.43**
- ●オーブンシートを敷いて

オーブンシートはグリル皿の汚れや 身のくっつきを防ぐために敷きます。 アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因になります。)



作りかた

塩、こしょう………各少々

- 野菜を加えて混ぜ合わせる。
- ②を広げ、グリル皿ふたをセットし、
- 4ブロッコリーを皿に盛り®を合わ せてかける。

●一度に作れる分量は0.5倍~表示の

●加熱が足りなかったときは 皿に移し

換えラップをして レンジ 500W で

牛もも肉を豚肉(150g・薄切り、ひ

ノロッコソー (小房に分ける)・・・・・・・ 400
赤パプリカ (1cm幅の細切り) 40
黄パプリカ (1cm幅の細切り) 40
にんにく (薄切り) 1/2
塩、こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A オリーブ油大きじ
水大さじ
_ 「マヨネーズ大さじ
B コーグルト+ナバ

- で加熱する。

豚肉とピーマンの細切りいため

とくち大に切る)に換え、チンジャオ

スチーム

野牛 29ブロッコリー

レンジ

グリル皿ふた テーブルプレート

の蒸しいため

ブロッコリーの蒸しいため

→P.40

牛肉の塩釜焼き

42たいの塩釜焼き スチーム

→P.40

10根菜

(下ごしらえ)

レンジ

加熱時間の目安 約24分

グリル皿(脚を閉じる)

テーブルプレート

満水



材料(3~4人分)
牛もも肉(かたまり) 500g
塩、こしょう 各適量
塩500g
白ワイン 大さじる
セロリ(薄切り)1オ
じゃがいも 2個(約200g
「赤ワイン 大さじる
В バルサミコ酢・・・・・・・・ 大さじる
しょうゆ 大さじ1
クレソン 適量

作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

❷じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップで包み 10根菜 仕上がり調 節弱で加熱しラップを取ってあら熱 を取る。肉は塩、こしょうをしておく。

→P.38

❸ボウルにAを入れてよく混ぜる。

◆脚を閉じたグリル皿にオーブンシ ートを敷き、セロリを広げてのせ、そ の上に③を¼量のせる。

5④の上に②のじゃがいもと肉をの せて、残りの③をかぶせて手でしっ かり押さえ、グリル皿をテーブルプ レートに置き、42たいの塩釜焼きで 加熱する。

6 加熱後20分程度おいて肉汁を落ち つかせ、フォークなどで釜を割って 肉を切り分けてじゃがいもとクレソ ンを盛りつけ、B をかける。

「10根菜の使いかた」

→P.38

30焼きそば →P.40

材料(1~2人分)

作りかた

広げる。

入れてセットする。

焼きそば用めん(ソース付き) …… 2袋

野菜ミックス…… 約100g

豚薄切り肉 (ひとくち大に切る)・・・・・ 50g

塩、こしょう 各少々

● 給水タンクに満水ラインまで水を

② ポリ袋(市販)にめんと野菜(水・

大さじ2(分量外)、ソース2袋をまぶ

❸肉に塩、こしょうをし、オーブン

シートを敷いて脚を閉じたグリル皿

に広げ、ポリ袋から取り出した②を

⁴グリル皿ふたをセットし、ふたの

蒸気取入れ口をスチーム噴出口に合

わせるようにテーブルプレートに置

き 30焼きそば で加熱し、かき混ぜ

焼きそばのめんをうどんに換えて、

蒸し野菜いため、ブロッコリーの

蒸しいためで使用する調味料のオ

リーブ油は、お好みにより、風味

付けのために入れてください。

焼きそばを参照して加熱する。

す)を入れて混ぜ合わせる。

焼きそば

554 グリル皿(脚を閉じる) スチーム グリル皿ふた

テーブルプレート

満水

焼きそば

加熱時間の目安 約12分

蒸し野菜いため 加熱時間の目安 約11分



材料(2~3人分)
野菜ミックス(約250gの物)
1袋 豚薄切り肉(ひとくち大に切る)
100g 塩、こしょう
温、こしょう
水 大さじ1 塩、こしょう

作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

②合わせた△をポリ袋(市販)に入れ、 野菜を加えて混ぜ合わせる。

❸肉に塩、こしょうをし、脚を閉じ たグリル皿に広げ、ポリ袋から取り出 した②を上にのせる。グリル皿ふた をセットし、ふたの蒸気取入れ口を スチーム噴出口に合わせるようにし て、テーブルプレートに置き

30焼きそばで加熱する。

●一度に作れる分量は

します。 **→ P.43**

30焼きそば のコツ

表示の分量の0.8~1.5倍量です。 ●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えてラップをして、 レンジ 500W で様子を見ながら加熱

●調味料は

市販の合わせ調味料を使うと、より簡 単に作れます。

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

② 合わせた
○ 合わせた
○ をポリ袋 (市販) に入れ、

❸ 脚を閉じ、オーブンシートを敷い たグリル皿にポリ袋から取り出した ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴出 口に合わせるようにしてテーブルプ レートに置き、29ブロッコリーの蒸しいため

レートに置き30焼きそばで加熱し、 かき混ぜる。

[ひとくちメモ] ● 切った野菜は、しっかり水切りしてお くとよいでしょう。

ホイコウロウ

材料(2~3人分)

作りかた

入れてセットする。

豚ロース肉(薄切り、ひとくち大に切る)

..... 100g

キャベツ (ひとくち大に切る)…100g

にんじん (薄切り) ····· 50g

ピーマン(種を取り、乱切り)…… 2個

ねぎ(5mm幅のナナメ切り)…… 50g

みそ ……… 大さじ1

酒 …… 大さじ2

片栗粉 ………… 小さじ ½

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 豚肉にかるく塩、こしょう(各

少々・分量外)をし、片栗粉小さじ1(分

❸ ポリ袋(市販)に②とA、合わせた

△脚を閉じ、オーブンシートを敷い

たグリル皿にポリ袋から取り出した

③を広げる。グリル皿ふたをセット

し、ふたの蒸気取入れ口をスチーム

噴出口に合わせるようにテーブルプ

量外)をふり、よくまぶしておく。

®を入れて混ぜ合わせる。

® 砂糖 ······ 小さじ1 豆板醤 …… 小さじ ½

(豚肉とキャベツの辛みそいため)

加熱時間の目安 約11分

豚肉を鶏もも肉(100g・そぎ切り、 ひとくち大に切る)に換え、ホイコウ ロウを参照して加熱する。

||29ブロッコリーの蒸しいため||のコツ

ロウスーを参照して加熱する。

チンジャオロウスー

材料(2~3人分)

作りかた

入れてセットする。

よくまぶしておく。

かき混ぜる。

®を入れてかるく混ぜる。

(牛肉とピーマンの細切りいため)

牛もも肉 (細切り)150a

ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・4個 ゆでたけのこ(細切り) ······· 50a

"しょうゆ …………… 小さじ1

オイスターソース …… 大さじ1

酒 ……… 大さじ1

砂糖 …… 小さじ1

鶏がらスープの素 (顆粒)・・・ 小さじ1

片栗粉 …………小さじ1

● 給水タンクに満水ラインまで水を

② 牛もも肉にかるく塩、こしょうを

し、片栗粉小さじ1(分量外)をふり、

❸ ポリ袋(市販)に②と④、合わせた

◆脚を閉じ、オーブンシートを敷い

たグリル皿にポリ袋から取り出した

③を広げる。グリル皿ふたをセット

し、ふたの蒸気取入れ口をスチーム

噴出口に合わせるようにテーブルプ

レートに置き 30焼きそば で加熱し、

加熱時間の目安 約11分

分量です。

ギョウザ



9葉・果菜 (下ごしらえ)

→P.40

レンジ



加熱時間の目安 約19分



材料(12個分) 白菜 100c
豚ひき肉 600
にら(みじん切り) 20g
長ねぎ(みじん切り) ············ 大さじ1½(約15g)
にんにく(みじん切り) ½片
(みじん切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
酒 大さじ½
しょうゆ 小さじ1
ごま油················ 小さじ1 塩、こしょう········· 各少々
ー ニュー ニュー ニュー ニュー ニュー エュー・ニュー エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エー・エ

作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

❷白菜は 9葉・果菜 仕上がり調節 中 で加熱し、みじん切りにし、水気を絞 る。 **→P.38**

- ❸ボウルに②と③を入れ、調味料と材 料を合わせる。粘りがでるまでよく 練り、12等分しておく。
- ◆ギョウザの皮の中心に③のたねを のせ、ヒダを取りながら包む。
- **6**4の底にサラダ油(分量外)をつけ、 脚を閉じたグリル皿の中央に寄せて 並べる。グリル皿ふたをセットして、 ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴出口 に合わせるようにして、テーブルプレ ートに置き 23ギョウザ で焼く。

「9葉・果菜 の使いかた」 → P.38

加熱時間の目安 約22分

材料(12個分)

市販の冷凍ギョウザ 12個

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②市販の冷凍ギョウザの底にサラダ 油(分量外)をつけ、脚を閉じたグリ ル皿の中央に寄せて並べる。グリル 皿ふたをセットして、ふたの蒸気取 入れ口をスチーム噴出口に合わせる ようにして、テーブルプレートに置 き24冷凍生ギョウザで焼く。

えびギョウザ

加熱時間の目安 約20分



材料(12個分)
むきえび ······ 150g
むきえび (飾り用・小さめの物)・・・・・・ 12個
しょうが汁 小さじ1
(A) 酒
- ごま油 小さじ1
. 片栗粉 小さじ1
にら(みじん切り) ············ 10g
長ねぎ(みじん切り)
B 大さじ1½(約15g)
干ししいたけ (戻してみじん切り) ・・・・・ 小1枚
しょうゆ 小さじ1
塩、こしょう 各少々
ギョウザの皮(市販の物) 12枚
/

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷むきえびは半分は細かくたたき、 残りはあらめにきざんでAで下味を つけておく。
- 3ボウルに②と®を入れ、調味料と 材料を合わせる。粘りがでるまでよ く練り、12等分しておく。
- ④ギョウザの皮の中心に③のたねを のせ、ヒダを取りながら丸く包む。 中央に飾り用のむきえびをのせる。
- ⑤④の底にサラダ油(分量外)をつけ、 脚を閉じたグリル皿の中央に寄せて 並べる。グリル皿ふたをセットして、 ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴出 口に合わせるようにして、テーブル プレートに置き 23ギョウザ で焼く。

加熱時間の目安 約19分



材料(12個分)
ほうれん草 ······ 150g
木綿豆腐····································
長ねぎ (みじん切り)・・・・・・・小さじ1(約5g)
しょうが (みじん切り) ・・・・・・小 ½かけ
干ししいたけ (戻してみじん切り) ・・・・・・・ 2枚
A 白すりごま 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
ごま油 小さじ1
塩
ニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ほうれん草は洗ってラップで包み、 9葉・果菜 仕上がり調節中で加熱して 冷水に取り、水気を固く絞って細か くきざむ。**→P.38**
- ❸木綿豆腐は皿にのせ、おおいをしな いで レンジ 800W 約40秒 で加熱し、 ペーパータオルなどで水気をふき取 り、水切りしておく。****P.43**
- ④ボウルに②と③、合わせた⑥を入 れ、調味料と材料を合わせる。粘りが でるまでよく練り、12等分しておく。
- **⑤**ギョウザの皮の中心に③のたねを のせ、ヒダを取りながら包む。
- ⑥④の底にサラダ油(分量外)をつけ、 脚を閉じたグリル皿の中央に寄せて 並べる。グリル皿ふたをセットして、 ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴出 口に合わせるようにして、テーブル プレートに置き 23ギョウザで焼く。 「9葉・果菜 の使いかた」→**P.38** 「レンジ加熱の使いかた」 **→P.43**

23ギョウザ 24冷凍生ギョウザ のコツ

●一度に焼ける分量は

皮の直径が約9cmの物で6~20個 です。(ギョウザの大きさにより、 一度に焼ける分量は異なります。)

●加熱が足りなかったときは 加熱が十分な物は、取り出してから グリル皿ふたをして、レンジ 500W で5~10分を目安に加熱します。 (グリル皿に湯が残っている場合は 捨ててから加熱します。) **→ P.43**

●ギョウザの皮の大きさにより たねの量は加減して下さい。

●ギョウザの皮の厚さや大きさにより 焼き色や蒸し加減が異なります。 皮が薄めの場合は仕上がり調節を

やや弱か 弱 にします。 ●ギョウザやギョウザの皮に粉が多く

ついている場合は かるくはたいて粉を落としてから焼

きます。 ●自家製の冷凍ギョウザは

仕上がり調節をやや強か強にします。

●焼き色のついた冷凍ギョウザは 3解凍あたためで加熱します。→ P.30.31

ショウロンポウ

1511

レンジ800W 加熱時間約1分

(予熱有) オーブン →P.42

(下ごしらえ) グリル皿(脚を閉じる) グリル皿ふた 過熱水蒸気 テーブルプレート

約5分 加熱時間の目安 約15分



材料(9個分)

〈皮〉 小麦粉(強力粉)......35q A: 小麦粉 (薄力粉) ·······35g 塩 ······小さじ ½ (約2g) ごま油 ………小さじ¼ 熱湯 ······35~40mL 〈スープゼリー〉 B 水小さじ2 粉ゼラチン ……小さじ²/₃(約2g) ◎ : 鶏がらスープの素(顆粒) …小さじ 1/3

C : Million 2	C O / 3
◎ 水	50mL
〈あん〉	
豚バラ肉(薄切りを包丁でミンチ	にする)
	·110g
紹興酒(または酒)小さ	
① しょうゆ ····································	小さじ1
· 塩	…少々
長ねぎ(みじん切り)	大さじ1
しょうが(みじん切り)	大さじ1
ごま油小	さじ½
打ち粉(片栗粉)	····適量
しょうが(せん切り)	····適量
しょうゆ、酢各	大さじ1

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ ⑥を合わせてふるい、ボウルに入 れ熱湯を少しずつ加えてはしなどで よく混ぜる。手で触れる熱さになっ たらごま油を加え、よくこねてひと まとまりになったら打ち粉を敷いた のし台にのせて約10分こねる。耳た ぶくらいの硬さになり表面がなめら かになったらラップで包み1時間以 上休ませる。

❸®を合わせて入れ、粉ゼラチンを しとらせておく。耐熱容器に◎を合 わせ レンジ 800W 約1分 で加熱し、そ こへ®を加えて混ぜ、ゼラチンを溶 かし冷蔵室で冷やし固める。 **P.43**

- ④ボウルに
 ○を入れてよく混ぜ合わ せたら、③で固めたスープゼリーを 細かく切って混ぜ合わせ、9等分(1 個約21g) してそれぞれ丸めて冷蔵 室で冷やしておく。
- ❺打ち粉を敷いたのし台に②をおき、 手に粉(片栗粉・分量外)をつけて生 地を棒状にまとめ、9等分(1個約 12g) し、ラップまたは固く絞った ぬれぶきんをかけて生地が乾燥しな いようにする。さらにめん棒で直径 9cmくらいの円形にのばす。
- 6⑤の皮の中心に④のあんをのせ、 中央に向かってヒダを取りながら包 み、最後に中央でしっかりとつまん で閉じる。皮がくっつかないときは、 ふちに水を少量つけて包む。
- 25ショウロンポウ に設定してス タートし、予熱をする。脚を閉じた グリル皿にオーブンシートを敷き、 ⑥を25ショウロンポウ のコツの図 のように並ベグリル皿ふたをセット
- ❸ 予熱終了音が鳴ったらやけどに注 意し、グリル皿ふたの蒸気取入れ口 をスチーム噴出口に合わせるように して、ふたをしたグリル皿をテーブ ルプレートに置き、スタートする。
- りしょうゆと酢を合わせておき、し ょうがと一緒に⑧に添える。

冷凍生ショウロンポウ

仕上がり調節 強

約5分 加熱時間の目安 約18分

材料(9個分)

市販の冷凍牛ショウロンポウ…… 9個 しょうが(せん切り)………適量 しょうゆ、酢………… 各大さじ1

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 25ショウロンポウ 仕上がり調節 | 強| に設定してスタートし、予熱を する。脚を閉じたグリル皿にオーブ ンシートを敷き、市販の冷凍生ショ ウロンポウを 25ショウロンポウ の コツの図のように並べ、グリル皿ふ たをセットする。
- ❸ショウロンポウ作りかた⑧を参照 して加熱する。加熱後、しょうゆと 酢を合わせておき、しょうがと一緒 にショウロンポウに添える。

「レンジ加熱の使いかた」

●1回に蒸せる分量は

自家製のショウロンポウは6~9個で す。市販の冷凍生ショウロンポウは1 個約30~35gの物が6~9個です。

25ショウロンポウ のコツ

1個約35g以上のショウロンポウは、 うまくできません。

●皮ののばし方は

外側が1mm弱、中央部分が外側より も少し厚めになるようにめん棒を使 い、生地を回しながら外側にのばし直 径9cmくらいの円形にします。生地 はのばし過ぎると、加熱中に皮が破けて しまいます。

●包むあんは

冷蔵室で十分に冷やした物(0℃~ 10℃)を包みます。あんがよく冷えて いないと包みにくく、加熱中に皮が破 けてしまいます。

●冷凍生ショウロンポウは


自家製の冷凍ショウロンポウと、市販 の冷凍生ショウロンポウは仕上がり調 節はにします。事前に加熱された市 販の冷凍ショウロンポウは仕上がり調 節やや強にします。

●市販のショウロンポウ(チルド食品・ 冷凍食品)は

薄い皮であんを包んでいる物や上部の 開いた包みかたをしている物は、加熱 中に皮が破れたり開いた上部からスー プがこぼれてしまい、うまくできませ ん。レンジ 500W で様子を見ながら 加熱します。 **P.43**

●並べかたは

でき上がりはショウロンポウがふくら むため間隔をあけて並べます。



●加熱が足りなかったときは

皿に移し換えてラップをし、レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 **P.43** ショウロンポウ

豚肉の蒸し物



スチーム レンジ

27豚肉の蒸し物 →P.40

グリル皿ふた

テーブルプレート 給水タンク 満水

グリル皿(脚を閉じる)

豚肉と野菜の蒸し物

加熱時間の目安 約16分



材料(3~4人分)
豚バラ肉(薄切り)300g
塩、こしょう各少々
しょうが汁小さじ1

しょうゆ小さじ1
白菜(幅5~6cmのざく切りにする) ··300g
にんじん(ピーラーで薄切りにする)・・小½本
生しいたけ (石づきを取る)4枚
しょうゆ大さじ1
B 黒酢大さじ½
すりごま少々

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷豚バラ肉はかるく塩、こしょうを してAをもみ込む。
- ❸脚を閉じオーブンシートを敷いた グリル皿に、野菜を広げてのせ平ら にする。
- 43の上に②を広げてのせ、グリル 皿ふたをセットし、ふたの蒸気取入 れ口をスチーム噴出口に合わせるよ うにして、テーブルプレートに置き、 27豚肉の蒸し物で加熱する。
- 毎皿に盛り、合わせた®を添える。

豚肉とザーサイの重ね蒸し 仕上がり調節 弱



材料(2~4人分)
豚薄切り肉 200g
ザーサイ (かたまり)100g
しょうが汁 小さじ1
A 塩 少々
酒 大さじ½
片栗粉 大さじ1
卵白½個分
ごま油 小さじ½

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ ザーサイはひとくち大の薄切りに し、水につけてかるく塩抜きをしてお
- ❸ 豚肉もザーサイと同様にひとくち 大に切り、合わせた 🖨 で下味をつけ、 表面に片栗粉、卵白をまぶしておく。
- **④**脚を閉じたグリル皿に、オーブン シートを敷き水気を切ったザーサイ と豚肉を1枚ずつ広げながら交互に並 べ、ごま油をかける。
- **6**4にグリル皿ふたをセットし、 ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴出 口に合わせるようにして、テーブル プレートに置き、27豚肉の蒸し物仕 上がり調節弱で加熱する。

豚肉を鶏ささみ肉(200g・そぎ切 り、ひとくち大に切る)に換え、豚肉 とザーサイの重ね蒸しを参照して加熱 する。

27豚肉の蒸し物のコツ

●一度に作れる分量は

豚肉と野菜の蒸し物は、2~4人分です。 豚肉とザーサイの重ね蒸しは表示の分量の 0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

皿に移し換えラップをして「レンジ 500W で 様子を見ながら加熱します。 → P.43

オーブンシートはグリル皿の汚

●オーブンシートを敷いて れやくっつきを防ぐために敷き ます。アルミホイルは敷かない でください。(火花(スパーク) の原因になります。)

焼き蒸しいも



28焼き蒸しいも

→P.40

スチーム レンジ



満水

焼き蒸しいも

加熱時間の目安 約30分



材料(2~4本分) さつまいも (1本約250gの物)2~4本

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ さつまいもは皮にフォークで穴を 開けるか包丁で切り目を入れてから、 オーブンシートを敷き、脚を閉じた グリル皿にのせ、グリル皿ふたをセ ットする。
- 3②のグリル皿ふたの蒸気取入れ口 をスチーム噴出口に合わせるように して、テーブルプレートに置き 28焼き蒸しいもで加熱する。
- ♪ 加熱後、竹ぐしで刺してまだかた いときは、グリル皿ふたをセットし て加熱室に戻し約10分蒸らす。

28焼き蒸しいも のコツ

●分量は

表示の分量です。

●太さは

直径約4cmの物が適しています。 それ以上太い場合は1本を2等分 するか、3等分してから加熱します。 細いさつまいも (180g以下の物) や小さいさつまいも(130g以下 の物は、仕上がり調節 弱 で加熱 します。

●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えてラップをして レンジ 500W で様子を見ながら 加熱します。 → P.43

茶わん蒸し



200W 加熱時間 2~3分 (下ごしらえ) テーブルプレート スチーム





満水

茶わん蒸し

加熱時間の目安 約26分



材料(4人分)
卵2個(約100mL)
だし汁 350~400mL
A しょうゆ、塩 ·····・・各小さじ½
みりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) ····· 約40g
酒 少々
えび(殻つき) ······小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(戻して石づきを取り、そぎ切
り) 2枚(8切れ)
ゆでぎんなん 8個
三つ葉 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ボウルに卵を割り入れてよく溶き ほぐし、Aを加えて混ぜ、裏ごしす
- ❸ 鶏肉は酒をふりかけておく。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。
- 母 深めの容器に③を入れてラップま たはふたをして レンジ 200W 2~3分 で加熱する。 → P.43
- 6 茶わん蒸し容器に④と、三つ葉以 外の具を盛り込み、②を4等分して注 ぎ入れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをする。
- 6 ⑤をテーブルプレートに右図を参 照して並べて 16茶わん蒸しで加熱し、加 熱後、加熱室から出して三つ葉をのせ、 ふたをして約5分ほど蒸らす。

「レンジ加熱の使いかた」



空也蒸し

材料・作りかた

具を豆腐(½丁・4等分)に換えて、 茶わん蒸しを参照して加熱する。

16茶わん蒸しのコツ

●分量は

1~6個まで作れます。

●容器は

直径が8cmくらいのふたつきの物 でふたを含めた重量が約200g前後 の物が適しています。

●加熱する前の温度は

20~25℃にします。 低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは 弱 にします。

●卵液は器の七分目くらいまで

●容器の置きかたは

4個以上はテーブルプレート中央の円の周囲 に等間隔に離して並べます。(上から見た図)







2個(中央に寄せる)

00

4個





●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、22脱臭使用後 で、加熱室が熱いと上手に仕上が りません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、取り出してくだ さい。

●加熱が足りなかったときは レンジ 200W で、様子を見ながら加 熱します。 **→ P.43**

手作り豆腐

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約22分



材料(4人分)
豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上
の物) ······ 500mL
にがり 30~40mL
あん
「だし汁 カップ½
みりん 小さじ½
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く) 小さじ1
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り)・・・・・・・・・・ 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ボウルに豆乳とにがりを入れよく 混ぜる。
- ❸ 茶わん蒸し容器に②を4等分して 注ぎ入れ、共ぶたをする。
- 4 ③をテーブルプレートに茶わん蒸 しの置きかたの図を参照して並べ 16茶わん蒸し 仕上がり調節 弱 で加熱
- ⑤小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつける。
- **6** ④に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせる。

[ひとくちメモ]

- でき上がりの豆腐の固さは、豆乳の温 度やにがりの種類、量によって違います。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんの換わりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

1311



材料 (15個分)

豚ひき肉……… 120g 干ししいたけ (戻してみじん切り)1枚 片栗粉 ……… 大さじ1

A しょうゆ、砂糖、酒

塩、こしょう、ごま油、

しょうが汁、にんにくすりおろし ------- 各少々

玉ねぎ(みじん切り)…… 50g

シューマイの皮(市販の物、30枚入り) ………½袋(15枚) 練りがらし、しょうゆ ……… 各適量

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

② 容器に玉ねぎを入れ レンジ 500W 約1分で加熱し、冷ましておく。

₽.43

❸ボウルに
○と②を入れ、
と るまでよく混ぜ合わせ、15等分する。

4 親指と人指し指で輪を作って皮を のせ、③をのせて指のくぼみで円筒 形にし、形を整えてから皮の角を折 り込む。

⑤ 皿にオーブンシートを敷き、水に くぐらせたシューマイを皿の中央を あけるようにして並べる。

る スチームレンジ約8分で加熱し、 からしじょうゆを添える。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

菊花シューマイ

豚ひき肉 ………40a

えび …………8尾

玉ねぎ(みじん切り) ····· 25g

たけのこの水煮(みじん切り) ····· 25g

塩、砂糖、ごま油、酒 ……… 各適量

(市販の物、30枚入り・5mm幅に切る)

● 給水タンクに満水ラインまで水を

❷ 容器に玉ねぎを入れ レンジ 500W

❸ ボウルにたねの材料をすべて入れ、

調味料と材料を合わせる。粘りがで

るまでよく練り、8等分してそれぞれ

◆ バットに皮を敷き、丸めたたねを

並べ、えびを包み込むように1個ず

⑤ 皿にオーブンシートを敷き、水に

くぐらせたシューマイを皿の中央を

るスチームレンジ約8分で加熱する。

「スチーム・レンジ加熱の使いかた」 **P.50**

→P.43

つ両手でかるくにぎってまとめる。

約1分 で加熱し、冷ましておく。

干ししいたけ(戻してみじん切り)

材料(8個分)

シューマイの皮

入れてセットする。

だんご状にまとめる。

あけるようにして並べる。

「レンジ加熱の使いかた」

作りかた

→P.43

「スチーム・レンジ加熱の使いかた」 **P.50**

シューマイのコツ

●加熱前に水分を補って

加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹いてから加熱すると、より柔らかく仕 上がります。

おおいはしません。

手動調理



レンジ

材料(15個分)

作りかた

入れてセットする。

切りにする。 **→P.38**





9葉・果菜 (下ごしらえ)

→P.50

スチームレンジ

キャベツの皮シューマイ

キャベツ ·····・・約3枚(約150g)

豚ひき肉······130g

コーン(缶詰)……15粒

しょうゆ、酢、練りがらし……各適量

● 給水タンクに満水ラインまで水を

②キャベツは芯の部分と葉先を交互

に重ねてラップで包み 9葉・果菜 で

加熱し、芯の部分をさけて6cm角に

切り取って15枚用意し残りはみじん

⑤豚ひき肉は⑥の材料と②のきざん

だキャベツを加え、よく混ぜ合わせる。

4四角に切ったキャベツに③のたね

をのせて、シューマイを作る要領で

6皿にオーブンシートを敷き、④を皿 の中央をあけるようにして並べる。

6スチーム レンジ 約8分 で加熱し、

皿に盛り、しょうゆ、酢、好みで練

「9葉·果菜 の使いかた」 → P.38

「スチーム・レンジ加熱の使いかた」 **P.50**

包み、上にコーンをのせる。

りがらしを添える。

「しょうが汁………適量

水 ………大さじ1

しょうゆ ………小さじ1

片栗粉 ……大さじ1

テーブルプレート

手動調理



レンジ

→P.43



800W

加熱時間

約3分

あさりのワイン蒸し



テーブルプレート

レンジ →P.43

200W

空

テーブルプレート

手動調理



材料(2~3人分)

あさり(殻付き)	約400g
白ワイン	
バター	適量
パセリ(みじん切り)	少々

作りかた

● あさりは3%の食塩水(分量外)に 約3時間から半日くらい、暗く涼し い場所において、砂をはかせる。

2 殻と殻をこすり合わせてよく洗い、 深めの皿に並べ、ワインをかけてバタ 一を散らし、かるくラップをする。

③レンジ800₩ 約3分 で加熱し、蒸 し上がりにパセリをふる。

[ひとくちメモ]

●砂をはかせるときの水の量は半分つか る程度にします。貝が呼吸して水を飛ば すことがあるので、アルミホイルかボウ ルをかぶせておきます。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

ワインを酒(大さじ2)に換え、あさ りのワイン蒸しを参照して加熱する。

材料(6個分)

簡単パンの生地

(材料・作りかた → P.128) ・・・・・・ 1 回分 冷凍シューマイ (室温に戻し、3~4つに切る)・・・・・ 6個

作りかた

● 簡単パン → P.128 作りかた

①~⑧を参照して生地を作り、一次発 酵、ガス抜きをし、6個(1個約 45g)に切り分けて丸める。

❷ 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしっかり止める。

② 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、

ラップをする。

◆ テーブルプレートの中央に置き レンジ 200W 5~6分 で加熱する。 加熱後はすぐにラップを外し、残り も同様に加熱する。

[ひとくちメモ]

まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。

● シューマイを冷凍のミートボールなどに 換えてもよいでしょう。

「レンジ加熱の使いかた」





作りかた

たらの切り身2切れ(1切れ約100g の物)を浅めの容器に並べ、塩、こし ょう、白ワイン(各少々)をふり、ト マトソース(大さじ3)をかけ、ピー マンの薄切り(½個分)をのせ、ナチ ュラルチーズ (細かくきざんだ物・ 20g) を散らし、かるくラップをし て レンジ 800W 約4分 で加熱す

●容器は

直径22~25cmの陶磁器や耐熱性の皿を使います。

98

ベルシー

加熱時間の目安 約16分

加熱時間の目安 約25分

グリル皿(脚を開く) 給水タン・

予熱 約 4分

鶏のから揚げ(12個分)

カロリーカット値 約230kcal減 ※1 調理後のカロリー 約824kcal ※2

- テーブルプレート ※1 一般調理器と「ヘルシー」で調理 した場合のカロリー比較
 - ※2「ヘルシー」による調理後の食品のカロリー (日立調べ)

ヒレカツ

材料(16個分)

作りかた

につける。

しょうをする。

[ひとくちメモ]

→P.47

見ながら加熱します。

加熱時間の目安 約16分



豚ヒレ肉(かたまり) ····· 400g

塩、こしょう ……… 各少々

煎りパン粉 -> P.101 (パン粉60g、オリーブ

油またはひまわり油大さじ1強で作る)・・・・・ 適量

小麦粉(薄力粉)…… 大さじ2強

卵 (溶きほぐす) 1個

●豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ

② ①に小麦粉、卵、煎りパン粉の順

❸ ②を脚を開いたグリル皿の中央に

寄せて並べ、テーブルプレートに置

● 加熱が足りなかったときは、裏返して

オーブン 予熱無 1段 210℃ で様子を

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」

き 49鷄のから揚げで加熱する。

材料(12個分)	
鶏	もも肉(皮つき) 2枚(約500g)
	しょうゆ 大さじ2
	酒 大さじ1½
A	しょうが(すりおろす) 小さじ1½
	にんにく(すりおろす) 小さじ1½
	. こしょう 少々
片栗粉 大さじ1	

作りかた

- ヘルシーを選択する場合は、給水 タンクに満水ラインまで水を入れて セットする。
- ② 鶏肉は1枚を6等分して⑥につけ 込み、15分以上おく。
- ❸ ②の汁気をかるく切っておき、ポ リ袋(市販)に片栗粉を入れ、そこへ 鶏肉を加えてもみ込むようにしてま ぶす。
- 4 ③ の鶏肉を袋から取り出して余分 な片栗粉をたたいて落とし、皮を上 にして脚を開いたグリル皿の中央に 寄せて並べ、テーブルプレートに置 き49鶏のから揚げで加熱する。

材料・作りかた

鶏肉をたら(1切れ約100gの物4切 れ・ひとくち大に切る)に換え、鶏の から揚げを参照して加熱する。

材料・作りかた

鶏肉を豚バラ肉400g(1.5cm厚さ でひとくち大・12切れ)に換え、鶏の から揚げを参照して加熱する。

とんカツ

材料・作りかた

ヒレ肉の換わりに豚ロース肉(1枚 約100gの物・4枚)を使い、ヒレ カツを参照して加熱する。

ヒレ肉の換わりに鶏ササミ(4本)を 3等分にし、ヒレカツを参照して加 熱する。

49鶏のから揚げのコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●片栗粉の量は

油を使わないので少量にします。 たくさんまぶすと粉が残る仕上がりに なります。

仕上がり調節を強にします。

●市販のから揚げ粉は

示に従い調整します。

●グリル皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。アルミホ イルは使わないでください。

(火花(スパーク)の原因になります)

●加熱が足りなかったときは

材料・作りかた

●骨付きの鶏肉は

から揚げ粉の量は、食品メーカーの指

グリルで様子を見ながら加熱します。

→P.46

45オーブン天ぷら 給水タンク →P.40 満水

グリル皿(脚を開く)

テーブルプレート

野菜の天ぷら (かぼちゃ・さつまいも・ れんこん の天ぷら)

オーブン

過熱水蒸気

グリル

オート調理

加熱時間の目安 約18分

オーブン天ぷら



材料(10個分)
かぼちゃ、さつまいも、れんこんなどの薄
切り ······· 10枚(約250g)
小麦粉(薄力粉) 大さじ1強
卵(溶きほぐす)・・・・・・・ ½ 個
天かす 約60g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕く。
- ❸ 野菜に小麦粉、卵、②の順につける。
- 4 脚を開いたグリル皿の中央に③を寄 せて並べ、テーブルプレートに置き 45オーブン天ぷら で加熱する。

魚介の天ぷら (きす・えび・いか・あなご の天ぷら)

材料・作りかた

きす、えび、いか、あなごなどを野菜 の天ぷらの作りかたと同様に加熱する。

えびフライ

加熱時間の目安 約18分



材料(12本分)

大正えび(またはブラックタイガー)
·····································
小麦粉(薄力粉) 大さじ2
卵 (溶きほぐす) 1個
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油または
② ひまわり油大さじ1強で作る) ・・・・・・・ 適量
パセリ(みじん切り) 少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。倒は合わせておく。
- ❸ えびに塩、こしょうをし、小麦粉、 卵、🖲 の順につける。
- ▲ ③ を脚を開いたグリル皿の中央に 寄せて並べ、テーブルプレートに置き 45オーブン天ぷら で加熱する。

45オーブン天ぷらのコツ

●1回に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは オーブン 予熱無 1段 180℃で 様子を見ながら加熱します。

→P.47

- ●冷めた天ぷらのあたためは |6天ぷらあたため| であたためます。
- ●油は使わない

衣は天かすを使います。

材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいの物を使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油ま たはひまわり油を入れ、中火で煎り、 焦がさないように途中でこまめにゆ すって煎る。



白身魚のフライ

材料・作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gの物・ 4切れ)を3等分に切って、えび フライの作りかたと同様に加熱する。

かきフライ

材料・作りかた

かき(むき身・8~12個)は薄い塩水 でサッと洗って水気を切り、えびフ ライの作りかたと同様に加熱する。

テーブルプレート レンジ オーブン

→P.40

15肉じゃが

空

15肉じゃが →P.40

テーブルプレート レンジ オーブン

空

テーブルプレー

オーブン

15肉じゃが →P.40

15#

オート調理

9葉・果菜 (下ごしらえ)

給水タンク 空

肉じゃが

加熱時間の目安 約58分



材料(4人分)

豚バラ薄切り肉(ひとくち大に切る)150g じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ……中2個(約300g)

にんじん(乱切り) ······小1本(約100g) 玉ねぎ(くし形切り) ·····小1個(約100g) 干ししいたけ(戻して石づきを取り、半分に 切る) ------6枚

「だし汁……カップ1½ しょうゆ………大さじ4 酒 ……カップ ½ 砂糖……大さじ4 サラダ油 …………………… 適量

作りかた

● フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉をいためる。

さやえんどう(ゆでた物)……… 適量

❷ 容器に①と残りの野菜を入れ、⑥を 加え落としぶた(15肉じゃが)のコ ツ参照)とふたをして 15肉じゃが で加熱する。

❸加熱後、約20分置いて味をしみ込 ませる。

◆器に盛り、さやえんどうを添える。

●容器は大きくて深めの物を

付き煮込み容器を使うと便利です。

材料は大きさをそろえて

なくでき上がります。 ●煮汁は多めにする。

ふきこぼれないようにします。市販のふた

材料は大きさや形を切りそろえると、むら

煮汁は材料がかぶるくらいの量にします。

ポークカレー

オート調理

レンジ 800W 加熱時間 約4分

(下ごしらえ)

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約47分



材料(4人分)

豚肉 (角切りにし、塩、こしょうをする) 200g じゃがいも(乱切りにして水にさらす) (約200g) 玉ねぎ(くし形切り)・1個(約200g) にんじん(乱切り)・小1本(約100g) カレールー …… 小1箱(約120g) 水 ……カップ2½~3

作りかた

● フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早くいためて取り出し、Aを 入れて十分いためる。

❷容器にBを入れて、ふたをする。 レンジ 800W 約4分 で加熱し、よく かき混ぜてルーを溶かす。 **→ P.43**

❸②に①を加えてよくかき混ぜ、ふ たをして 15肉じゃが 仕上がり調節 弱 で加熱する。(加熱の途中1~2度 かき混ぜる)

「レンジ加熱の使いかた」 → P.43

チキンカレー

豚肉を鶏もも肉(1枚・ひとくち大に切 る) に換えて、**ポークカレー**を参照して 加熱する。

ロールキャベツ

レンジ



材料(4人分)

キャベツ ………8枚(約500g) 合びき肉……… 200g 玉ねぎ(みじん切り) …1/4個(約50g) 牛乳……… 大さじ3 卵(溶きほぐす) ……1/4個 ナツメグ、塩、こしょう ------ 各少々 スープ(固形スープ1個を溶く) ····· カップ1½ B トマトケチャップ ······· カップ½ しょうゆ …………… 小さじ2 塩、こしょう ………… 各少々 玉ねぎ(薄切り)…… 1/4個(約50g)

作りかた

●キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み 9葉・果菜 で 加熱してから芯を薄くそぎ取り、水 気を切る。 → P.38

②ボウルに〇と芯のみじん切りを入 れてよく練り混ぜる。

❸②を8等分して俵型にし、広げた① にのせて包む。

4容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合 わせた®を加え、落としぶた

(15肉じゃがのコツ参照)とふたをし て 15肉じゃが で加熱する。

「9葉·果菜 の使いかた」 → P.38

15肉じゃが のコツ

●料理に合わせた下ごしらえを

アクのある野菜や火の通りにくい材料は下 ゆでをします。また、焦げがほしい物はフ ライパンでいためてから煮込みます。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。落とし ぶたは、オーブンシートを容器の大きさよりひ とまわり小さく丸形に切り、丸形に切って十文 字の切り目を入れた物を使います。



→P.40

テーブルプレート レンジ オーブン

空

仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約90分



材料(4人分)

牛肉(シチュー用角切り) 400g 塩、こしょう…………… 各少々 小麦粉(薄力粉)……… 大さじ1 じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ······大1個(約200g) にんじん(乱切り)… 中1本(約150g) 玉ねぎ(くし形切り) …中1個(約200g) バター 25g A 小麦粉 (薄力粉) ··········· 40g 、スープ(固形スープの素2個を溶く) ······ カップ2~2½ トマトピューレ…… カップ¼ 赤ワイン ……… 大さじ3 砂糖…… 大さじ½ 塩…… 小さじ% こしょう...... 少々 ローリエ ………………… 3枚 サラダ油 ······ 少々

作りかた

● 4肉は塩、こしょうをし、小麦粉 を薄くまぶしておく。

生クリーム 適量

2フライパンにサラダ油を熱し、①を 表面に焦げめがつくまでいためて取 り出し、野菜を入れてよくいためる。

❸フライパンにAを入れ、茶色にな るまでよくいため、合わせた®を加 え、泡立て器でダマができないよう によくかき混ぜ、ひと煮立ちさせる。

母容器に②と③を入れてかき混ぜ、 ふたをして 15肉じゃが 仕上がり調 節 強 で加熱する。(加熱の途中1~2 度かき混ぜる。) お好みで生クリーム をかける。

ポークシチュー

牛肉の換わりにシチュー、カレー用豚 肉を使い、ビーフシチューを参照して 加熱する。

オート調理

150℃ 加熱時間 10根菜 過熱水蒸気 オーブン (予熱有) 20~30分 (下ごしらえ) テーブルプレート



→P.40

材料(4人分)

作りかた

れてセットする。

き並べて準備する。

れ、脂を落とす。

とふたをする。

レンジ

豚バラ肉(かたまりを8つに切る) 500g

しょうが(薄切り) ········· 1かけ(15g)

長ねぎ(ぶつ切り) ······ ½本(50g)

大根(2cm厚さの半月切り) ···· 1/4本(200g)

A しょうゆ …… カップ½

『水 ………カップ1

酒 …… カップ%

砂糖 …… 大さじ5

みりん ……… 大さじ1

●給水タンクに満水ラインまで水を入

② 大根はラップで包み 10根菜 仕上

❸ 豚肉は黒皿にオーブンシートを敷

● 過熱水蒸気 オーブン 予熱有

150℃ 20~30分 に設定し、スター

⑤予熱終了音が鳴ったら③を中段に入

6 容器に⑤の豚肉を入れ、②、A、

長ねぎ、しょうがを加え、落としぶた

(15肉じゃが のコツ参照 → P.102)

「過熱水蒸気・オーブン加熱の使いかた」 - P.50

→P.38

トして予熱する。 **P.50**

▼ 15肉じゃが で加熱する。

「10根菜の使いかた」

がり調節 弱 で加熱する。 → P.38

満水

加熱時間の目安 約58分

15肉じゃが オーブン ₱₽.40

オート調理



レンジ

空

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安 約55分

材料(4人分)

里いも(皮をむき、ひとくち大に切る) 500g 「だし汁 ······ カップ1 A しょうゆ ……… 大さじ1 砂糖 ……… 大さじ1 木の芽………………………適量

作りかた

●里いもとAを容器に入れ、落としぶた (15肉じゃが のコツ参照 →P.102) とふたをして 15肉じゃが 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。

❷加熱後、約20分置いて味をしみ込 ませる。

❸器に盛り、木の芽を添える。

かぼちゃの含め煮

材料・作りかた

かぼちゃ(500g・ひとくち大に切 る)と煮汁(だし汁・カップ1、しょ うゆ・大さじ1、みりん・大さじ1) を容器に入れ、落としぶた

(15肉じゃが のコツ参照 →P.102) とふたをして里いもの含め煮を参照 して作る。

肉じゃが

作りかた

- ●黒豆は洗って容器に入れ、合わせ
- ②オーブンシートで作った落としぶ た(15肉じゃがのコツ→P.102) とふたをしてレンジ800W 約8分、 レンジ 200W 約90分 で リ レ ー 加熱する。さらに、レンジ 800W 約50秒、 レンジ 100W 60~90分 でリレ 一加熱する。
- ❸1~2粒を取り出し、指でつまんで かるくつぶれるようならふたをして、 そのまま一昼夜おく。

「リレー加熱の使いかた」→P.45



材料・作りかた

- ●大豆(カップ1)は洗って容器に入れ、 砂糖(100g)、しょうゆ(カップ½)と 水(カップ4)を加えて一晩おく。
- ②オーブンシートの落としぶた (15肉じゃが のコツ →P.102)と ふたをして レンジ 800W 約8分、 レンジ 200W 約90分 でリレー加 熱する。

1cm角に切った昆布(20g) を加え、 さらに レンジ 800W | 約50秒 | レンジ 100W 約60分 でリレー加熱 する。

「リレー加熱の使いかた」 **P.45**



空

レンジ →P.43

8 解凍 800W 加熱時間 3分~4分30秒

粉禁



テーブルプレート 給水タンク 満水

800W レンジ (リレー加熱) 加熱時間 約2分 200W **P.45** 加熱時間 約8分

テーブルプレート 給水タンク

さばのみそ煮 えびのケチャップ煮



100	
材料	以 (2~3人分)
	東えび(殻つき) 約250g
	(しょうが(みじん切り)… 小さじ1
	片栗粉 小さじ 1
	ケチャップ 大さじ3
(A)	酒大さじ4
_	砂糖 小さじ1
	サラダ油 大さじ 1
	塩、こしょう 各少々

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷えびはラップなどの包装を外して 発泡スチロールのトレーに並べ 8 解凍 で解凍する。 → P.36
- ❸ ②を水に取り、一節を残して殻を むき、背わたを取って水気を切り、 深めの皿に並べ、かるく塩、こしょ う(分量外)をしてしばらくおく。
- 母片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしてから、合わせた〇を入 れてさっと混ぜ、かるくラップをす
- **⑤** レンジ 800W 3分~4分30秒 で 加熱してかき混ぜる。

〔ひとくちメモ〕

● 8 解凍 のコツ **→ P.36** 「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

魚介のケチャップ煮

えびの換わりに市販の冷凍ミックス 魚介を使います。

材料(2人分)
さば(1切れ約100gの物) 2切れ
長ねぎ(5cmの長さに切る) ····· ½本
しょうが(薄切り)
[みそ 大さじ2
A 砂糖 ······ 大さじ1強
酒 大さじ1

作りかた

- **①**さばは皮に切れ目を入れ、熱湯を かけて湯通しし、ペーパータオルで 水気をふき取っておく。
- ②深めの皿に①をのせ、合わせた ④ を入れてよくからめてから、皮を上 にして並べ、長ねぎを添え、しょう がをのせる。
- 約2分、レンジ 200W 約8分 でリ レー加熱する。

「リレー加熱の使いかた」 **P.45**

さばのトマトソース煮

みそをトマトソースに換え、塩、こ しょうで味つけし、さばのみそ煮を 参照して加熱する。

さけの冷製

さばの換わりに生ざけ(2切れ)を塩、 こしょう(各少々)し、レモン(2 枚・薄切り)、バター、ローリエ(各 少々)をのせ、**さばのみそ煮**を参照 して加熱し、熱いうちに骨や皮を除 いて十分冷ました後盛り合わせる。

小松菜と油揚げの簡単煮



材料(2~4人分)
小松菜(4cmの長さに切る) 200g
油揚げ (湯通しして細切り) 2枚
しょうゆ 大さじ1
▲ 砂糖 小さじ½
だし汁 大さじ1

作りかた

- 深めの皿に小松菜と油揚げを入れ、 合わせたAを混ぜ、かるくラップを する。
- ②レンジ 800W 約2分、レンジ 200W |約8分| でリレー加熱し、かき混ぜる。

「リレー加熱の使いかた」 **P.45**

はりはり漬け



材料(2~4人分)
切り干し大根 30g
にんじん(せん切り) ····· 50g
ちりめんじゃこ(湯通しした物) 20g
△ しょうゆ、酢······· 各大さじ 1½ 砂糖······ 大さじ 1
針しょうが

作りかた

- 切り干し大根は水洗いしてから水 で戻し、水気を絞って食べやすい長 さに切る。
- ❷深めの皿に①とにんじん、Aを入 れて混ぜ、かるくラップをする。
- ❸レンジ 800W 約2分、レンジ 200W 約8分でリレー加熱し、加熱後ちり めんじゃこと針しょうがを加え、混

「リレー加熱の使いかた」 **P.45**



材料(2~3人分)
うどの皮 ······ 100g
酢 少々
ピーマン(せん切り)1個
にんじん(せん切り)······ 30g
! サラダ油 大さじ½
しょうゆ 大さじ1
(4) みりん 小さじ1
砂糖、酒 各小さじ½

うど皮のきんぴら

作りかた

- うどの皮は4cm長さのせん切りに し、酢水につけておく。
- 2 深めの皿に水気を切ったうどの皮 とピーマン、にんじんを入れて混ぜ、 合わせた Aを加えて混ぜる。
- かるくラップをして レンジ 800W 約2分、レンジ 200W 約8分 でリレー 加熱し、かき混ぜる。

「リレー加熱の使いかた」 **P.45**

白滝とえのきだけのいり煮



材料(標準量)(2~4人分)

白滝1個(約200g)
えのきだけ 小1袋(約100g)
しょうゆ 大さじ2
A みりん 大さじ½
砂糖、ごま油 各小さじ1弱
削りがつお、七味とうがらし … 各適量

作りかた

- 白滝は洗ってザク切りにし、深め の皿に広げ レンジ 800W 約1分40秒 加 熱して水気を切る。 → P.43
- ② えのきだけは石づきを切り、2つ に切って①に入れ、Aを加えて混ぜる。
- かるくラップをして レンジ 800W 約2分、レンジ 200W 約8分 でリレ 一加熱し、削りがつお、七味とうが らしを加えて混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43 「リレー加熱の使いかた」 →P.45

テーブルプレート

ごぼう (3mm厚さのナナメ切りに し、酢水につける)

里いも(5mm厚さの輪切りにし、 塩もみしてぬめりを取る) ·······2個(約100g)

干ししいたけ(戻して石づきを取り し 4つに切る) ……………… 2枚 「だし汁………… カップ2

みそ…… 大さじ2 長ねぎ(5mm厚さのナナメ切り) ······½本(約30g)

作りかた

●容器は

にします。

● 日本器に ○ を入れ、合わせた ○ を加 えて、オーブンシートで落としぶた (スープのコツ参照)をし、レンジ 500W 約5分、レンジ 200W 22~28分 でリレー加熱する。

❷加熱後長ねぎを加えて混ぜ合わ せる。

直径20~23cm、深さ6~8cmの広

口の耐熱性容器が適しています。材料

を入れたとき、容器の半分くらいにな

スープの量は材料がかぶるくらいの量

→P.45

「リレー加熱の使いかた」

る大きさが目安です。

●スープは多めに

(かぼちゃ、にんじん、グリンピース、 じゃがいも のポタージュ)

野菜ポタージュ4種 ミネストローネ

材料(2~3人分)

玉ねぎ(さいの目切り)

にんじん(さいの目切り)

セロリ(さいの目切り)

じゃがいも(さいの目切り)

……中½個(約100g)

······中¼本(約50g)

······大½個(約50g)

キャベツ(1cm四方に切る)···· 40g

大豆水煮 ······ 30a

さいの目切り)...... 30g

ベーコン (1cm幅に切る) … 1枚

..... 20a

・水 ……………… カップ1½

固形スープの素………1個

トマトジュース …… カップ1½

塩、こしょう 各少々

●容器に●を入れ、合わせた●を加

えてオーブンシートで落としぶた

|レンジ|500W||約5分、|レンジ|200W |

→P.45

(スープのコツ参照)をし、

22~28分でリレー加熱する。

「リレー加熱の使いかた」

マカロニ(早ゆでタイプでない物)

トマト(皮をむいて種を取り、



材料(2~3人分)

にんじん、かぼちゃ、じゃがいも、 グリンピース (ゆでた物) など

玉ねぎ (薄切り) …… ½個(約70g) **A** 水 …… カップ1½ 固形スープの素………1個 バター…… 大さじ1 (にんじんの場合はベーコン2枚) 牛乳……… カップ1

作りかた

- にんじん、じゃがいもは皮をむい て薄切り、かぼちゃは皮をむいて乱 切りにする。
- 2容器に好みの野菜を入れ、玉ねぎ、 バター(にんじんの場合は、細切り にしたベーコン)、 (A) を加える。
- ❸ オーブンシートで落としぶた(ス ープのコツ参照)をし、レンジ 500W | 約5分|、|レンジ|200W|| 22~28分|で リレー加熱し、牛乳を加えてミキサ ーにかけ、容器にあけ|レンジ|800w| 約1分40秒で加熱してあたためる。
- ●お好みでパセリのみじん切りやク ルトンを添える。

[ひとくちメモ]

ミキサーにかけないで、そのまま召し上 がってもよいでしょう

スープのコツ

「リレー加熱の使いかた」

「レンジ加熱の使いかた」

→P.45

→P.43

作りかた

●ラップやふたはしないで 煮つめるのでラップやふたはしません。

●落としぶたをする

オーブンシートを容器の大きさよりひ とまわり小さい丸形に切り、中央に十 文字の切り込みを入れた物をのせて加 熱すると、スープが均一にゆきわたり ます。

●アクは

加熱後に取り除きます。

自家製食品〔肉〕



→P.40

レンジ オーブン 46自家製食品 スチーム

グリル皿(脚を開く) テーブルプレート 給水タンク

材料

手作りソーセージ 手作りポークハム

加熱時間の目安



材料
豚ももひき肉 400g
玉ねぎ(すりおろす)
大さじ1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
にんにく(すりおろす)
小さじ1
牛乳 大さじ3
片栗粉 大さじ2
塩
こしょう、ナツメグ、パプリカ、クローブ、
タイムなど粉末状の物 各少々
マイ ハバア 粉末 オ(ハツ) ・・・・・・・
サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②サラダ油以外の材料を合わせてよ く練り混ぜ、ひとまとめにして、手 にサラダ油をつけて片手にのせ、も う一方の手にたたきつけるようにし ながら空気を抜き、なめらかにする。
- ❸生地を直径7cmくらいの棒状にし てオーブンシートで巻き寿司の要領 で巻き、両端をねじる。



4 脚を開いたグリル皿にのせ テー ブルプレートに置き 46自家製食品 で加熱する。

[ひとくちメモ]

- 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味が変わりません。
- オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと使いみちがあります。

オート調理



レンジ オーブン

テーブルプレート

スチーム 46自家製食品 →P.40

仕上がり調節 弱

約60分

加熱時間の目安



材料

1.24	
	示身肉(薄切り) 150~200g
	「しょうゆ 大さじる 白ワイン 大さじる はちみつ 大さじる
(A)	にんにく(すりおろす) 少々 しょうが(すりおろす) 少々 ごま油 小さじ
	七味とうがらし、こしょう

作りかた

加熱時間の目安

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

砂糖、サラダ油……… 各小さじ1

豚ロース肉 (かたまり)…… 約500g

塩……… 大さじ2

砂糖…… 小さじ2

玉ねぎ、にんじん(各薄切り)

-白ワイン……… 大さじ3

······· 各20q

セロリの葉……… 少々

にんにく (薄切り) 1片

こしょう、ナツメグ、パプリカ、

クローブ、タイム、ローズマリー

しなどの香辛料………… 各少々

- ❷豚肉は表面をフォークで刺し、塩 と砂糖をよくすり込み、Aを合わせ て入れたポリ袋(市販)に入れ、空気 を抜いて袋の口を閉める。
- ❸②を容器に入れ、約500gくらいの 重石をのせ、冷蔵室で2~3日つけ
- ◆袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水を換えながら、冷蔵 室で半日ほど塩抜きする。
- **⑤**水気をペーパータオルなどでふき 取り、砂糖とサラダ油を混ぜ合わせ た物を塗り、脚を開いたグリル皿に のせ、 テーブルプレートに置き 46自家製食品 で加熱する。
- ⑥よく冷ましてからラップで包み、 冷蔵室で冷やす。

[ひとくちメモ]

- 保存料を使っていないので、日持ちは しません。1週間くらいで食べきるよう にします。
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②牛肉は⑥に3時間以上つけてから、 ペーパータオルで汁気を取り、脚を 開いたグリル皿に重ならないように 広げて並べる。
- ❸ ②をテーブルプレートに置き |46自家製食品||仕上がり調節||弱||で加 熱し、途中肉の乾燥具合を見て、裏 返しをしながら加熱する。
- 46自家製食品 仕上がり調節 |弱| で加熱し、肉が乾燥したらでき上 がり。

ビーフジャーキー(プレーン)

ビーフジャーキーの例のつけ汁の 換わりに、塩、こしょうだけで作る。

ビーフジャーキーの牛肉を豚ロース (薄切り)に換える。

106

グリル皿(脚を開く)

満水


テーブルプレート



材料
さんま4尾
塩適量
「オリーブ油 40g
穀物酢 … 400
(色) にんにく(薄切りにする) 2片
しローリエ(半分にちぎる) 2枚

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 さんまは、頭と内臓を取り、水気 をふき取り、塩をふる。
- **3** 30×40cmの大きさに切った オーブンシート4枚に、さんまを1尾 ずつ置き、Aを等分に分け入れ、両 端をねじって閉じ、脚を開いたグリ ル皿に並べてのせる。



- 4 ③ をテーブルプレートに置き 46自家製食品 仕上がり調節 強 で加
- 5 さらに 46自家製食品 仕上がり調 節強で加熱する。

[ひとくちメモ]

● 骨まで柔らかくなるので、丸ごと召し トがれます。

さけのテリーヌ

仕上がり調節 やや弱

加熱時間の目安

約60分



材料(18×8cm耐熱性ガラス容器1個分)
生ざけ(1切れ・100gの物) 5切れ
白ワイン 大さじ1
卵白2個分
牛クリーム・・・・・・・・・・ カップ1
塩小さじ1/3
こしょう少々
パプリカ(粉末状の物) 小さじ1
ブラックオリーブ(種抜き) 12個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 さけは骨と皮を除いてひとくち大 に切り、すり鉢で形がなくなり、ネ バリが出るまでよくする。
- 3 白ワイン、卵白、生クリーム、塩、 こしょう、パプリカを加えてよくす り混ぜる。
- 4 ブラックオリーブは半分に切る。 耐熱性ガラス容器の底面にオーブン シートを敷き、③を詰めオリーブを 適当に散らしてうめ、表面を平らに する。
- **⑤** 脚を開いたグリル皿の中央にのせ、 テーブルプレートに置き 46自家製食品 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。

[ひとくちメモ]

● 表面が乾燥気味のときは、型よりひと 回り小さく切ったオーブンシートをのせ て加熱してください。

たらのテリーヌ

さけを生たらに換える。

わかさぎの柔らか煮

仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約90分



材料
わかさぎ ····· 200g
塩適量
オリーブ油 ······ 20g
穀物酢 ······ 20g
乾燥ハーブ類・香辛料類
(ローリエ、クローブ、黒こしょう、
とうがらしなど)
赤パプリカ······ 1個
黄パプリカ1個
ピーマン2個
玉ねぎ(せん切り)½個
「ワインビネガー、米酢
(A) 水 カップ½
塩、砂糖、しょうゆ・・・・ 各小さじ1
こしょう
[こしょう」 過重

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ わかさぎは水気をふき取り、塩を
- **3** 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入 れ、両端をねじって閉じる。

(さんまの柔らか煮作りかた③を参照)

- ◆脚の開いたグリル皿にのせテーブ ルプレートに置き、 46自家製食品 仕上がり調節強で加熱し、取り出す。
- **⑤**ドライ野菜を作る。赤パプリカ、 黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。
- ⋒脚を開いたグリル皿の中央に野菜 を寄せて並べ、テーブルプレートに 置き、46自家製食品 仕上がり調節 弱で加熱する。
- **②** わかさぎと、せん切りにしたドラ イ野菜をAにつけ込む。

自家製食品[野菜・くだもの]



レンジ オーブン スチーム

→P.40



ドライハーブ&スパイス

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安


40~90分



セロリ









材料
青じその葉 20枚
セロリの葉······ 20~50g
パセリ(小房に分けた物)
20~50g
あさつき(小口切り)
20~50g
オレンジの皮(白いワタを除き、せん切りに
I 左쏐)

ディル、チャービル、タイム、セージ、

ペパーミント ······ 各30a

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 作る材料を選び、洗ってから、ペ ーパータオルなどで水気をふき取る。
- ❸脚を開いたグリル皿に材料を広げ テーブルプレートに置き 46自家製食品 仕上がり調節 弱 で途中乾燥具合を見 ながら加熱する。

(乾燥具合によって、46自家製食品)仕 上がり調節。弱を繰り返して加熱する。)

4 あさつき、オレンジの皮以外は乾 燥後、手でもみほぐす。

[ひとくちメモ]

●青じそやセロリ、パセリは色が彩やか で、指でつまんで、カリッと砕ける状態 で取り出します。

ドライフルーツ(7種) バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、

ぶどう、いちご、パイナップル

仕上がり調節 弱



作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 材料を選んで用意する。
- キウイ(3~4個)、パイナップル (¼ 個)はそれぞれ皮をむき、3~ 4mm厚さの輪切り、または薄切り にする。
- ●いちご(1パック分)、ぶどう(1房 分)は1粒ずつよく洗い水気を切 り、3~4mmの薄切りにする。
- ●バナナ(2本約200g) は皮をむ き、5mm厚さの輪切りにして、レ モン汁(%個分)をふりかけてし ばらくおき、水気を切る。
- りんごは皮をしっかり洗い、タテ 4つ割りにして芯を取り、タテの 薄切りにして塩水につけてからさ っと水洗いし、水気を切る。
- **●ブルーベリー**(1パック)は、よ く洗い、半分に切る。
- ❸用意したフルーツを、脚を開いた グリル皿に広げ テーブルプレート に置き 46自家製食品 仕上がり調節 弱で加熱する。
- ◆さらに 46自家製食品仕上がり調 節弱で途中乾燥具合を見ながら加 熱する。

〔ひとくちメモ〕

● 種類や、形、厚みによって加熱時間が 違います。乾燥具合を見ながら加熱しま す。

46自家製食品 のコツ

●使いかたは2つ

野菜やくだものなどをドライにしたり、 干し野菜などを作る 46 自家製食品 仕上がり調節 弱 と手作りハムやソー セージ、魚の柔らか煮など、時間をか けて調理する 46自家製食品 仕上が り調節中、仕上がり調節強があ りメニューによって使い分けます。

●1回に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量が目安で

●使う付属品は

グリル皿にのせて加熱します。

● 46自家製食品 仕上がり調節 弱で作るドライメニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み具 合によって、加熱時間が違うので、加 熱途中で乾燥具合を見ながら調理時間 を加減してください。

● 46自家製食品で作る柔らか煮は 容器を使わないで、オーブンシートで 包んで加熱します。低温の油で加熱す ることにより、骨まで柔らかくなります。

●1回で設定できる調理時間は

仕上がり調節 弱 約60分から仕上がり 調節やや強、強約90分です。 メニューや調理法によって2時間から 3時間必要なときは、2回、3回と設定 して追加加熱をしてください。

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が足 りなかったときは、仕上がり調節やや弱 で様子を見ながら、追加加熱をしてく ださい。

野菜

くだも



オーブン スチーム

レンジ

46自家製食品 →P.40 グリル皿(脚を開く) テーブルプレート 給水タンク 満水

50~150分 加熱時間の目安





きゅうり(小口切り、または乱切り) ------2~3本

にんじん(薄切り、または乱切り)1~2本

セロリ(小口切り、または乱切り) ------1~2本

小玉ねぎ(皮をむく) …… 8~20個 生しいたけ(丸のまま) …… 6~12枚 ゴーヤー ……… 1本

キャベツ(タテ割りにする) 300~500q

玉ねぎ(薄切り、またはタテ割り)1個分

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 作る野菜を選び、料理に合わせて 切る。ゴーヤーはタテ半分に切って、 種と白いわたをスプーンなどで取り 除き、3~5mm厚さに切る。
- ❸それぞれ、脚を開いたグリル皿に 広げて並べ、テーブルプレートに置 き46自家製食品仕上がり調節弱で加 熱する。
- ◆ さらに 46自家製食品 仕上がり調 節弱で途中乾燥具合を見ながら加熱 する。

〔ひとくちメモ〕

● 種類や形、厚みによって加熱時間が違 います。乾燥具合を見ながら加熱します。

ドライ野菜を使って

セミドライ野菜はそのままで、し っかり乾燥した物やしいたけなど は、熱湯にさっと通してから水気 を切り、煮物やいため物に使いま

ドライ野菜を使った



材料・作りかた

ソース付き焼きそば用めん(1袋)、ド ライ野菜にしたキャベツ、にんじん、 玉ねぎ、ゴーヤー、しいたけなど好 みの野菜(約250g)を合わせて、焼き そばの作りかたを参照して作る。

→P.92

きゅうりのしょうゆ漬け



材料・作りかた

ドライ野菜にしたきゅうり(2本)を ひと煮立ちさせた調味料(しょう ゆ・大さじ2、酒・大さじ1、砂糖・ 小さじ½、赤とうがらし・½本) に3 ~4時間つける。

セミドライトマトのオイル漬け

セミドライトマト

プチトマト……………… 1パック

●給水タンクに満水ラインまで水を

②プチトマトはヘタを取り上下半分

に切り、タネを除いてから脚を開いた

グリル皿に切りくちを上にして並べる。

3 46自家製食品 仕上がり調節 弱 で

46自家製食品仕上がり調

● 乾燥具合は、好みや使いみちによって

● 完全に乾いたトマトは密閉容器に入

干すと色鮮やかになり、甘みが増し

て、濃厚な味になり、甘ずっぱさが

れ、冷蔵室で半年くらい保存できます。

作りかた

加熱する。

入れてセットする。

節弱で加熱する。

[ひとくちメモ]

加減します。

ドライトマト

材料・作りかた

感じられます。

密閉容器にセミドライトマトを入れ オリーブ油を適量加え、粒こしょう、 塩または岩塩を加える。

サラダやパスタの盛り合わせに。

材料・作りかた ドライ野菜にしたキ ャベツ(約200g)を ひとくち大に切り、 しょうゆ、酢(各大



さじ1½)、砂糖(小さじ½)、ごま油 (小さじ½)、ラー油 (少々)であえる。

ミックスピクルス

材料・作りかた

ドライ野菜にしたきゅ うり(1本分)、小玉ね ぎ(8個)、にんじん(1 本分)、セロリ(1本分) をつけ汁(酢・カップ 1、砂糖・40g、塩・ 小さじ%、ローリエ・




1~2枚、粒こしょう・4~6粒、赤 とうがらし・1本) につける。

自家製食品〔ヨーグルト〕









→P.52

ヨーグルト

仕上がり調節 20W



材料(4人分)

牛乳 (脂肪分3.0%以上の物) · · 500mL ヨーグルト(種菌) (市販のプレーンタイプ) · · 50~100g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ❸ 容器に牛乳を入れてふたをして |レンジ|800W||4~6分|で加熱し、約80℃ くらいまであたためる。(→P.43)
- 母 人肌くらいまで冷ました牛乳に∃ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜる。
- ⑤ ふたをしてスチーム レンジ 発酵 |20W||約90分||で発酵させる。
- ⑥終了音が鳴ったら再び スチーム |レンジ||発酵||20W||60~90分|で、牛 乳が好みのかたさに固まるまで発酵 させる。
- 加熱が終わったら、あら熱を取り、 冷蔵室で冷やす。

[ひとくちメモ]

- お好みでジャムやくだものを加えたり、 カレーやタンドリーチキンなどに加えて もよいでしょう。
- ●マイ・コンフィチュール →P.112 を添えてもよいでしょう。

「スチームレンジ発酵の使いかた」

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

→P.52



ヨーグルトソース

ヨーグルトソース

手作りヨーグルト ……… 大さじ2 クリームチーズ …… 40g マヨネーズ ……… 大さじ1 塩 …… 適量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト

仕上がり調節 10W

材料・作りかた

ヨーグルトを参照する。種菌(スター ター)として市販のプレーンヨーグル トの換わりに、カスピ海ヨーグルト を使い スチーム レンジ 発酵 10W で発 酵させる。発酵時間は3~6時間を 目安にする。(種菌の状態や室温によ って発酵時間を加減する。)

「スチームレンジ発酵の使いかた」

→ P.52

ヨーグルトのコツ

1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以 外の分量では、加熱時間や発酵時間の調 節が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性の物を

使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔な物を使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上の 物を使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌 (120~140℃表示)した牛乳でも、 80℃ぐらいにあたためてから使ってく ださい。乳酸菌は60℃以上になると死 んでしまいます。ヨーグルトを加える ときの牛乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳 脂肪分3.0%の物)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違う物 や、糖分、果肉などが入ったヨーグ ルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく
- ●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらでき上がりです。 手早くあら熱を取り、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

あたため スタート

いちご····· 約150g 赤パプリカ (細切り) 約50g パイナップル (細切り) 約100g 100%果汁(市販の物)

パイナップルジュース・・・・ 約100mL レモン汁 …… ½個分(大さじ2強)

作りかた

- いちごは洗ってヘタを取り、赤パ プリカ、パイナップルは2~3cm長 さの細切りにする。
- 2 大きくて深めの耐熱容器に①を入
- おおいをしないでレンジ 600W 約20分 、レンジ 200W 約10分 でリレー加熱する。
- ♪ 加熱が終わったら、乾いたふきんを 使い、取り出す。
- ⑤あら熱が取れてからおおいをして 冷蔵室で冷やし、密封できる容器な どに移し換える。

「リレー加熱の使いかた」 →P.45

ブルーベリーの マイ・コンフィチュール

材料・作りかた

いちごの換わりにブルーベリー(約 150g)、りんごジュースの換わりに グレープジュースを加えて同様にし て作る。

オレンジ いちご ココナッツ

オレンジの マイ・コンフィチュール

材料(標準量)

オレンジ(皮をむき、袋から出した物) ・・・・ 約200g りんご(細切り) 約50g 黄パプリカ(細切り)..... 約50g 100%果汁(市販の物)

「りんごジュース…… 約100mL レモン汁…… ½個分(大さじ2強) しょうが(みじん切り) 1かけ

しょうがのみじん切りを除いた材料 を合わせ、いちごのマイ・コンフィ チュールを参照して作る。加熱後、 冷ましてからしょうがのみじん切り を加える。

マイ・コンフィチュール

キウイ(あらくつぶす) ······ 約200g パイナップル(細切り) 約70g 黄パプリカ(細切り) ……… 約30g 100%果汁(市販の物)

レモン汁 ……… ½個分(大さじ2強) ピンクペッパー(ホール)など好みのスパイス・・・・ 適量

ココナッツの マイ・コンフィチュール

桃または白桃(缶詰) ······ 約150g 洋なしまたは洋なし(缶詰) ·· 約100g ココナッツミルク(缶詰) …… 約50g 100%果汁(市販の物)

、「りんごジュース·····・ 約100mL レモン汁…… ½個分(大さじ2強) グリーンペッパー(ホール) …… 適量

作りかた

グリーンペッパーを除いた材料を合 わせ、いちごのマイ・コンフィチュ ールを参照して作る。加熱後にグリ ーンペッパーを加える。

作りかた

ピンクペッパーを除いた材料を合わ せ、いちごのマイ・コンフィチュール を参照して作る。加熱後にピンクペ ッパーなど好みのスパイスを加える。

マイ・コンフィチュール

材料・作りかた

キウイの換わりに皮をむき、ひとくち 大に切ったなし(約200g)を加えて 同様にして作る。

●容器は

直径20~23cm、 底径約10cm、深 さ6~8cmの広口 の耐熱性容器が適 しています。



※容器の重さが800g以上の物を使う ときは、果汁を増やして(20~ 30mL)加熱してください。

●使う果実は

いちご、ブルーベリー、オレンジ、バ ナナ、パイナップルなどジャム作りに 向いている果実なら何でも使えます。 砂糖を使わないで作るので、糖度の高 い熟した果実が適しています。

●容器の大きさの目安は

ことを確認してから使ってください。

赤パプリカ、黄パプリカ、トマト、かぼち ゃ、にんじんなど色あざやかな物が向いて います。かぼちゃやにんじんなどは前もっ て加熱した物を使うとよいでしょう。

くだものと野菜を合わせて約300gにし ます。割合は、くだもの類が200~ 250g、野菜やハーブなどを合わせて 100~150gが目安です。

●砂糖の換わりに100%果汁を使う りんごジュースやパイナップルジュース など、糖度の高い果汁が適しています。

煮つめるのでラップやふたはしません。

たふきんを使って取り出します。

●甘く作りたいときは

加熱後に甘さを加えたいときは、は ちみつ (大さじ1~2)を加えます。

●賞味期限は

砂糖を使っていないので、日持ちしま せん。1~2週間で食べきってください。

ごはん物

レンジ

(リレー加熱)

→P.45

材料(4人分)

作りかた

水させる。

材料・作りかた



ごはん(炊飯)

加熱時間 約8分

200W

加熱時間 25~30分

米 ······カップ2(320g)

水 ············ 440~480mL

●米は洗い、ざるに上げて水気を切

り深めの容器に入れ、分量の水を加

えてふたをして、約1時間つけて吸

② レンジ 800W 約8分、レンジ 200W

25~30分 でリレー加熱してかき混

「リレー加熱の使いかた」 →P.45

ごはんの材料にグリンピース(約100a) と塩(小さじ½)を加え レンジ 800W

約7分 、レンジ 200W 約32分 でリ

ふきこぼれないようにします。市販の

ふた付き煮込み容器を使うと便利です。

●ごはんの水の量と加熱時間

レー加熱し、加熱後かき混ぜる。

「リレー加熱の使いかた」

◆大きくて深めの容器で

米の量

カップ1(160g)

カップ3(480g)

ぜ、ふきんとふたをして蒸らす。











レンジ

(リレー加熱)



五穀ごはん









空







給水タンク

赤 飯(おこわ)



五穀米(雑穀米)…… カップ ½ (50g) (押麦、もちあわ、もちきび、ひえなど) 水 ······· 450~480mL

作りかた

● 米と五穀米(雑穀米)は別々に洗い、 合わせてざるに上げて水気を切り、 深めの容器に入れ、分量の水を加え てふたをして、約1時間ほど吸水させ

② レンジ 800W 約8分、

レンジ 200W 28~34分 でリレー加熱 してかき混ぜ、ふたをして蒸らす。 「リレー加熱の使いかた」

麦ごはん

●米は吸水させる

つけ、十分吸水させます。

レンジ 800W (リレー加熱)

約5分

約10分

ごはんのコツ

水の量

240~260mL

640~700mL

五穀ごはんを参照し、五穀米を押麦に 換えて加熱する。

炊く前に分量の水に30分~1時間ほど

レンジ 200W

→約17分

→約 32 分

材料(4人分) 材料(4人分) もち米 ······カップ2(320g) 米 ······カップ1%(260g) ゆでささげ(乾燥豆約40g) ····· 約80g ささげのゆで汁 | 280~320mL

作りかた

● もち米は洗い、ざるに上げて水気 を切り、容器に入れて分量の水を加え、 約1時間つけて吸水させる。

ごま塩 ……… 少々

- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 で、残り時 間4~5分でかき混ぜ、再び加熱し てかき混ぜる。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添える。

[ひとくちメモ]

◆ ささげの量は好みで加減します。

● 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43 赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 十分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の多くらいです。

●水の量と加熱時間

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W
カップ1	160~	7~9分
(160g)	180mL	1~9 7 5
カップ3	460~	15~19分
(480g)	480mL	15~19万

マイ・コンフィチュールのコツ

材料を入れて容器の半分以下になっている

●くだものや野菜の割合は

●ラップやふたはしないで

●加熱直後の取り出しは

加熱直後は容器や加熱室、その周辺、 テーブルプレートが非常に熱くなって います。やけどに注意し、厚めの乾い

材料にはちみつ (大さじ1~2)を 加えて加熱します。この場合果汁は 230mLに増やしてください。

	米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W
	カップ1 (160g)	160~ 180mL	7~9分
	カップ3 (480g)	460~ 480mL	15~19分
1			

112

シフ

10分焼き蒸し



スチーム レンジ

→P.40

グリル皿ふた テーブルプレート 給水タンク 満水

200~

グリル皿(脚を閉じる)

材料(2人分)

+	- 海切り肉	200g
	こんにくの芽 5本	
	§	
	「みそ	大さじ1
	みそ ······ しょうゆ ······ 砂糖 ·····	小さじ1
A	砂糖	小さじ1
	ごま油	

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② 牛肉はひとくち大に切り、酒をふ っておく。にんにくの芽は5cm幅 に切る。

牛肉とにんにくの芽の蒸し物

約10分



- ❸ポリ袋(市販)に②と合わせたAを 入れてよく混ぜる。
- 4 脚を閉じたグリル皿の上に③をポ リ袋から取り出して広げ、グリル皿 ふたをセットする。
- ⑤ ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴 出口に合わせるようにしてテーブル プレートに置き 50 10分焼き蒸し

ベーコンとレタスの蒸し物

加熱時間の目安

約10分



1回に作れる分量は表示の分量です。

50 10分焼き蒸しのコツ

10分以内の加熱で作るレシピのため 上手に加熱されません。食品を皿に 入れてラップしレンジ 500W で様 子を見ながら加熱します。

●材料は(→P.43)

熱されるようにします。

●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えてラップし

します。 **→P.43**



材料(2人分)

レタス6枚(約180g)	
ベーコン4枚	
塩、こしょう 各少々	

作りかた

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ベーコンは1枚を4等分し、脚を閉 じたグリル皿にオーブンシートを敷 114 いて広げる。
- ❸レタスは洗って水気を切り、ひと くち大にちぎって②の上にのせる。
- 43に塩、こしょうをして、グリル 皿ふたをセットする。
- ⑤ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴 出口に合わせるようにしてテーブル プレートに置き 50 10分焼き蒸し で加熱する。

●表示以外の分量は

●分量は

大きさをなるべくそろえて均一に加

レンジ 500W で様子を見ながら加熱

しょうが(みじん切り) …… 小さじ½ にんじん(みじん切り)…… 大さじ1 生しいたけ(みじん切り)1枚

油揚げ ……2枚

鶏ひき肉 ······· 100g

玉ねぎ(みじん切り)…… 大さじ1

えびとアボカドの蒸しサラダ

「しょうゆ ……… 大さじ% みりん ………… 小さじ1 (A) 酒 …… 大さじ½ 塩 …… 少々

作りかた

材料(2人分)

材料(2人分)

作りかた

入れてセットする。

むきえび(大) ······150g

洒 ……… 大さじ1

アボカド ………小1個(約100g)

マヨネーズ ……大さじ1

「わさび ……… 小さじ½

レモン汁 ……… 小さじ1

しょうゆ ……… 小さじ½

●給水タンクに満水ラインまで水を

鶏ひき肉の油揚げ蒸し

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

2油揚げはタテとヨコに切って4等 分し、袋状に開いて油抜きをして水

2アボカドは種と皮を取り、ひとく

ち大に切る。むきえびは背わたを取

❸脚を閉じたグリル皿にアボカドと

水気を切ったむきえびを広げ、グリ

④ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴

出口に合わせるようにしてテーブル

プレートに置き 50 10分焼き蒸し

⑤皿に移して合わせたAをかける。

加熱時間の目安

って酒をふりかけておく。

ル皿ふたをセットする。

で加熱する。

- 気を切る。 ❸ボウルに鶏ひき肉と野菜、A を入 れて混ぜ、8等分し②に入れる。
- ◆脚を閉じたグリル皿にオーブンシ ートを敷き、③を並べ、グリル皿ふた をセットする。
- ⑤ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴 出口に合わせるようにしてテーブル プレートに置き 50 10分焼き蒸し で加熱する。

れんこんと鶏ひき肉の 挟み蒸し

約10分

加熱時間の目安 (下ごしらえ) レンジ500W 30~50秒



材料(2人分)

れんこん(直径6~7cmの物、5mm
厚さの半月切り)16枚(約60g)
「鶏ひき肉 120g
長ねぎ(みじん切り)大さじ1
(A) しょうゆ小さじ1
塩 少々
片栗粉大さじ1
ポン酢しょうゆ、大根おろし
各適量

作りかた

約10分

- **●**給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②れんこんは皮をむき5mm厚さの半 月切りにし酢水につけておく。水気 を切り、重ならないように広げてラ ップに包み、レンジ 500W 30~50秒 で加熱しあら熱を取る。→P.43
- ❸ 例の材料をよく混ぜ合わせ8等分 し、②のれんこんで挟み、厚さ1.5~ 2cmにする。
- ◆脚を閉じたグリル皿に③を並べ、 グリル皿ふたをセットする。
- ⑤ふたの蒸気取入れ口をスチーム噴 出口に合わせるようにしてテーブル プレートに置き 50 10分焼き蒸し で加熱する。
- ⑥加熱後、皿に盛り付けてポン酢し ょうゆと大根おろしを添える。

「レンジ加熱の使いかた」

(**→**P.43)

10分焼き物

レンジ グリル

→P.40

グリル皿(脚を開く) テーブルプレート 給水タンク

材料(2人分) 鶏もも肉(1枚約250gの物)

	i、こしょう	
	「ジル	
	粒マスタード	大さじ%
A)	マヨネーズ	大さじ½
	白ワイン	小さじ1

鶏肉のマスタード焼き

加熱時間の目安 約10分



作りかた

●鶏肉は1枚を4等分にし、皮はフォ ークなどで穴を開け、厚みのあるとこ ろには切り目を入れて塩、こしょう、 バジルをふっておく。

②①の皮を下にして、△を混ぜたソ ースを表面に塗り、脚を開いたグリ ル皿に並ベテーブルプレートに置き 51 10分焼き物 で加熱する。

えびパン



作りかた

で加熱する。

ースを添える。

● Aの材料をボウルに入れよく混ぜる。

②4等分したパンに○を塗り、脚を開

いたグリル皿に何も塗っていない面

を下にして中央に寄せて並べ、テー

ブルプレートに置き 51 10分焼き物

❸加熱後皿に盛り、スイートチリソ

材料(2人分)

食パン(8枚切り、またはサンドウィッチ用を4等分) ------2枚 「むきえび(細かくたたく) … 100g 長ねぎ(みじん切り)……大さじ1 しょうが(みじん切り)…小さじ1 コリアンダー(粉末状の物)

ごま油 ………小さじ2 ナンプラー ………小さじ1 塩、こしょう …………… 各少々 片栗粉 ………小さじ1 スイートチリソース ………… 適量 約10分

51 10分焼き物のコツ

●分量は

1回に作れる分量は表示の分量です。

●表示以外の分量は 10分以内の加熱で作るレシピのため

上手に加熱されません。 黒皿にアルミホイルまたはオーブンシ ートを敷き、食品を並べ、テーブルプ

レートを取り外し中段に入れ、

オーブン 予熱無 1段 200℃ で様 子を見ながら加熱します。

●材料は

大きさをなるべくそろえて均一に加熱 されるようにします。

●金ぐしは使わない

レンジ加熱のとき、金ぐしとグリル皿 が触れていると火花(スパーク)が出 て焦げることがあります。

●加熱が足りなかったときは 皿に移し換えてレンジ 500W で様子 を見ながら加熱します。 → P.43

東南アジア風焼きとり

加熱時間の目安

約10分

豚肉のチーズ焼き



材料(8本分) 鶏もも肉(1枚250gの物)……1枚 「しょうゆ ……… 大さじ1 砂糖 ……大さじ2 水 ……… 大さじ2 にんにく(すりおろす)……小さじ1 しょうが(すりおろす)……小さじ1 プチトマト(すりおろす)……2個 コリアンダー(粉末状の物) 一味とうがらし ………少々 塩、こしょう ………… 各少々 ピーナッツバター15g しょうゆ ………大さじ1

砂糖 ……小さじ2

レモン汁 …………小さじ1

作りかた

- ●鶏もも肉は細長く8等分しておく。
- ② Aを混ぜ合わせ、① を30分以上つ けて、竹ぐしに巻きつけながら刺し ておく。
- ❸混ぜ合わせた®を②にまんべんな く塗り、脚を開いたグリル皿に並べ、 テーブルプレートに置き 51 10分焼き物 で加熱する。



材料(2人分)

豚ロース肉(1枚100gの物)	…2杉
塩、こしょう	
粉チーズ小さ	
ベーコン(細切り)	· 1杉
赤パプリカ(細切り)…¼個(約4	10g)

作りかた

- ●豚ロース肉は半分に切り、塩、こ しょうをする。
- 2①の上に粉チーズ、ベーコンをの
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に 寄せて並べ、肉の周りに赤パプリカ を並べる。グリル皿をテーブルプレ ートに置き 51 10分焼き物 で加熱 する。

アスパラガスの豚つくね巻き

約10分



材料(6本分)	
アスパラガス	3本
「豚ひき肉	130g
○ 玉ねぎ(みじん切り)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50 g
(乾燥)	少々
塩、こしょう	·各少々
「粒マスタード フ	大さじ1
マヨネーズ	
B しょうゆ	小さじ1
しモン汁	小さじ2
はちみつ	

作りかた

- ●アスパラガスを半分に切る。
- 2Aをアスパラガスがしっかり隠れ るぐらいに包み、かるくにぎってまと
- ❸脚を開いたグリル皿に中央に寄せ て並べ、テーブルプレートに置き 51 10分焼き物で加熱する。
- ◆加熱後皿に盛り、合わせた®を添 える。

レンジ

52 10分煮物 →P.39

テーブルプレート 給水タンク

材料(2~3人分) なす ······3本(約300g) 豚ひき肉……100g 「長ねぎ(みじん切り)……大さじ2 にんにく(みじん切り)……1片 しょうが(みじん切り) ……%かけ 豆板醤 ………小さじ1 甜面醤(テンメンジャン)…小さじ2 (A) 水 ………カップ¾ 鶏がらスープの素(顆粒)…小さじ1 しょうゆ ………大さじ1 砂糖 ………小さじ1 ごま油……小さじ½

マーボーなす

加熱時間の目安 約10分



作りかた

- ●なすはへたを切り取ってタテに4等 分し、水にさらしておく。
- ②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に水気を切った①と豚ひき肉、〇の材 料を入れよく混ぜる。

3②にオーブンシートで落としぶた (52 10分煮物 のコツ参照)をし、 かるくラップをして 52 10分煮物 で加熱する。加熱後、熱いうちに合 わせた®を加えてよくかき混ぜ、とろ みをつける。

鶏ささみと豆腐のみぞれ煮

加熱時間の目安 約10分



材料(2~3人分)

木綿豆腐······1丁(約300g) 鶏ささみ(筋を取ってそぎ切り)…200g 「大根おろし……200g しょうが(すりおろす)……小さじ1 だし汁 ………カップ¾ しょうゆ大さじ1 みりん大さじ1 酒かさじ2 砂糖……大さじ½ 塩......少々 あさつき (小口切り) ………適量

作りかた

●豆腐は水切りをして9等分する。

②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①とささみ、合わせたAを入れて かき混ぜオーブンシートで落としぶ た(52 10分煮物のコツ参照)を し、かるくラップをして

52 10分煮物で加熱する。加熱後、 あさつきを添える。

52 10分煮物 のコツ

●分量は

1回に作れる分量は表示の分量です。 ●表示以外の分量は

10分以内の加熱で作るレシピのため 上手に加熱されません。食品を容器 に入れてかるくラップし

レンジ 500W で様子を見ながら 加熱します。 (→P.43)

●容器は

直径約25cm(内径約22.5cm)、深 さ約10cmの広口の耐熱ガラスボウ ルが適しています。



●材料は

大きさをなるべくそろえて均一に加 熱されるようにします。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにし ます。落としぶたは、オーブンシ ートを容器の大きさよりひとまわ り小さく丸形に切り、十文字の切 り目を入れた物を使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で様子を見ながら加熱 します。**→P.43**

肉豆腐

加熱時間の目安 約10分

作りかた

●豆腐は水切りをして9等分する。

②えのきだけは石づきを切ってほぐ

し、長ねぎは5mm幅のナナメ切りに

❸大きくて深めの耐熱ガラスボウル

に牛肉と白滝を離して材料をすべて

並べて入れ、合わせた®をかけオー

(5210分煮物 のコツ参照 →P.118)

52 10分煮物で加熱してかき混ぜる。

ブンシートで落としぶた

をし、かるくラップをして

牛肉とごぼうの しぐれ煮

加熱時間の目安 約10分



柞	材料(2~3人分)
4	=肉(切り落とし)200g
	雪大さじ1
	ごぼう(ささがきにし、酢水につける)・100g
	」ょうが(せん切り)½かけ
	「しょうゆ大さじ3
	みりん大さじ3
(A)	酒大さじ3
	大さじ3

作りかた

- ●牛肉は酒をふっておく。
- ②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に材料と合わせたAをよく混ぜ、オ ーブンシートで落としぶた (5210分煮物 のコツ参照 →P.118) をし、かるくラップをして 52 10分煮物 で加熱する。

簡単ぶり大根

材料(2~3人分)

材料(2~3人分)

牛バラ肉(薄切り)……200g

木綿豆腐1丁(約300g)

長ねぎ ……1本(約70g) えのきだけ......100g

白滝·······100g

「砂糖 ······大さじ2

しょうゆ ·········大さじ3 酒 ······大さじ1

しだし汁 ……カップ½

	₹根······100g
is	ぶりの切り身(1切れ約100gの物)…3切れ
塩	ā····································
	酒大さじ1
(A)	しょうゆ大さじ1
	「だし汁カップ1
	砂糖大さじ1
®	しょうゆ大さじ1½
	みりん ·····・大さじ1½
	_酒······カップ½

作りかた


- ●大根は皮を厚めにむいて3mm幅の いちょう切りにしておく。
- ❷ぶりは3等分して全体に塩をふり、 合わせたAに10~15分つけておく。
- ❸大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①と水気をふき取った②を入れ、 合わせた®を加えオーブンシートで 落としぶた(52 10分煮物 のコツ 参照→P.118)をし、かるくラップを して 52 10分煮物 で加熱する。
- 4加熱後、そのまま加熱室に約20分 置いて味をしみ込ませる。





118

簡単朝食セット



加熱時間の目安 約16分

トーストとの組み合わせ 主菜(トースト)1品+副菜2品



53簡単朝食セット の手順

- (1) 給水タンクに満水ラインまで水を入れてセ ットする。
- (2) 主菜1品と、副菜2品を選び、黒皿の中央に タテに並べる。







(3) テーブルプレートをセットし、黒皿を上段に入 れ 53簡単朝食セットで加熱する。

主菜:トースト5種(1品選ぶ)



ースト(プレーン)

食パン(6枚切り) 2枚

作りかた 黒皿の中央にタテに並べる。



チェルシートースト

材	料
食	パン(6枚切り) 2枚
	バター······ 30g
	砂糖 ······ 20g
(A)	アーモンドプードル ········· 30g レーズン(あらくきざむ)
	レーズン(あらくきざむ)
	し 大さじ2
ス	ライスアーモンド 適量

食パン2枚の片面に、混ぜ合わせたAを塗り、スライスア ーモンドを散らして黒皿の中央にタテに並べる。



ピザトーフト

材料
食パン(6枚切り)2枚
玉ねぎ(薄切り) 30g
ピーマン(薄切り) ½個
ベーコン(1cm幅に切る) 1枚
ピザソース(市販の物) 適量
ピザ用チーズ適量

食パン2枚の片面に、ピザソースを塗り、玉ねぎ、ピーマ ン、ベーコンをのせ、チーズを散らし、黒皿の中央にタテ



アップルトースト

材料
食パン(6枚切り)2枚
りんご1/4個
塩少々
マーガリン適量
シナモンシュガー 少々

- りんごはタテ半分に切り、芯を取ってから、タテ薄切り にして、さっと塩水につけ、水気を切る。
- 2 食パン2枚の片面にマーガリンを塗り、① のりんごを並 ベシナモンシュガーをふり、黒皿の中央にタテに並べる。



フレンチトースト

材料
フランスパン(1.5~2cmの厚さに切
った物)4枚
○ 牛乳······ カップ½砂糖····· 大さじ½
~ 1 砂糖 大さじ½
卵(溶きほぐす)1個
バニラエッセンス 少々
バター 適量

作りかた

- ②を合わせてかき混ぜ、砂糖を溶かし、卵とバニラエッ センスを加えて裏ごしし、底の平らな容器に入れる。
- ②フランスパンは片面にバターを塗り、バターを塗ってい ない面を下にして①に浸す。
- ❸黒皿の中央にアルミホイル、またはオーブンシートを敷 き、バターを塗った方を上にしてその上に並べる。加熱後、 シナモンシュガー(分量外)をお好みで。

和食・中華との組み合わせ

主菜(和食)1品+副菜2品





しょうゆ焼きおにぎり

		or a shall only the
	材料	料(2個分)
	冷~	ゃごはん ····· 160g
		[しょうゆ······ 大さじ½ 砂糖····· 小さじ½ みりん······小さじ½
1	(A)	砂糖······ 小さじ½
P		「みりん····································

- ●冷やごはんを半分にしておにぎりを2個つくる。
- ②両面に合わせた を塗り、黒皿の中央にアルミホイル、また はオーブンシートを敷き、その上にのせる。



るそ焼きおにぎり

١	材料(2個分)
	冷やごはん ······ 160g
Į	「赤みそ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大さじ½ ④ 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ä	砂糖 小さじ½
	- しみりん小さじ½

- ●冷やごはんを半分にしておにぎりを2個つくる。
- ②合わせた○を塗り、黒皿の中央にアルミホイル、またはオー ブンシートを敷き、その上にのせる。



簡単もちピザ

材料 切りもち(2枚に薄く切る) 3個 ピザソース(市販の物) 適量 玉ねぎ・ベーコン(細切り) 各適量 ピーマン ½個 ドライトマトオリーブ油漬け 適量 スタッフドオリーブ … 適量
ナチュラルチーズ(細かく切った物)

作りかた

黒皿の中央にオーブンシートを敷き、もちをつけて並べ、 ピザソースを塗り一个を並べて、かるく塩、こしょうをして、 チーズを散らす。

主菜(中華)1品+副菜2品





簡単チャーハン

材料
冷やごはん 200
チャーハンの素 (市販の物) 14
ごま油 大さじ

冷やごはんに、チャーハンの素、ごま油を入れよく混ぜ、 オーブンシートを敷いた黒皿の中央に置く。

※市販のドライカレーの素に換えると簡単ドライカレーに なり、ガーリックライスの素を使うと、簡単ガーリック ライスが作れます。



簡単焼きそば

焼きそば用めん(ソース付き) …… 1袋 野菜ミックス(約250gの物) ····· 1袋 豚薄切り肉 (ひとくち大に切る) ···· 50g 塩、こしょう……………… 各少々

作りかた

- めん、豚肉、野菜ミックス、ソース、塩、こしょうを入 れて混ぜ、オーブンシートを敷いた黒皿の中央にのせる。
- 2 加熱後かき混ぜる。

目玉焼き



材料
卵 2個
水小さじ1
塩、こしょう各少々

作りかた

薄くサラダ油(分量外)を塗ったアルミケース2枚に卵を割り入れ、水をふり、かるく塩、こしょうをして黒皿にのせる。

チーズ目玉焼き

作りかた

水の換わりにピザ用チーズ(約15g) を散らして焼く。

ベーコンエッグ

作りかた

ベーコン (2枚を半分に切る) 2切れをアルミケースに敷いてから焼く。

野菜のベーコン巻き



材料

アスパラガス(2本)、かぼちゃ (薄切り・40g)、エリンギ (2本)、長ねぎ ($\frac{1}{2}$ 本・半分に切る)、パプリカ($\frac{1}{2}$ 個分)、えのきだけ($\frac{1}{2}$ 株)のうち好みの野菜2種類

ベーコン ······2~4枚 塩、こしょう ······各少々	均未 在性規
塩、こしょう各少々	ベーコン2~4枚
	塩、こしょう各少々

作りかた

好みの野菜にかるく塩、こしょうをして、ベーコン½枚、または1枚で巻き、楊枝で止め、アルミケース2枚にのせ、黒皿にのせる。

巣ごもり卵



材料
卵 ······2個
キャベツ(せん切り) ······30g
水小さじ1
塩、こしょう各少々

作りかた

アルミケース 2 枚にキャベツを周りに寄せて敷き、まん中に卵を割り入れ、水(小さじ1)をふり、かるく塩、こしょうをして黒皿に並べる。 *キャベツの換わりにゆでたほうれ

ん草(60g)を敷いてもよいでしょう。

いり卵



材料
卵(溶きほぐす)2個
(本乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- 卵に②を加えてかき混ぜ、容器に分け入れ、黒皿にのせる。
- ② 加熱後すぐにかき混ぜて、いり卵状に作る。

↑ 警告

朝食セット以外では、溶きほぐさない卵を、卵だけで加熱しない。 (破裂するおそれがあります。)

※卵を加熱するときは、溶きほぐしてから加熱してください。

マトのツナのせ ウインナーソーセージのバーコン巻き



材料
トマト(1.5cmの厚さの輪切り)
2枚
「ツナ(缶詰)小½缶
玉ねぎ(薄切り)20gマヨネーズ小さじ1塩、こしょう各少々
マヨネーズ小さじ1
塩、こしょう各少々
ドライパセリ (→P.109 参照)…少々
ピザ用チーズ適量

作りかた

トマトをアルミケース2枚にのせ、上に混ぜ合わせた®をのせて広げ、ドライパセリを散らし、チーズをのせ、黒皿にのせる。



材料				
ウインナ-	-ソーセ-	-ジ…		····4本
ベーコン	(半分にち	かる)・	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2枚

作りかた

ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止め、アルミケース 2 枚に並べ、黒皿にのせる。

簡単いため物



材料(2個分)
キャベツ(あらめのせん切り)
80g
パプリカ (せん切り) 適量
ベーコン (1cm幅に切る) 1枚
塩、こしょう各少々
サラダ油小さじ1

作りかた

小さめのポリ袋(市販)に材料全部を 入れてよく振って味をなじませ、アル ミケース2枚に分け、黒皿にのせる。

簡単板ふピザ



材料(2個分)
板ふ2枚
ピザソース (市販の物) 適量
□ 玉ねぎ、ピーマン ········ 各適量□ ベーコン、えのきだけ ······・各適量□ パプリカ ····································
ベーコン、えのきだけ各適量
└ パプリカ適量
スタッフドオリーブ(薄切り)
2個
ナチュラルチーズ(細かくきざんだ物)
25g
塩、こしょう各少々

作りかた

オーブンシートを敷いた黒皿に板ふ を置き、ピザソースを塗り®を並べ てかるく塩、こしょうをし、チーズ とオリーブを散らす。

ひとくち塩ざけ



材料	
甘塩ざけ	(1切れ約100gの物)
•••••	1切れ

作りかた

さけは4つに切って、オーブンシートを敷いた黒皿に並べてのせる。

かぼちゃの春巻き



材料(4本分)
かぼちゃ (1cm幅の細切り) 40
プロセスチーズ(1cm幅の細切り)
40
大葉 4 7
春巻き用皮(市販の物、半分に切り4
枚にする)21
サラダ油大さじ
◎ 「小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・大さじ
④ 小麦粉(薄力粉)大さじ 水大さじ
作りかた

TFO

- かぼちゃをラップで包みレンジ 500W約30秒 加熱する。→P.43
- ②春巻きの皮をヨコに長くなるよう に広げて、大葉、①、チーズをのせ、 混ぜ合わせた @ をつけながらしっか りと巻く。
- ❸②の上からサラダ油をかけ、1本ずつ裏表を回転させ、まんべんなく油をからめてから、オーブンシートを敷いた黒皿に並べてのせる。

「レンジ加熱の使いかた」



材料 あじの開き、さばの干物など好みの干物 (ひとくち大に切る)1枚

作りかた

オーブンシートを敷いた黒皿に並べてのせる。

53簡単朝食セットのコツ

- ●1回に作れる分量は2人分です。 表示している主菜1品と、副菜2 品の組み合わせです。 他の組合 せでは上手にできません。
- ●使える容器はマドレーヌ用のかためのアルミケースやオーブンシート、アルミホイルです。耐熱容器を使うときは、高さが3~4cmの平らな浅めの物を使ってください。



- ●アルミケースや耐熱容器にサラダ 油かバターを薄く塗ってから使う と、こびりつきが防げます。
- ■楊枝を使うときは、刺した楊枝が ヨコになるように並べて加熱し ます。
- ●簡単朝食セットのトーストは裏返さないため片面(表面)にしか焼き色がつきません。両面を焼きたいときは、トースト→P.129を参照します。
- ●パンの厚さや種類によって、焼き 具合が違います。
- ●加熱が足りなかったときは、加熱が十分な物を取り出してからグリルで様子を見ながら加熱します。→P.46

グリル皿(脚を開く)

テーブルプレート

あたためスタート

||54肉と野菜の2段|調理の手順

(1)肉料理を1品、野菜料理を1品 選び、準備する。

レンジ

オーブン

- (2)取り外したテーブルプレートの 中央に野菜料理の容器を置く。 脚を開いたグリル皿に肉料 理をのせテーブルプレートに 置き、加熱室底面にセットする。
- (3)54肉と野菜の2段で加熱する。



- 込み、30分以上おく。
- 2①をペーパータオルで汁気をふき 取り、皮を上にして脚を開いたグリ ル皿の中央に寄せて並べる。

加熱直後の取り出しは、素手 で触れない。

(やけどの原因になります)

少量の食品を加熱しない。 少量(標準量の%以下)で加熱すると食品 が焦げることがあります。

肉料理

肉の香味焼き 豚ヒレ肉のチーズ焼き



斗(4人分)
らも肉(1枚約250gの物) 2枚
「しょうゆ大さじ2
酒大さじ1
ごま油大さじ½
砂糖大さじ1½
しょうが(みじん切り)1かけ

作りかた

- ●鶏肉は1枚を6等分にして⑥につけ



材料 (4人分)
豚ヒレ肉(12等分する) ······400g
塩、こしょう各少々
ベーコン6枚
ピザ用チーズ ······40g
パセリ(あらくきざんだ物)適量

作りかた

- ●豚ヒレ肉は塩、こしょうで下味を つけておく。
- 2ベーコンの幅を半分に切って細長い 帯状にし、①の周囲に巻いて楊枝で止
- ❸②を脚を開いたグリル皿の中央に寄 ーズとパセリをのせる。

かぶとウインナーのスープ煮



付付(4八刀)	
かぶ	3個(約200
ウインナーソーセージ	
	1袋(約100
7k	カップ

••••	······ 1袋(約100g)
	「水カップ1
(A)	固形スープの素½個
_	塩、こしょう 各少々

作りかた

材料 (4 1 4)

- ●かぶは茎を少し残して葉を切り落 とし、皮をむいて4つに切る。 ウイン ナーはナナメに切り込みを入れておく。
- ②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①を入れ、合わせた⑥を加えて、 オーブンシートで落としぶた →P.125 (54肉と野菜の2段)のコツ)をする。

❸加熱後、かき混ぜる。



材料(4人分) なす1個(約70g)

•
C
C
j
رُ

1	にんにく(みしん切り)・・・・・・・ 1万	
Θ	【オリーブ油 大さじ1	
	「ホールトマト缶(あらくきざむ) 100g	
	100g	
	水 カップ½	
	□ W ¬ ¬ ¬ ¬ ¬ + 1 /□	

	····· 100g
	水カップ½
(B)	固形スープの素 1個 白ワイン 大さじ1
_	白ワイン 大さじ1
	ローリエ 1枚

作りかた

- ●野菜はすべて2cm角に切る。かぼ ちゃはラップで包み 9葉・果菜 仕上 がり調節 中 で加熱する。 → P.38
- ②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に⑥を入れて、レンジ 600W 約1分10秒 で加熱する。→P.43
- 3②に①と合わせた®を加えて、オ ーブンシートで落としぶた (→P.125) (54肉と野菜の2段)のコツ)をする。
- 4加熱後、かき混ぜる。

「|9葉・果菜|の使いかた」 「レンジ加熱の使いかた」

(→P.38) **→P.43**

2段調理〔魚と野菜〕

あたため スタート

55魚と野菜の2段

→P.40

レンジ ーブン



空

約23分

加熱時間の目安

|55魚と野菜の2段||調理の手順

- (1)魚料理を1品、野菜料理を1品 選び、準備する。
- (2)取り外したテーブルプレートの 中央に野菜料理の容器を置く。 脚を開いたグリル皿に魚料 理をのせテーブルプレートに 置き、加熱室底面にセットする。
- (3) 55魚と野菜の2段 で加熱する。



加熱直後の取り出しは、素手 で触れない。

(やけどの原因になります)

少量の食品を加熱しない。 少量(標準量の%以下)で加熱すると食品 が焦げることがあります。

さつまいものレモン煮



付きています。
さつまいも300g
○ 水・・・・・・・・カップ¾砂糖・・・・・・80g
[△] → 砂糖 ·······80g
レモン (薄切り)1/2個

作りかた

材料(/ 1 人分)

- ◆ さつまいもは皮をむき、1センチの 輪切りにし、水にさらしておく。
- ②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①を入れ、合わせたAとレモンを 加える。オーブンシートで落としぶ た(55魚と野菜の2段のコツ参照)をする。

加熱後かるくかき混ぜる。

魚料理

さばの柚香焼き



材料(4人分)

さばの切り身(3枚におろした物)

	·····································
	「しょうゆ大さじ ²
	酒大さじ2
(A) .	, かりん大さじ1

作りかた

- ●さばの切り身は1枚を4等分して、 皮目に切り込みを入れておく。合わ せた⑥に30分~1時間つける。
- **2**ペーパータオルでかるく汁気をふ き取り、盛りつけたときに上になる 方を上にして、脚を開いたグリル皿 の中央に寄せて並べる。



材料(4人分)

じゃがいも中2個(約300g
玉ねぎ(薄切り)小½個(約50g
ベーコン (1cm幅に切る)······50g
スープ(固形スープの素½個を溶く (A) イン・・・・・・・・・・・・・・・・・カップ3
しょうゆ小さじ
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- ●じゃがいもはきれいに洗い、皮ご とラップに包む。10根菜仕上がり調 節やや弱で加熱し、熱いうちに皮を むき、ひとくち大に切る。 (→ P.38)
- ②大きくて深めの耐熱ガラスボウル に①と玉ねぎ、ベーコンを入れ、合 わせたAとバターを加えて、オーブ ンシートで落としぶた(55魚と野菜の2段) のコツ参照)をする。
- ❸加熱後かるくかき混ぜる。 「10根菜 の使いかた」→P.38

ぶりのみそ照り焼き



材料(4人分)

ぶりの切り身(約100gの物)

	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	4切オ
	「しょうゆ 酒 みりん 砂糖 しみそ		大さじ
	洒		** ***
()	7 <u>1</u> 1.1		++\in'
O	アルル中		一人さし
	砂糖	• • • • • • • • • • •	····大さし
	しみそ	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	…大さじ

作りかた

- ●ぶりの切り身の水気をふき取り、1 切れを3等分して、合わせたAに30 分~1時間つける。
- 2ペーパータオルでかるく汁気をふ き取り、盛りつけたときに上になる 方を上にして、脚を開いたグリル皿 の中央に寄せて並べる。

|54肉と野菜の2段| 55魚と野菜の2段 のコツ

●容器は

直径約25cm (内径約22.5cm)、 深さ約10cmの

広口の耐熱ガラスボウルが適しています。

●材料は

大きさをなるべくそろえて切ってください。 ●ラップやふたはしないで 煮つめるのでラップやふたはしません。

●落としぶたをする

オーブンシートを容器の大きさよりひとま わり小さい丸形に切り、中央に十文字の切 り込みを入れた物をのせて加熱します。

野菜料理のアクは 加熱後に取り除きます。

●野菜料理のスープは多めに スープの量は、材料がかぶるくらいの

●野菜料理で煮えにくい材料は 火が通りやすい容器の底に入れてくだ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

加熱が十分な方は、取り出してから 肉料理は グリル → P.46 で、野菜料 理は レンジ 500W (→P.43) で様子を 見ながら加熱してください。

肉と野菜

あたため スタート

●手動調理の「オーブン」を使用して、2品のお総菜あるいはお菓子を加熱室内の皿受棚の中段と 下段にセットし、同時に調理することができます。 メニューの組合せは「お総菜2品」「お菓子2品」の組合せです。 (「レンジ」、「グリル」、「スチーム」は使用できません。)

「お総菜2品」の組合せメニュー例



ひとくちチャーシュー(中段) 焼き野菜(下段)

設定温度(予熱無)230℃ 加熱時間32~42分

「お菓子2品」の組合せメニュー例

中段 下段




マフィン(中段) プチパイ(下段)

設定温度(予熱無)180℃ 加熱時間32~46分

2品同時オーブンの操作手順

テーブルプレートを取り外し 2枚の黒皿にそれぞれ中段メニューと 下段メニューの食品をのせる






あたため スタート




押して決定


予熱「無」を設定し、 決定する



「2段」を選択し、 決定する



スタートする









例:お総菜2品同時オーブンの場合

∏レンジ ロオーブン 手動 □過熱水蒸気 給水 □スチーム

コレンション 手動 予熱 無 []グリル オート □過熱水蒸気 給水

□オーブン 手動

□グリル オート 無 2段 □過熱水蒸気 給水

□レンジ □オープン <u>手動</u> □グリル オート □過熱水蒸気 治水

D スチーム

押して決定

手動 決定 押して決定

あたためスタート 押して

□レンジ■オーブン 手動予禁 □グリル オート ## □過熱水蒸気 給水

■「お総菜2品」、「お菓子2品」の組合せメニュー一覧

中段メニューと下段メニューの組合せは自由です。 ※「お総菜」と「お菓子」の組合せはできません。

「お総菜2品」

チキンソテー

→ P.77



→ P.100

→ P.86

焼き野菜



豚肉のごまみそ焼き



→ P.100

トマトのチーズ焼き

→ P.87



→ P.77



ハンガリアンポテト

→ P.87

(→ P.90







しいたけのチーズ焼き



→ P.87

「お菓子2品」

下段メ

中段メニュ

下段メニュ





→ P.136

キャロットケーキ

→ P.136





→ P.136

→ P.138

ボーロ



(> P.142

プチパイ



→ P.142 黄金いも



お総菜2品・お菓子2品 同時オーブンのコツ

●中段と下段のメニューを組み合わせて2段で焼く 中段と下段のメニューを逆に入れると、上手に焼けません。 「お総菜2品」、「お菓子2品」の組み合わせメニュー一覧以外の メニューや指定以外の組み合わせでは、上手に仕上がらない 場合があります。

●黒皿にアルミホイルを敷いて 取り出しやすく、掃除が楽になります。 ●野菜などの火の通りにくい物は

→ P.142

あらかじめ下ごしらえをしておきます。

●分量は

それぞれ黒皿1枚分です。多過ぎたり、少な過ぎると上手に焼け ません。

●焼き色の調整は

加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 (→P.49)

油で揚げない

カレーパン

あたためスタート

満水

簡単パン・トースト





材料(8個分)

	[小麦粉(強力粉)・・・・・・・・・・ 150g 砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A.	砂糖 大さじ1(約9g
	└塩 小さじ⅓(約2g
	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物
	················· 小さじ1(約2.5g
	90~100m
バ	ター 大さじ1(約12g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ポリ袋(市販)にAとドライイースト を入れて混ぜ合わせる。
- ❸ バターを容器に入れレンジ 500W 約30秒で加熱して溶かし、水を加える。 →P.43
- ポリ袋の口を閉じ、 振って粉と水分をよ く混ぜ合わせる。





⑥⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、

テーブルプレートの 中央にのせ「スチーム」 レンジ 発酵 30W 8~12分で一次発



7 のし台に少し打ち粉(強力粉・分量 外)をして、生地を袋から取り出す。

❸ 生地をかるく押して中のガスを抜 き、スケッパー または包丁で8個 (1個約33g)に 切り分ける。



17簡単パン のコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽に簡単に、短時 間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

市販の25×35cmほどの大きさで、電 子レンジで使える半透明の袋が適して いますが、透明なポリ袋でもよいでし ょう。穴のあいていないことを確認し てから使いましょう。

●発酵の時間は様子を見て加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は8 ~12分発酵させ、二次発酵で調節しま す。

		ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
-	二次発酵	12~20分	6~8分

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき ます。

●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切りくちを中 にかくすように丸め、裏側の開いてい る部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄く塗ります。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 1段 180℃ で 様子を見ながら焼きます。 (→P.47)

❷ 生地を手のひらで丸めてオーブンシートを

⑪発酵が終わったら、テーブルプレート

を取り出し、生地をのせたオーブンシー

トの両端を引いてすべらせながら黒皿に移

し、中段に入れ加熱室底面にテーブルプ

レートをセットした後、17簡単パンで焼く。

敷いたテーブルプレー

トの中央に寄せて(写

真参照)並べ、加熱室

の スチーム | レンジ

発酵 30W 8~12分

で二次発酵させ

る。

底面にセットする。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。







●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになる





二次発酵

セサミパン

材料・作りかた

作りかた⑤のこねあげた生地に黒ご ま(20a)を加えて焼く。

ノーズンパン

材料・作りかた

黒ごまをレーズン(30g)に換えて焼

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43 「スチームレンジ発酵の使いかた」 →P.52

簡単あんパン



材料(8個分) 簡単パンの生地 (材料・作りかた → P.128) · · · · · 1 回分 つぶあん · · · · 200g 桜の花の塩漬け · · · · 4個 けしの実 · · · · · 適量 〈つやだし用卵〉 卵(溶きほぐす) · · · · · · · ½個 塩 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
塩 小さじ¼

作りかた

● つぶあんは レンジ 500W

| 1 分30秒~2分 | で途中かき混ぜなが ら加熱し、冷めてから8等分して丸め ておく。(**→P.43**)

❷ 桜の花の塩漬けは水に30分~1時 間つけて塩抜きをし、水気を切って おく。

❸ 簡単パン 作りかた →P.128

①~⑧を参照して一次発酵、ガス抜 きをし、8個(1個約33g) に切り分 け、生地を丸める。

- 4円形にのばし①のあんを包み、閉じ くちをしっかり止め、オーブンシート を敷いたテーブルプレートに並べ、加 熱室底面にセットする。スチームレンジ |発酵||30W||8~12分|で二次発酵させる。 **→**P.52
- **⑤** 生地の表面をかるく押して平らに し、表面につやだし用卵を薄く、て いねいに塗る。半分は中心を指で押 してヘソをつけ、上に桜の花をのせ る。残り半分にはけしの実を散らす。
- **⑥簡単パン**作りかた[→P.128] ⑪ を参 照して焼く。

簡単クリームパン

つぶあんをカスタードクリーム (200g) →P.145 に換えて作る。

簡単うぐいすパン

つぶあんを市販のうぐいすあん(200g) に換えて作る。

「レンジ加熱の使いかた」 **→P.43** 「スチームレンジ発酵の使いかた」 (→ P.52)

グラハムパン



材料(1個分) 小麦粉(強力粉) ······ 120g 全粒粉(あらびき)…… 30g 砂糖 …… 大さじ1(約9g) 塩 …… 小さじ%(約2g) ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物) ·······小さじ1(約2.5g) 水 ······· 90~100mL バター ······ 大さじ1(約12a)

作りかた

● 簡単パン 作りかた (→P.128) ①~⑦を参照して生地を作り、一次発酵、 ガス抜きをしながらひとつに丸める。

2 丸めた生地をだ円形にのばし、 フランスパン作りかた (→P.130) ⑩を参照して、タテ½を内側に折り

込み、残った%を手前から折りたたみ、 合わせ目をしっかり閉じる。 ❸ オーブンシートを敷いたテーブルプ

レートの中央に生地を置き加熱室底面 にセットして、スチーム レンジ 発酵 30W 8~12分 で 二次発酵させる。 → P.52

43の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかける。

6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れる。

<u>手動</u> 決定

グリル

→P.38

材料

も時間がかかります。



黒皿 上段

給水タング

空

●簡単パン 作りかた ⑪を参照して焼

「スチームレンジ発酵の使いかた」 → P.52

あたためスタート

加熱時間

4~7分

裏返して

1~2分

※トーストはトースターで焼くより

食パン(常温、冷蔵、冷凍の物・1.5~3cm厚さ

の物) …………………… 1~2枚

材料(8個分) 簡単パンの生地 (材料・作りかた → P.128)) · · · · 1 回分 レトルトカレー(市販の物) ······ 1袋(約200g) 小麦粉(薄力粉)…… 大さじ1

「玉ねぎ(みじん切り) ・・・・・・・ ¼個 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ 1強で作る) …………………… 適量 (作りかたは → P.101) 小麦粉(薄力粉)……… 大さじ2 卵(溶きほぐす) 1個

作りかた

● レトルトカレーを深めの皿に移し、 ④を加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7~10分 で途中かき混ぜながら加熱 し、冷めてから8等分しておく。 →P.43

② 簡単パン 作りかた (→P.128)

①~⑧を参照して一次発酵、ガス抜 きをし、8個(1個約33g)に切り分 け、生地を丸める。

❸ だ円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止める。


₫③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べ加熱


室底面にセットし スチームレンジ発酵


30W 8~12分で二次 発酵させる。→P.52 オーブンシート

⑥簡単パン作りかた⑪を参照して焼く。 「レンジ加熱の使いかた」 **→P.4**3 「スチームレンジ発酵の使いかた」 → P.52

作りかた







[ひとくちメモ]

• パンの厚さや種類によって焼け具合が 違います。様子を見ながら時間を調節し てください。

裏返して「グリル」1~2分」で焼く。

●連続して焼くときは、表を グリル 1~3分、裏返してグリル 1~2分 様子を見ながら焼きます。

「グリル加熱の使いかた」

→ P.46

128

オート調理

予熱 約 7分 加熱時間の目安 約30分

黒皿 中段

テーブルプレート

給水タンク

満水

材料(バタール1本、クーペ2個) 「小麦粉(強力粉) ··········· 330q 小麦粉 (薄力粉) ·········· 80g 砂糖 ······ 5q ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物) ……小さじ3強(約8g) 「レモン汁 ····· 小さじ1強(6mL) ぬるま湯(約30℃) 220~260mL

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- がウルにAとドライイーストを入 れ、®を加えてよく混ぜ、ひとまと めにする。
- ❸ 生地がベトつかなくなり、ボウル からくるんと離れるまでよくこねる。 4 台にたたきつけてのばしたり、半
- 分に折って押し たりしながら約 15分こね、生 地を丸める。



- 6 バター(分量外)を薄く塗ったボウルに生地 を入れる。ボウルを黒皿にのせて下段に入れ、 スチーム オーブン 予熱無 1段 発酵35℃ 25~60分 で一次発酵させる。 → P.53
- ⑥生地が2倍くらいに発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺し てみて指の穴がそのまま残れば発酵 は十分。
- ⑦ボウルをふせて生地を取り出し、 スケッパー(または包丁)でバタール (約390g)、クーペ(約140gを2個) に切り分ける。
- 3 切り分けた生地をかるくガス抜き しながら表面がなめらかになるよう に丸め、固く絞ったぬれぶきんかラ ップをかけて5~20分間生地を休ま せる。(ベンチタイム)
- ⑨ バタールの生地は、まずタテ20cm の棒状にのばす。ベンチタイムのとき、 下になっていた方を上にして、めん棒 で30cmのだ円形にのばす。



の タテ ½ずつ 内側に折り込み、 それを右手の手 のひらで押さえ 込むようにタテ 2つ折りにして 合わせ目をしっ かり閉じたら、



- クーペの生地は直径15cmの円形 にのばす。生地の向こう側 ½を残し て手前から折りたたむ。残った%の 生地を上にかぶるように折りたたみ、 合わせ目を閉じる。
- № 両端をとがらせるように手のひらで 転がしてなまこのような形に整える。
- ❸ 薄くバターを塗った黒皿に ⑨ ~ ⑫ で成形した生地を閉じくちを下にして のせ、下段に入れスチームオーブン 予熱無 1段 発酵35℃ 10~20分 で二次発酵させる。
- ③を加熱室から取り出し、 |18フランスパン| に設定し、スター トして予熱する。
- 予熱している間生地に固く絞った ぬれぶきんかラップをかけて室温で 発酵させる。(約8分)予熱終了の直前 に生地にかみそりまたは包丁でクー プ(切り目)を入れる。バタールは3~ 4本、クーペは1本入れる。

※クープ(切 り目)はかみ そりまたは包 丁の刃を45 度に傾けて生 地をそぐよう に入れる。



⑥ 予熱終了音が鳴ったら中段に入れ て焼く。

取れるまで放置する。

「スチームオーブン発酵の使いかた」 → P.53

パンのコツ

●牛乳は室温に戻して 冷蔵室から出したての冷たい物を使う と、ふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように 室温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって多少 違います。発酵中に表面が乾燥するときは スチームショットで水分を補ってください。 「スチームショットの使いかた」[**→P.51**] また、発酵不足の場合は、様子を見な がら時間を追加してください。

中段と下段で生地の発酵具合にむらが 見られるときは、様子を見ながら黒皿 の上下を入れ換えます。

●ベンチタイムや予熱中に生地が 乾燥しないように

生地の表面が乾燥するとふくらみが悪く なります。大きなポリ袋に入れたり、周 りに霧を吹いて湿り気をあたえます。

●生地の扱いはていねいに

手のひらでかるく扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地が いたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面に塗ります。た っぷり塗ると黒皿に流れ落ち、パンの 底が焦げてしまいます。

●発酵温度を調節して

温度は40℃です。

発酵温度は4段階に設定できます。 (30 · 35 · 40 · 45℃) 生地の初温、季節、分量などによ って、使い分けます。基本の発酵

手作りパン

スチームオーブン発酵 40℃ (下ごしらえ)





オーブン (予熱有·1段/2段) 加熱時間 → P.48 17~25分



合水タンク 満水

バターロール (ロールパン)



材料(24個分)

小麦粉(強力粉) · · · · · 480g 塩 ………… 小さじ1(約6g) ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要の物) ·······················小さじ3(約7g)

「ぬるま湯(約40℃)···· 60~80mL 圏 卵(溶きほぐす) ・・・・・・・ 大1個 牛乳(室温に戻す)・180~200mL

バター(室温に戻す) ······ 70g 〈つやだし用卵〉 卵 (溶きほぐす)・・・・・・・・・・・・½個

塩 …… 小さじ1/4

(1段で焼くときは材料を½量にする。) 作りかた

- ♠給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② ボウルに Aとドライイーストを入れ、 Bを加えて手でかるく混ぜ、バターを少し ずつ加え、よく混ぜてひとまとめにする。
- **❸**フランスパン → P.130 作りかた ③~④の要領で生地を作る。
- ◆バター(分量外)を薄く塗ったボウルに入れる。 加熱室底面にテーブルプレートをセット し、ボウルを黒皿にのせて下段に入れ スチーム オーブン 予熱無 2段 発酵40℃ 50~60分 で一次発酵させる。 (→P.53)
- ⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指

に小麦粉をつけ、 生地の中央を刺 してみて、指の 穴がそのまま残 れば発酵は十分。

⑥ボウルをふせて 生地を取り出し、 手でかるく押して 中のガスを抜く。



7生地をスケッパー(または包丁)で

24個(1個約 38g) に切り分 ける。手でちぎ ると生地がいた んでふくらみが



悪くなる。 3 生地のひとつ ひとつを手のひ らか、のし台で

表面がなめらか になるように丸 める。 9 丸めた生地にラップをかけるかポ

リ袋に入れて生地の温度が下がらな いようにして約20分休ませる。(ベ ンチタイム)

● 生地を手のひらに挟み、すり合わせ るようにしなが

ら円すい形に し、さらにめん 棒で細長い三角 形にのばす。

● 三角形の底辺からクルクルと巻き、

バター(分量外)を 薄く塗った黒皿に 巻き終わりを下に して並べる。





手前

手前 (中段)

№ 中段と下段に入れ スチーム オーブン 予熱無 2段 発酵40℃ 25~36分 で生地が2~2.5倍になるまで二次発 酵し、表面につやだし用卵を薄く、 ていねいに塗る。

❸ テーブルプレートを取り外し、 オーブン||予熱有||2段||180℃||17~25分| に設定し、スタートして予熱する。

● 予熱終了音が鳴ったら ⑫を中段と 下段に入れて焼く。

1段のときは オーブン 予熱有 1段 10~17分に設定し、スタートして 予熱をしてから中段に入れて焼く。

[ひとくちメモ]

- 作りかた②の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に 作れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。
- 焼きむらが気になるときは、加熱時間 の%~¾が経過してから黒皿の上下を入 れ換えます。

「スチームオーブン発酵の使いかた」 (→P.53)

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

スチームオーブン発酵 40℃ (下ごしらえ)



オーブン

(予熱有・1段)



予熱 約9分

210℃

加熱時間



合水タング 満水 →P.48 24~38分



材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分) 小麦粉(強力粉) ······ 220g 砂糖 ………… 小さじ4(約12g) 塩 …… 小さじ%弱(約2.5g) ドライイースト ……小さじ2(約5g) ぬるま湯(約40℃)····· 130~150mL バター ……… 10a

(2個で焼くときは材料を2倍にする。) 作りかた

- **1** バターロール 作りかた ① ~ ⑥ の 要領で生地を作る。
- 2 生地をスケッパーで3等分して丸 め、ラップをかけるかポリ袋に入れて 約20分休ませる。(ベンチタイム)
- **3** 3等分した②を各々タテ20cm、∃ コ10cmの長方形にのばしてタテの方 から巻き、巻き終りを下にして両端を げんこつでかるくたたき、形を整える。

手前

④ バター(分量外) を塗った型に生地 を並べ黒皿に図の 手前 ようにのせて下段 (1個の場合)(2個の場合) に入れ スチーム オーブン 予熱無 1段

発酵40℃ 50~80分で二次発酵させる。 →P.53 **⑤** ④を取り出し、テーブルプレートを取り

外し、オーブン 予熱有 1段 210℃ 24~38分に設定し、スタートして予熱する。

[ひとくちメモ]

● 二次発酵の時の目安は生地が型から1~ 2cm出るくらいまで発酵させます。

● 発酵の途中で生地が乾燥しているときは、

スチームショットで水分を補ってください。 ● 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの

せて、さらに焼きます。 焼きむらが気になるときは、残り時間5~ 6分で型を前後入れ換えて、さらに焼きます。 「スチームオーブン発酵の使いかた」〔→**P.53**〕

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

「スチームショットの使いかた」 →P.51 **131**

スチームレンジ発酵

約10分



材料(直径26cmのピザ1枚分)

小友粉(強刀粉) ······ 5UQ
小麦粉(薄力粉) … 200
砂糖・・・・・・・・大さじ½弱(約4g)
塩小さじ% 弱(約1.50
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
·····小さじ½弱(約1g
ぬるま湯 35~45ml
オリーブ油大さじ%強(約7点
ピザソース(市販の物) 適量
「トマト(さいの目)

- モッツァレラチーズ (ひとくち大にちぎる) ······· 50g
- 塩、こしょう………… 各少々 バジル・・・・・・・ 少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ポリ袋(市販)にAとドライイース トを入れて混ぜ合わせる。
- 3 ②にぬるま湯とオリーブ油を入れ て5分間こねる。(材料が2倍のとき は約8分間こねる)
- この時、ポリ袋に少し空気を入れて 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができる。(**簡単パン** → P.128) 作りかた⑤を参照する。)
- 43 を加熱室底面にセットしたテー ブルプレートの中央にのせスチーム レンジ 発酵 30W 約10分 で一次発 酵させる。(発酵の目安は 17簡単パン のコツを参照 →P.128) →P.52
- ⑤ のし台に少し打ち粉(強力粉・分 量外)をして、袋から取り出す。
- ⑥ 生地をかるく押して中のガスを抜 き、丸める。

- 円形にのばして、オーブンシートに のせ、生地の全体にフォークで穴を 開け、ピザソースを塗り®をのせ塩、 こしょうをする。
- ❸テーブルプレートを取り外し、空 の黒皿を上段に入れ 19クリスピーピザ に 設定し、スタートして予熱する。
- **⑨**予熱終了音が鳴ったら、やけどに 注意し、厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を使って黒皿 をドアの上に取り出す。
- せ、上段に入れて焼く。焼き上がり にバジルを飾る。

「スチームレンジ発酵の使いかた」 → P.52

黒皿の出し入れは、やけどの おそれがあるので、厚めの乾 いたふきんやお手持ちのオー ブン用手袋を使う。

19クリスピーピザ のコツ

●1回に焼ける分量は 黒皿1枚分です。

●2段で焼くときは

19クリスピーピザ では焼けません。 材料を2倍にして生地を作り、2等分 して黒皿2枚にのせ、テーブルプレー トを取り外し オーブン 予熱有 2段 200℃ 22~28分 に設定してス タートし、予熱終了音が鳴ったら中段 と下段に入れて焼きます。 → P.48 上下の焼きむらが気になるときは黒皿 の上下を入れ換えます。入れ換える タイミングは、加熱時間の%~%が 経過してからにしてください。

●焼き上がったピザを切り分ける ときは

キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 1段 200℃ で 様子を見ながら焼きます。 → P.47

●冷凍ピザは | 19クリスピーピザ | では焼けません。 市販のピザを焼くときは を参照にし て焼きます。

フルーツピザ

(いちごともものピザ)

加熱時間の目安 約7分



材料(1枚分) ピザの生地

(材料・作りかたはクリスピーピザを参照し、	材料は
1.5倍量にする)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1回分
グラニュー糖	••• 適量
カスタードクリーム	1000
(材料・作りかたは →P.145))	
いちご (スライスする)	·· 30g
桃 (缶詰、薄切り)	1200

粉砂糖 …… 少々

作りかた

- クリスピーピザ作りかた①~⑥を 参照して生地を作る。
- 2 生地を円形にのばして、オーブン シートにのせる。
- ❸ 生地の全体にフォークで穴をあ け、グラニュー糖をふる。
- 4 クリスピーピザ作りかた⑧~⑩を 参照して焼く。
- **⑤** あら熱が取れたらカスタードクリ ームをのばし、好みのくだものを並 べて粉砂糖をふる。

市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で 様子を見ながら焼きます。

黒皿にのせて中段に入れ、オーブン 予熱無 1段 200℃ 冷凍の場合 23~30分、 冷蔵の場合 15~28分 で焼きます。 →P.47

予熱をしてから焼くときは、冷凍の場 合10~18分、冷蔵の場合10~15分 で焼きます。この時テーブルプレート は取り外します。 **→P.48**

スポンジケーキ



レンジ 200W 加熱時間 1~2分 (下ごしらえ)

20スポンジケーキ スチーム

→P.40 オーブン



スポンジケーキ (デコレーションケーキ)

加熱時間の目安 約44分



材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分))
小麦粉(薄力粉) 90	
砂糖90	g
卵(卵黄と卵白に分ける) 3 ((古
バニラエッセンス 少々	7
バニラエッセンス 少々 倒 年乳(室温に戻す) 小さじる バター 15	2
[©] [バター······ 15 ₅	g
ホイップクリーム 適量	量
くだもの (いちごなど) 適量	量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2型にバター(分量外)を塗って硫酸紙 (ケーキ用型紙)を底と側面にぴったり と敷く。 🖺 を合わせ レンジ 200W 1~2分 で加熱して溶かす (直径18cm) の場合。その他は 20スポンジケーキ のコツ を参照)。 (→P.43)

❸ ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てる。 (別立て法)



- 卵黄を加えてさらに泡立ててから バニラエッセンスを加え、混ぜる。
- **⑤** 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりと混ぜ、Aを加えて手 早く混ぜる。
- 6 一気に型に流し入れ、型をトントン とかるく落として空気を抜き、黒皿に のせ下段に入れ 20スポンジケーキ で 焼く。
- ▼ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがす。十分に冷まし、 ホイップクリームやくだものなどで 飾る。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

共立て法の作りかた

❸ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てる。 砂糖を加え、もったりするまで泡立 てて(生地で「の」の字が書ける)から

ンスを加え、 混ぜる。 作りかた ⑤ から同様に する。



20スポンジケーキ のコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

0g		
0g		
個		
)g		
じ1		
2分		
20スポンジケーキ		
き強		
9分		

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラ ットな物を使います。

- ●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。
- ●卵白の泡立ては十分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは

きめがそろっていてふくらみがよい。



- ●焼きが足りなかったときは オーブン 予熱無 11段 1160℃ で様子 を見ながら焼きます。(→P.47)
- ●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよ いでしょう。

スポンジケーキ作りのポイント

~				
断面				
状況	●ふくらみが悪い●全体にきめ(目)が詰まっている●固くしまっている	ふくらみが悪いぼそぼそしているきめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目の詰まったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる)●小麦粉の量が少なかった●粉やバターを入れた後に混ぜ過ぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	こと)

レンジ

200W 加熱時間 2~3分 100W 加熱時間約1分 (下ごしらえ)

20スポンジケーキ

スチーム →P.40 オーブン



(予熱有·1段)

予熱 約5分 150℃ → P.48 加熱時間 48~54分



黒皿 下段

チーズケーキ

仕上がり調節 やや強

加熱時間の目安 約49分



材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)	
クリームチーズ 200	9
バター 30	
卵(卵黄と卵白に分ける)・・・・・・・2 (
粉砂糖 50	
小麦粉(薄力粉)25	
生クリーム(室温に戻す) 30m	L
レモン(皮はおろし、汁と混ぜる) ・・ 大さじ1引	Ş

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷型にバター(分量外)を塗って硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷く。
- ❸ 耐熱性ガラスのボウルにクリーム チーズを入れ レンジ 200W 2~3分 で途中かき混ぜながらクリーム状に なるまで加熱し、卵黄を加えて木しゃ もじでよく混ぜる。
- ◆ バターは容器に入れレンジ 100W |約1分||で加熱して柔らかくした物を ③に練り込み、粉砂糖 ½量と小麦粉を 合わせてふるい入れ、ダマにならな いように混ぜ、生クリームとレモン を加え混ぜる。
- **5** 別のボウルに卵白を入れて、七分 通り泡立て、残りの粉砂糖を加え、 ツノが立つまで泡立てて40に2回に 分けて加え、さっくりと混ぜる。
- 6 ⑤を型に入れ、型をかるく落とし て表面を平らにし、黒皿にのせて下段 に入れ 20スポンジケーキ 仕上がり 調節やや強で焼く。あら熱が取れた ら型に入れたまま冷蔵室で冷やして、 型から外す。
- **134** 「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

レンジ 200W 加熱時間 2~3分

スイーツ

(下ごしらえ) 手動 決定 あたため スタート オーブン







スフレチーズケーキ



材料(直径18cmの底の抜けない金属製ケー キ型1個分)

50g 30g
90g
3個分
0mL
0mL
とじ1
とじ1
40g
5個分

作りかた

- ●型の底面にバター(分量外)を塗っ て硫酸紙(ケーキ用型紙)を底にぴった りと敷く。内側にはふちまでたっぷ りとバター(分量外)を塗り、硫酸紙 は敷かない。
- ② 耐熱性ガラスのボウルに△を入れ 加熱室底面にセットしたテーブルプ レートに置き、レンジ 200W 2~3分 で加熱して柔らかくし、なめらかにな るまでハンドミキサーでよく混ぜる。
- ❸②に砂糖の半量を入れ、しっかり 混ぜ、卵黄を加えてなめらかになる まで混ぜる。
- 4③に生クリーム、牛乳、レモン汁、 ブランデーを順に加え、そのつどハ ンドミキサーで混ぜ、コーンスター チを加えて木しゃもじでダマになら ないように混ぜる。
- **⑤**別のボウルに卵白を入れ、七分通 り泡立て残りの砂糖を加え、ツノが 立つまで泡立てる。

- 6 ④に⑤を3回に分けて加え、さっ くりと泡をこわさないように生地と なじませながら混ぜる。
- ⑥を型に入れ、かるくたたいて空 気を抜く。
- ③テーブルプレートを取り外し、 |オーブン|| 予熱有 || 1段 ||150℃||48~54分| に設定し、スタートして予熱する。
- **9**予熱終了音が鳴ったら、黒皿にペ ーパータオル2枚を敷き、⑦をのせ、 熱湯(カップ2・分量外)を黒皿に注 ぎ、下段に入れて焼く。
- ⑩焼き上がったら、型とケーキの間 にナイフを入れ、すき間を作る。ケ ーキが型の高さくらいまで沈み、完 全に冷めてからゆっくりと型から取 り出す。

〔ひとくちメモ〕


- 裏ごししたあんずジャム(大さじ1)と ブランデー(小さじ1)で溶いた物をスフ レチーズケーキの表面に塗ってもよいで
- スフレチーズケーキは、熱いうちに型 から出すとくずれてしまいます。

「レンジ加熱の使いかた」

(**→**P.43)

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48





160℃ 加熱時間 → P.48 50~60分

黒皿 下段

空



材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分) (小麦粉(薄カ粉)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
卵黄4個分
卵白 5個分
塩 ひとつまみ
砂糖 100g
水 70mL
水 ····································
サラダ油 ····· 60mL

作りかた

- ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、 ハンドミキサーで白っぽくなるまで よく練り、®を順に加えて混ぜる。 サラダ油を少しずつ加えながら、さ らに混ぜてAをふるい入れ、ハンド ミキサーの低速で、なめらかになる まで混ぜる。
- 2 別のボウルに卵白と塩を入れ、ハン ドミキサーで七分通り泡立てて、泡の 大きさがそろったところで残りの砂糖 を加え、ツノが立つまで十分泡立てる。
- 3 ①に②の ⅓量を加え、木しゃもじ でサッと混ぜ、残りを加えてさっく りと混ぜ、生地をやや高めの位置か ら型に流し入れ、型をかるく落とし て泡を抜き、黒皿にのせる。
- 4テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱有 1段 160℃ 50~60分 に設定し、スタートして予熱する。
- 6 予熱終了音が鳴ったら、③を下段 に入れて焼く。
- 6 焼き上がったら、すぐに型を逆さに し、完全に冷ます。
- ⑦ 冷めたら、パレットナイフなどを型 と生地の間に深く差し込み、上下に動か しながらていねいに側面をはがす。
- ❸中央部もナイフを入れて同じよう に生地を外す。ひっくり返して底に ナイフを差し込み、底をこするように して、ゆっくりと型から外す。

シフォンケーキのコツ

●直径17~20cmのケーキが作れます。

材料	直径17cm	直径20cm
小 麦 粉 (薄力粉)	60g	100g
ベーキングパウダー	小さじ¼	小さじ½
卵黄	3個分	4個分
卵白	3個分	5個分
塩	少々	ひとつまみ
砂糖	60g	100g
水	40mL	70mL
レモン汁	大さじ%	大さじ1
レモンの皮	⅔個分	1個分
サラダ油	30mL	60ml
加熱時間 の 目 安	40~50 分	50~60 分

●卵黄生地の固さは

さらさらし過ぎず、ぽってりし過ぎず、 ホットケーキとクレープの中間位が最 適です。

卵は、新鮮な冷えた物を

卵白は約10℃が一番泡立ちが良くしっ かりしたメレンゲが作れます。冷蔵室 で冷えた物を使いましょう。

●シフォン型はバターを塗らない バターなどを型に塗って焼くと、冷ま す途中で型から外れて縮んでしまいま す。表面にフッ素やシリコンが施され ている型では上手に作れません。

●シフォン型は

アルミ製の物を使います。



●型は完全に冷ましてから 取り出してください。冷めないうちに 取り出すと、しぼんでしまいます。

●卵黄生地に卵白生地を混ぜる時は

強く混ぜ過ぎないようにしましょう。 あまり強く混ぜると、泡が消えてしま い、シフォンケーキがふくらまなくな ります。

[ひとくちメモ]

- 卵黄と卵白を同量(卵5個)にしても ほぼ同様に焼けますが、ケーキの上部に 焼きづまりが多少出ます。また、卵黄が 多く入っている分、断面の焼き色が黄色 っぽく、スポンジケーキに近い仕上がり になります。
- ◆ 余った卵黄を使って、カスタードクリ 一ム等を作ってもよいでしょう。
- ●油は、綿実、コーン、紅花、ひまわり などの原料で作られたサラダ油なら、何 を使ってもいいでしょう。オリーブ油で もかまいません。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの せて、さらに焼きます。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

ココアシフォンケーキ



材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分) 小麦粉(薄力粉) ······· 100g ココア………20g 「ベーキングパウダー … 小さじ½ 水 ······· 100mL サラダ油 ······ 60mL

作りかた

- ②を合わせてふるっておく。
- 2 プレーンの作りかた①~③の要領 で作り、①で®の換わりに水を入れ、 ④をふるい入れる。
- ❸ 後は、プレーンの作りかたと同様 に生地を作り ④~⑧を参照して焼く。

〔ひとくちメモ〕

● ココアの量は、好みで加減してくだ さい。

カプチーノシフォンケーキ



材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分)
△ 小麦粉(薄カ粉)・・・・・・・ 120g ベーキングパウダー ・・・ 小さじ
~ 「ベーキングパウダー … 小さじ½
卵黄 5個分
卵白
塩 ひとつまみ
砂糖120g
「ぬるま湯 100ml
® インスタントコーヒー 大さじ2%
サラダ油 ······ 60m
シナモンパウダー 小さじ

作りかた

- **①** プレーン →P.135 の作りかた ①~③の要領で作り、①でレモン水 の換わりにインスタントコーヒーを ぬるま湯で溶いた®を入れる。
- 2 プレーンの作りかた①の要領で粉 を混ぜた後に、シナモンパウダーを 加えて混ぜる。
- ❸ 後は、プレーンの作りかたと同様 に生地を作り ④~⑧を参照して焼く。

〔ひとくちメモ〕

● シナモンパウダーの量は、好みで加減 してください。

キャロットケーキ

材料(直径18cmの金属製リング型1個分)

小麦粉(薄力粉) ······ 100g

ベーキングパウダー…… 小さじ½

シナモン………… 小さじ%

塩……………………… 少々

サラダ油······ 80mL

にんじん(すりおろしてかるく水気を切った物)

® 砂糖⋯⋯ 80a

粉砂糖 …………………… 適量

抹茶とレーズンのシフォンケーキ



材料(直径20cmの金属製シフォン型1個分)
(A) 小麦粉(薄力粉)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
▲ 抹茶····································
卵黄 5個分
卵白 6個分
塩 ひとつまみ
砂糖 ······ 100g
水 ······· 110mL
サラダ油 ····· 60mL
レーズン 80g
16111.4

作りかた

作りかた

に混ぜる。

- Aを合わせてふるっておく。
- **②** プレーン → P.135 の作りかた ①、②の要領で作り、①でBの換わ りに水を入れ、Aをふるい入れる。
- ❸ プレーンの作りかた③の要領で生 地を作り、最後にレーズンをパラパ ラと入れ、かるくゴムべらで混ぜ合 わせる。
- 4 後は、プレーンの作りかたと同様 に生地を作り④~⑧を参照して焼く。 [ひとくちメモ]
- レーズンを混ぜるときは、生地の泡をつ ぶさないよう、ていねいに混ぜましょう。

レーズンの換わりに甘納豆(小豆)を 加える。

●型に薄くバター(分量外)を塗り、

小麦粉(分量外)をかるくふっておく。

ーでなめらかになるまで混ぜ、にん

じんを加えてよく混ぜる。例をふる

い入れ、木しゃもじで練らないよう

3①の型に②を一気に流し入れ、黒

皿にのせ、テーブルプレートを取り

外し、中段に入れ「オーブン」予熱無

④焼き上がったら型から出し、冷ま

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.47

1段 180℃ 30~40分 で焼く。

してから粉砂糖をふる。







オーブン 180℃ 予熱無・1段) 加熱時間 →P.47 30~40分





材料(直径6cmのマフィン型9個分)
(平) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本
し ベーキングパウダー 小さじ3
砂糖 ······ 100g
バター(室温に戻す) 150g
卵 (溶きほぐす)2個
牛乳 ······ 100mL
バニラエッセンス・・・・・・・ 少々

作りかた

- 1 バターはハンドミキサーでよく練 り、砂糖を加えてよく混ぜる。
- ②卵を加え、クリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加
- ❸ Aをふるい入れ、木しゃもじでさ っくり混ぜ、牛乳を入れてさらに混 ぜる。
- 4 ③マフィン型に分け入れ、黒皿に 並べてテーブルプレートを取り外し、 中段に入れ オーブン 予熱無 1段 180℃ 30~40分 で焼く。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 (→P.47)

チョコチップマフィン

作りかた③で粉を加えてからチョコ

チップを混ぜ込み、牛乳を入れて混 ❷ボウルに®を入れ、ハンドミキサ ぜる。

レンジ 200W 加熱時間 1~2分 (下ごしらえ)





オーブン 予熱 約6分 (予熱有・1段/2段)

160℃ 加熱時間 →P.48 15~20分



空

ロールケーキ(プレーン) ロールケーキのコツ



材料(黒皿1枚分)
小麦粉(薄力粉)······ 80g
砂糖 ······ 80g
卵(溶きほぐす) 4個
バニラエッセンス 少々
⊕ 「牛乳(室温に戻す)・・・・・・ 大さじ1½ バター・・・・・ 大さじ1強(約15g)
あんずジャム(粒のある物は裏ごす)・・・・・・ 適量
(0 CD-z-let <) + (1 + 1)(1 + 0 /2 (- + 2 -)

(2段で焼くときは材料を2倍にする。) 作りかた

- 黒皿に薄くバター(分量外)を塗り、 硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- ② △を合わせて加熱室底面にセットした テーブルプレートに置き、レンジ 200W |1~2分||で加熱し、溶かす。(材料が 2倍のときは約3分加熱) [→P.43]
- 3 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立てて砂糖を加え、もったりするまで 十分に泡立て、バニラエッセンスを加 えて混ぜる。
- ◆ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで さっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、② を加えて手早く混ぜる。
- **⑤** テーブルプレートを取り外し オーブン 予熱有 1段 160℃ 15~20分 に設定し、スタートして予熱する。
- 6 ①に④の生地を一気に流し込み、 底をたたいて、表面を平らにします。
- **⑦** 予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に 入れて焼く。

2段のときは オーブン 予熱有 2段 20~30分に設定し、スタートして予熱 する。予熱終了後、黒皿を中段と下段に入 れて焼く。途中残り時間10~12分で黒 皿の中段と下段を入れ換えて、さらに焼く。

●生地作りのポイントは

卵の泡立てかたと小麦粉の混ぜかたで す。全卵の泡立てかたは

"共立て法の作りかた"を参照し、生地で 「の」の字が書けるまでしっかり泡立て ます。小麦粉の混ぜかたは、練らないよ うにさっくりと混ぜます。 →P.133

●紙をはがすときは

熱いうちにサッと霧を吹くか、ぬれぶき んで湿らせてから両手でゆっくりはがし ます。

●周りの固さが気になるとき

ケーキの表面にシロップを塗るか、あら 熱が取れたら乾いたふきんをかけてラッ プで包み、しばらくおいてから巻きます。

●ジャムを塗るときは

向こう側2cmほど残して塗ると、巻き 終わりがきれいです。

- ❸ 焼き上がったらふきんの上に黒皿 を返し、硫酸紙をはがして、焼き色 のついている面を上にしてあら熱を 取る。
- 9生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終わりは2 cmほど残してあんずジャムを塗り、 手前から巻き、巻き終わりは下にし てしばらく置いて生地とジャムがな じんでから切る。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

モカロールケーキ

材料・作りかた

作りかた④で、コーヒー液(インス タントコーヒー大さじ1弱を湯小さじ 1で溶く)を加える。

抹茶ロールケーキ

材料・作りかた

作りかた④で、抹茶液(抹茶大さじ½ を水大さじ%で溶く)を加える。

レンジ 200W 加熱時間 3~4分 (下ごしらえ)

あたため スタート



(予熱有・1段/2段)



オーブン 予熱 約6分 160℃ 加熱時間

空

マドレーヌ

→ P.48 22~32分



材料(直径8cmの金属製マドレーヌ型	
小麦粉(薄力粉)	
砂糖	
バター	
卵(溶きほぐす)	
	さじ½
ごしレモンの皮(すりおろす) …	½個分

(2段で焼くときは材料を2倍にする。)

作りかた

- 型にバター(分量外)を塗って型紙を 敷く。
- ❷ バターは容器に入れて加熱室底面に セットしたテーブルプレートに置き、 レンジ 200W 3~4分 で加熱する。 (材料が2倍のときは5~6分加熱) → P.43
- 砂卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てる。㈜を加えて混ぜ、小麦粉 をふるい入れ木しゃもじで練らない ように混ぜ、②を加えて手早く混ぜる。
- 母 ③を型に分け入れ、 黒皿に並べる。

000 0000 000

5 テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱有 1段 160℃ 22~32分 に設定し、スタートして予熱する。

⑥ 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼く。

2段のときは オーブン 予熱有 2段 34~44分に設定し、スタートして 予熱する。予熱終了後、黒皿を中段 ↓と下段に入れて焼く。

[ひとくちメモ]

溶かしバターはあたたかい物を使います。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43 「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

あたため スタート



オーブン (予熱有・1段)

160℃ 加熱時間 →P.48 44~54分

黒皿 下段 予熱 約6分 合水タング 空

材料 (19×8.5×6cmの金属製パウンド型1個分
小麦粉(薄力粉)・・・・・・・ 100g
砂糖 80
バター(室温に戻す)・・・・・・・100
卵(溶きほぐす)・・・・・・ 2 個
バニラエッセンス 少々
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの
ドライフルーツ(細かくきざみ、ラム)
大さじ1につけた物) 60

作りかた

紙ケーキ用型紙)を敷く。

がウルにバターを入れ、ハンドミキ サーで練り、砂糖を2回に分けて加え、 よく混ぜ、バニラエッセンスを加える。

❸ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドラ イフルーツを加えて木しゃもじで混 ぜ合わせる。 🖺 を合わせてふるい入 れ、練らないようにして混ぜる。

● ③を型に入れ、型をかるく落とし て生地を詰め、生地の

中央をくぼませて表面 をならし、黒皿に図のよ うにのせる。



⑤テーブルプレートを取り外しオーブン |予熱有||1段||160℃||44~54分に 設定し、スタートして予熱する。

6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

●バターはよくすり混ぜる

十分空気を含ませてクリーム状になる まで練り、砂糖のざらつきがなくなり、 ふんわりするまでよくすり混ぜます。

●型に入れて中央をくぼませる 中央は火の通りが悪いのでくぼませ、 表面をならしてから焼きます。

●焼き上げの途中で表面の焼き色が 濃くなったときは

表面にアルミホイルをのせて、さらに 焼きます。

●焼き上がりは

竹ぐしで中心を刺してみて、何も付い ていなければ焼けています。

●焼き上げ直後は

ケーキがまだ柔らかめでこわれやすい ので、2~3分そのまま置き、紙ごと型か ら出してふきんをかけて冷まします。

材料・作りかた

作りかた③で粉を加えてからバナナ(½ 本・きざむ)ときざんだチョコレート (約20g)を加える。

材料・作りかた

作りかた ③で粉を加えてからりんごのプ リザーブ(約60g) →P.141 を加える。

材料・作りかた

作りかた③で粉を加えてから柔らかプリ ン →P.147 を参照して作ったカラメ ルソースを混ぜ込む。

マーブルケーキ

材料・作りかた

カラメルソースをさっと混ぜ、マーブ ル状にして焼く。

■19×10×8.5cmの金属製のパウンド型で焼くときは

|材料は、小麦粉(薄力粉) 200g、ベーキングパウダー 小さじ ¾ 、砂糖 120g、バター 120g、卵3個、バニラエッセンス少々、ドライフルーツのラム酒づけ 100gで生地 を作り、同じ方法で 58~65分 焼きます。





予熱 約6分 オーブン 170℃ (予熱有·1段) 加熱時間 →P.48 18~22分

ボーロ



材料(16個分)
小麦粉(薄力粉) · · · · · · 220g
バター(室温に戻す) ····· 60g
砂糖 ······ 100g
サラダ油 大さじ5½
卵白 少々
アーモンドスライス 適量
(お砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
しゅう シナモン 少々

作りかた

● ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーか泡立て器で白っぽくなるま で練り、砂糖を2~3回に分けて加 えよく混ぜる。

②サラダ油を少しずつ加え、そのつ どよく混ぜて小麦粉をふるい入れる。 木しゃもじで練らないように粉気が なくなるまで混ぜる。

❸生地を16等分し、平たく丸めて中 央をかるくくぼませる。

4オーブンシートを敷いた黒皿に ③を並べ、卵白をはけで塗ってスラ イスアーモンドを2~3枚ずつのせ て貼りつける。

⑤テーブルプレートを取り外し、オーブン |予熱有||1段||170℃||18~22分| に設定し、スタートして予熱する。

6 予熱終了音が鳴ったら④を中段に 入れて焼く。

⑦焼き上がったら熱いうちに○を合 わせてふりかける。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48



オーブン

(予熱有·1段)

材料(6個分)

作りかた

形を作る。

入れて焼く。

がります。

[ひとくちメモ]

ている物があります。

卵白 ………1個分

グラニュー糖 ······ 50g

● ボウルに卵白を入れ、ハンドミキ

サーでグラニュー糖を加えながら、

② ①に**A**を加えて、かるく混ぜ合わ

❸ オーブンシートを敷いた黒皿に、②

を6等分し、4~5cm長さにして置き、

スプーン等でツノを立たせるように

4テーブルプレートを取り外し オーブン

5 予熱終了音が鳴ったら③を下段に

● シャコ貝や岩をイメージさせるかわい

いお菓子で"ロカイユ"として販売され

● 焼き上がったらそのまま加熱室に、10

~20分おいて乾燥させると上手に仕上

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

|予熱有||1段||100℃||70~80分|

に設定し、スタートして予熱する。

ツノが立つまで泡立てる。

クルミ(あらく砕いておく)····· 20g







焼きメレンゲ

合水タンク 空

レンジ 800W 約1分40秒 (下ごしらえ)



<u>手動</u> 決定

オーブン

材料(12個分)

つや出し用卵

加熱する。 → P.43

作りかた

ぜる。

入れて焼く。

「10根菜」の使いかた」

「レンジ加熱の使いかた」

さつまいも …… 大2本(約600g)

「バター ······ 30g

砂糖 ······· 70g

卵黄 ……………… 1½個分

バニラエッセンス ……… 少々

卵黄 ………………… ½個分

みりん …………… 小さじ%

● さつまいもは丸のままラップで包み、加

熱室底面にセットしたテーブルプレートにの

せ、10根菜 仕上がり調節 やや弱 で加熱し、

皮をむいて熱いうちに裏ごしする。**→P.38**

2 容器に①と⑥を入れて全体をかるく

混ぜレンジ 800W 約1分40秒 で

❸②にBと牛乳を加え、木しゃもじ

でなめらかになるまでよく練り混

◆③を12等分してさつまいもの形に

し、表面につや出し用卵の卵黄とみ

りんを混ぜ合わせて塗り、オーブン

⑤テーブルプレートを取り外し オーブン

● 予熱終了音が鳴ったら④を中段に

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

(**→**P.38

→P.43

予熱有 1段 200℃ 15~20分

に設定し、スタートして予熱する。

シートを敷いた黒皿に並べる。

牛乳 ······ 50~70mL





加熱時間 →P.48 15~20分

合水タンク 空

黒皿 中段

→ P.47 加熱時間 50~60分

手動 決定

オーブン

(予熱無·1段)



あたためスタート

180℃

		後//
材料(4個:	分)	
	₭)	
「砂糖・		60g
A バター		40g
シナモ	ン	少々
	リーム	

作りかた

- りんごは洗ってから底を抜かない ようにして芯をくり抜く。
- ❷ Aを合わせてよく練り混ぜ、りん ごの穴に等分して詰め、浅めの耐熱 容器に並べる。
- ❸テーブルプレートを取り外し②を 黒皿にのせ下段に入れオーブン予熱無 1段 180℃ 50~60分 で焼く。
- 4冷めてからホイップクリームを飾る。 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.47









材料・作りかた

● りんご(紅玉・2個)は皮をむき、 芯をくり抜いてヨコ半分に切り、塩 水につけてからサッと洗う。

② 深めの皿に並べて砂糖(50g)、レ モン汁(大さじ2)をふりかけてラッ プをして レンジ 800W 5~7分 で 加熱し、そのまま冷ます。

❸りんごの煮汁と赤ワイン(大さじ2) を合わせてレンジ 500W 約1分30秒 で加熱して②のりんごにかける。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43

138





オーブン (予熱有·1段/2段)

予熱 約6分 170℃ 加熱時間

空

→P.48 18~25分

型抜きクッキー

材料(黒皿2枚・96個分)	
小麦粉(薄力粉) … 34	Ĵg
バター(室温に戻す) 170	Ĵg
砂糖 120	Эg
卵(溶きほぐす) 大1	個
バニラエッセンス 少	マ
(1段で焼くときは材料を½量にする	。)

作りかた

- バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜる。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加 える。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりと混ぜる。
- ひとつにまとめてラップで包み、冷 蔵室で約1時間休ませる。
- 4 生地をラップの間に挟み、めん棒 で5mmの厚さにのばす。



⑤ 上のラップを外し、直径3cmの型で 抜き、アルミホイルを敷いた黒皿2枚 に並べる。



⑥テーブルプレートを取り外し、オーブン 予熱有 2段 170℃ 18~25分 に設定し、スタートして予熱する。

⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段と 下段に入れて焼く。

1段のときは オーブン 予熱有 1段 13~17分に設定し、スタートして予 熱する。予熱終了後、黒皿を中段に入 れて焼く。

●市販の生地を使うときは 焼き具合を見ながら焼きます。




絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(黒皿2枚・96個分)
小麦粉(薄力粉) ······ 260g
バター(室温に戻す) ····· 160g
砂糖 ······ 80g
卵(溶きほぐす) 大1½個(約80g
バニラエッセンス 少々
ドライフルーツ(小さく切った物) 適量

(1段で焼くときは材料を½量にする。)

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れる。
- 2 アルミホイルを敷いた黒皿2枚に ①を絞り出し、上にドライフルーツ を飾る。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥⑦を参照 して焼く。



照して焼く。 ピーナッツクッキー

材料(黒皿2枚・96個分)

小麦粉(薄力粉) ······ 240 q

ベーキングパウダー・・・・ 小さじ1

バター(室温に戻す) ····· 80g

砂糖 ······ 80a

卵(溶きほぐす)・・・・・・・ 1個

スライスアーモンド ……… 120g

(1段で焼くときは材料を½量にする。)

● 型抜きクッキー作りかた ①~③の

要領で作るが、バニラエッセンスの

換わりにスライスアーモンドを加え、

2①を黒皿2枚分にちぎって等分し、

アルミホイルを敷いた黒皿に並べる。

❸ 型抜きクッキー作りかた⑥⑦を参

④を合わせてふるい入れて混ぜる。

作りかた

スライスアーモンドの換わりにあらく きざんだピーナッツ(120g)を加え て、型抜きクッキーを参照して焼く。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。
- 生地の種類により焼けかたが違うので、

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき ます。

- ●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱で焦げ過 ぎることがあります。
- ●焼きむらが気になるときは 残り時間5~6分で黒皿の上下を入れ換 えてさらに焼きます。



→P.48





オーブン 200℃ (予熱有・1段) 28~40分

加熱時間

黒皿 中段 空

アップルパイ



材料(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)
小麦粉(強力粉) ······ 100g
小麦粉(薄力粉) ······ 100g
バター(2cm角に切り、冷たい物) ・・・・・ 140g
冷水 ······ 90~110mL
りんごのプリザーブ 適量
〈つやだし用卵〉
「卵
塩小さじ¼

作りかた

● ボウルに小麦粉を合わせてふるい

入れ、バターを 加えて指先で混 ぜ、冷水を加え て練らないよう に混ぜる。



2 バターの形が残っている

状態でひとま とめにし、ラ ップで包み、 冷蔵室で約1 時間休ませる。



- ❸ かるく打ち粉をしたのし台にのせ、 めん棒で長方形にのばす。
- ③を3つ折りにして合わせ面を下

にし、めん棒 で再び長方形 にのばし、こ れを2~3回 くり返す。



63mm厚さの25×40cmの長方形に

のばした上にパイ 皿をふせて型より ひとまわり大きく 切り、残りで2cm 幅のテープを8 本切り取る。



⑥パイ皿に生地 をのせてぴった りと敷き、まわ りの生地は切 り落とす。

兪底全体にフォ ークで穴を あける。



3りんごのプリザーブを詰めてから、

つやだし用卵 の卵と塩を混ぜ 合わせてパイの 周囲に塗り、テ ープを組んで端 を貼りつける。



黒皿にのせる。



● テーブルプレートを取り外し、オーブン 予熱有 1段 200℃ 28~40分 に設定し、スタートして予熱する。

● 予熱終了音が鳴ったら ⑨を中段に 入れて焼く。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → P.48

アップルパイのコツ

●型は金属製の物を

作りやすくなります。

耐熱ガラス製の型では上手に焼け ないことがあります。

●生地が扱いにくいときは バターが溶けて生地が柔らかくなる ので冷蔵室で20~30分休ませると

●冷凍パイシートを使うと便利 直径21cmのパイを焼くには、市販 のパイシート(1枚・約100gの物)4 枚が必要です。2枚ずつ重ねてのばし、 型に敷く分とテープを取る分です。

●焼きむらが気になるときは 残り時間10~15分ぐらいでパイ皿 の前後を入れ替えてさらに焼きます。







800W レンジ 加熱時間 7~9分 800W →P.43 加熱時間 5~7分

テーブルプレート

りんごのプリザーブ



材料(直径21cmのアップルパイ・1個分)
りんご(紅玉またはふじ) 3個
砂糖 80~120g レモン汁 大さじ1
A) 15/1/16
$ A\rangle$ 1. $\pm \times 1$ 1
~ [レモン汗 入さし]
シナモン 少々

作りかた

- **●** りんごはタテ4つ割りにして5mm 厚さのいちょう切りにし、塩水につ けてからかるく水洗いをして、水気 を切る。
- ② 大きめの耐熱性容器に①と⑥を入 れてかき混ぜ レンジ 800W 7~9分 で加熱する。
- ❸ アクをとって混ぜ、再び レンジ 800W 5~7分 で加熱する。 シナモンを加えて混ぜ、冷めてから ざるに上げて汁気を切る。

[ひとくちメモ]

- シナモンは好みで加減します。
- りんごの出盛り期(秋)の紅玉が最適で す。その時期にたくさん作って、1回分 ずつ冷凍しておくと便利です。

「レンジ加熱の使いかた」



いちごジャム

材料・作りかた

いちご(300g)に、砂糖(150~ 200g)、レモン汁(大さじ1)、サラ ダ油(1~3滴)を大きめの耐熱性容 器に入れ、りんごのプリザーブを参 照して加熱する。



<u>手動</u> 決定 あたため スタート

予熱 約7分 オーブン 180℃ (予熱有・1段) 加熱時間 →P.49 18~26分



空



レンジ 200W 加熱時間 5~6分

(予熱無・1段) 加熱時間 →P.47 26~32分



オーブン (予熱無・1段) 空 →P.47 28~36分



加熱時間 空



材料(黒皿1枚分)

冷凍パイシート(1個約100gの物、 10~15分間室温で解凍する) ……2枚 〈つやだし用卵〉 卵 (溶きほぐす)・・・・・・・ ½個 塩……… 小さじ ¼ お好みのくだもの(薄切り) ……… 適量 粉砂糖 …………………… 滴量

作りかた

- 冷凍パイシートを5mmの厚さにの ばし、それぞれ6等分し、スライスし たくだものを上にのせる。
- ②黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷いて①を並べ、つやだ し用卵を塗る。
- ❸テーブルプレートを取り外し、 |オーブン||予熱有||1段||180℃||18~26分| に設定し、スタートして予熱する。
- ◆予熱終了音が鳴ったら②を中段に 入れて焼く。
- **⑤**焼き上がったら、粉砂糖をふる。 [ひとくちメモ]
- 缶詰など汁気のあるくだものは、汁気 を切ってから使います。

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 → **P.48**



材料(黒皿1枚分)
(予表粉(薄力粉) ····································
④ ココア 50g
しベーキングパウダー・・ 小さじ1強
砂糖 150g
バター(室温に戻す) 150g
卵 (溶きほぐす) 3個
チョコレート 100g
B レーズン(ぬるま湯で戻す) ··· 100g くるみ (あらみじん切り) ··· 150g
(あらみじん切り) … 150g
バニラエッセンス・・・・・・・ 少々

作りかた

- 28cm幅のオーブンシートを正方 形に切り、四隅に1cmほど切り込み を入れ、その部分を折り込んでおく。
- 2 オーブンシートの大きさにアルミホイル で四角形の型を作り、黒皿の中央にのせ、 アルミホイルの前後の部分を黒皿のふちに 折り込んで付ける。型の両サイドはアルミ ホイルを2~3重にして立てて型を安定させる。
- ❸アルミホイルの表面に少しバターを 塗って①のオーブンシートをつける。
- 4 チョコレートは砕いて容器に入れ、 加熱室底面にセットしたテーブルプレ ートに置き、レンジ 200W 5~6分 で 途中かき混ぜながら加熱して溶かす。 → P.43
- **6** ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を加えてよく混 ぜる。卵を加えて混ぜ、バニラエッ センスと4を加えてさらに混ぜる。
- ⑥ Bを混ぜ込み、 Aを合わせてふる い入れ、練らないように混ぜる。
- ▶ 黒皿に流し入れ、表面を平らにし てテーブルプレートを取り外し、

中段に入れ オーブン 予熱無 1段 180℃ 26~32分 で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43 「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」→**P.47**

スコーン



180℃

材料	料(16個分)
	「小麦粉(強力粉) ············· 160g 小麦粉(薄力粉) ··········· 160g 「小麦粉(薄力粉) ·········· 160g 「ベーキングパウダー・・小さじ1½ 「砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(A)	小麦粉(薄力粉) ・・・・・・・・ 160g ベーキングパウダー・・・ 小さじ1½
	ひ糖 60g
バ	ター(5mm角に切る) ······ 80g
®	「卵(溶きほぐす)・・・・・・・・ 1½個 牛乳・・・・・・・・ 50mL
()	やだし用卵〉
	「卵 (溶きほぐす) ½個 塩 小さじ¼
	- 塩 小さ 0/4

作りかた

- ボウルに®をふるい入れ、バター を加えて手でつぶしながら粉と混ぜ 合わせ、パサパサの状態にする。
- ®を加えて手早く混ぜ、ひとまとめ
- ②生地をラップの間に挟んでのし台 にのせ、めん棒で1.5cm厚さにのば し、直径5cmの丸型で抜く。
- ❸黒皿にオーブンシートを敷いて ②を並べ、表面につやだし用卵を塗 ってから、テーブルプレートを取り 外し、中段に入れ オーブン 予熱無 1段 180℃ 28~36分 で焼く。

[ひとくちメモ]

● 生地にコーンや、さいの目に切ったチー ズ、レーズンなどを加えてもよいでしょう。

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.47



レンジ

材料(4個分)

作りかた

で加熱する。

ムを飾る。

材料・作りかた

材料・作りかた



800W

コーヒーゼリー

粉ゼラチン …… 大さじ1(約10g)

水 …… 大さじ2

インスタントコーヒー …… 大さじ2

水 ……… カップ2

砂糖······ 60g

ホイップクリーム ………… 少々

● 容器にAを合わせて入れ、粉ゼラ

2①とインスタントコーヒー、砂糖

を合わせ入れ、水を半量加えながら

よく混ぜ、レンジ 800W 約1分20秒

❸残りの水を加えて混ぜ、水でぬら

した型に流し入れて冷蔵室で冷やし

固め、食べるときにホイップクリー

レモンゼリー

インスタントコーヒーをレモン汁

インスタントコーヒーと水をオレンジ

グレープゼリー

インスタントコーヒーと水をグレープ

ジュース(カップ2)に換える。

ジュース(カップ2)に換える。

砂糖は好みで調節する。

砂糖は好みで調節する。

(1½個分・約70mL)に換える。

チンを水でしとらせておく。



テーブルプレート 給水タンク

加熱時間 →P.43 約1分20秒 空









※焼き色はつきません

材料・作りかた

材料・作りかた

[ひとくちメモ]

ないで楽に取れます。

熱する。

800W 加熱時間 →P.43 30~40秒

切りもち・市販の

水にくぐらせたもち1切れ(約50g)

レンジ 800W 約40秒 で加熱し、ふ

くらんだもちの上にひとくち大に丸

めたあんと好みのフルーツ(いちご・

水にくぐらせたもち1切れ(約50g)

に、砂糖を混ぜたきな粉をまぶして

皿にのせレンジ 800W 約30秒 で加

■にラップを敷くと、もちが皿につか

は、片栗粉を敷いた皿にのせる。

甘栗など)をのせて包み込む。

あべ川もち



給水タンク 空

レンジ **→P.43**



加熱時間

800W 約3分

テーブルプレー 合水タンク 空



材料(4人分) もち米カップ1(160g) 水 80~90mL

作りかた

- もち米は洗って約1時間水(分量 外)につけ、ざるに上げて水気を切る。
- 2 米と水を合わせ、約2分ミキサー にかけて米を砕く。
- ❸② を容器に入れ、おおいをして レンジ 800W 約3分 で加熱する。
- ◆ 熱いうちに木しゃもじで練り混 ぜる。
- 6 ひとくち大にちぎり、あんや納豆 などであえる。

[ひとくちメモ]

- 消費電力180W以上のミキサーをご使 用ください。
- ミキサーには、もち米を1回に1カップ 以上かけないでください。

材料・作りかた

ミキサーにかけたあと、ゆでた大豆を加 えて加熱する。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43



材料・作りかた

水にくぐらせたもち1切れ(約50g) を皿にのせ、割りじょうゆ、または 生じょうゆを少々かけてレンジ 800W |約40秒||で加熱する。すぐにのりを巻く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43

゚もちを柔らかくするコッ

外し、水にくぐ らせてから加熱 します。 とくに固い切り もちの場合は、 水をはった深め の皿に入れて 加熱します。



「レンジ加熱の使いかた」→P.43





→P.50 24~36分





満水

チョコまんじゅう

材料 (12個分)
MAT (12個分) 1個分
チョコレート 15g
Image: Control of the property of the propert
小麦粉(薄力粉) 100g
ココア ····· 8g
あん(12等分する) 300g アーモンド(砕く) 適量

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ 容器に⑥を入れ、泡立て器ですり混ぜ レンジ 500W 約30秒 で加熱する。

→P.43

- ❸別の容器にチョコレートを入れ レンジ 200W 約1分 で溶かし、② に はちみつと合わせて冷ましておく。
- ④③が冷めたら合わせた®を入れ、 ふるった小麦粉、ココアを加え、木 しゃもじで混ぜる。
- ●打ち粉 (薄力粉・分量外) を敷いたの し台に生地をおき、手に粉をつけて生 地を棒状にまとめ、12等分する。
- **⑦**さらに手に粉をつけて生地を丸く のばしあんを包み、上に砕いたアー モンドを飾りつける。
- ❸黒皿にオーブンシートを敷き、ま んじゅうを並べて中段に入れスチーム |オーブン||予熱無|| 1段 ||180℃|| 25~32分| で焼く。

みつまんじゅう

0, 201,00 3
材料 (12個分)
「卵 1個
砂糖 小さじ1 粉末黒砂糖 20g
│ 粉末黒砂糖 ······ 20g
バター ······ 10g
はちみつ 40g
生クリーム 大さじ1½
B 重曹 ······ 小さじ½ 水 ······ 小さじ1
水 小さじ1
小麦粉(薄力粉) ······ 120g
あん(12等分する) 300g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ 容器にAを入れ、泡立て器ですり混 ぜレンジ 500W 約30秒 で加熱する。 →P.43
- 熱して溶かす。
- 4 ②に③とはちみつ、生クリームを 入れ、冷ましておく。
- **6** ④ が冷めてから水で溶いた重曹を入 れ、ふるった小麦粉を加え、木しゃも じで練らないように、粉気がなくなる まで混ぜる。のし台に打ち粉をたっぷ りふり、生地を取り出す。
- 6 手粉(分量外)をつけ、生地を数回 たたみながら耳たぶより少し柔らか く練り上げ、12等分し、あんを包む。
- **②** 黒皿にオーブンシートを敷き、ま んじゅうを並べて中段に入れスチーム オーブン 予熱無 1段 180℃ 24~36分 で焼く。

「スチームオーブンの使いかた」 →P.50

(予熱無·1段) 加熱時間 →P.47 28~38分

オーブン

レンジ 200W 加熱時間 約2分

(下ごしらえ)

あたため スタート

180℃

黒皿 中段

空

材料(10個分)
(A) さつまいも (ゆでて裏ごしした物) … 300g砂糖 (湯大さじ3で溶く) 60g
○ [砂糖(湯大さじ3で溶く) ······ 60g
小麦粉 (薄力粉) ······ 150g
「砂糖······ 80g
❸ 卵(溶きほぐす)大さじ2強
B 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
重曹 (水小さじ1弱で溶く)… 小さじ½
シナモン 適量
卵黄 少々
黒ごま
////

作りかた

- Aを合わせて練り混ぜ、5等分し て俵形に丸める。
- ❷®を容器に入れて混ぜ合わせ、加 熱室底面にセットしたテーブルプレ ートに置き、レンジ 200W 約2分 で加熱し、途中かき混ぜながら加熱 して冷やす。水で溶いた重曹を加え、 小麦粉をふるい入れて混ぜ合わせ、5 等分する。
 →P.43
- ❸手粉(分量外)をつけながら①の あんを生地で包み、さつまいもの形 にしてシナモンを周りにまぶし、ナ ナメに2つに切り、切りくちに卵黄を 塗ってごまをつける。切りくちを上 にして底にかるく小麦粉(分量外) をつける。
- ◆オーブンシートを敷いた黒皿に並 べ、テーブルプレートを取り外し、 中段に入れ オーブン 予熱無 1段 180℃ 28~38分で焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.43

「オーブン(予熱無)加熱の使いかた」 → P.47

レンジ 800W

加熱時間 3~4分 加熱時間約1分10秒 (下ごしらえ)





<u>手動</u> 決定 予熱 約9分 オーブン 予熱有・1段) →P.48 26~32分

210℃ 加熱時間

合水タング

あたためスタート

材料(12個分) 小麦粉(薄力粉、ふるっておく)…… 60g 「バター(3~4個に切る)······· 60g A 水 120mL 卵(溶きほぐす)・・・・・・ 3~4個 カスタードクリーム ………… 適量 ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量 (2段で焼くときは材料を2倍にする)

作りかた

- 小麦粉をふるっておく。
- 2 深めの耐熱容器に

 ②を入れ、

 小麦粉小 さじ1(分量外)をふるい入れ、おおいをし ないで加熱室底面にセットしたテーブル プレートに置き、レンジ 800W 3~4分 で加熱し、十分沸とうさせる。 → P.43
- 3 材料の飛び散りに注意して小麦粉を 一度に加え、木しゃもじでよく混ぜて レンジ 800W 約1分10秒 で加熱する。



◆ 卵を⅓量加え、よく混ぜてもち状 に練り上げる。



∮ 残りの卵を少しずつ加えてよく練る。 木しゃもじで生地をすくい上げたとき、 2~3秒後にゆっくり落ちてくる固さに なったら卵を入れるのをやめる。



⑥ 直径1cmの口金をつけた絞り出し 袋に入れる。黒皿にアルミホイルを敷 き、薄くバター(分量外)を塗り、直径 3~4cmの大きさを12個絞り出す。



ノアルミホイル | © © © | 0 0 0

②テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱有 1段 210℃ 26~32分に設 定し、スタートして予熱する。

❸予熱終了音が鳴ったら⑥を中段に 入れて焼く。

❷ 焼き上がったらすぐにアルミホイル から外し、十分に冷ましてから切り目を 入れてカスタードクリームとホイップク リームを詰め、仕上げに粉砂糖をふる。

12段のときはオーブン 予熱有 2段 34~44分に設定し、スタートし て予熱する。予熱終了後黒皿を中段 と下段に入れて焼く。

途中残り時間8~10分で黒皿の中 段と下段を入れ換えて、さらに焼く。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43

「オーブン(予熱有)加熱の使いかた」 (→P.48)

作りかた

シュークリーム 作りかたを参照して 生地を作り、黒皿に7~8cmの棒状 に9個絞り出し焼く。

熱いうちにアルミホイルから外し、十 分に冷ましてから上から%くらいに切 り目を入れて、カスタードクリームを 詰め、上に溶かしチョコレートを塗る。

<u>手動</u> 決定





レンジ 加熱時間 **→**P.43 5~7分





材料(シュークリーム12個分) 牛乳 ……… カップ2 小麦粉(薄力粉)・・・・・・・ 大さじ2 コーンスターチ …… 大さじ2 砂糖 ······ 80g 卵黄(溶きほぐす) …… 3個分 バター …… 40g バニラエッセンス ………… 少々

作りかた

- 深めの容器に を合わせて入れ、 牛乳を少しずつ加えながら泡立て器 でかき混ぜる。
- 2 ① に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜ レンジ 800W 5~7分 で途中よくか き混ぜながら加熱する。手早く®を 加えて混ぜ、冷ます。

[ひとくちメモ]

● 加熱直後は柔らかめでも、冷めると固 さがでてきます。

「レンジ加熱の使いかた」→P.43

バターと水を加熱するとき飛び散ることがあります。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れて、小麦粉 小さじ1をふり入れて加熱すると飛び散りを防ぐことができます。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。

シュークリームのコツ

●バターと水は十分に沸とうさせる。

沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる

生地が冷めてくると卵の入る量が少なくなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少な過ぎると、形が小さく、焼き色も濃くなります。逆に多いとふくらまず、平べっ たい仕上がりになります。生地の固さは作りかた⑤を参照し、最後の調整は卵を数滴 ずつ加えて行います。(卵が残る場合があります。)

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表面の乾燥を防ぐために、霧を吹いておきます。

黒皿 中·下段

オーブン 予熱 約5分 130℃ (予熱有・2段) 加熱時間 **→P.48** 42~52分

給水タンク

ココアマカロン



0g
20g
じ2
0g
固分
商量

作りかた

- ① Aを合わせてふるっておく。
- ②ボウルに卵白を入れ、ハンドミキ サーでかるく泡立ててからグラニュ 一糖の半量を加え、七分通り泡立て たら残りのグラニュー糖を加えてツ ノが立つまで泡立てる。
- ❸②に①をふるい入れ、ゴムベラで さっくりと粉気がなくなるまで混ぜ たら、とろりとしてツヤがでるまで 練り混ぜる。
- ④③を直径1cmの□金をつけた絞り 出し袋に入れる。黒皿2枚にそれぞ れオーブンシートを敷き、直径2.5 ~3cmの大きさを40枚分絞り出し、 黒皿の裏をかるくたたいて生地を平 らにしたら、室温で30分以上表面を 乾燥させる。
- ⑤テーブルプレートを取り外し、 オーブン 予熱有 2段 130℃ 42~52分 に設定し、スタートして予熱する。
- ⑥予熱終了音が鳴ったら⑤を中段と 下段に入れて焼く。
- **⑦**焼き上がったら黒皿の上であら熱 を取り、マカロンの下にする方へ塩 キャラメルクリームをつけ2枚一組 にしてサンドし冷蔵室で冷やす。

抹茶マカロン

材料・作りかた

ココアを抹茶(小さじ1)に換えて、 ココアマカロンを参照して加熱する。 加熱時間は25~36分に設定する。

桜色のマカロン

材料・作りかた

ココアを入れず、ココアマカロン作 りかた②で、ツノが立つまで泡立て たあと少量の水で溶いた赤色の食用 色素を少しずつ好みの色になるまで 加えて混ぜ、ココアマカロンを参照 して加熱する。

加熱時間は20~36分に設定する。

塩キャラメルクリーム

レンジ500W 加熱時間 3~4分 レンジ200W 加熱時間 約30秒

材料(マカロン20個分)
倒 付糖 ···································
水小さじ2
コンデンスミルク ······30g
塩少々
バター(室温に戻す) ······15g

作りかた

- 3~4分で様子を見ながら加熱し、 カラメル色になったら水を加える。 (このとき、ソースが飛び散るので注 意する)
- ②①にコンデンスミルクと塩を加え てよく混ぜ、レンジ 200W 約30秒 で加熱する。
- ❸②にバターを加えてなめらかにな るまで混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43

マカロンのコツ

●生地作りのポイントは

卵白をしっかり泡立て、アーモンドパ ウダーなどを入れた後、ツヤが出るま で練り混ぜ、適度に泡をつぶすと形が よくなります。

●焼きむらが気になるときは

残り時間10分で黒皿の上下を入れ換え てさらに焼きます。

スイーツ(過熱水蒸気オーブン)

あたため スタート

過熱水蒸気 オーブン (予熱無)




里皿 山段 テーブルプレート 水タンク →P.50 32~38分 満水



材料 (直径約8cmのアルミカップ8個分)
卵(溶きほぐす)1個
砂糖 ······ 50g
サラダ油 大さじ1
牛乳 75mL
「小麦粉 (薄力粉) ··········· 100g
ベーキングパウダー
小さじ1弱(3g)
レーズン (ラム酒につけておく)
20g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ボウルに卵を入れ、砂糖を加えて ハンドミキサーで混ぜる。
- ❸②にサラダ油、牛乳を順に加えて 混ぜ合わせる。Aをふるい入れ、ダ マが残らないようにさっくりと木し ゃもじで混ぜ合わせ、アルミカップ に8等分に分け入れ、レーズンをのせ る。



4黒皿に③を図の様に並べ、中段に入 れ、 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 110℃ 32~38分 で焼く。

「過熱水蒸気オーブン加熱の使いかた」 → P.50

簡単蒸しパン

材料・作りかた

Aの換わりに市販のホットケーキミ ックス(100g)、卵(1個)、サラダ油 (大さじ1)、牛乳(50mL)を混ぜ合わ せ、アルミカップに8等分に分け入れ、 レーズン(20g)を散らし、同様に焼 <。

蒸しチョコレートケーキ 栗蒸しようかん

黒皿 中段

テーブルプレート

合水タンク

満水

レンジ 500W 加熱時間 4~5分

約4分 (下ごしらえ)

→P.50 24~28分

柔らかプリン

あたため スタート

120℃

加熱時間

材料(直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分)

④ 砂糖 ······················· 40g 水 …… 大さじ1½

水 …… 大さじ½

B 生クリーム ……… 100mL

卵黄 (溶きほぐす) 4個分

バニラエッセンス ……… 少々

● 給水タンクに満水ラインまで水を

② 耐熱容器に
○ を入れ レンジ 500W

4~5分 で様子を見ながら加熱し、カラメ

ル色になったら水を加える。にのとき、ソー

スが飛び散るので注意すること) [→P.43]

❸ 耐熱性ガラス容器に②を小さじ1ずつ入れる。

レンジ 500W 約4分 で加熱し、か

き混ぜて砂糖を溶かす。卵と合わせ、

裏ごししてバニラエッセンスを加え、

⑤ 黒皿に厚めのペーパータオルを2枚

重ねにして中央に敷き、水カップ1/4

(約50mL) を注ぎ入れ、その上に④を

図のように並べ中段に入れ「過熱水蒸気」

オーブン 予熱無 120℃ 24~28分

で加熱し、あら熱が取れたら冷蔵室

ペーパータオル

◆容器に®を合わせて入れ

③の容器に流し入れる。

柔らかプリンの並べかた

「レンジ加熱の使いかた」→**P.43**

「過熱水蒸気オーブン加熱の使いかた」 → P.50

で冷やす。

〈カラメルソース〉

作りかた

入れてセットする。

<u>手動</u> 決定

過熱水蒸気 オーブン

(予熱無)

レンジ200W あたためスタート 加熱時間 4~5分 (下ごしらえ)



34蒸しチョコレートケーキ

スチーム →P.40 レンジ

作りかた

れてセットする。

グリル皿(脚を閉じる) グリル皿ふた テーブルプレート

約16分

蒸しチョコレートケーキ

加熱時間の目安

ココア·········· 小さじ2(約4g) [ブラックチョコレート ········ 70g | バター ······ 40g

ラム酒······小さじ1

卵(卵黄と卵白に分ける) ……2個

砂糖 ······50q

● 給水タンクに満水ラインまで水を入

② 容器に®を入れ レンジ 200W

酒を加えて混ぜる。 → P.43

4~5分で途中かき混ぜながら加熱し

て溶かし、なめらかになったらラム

❸ ボウルに卵黄と砂糖½量を入れ、

ハンドミキサーで白っぽくなるまで

混ぜ、②を加えてハンドミキサーの低速

でさっと混ぜる。Aを合わせてふるい

4 別のボウルに卵白と塩ひとつまみ

(分量外)を入れ、ハンドミキサーで

かるく泡立ててから残りの砂糖を加

⑤ ③に ④の ½量を加えて、ハンドミキサ

一の低速で混ぜ、残りは木しゃもじでさっ

6 脚を閉じたグリル皿に厚めのペー

パータオルを2枚重ねにして敷き、水

カップ½(約100mL)をペーパータ

オルへ注いで⑤をのせる。グリル皿

ふたをセットして、ふたの蒸気取入

れ口をスチーム噴出口に合わせるよ

うにして、テーブルプレートに置き、

34蒸しチョコレートケーキで加熱する。

くり混ぜてスフレ型の容器に分け入れる。

え、ツノが立つまで泡立てる。

入れ、なめらかになるまで混ぜる。

33栗蒸しようかん →P.40 過熱水蒸気

あたためスタート

レンジ600W 加熱時間 3~4分 (下ごしらえ)

オーブン スチーム

グリル皿(脚を閉じる) グリル皿ふた テーブルプレート

満水

加熱時間の目安 約37分



	料(2本分)	
	「こしあん	·····200g
	薄力粉	大さじ2
(A)	片栗粉	大さじ1
	「こしあん ············· 薄力粉 ··············· 片栗粉 ····················· 砂糖 ··················	·····40q
水	***************************************	40ml
栗(の甘露煮	······100c

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② Aを耐熱容器に入れ、水を少しず つ加え、ゴムベらなどででよく練る。
- ②にかるくラップをして、
- レンジ 600W 3~4分 で加熱し、 粘りがでるまでよく混ぜる。 →P.43
- 4 半分に切った栗を③に加え、かるく 混ぜ、2等分にし、それぞれオーブンシ ートで15cm長さの棒状に包み、両端 をねじって巻きすで四角く形を整える。
- ⑤脚を閉じたグリル皿に④をヨコ向き に並べ、グリル皿ふたをセットし、ふ たの蒸気取入れ口をスチーム噴出口に 合わせるようにして、テーブルプレー トに置き、33栗蒸しようかんで加熱する。 ⑥熱いうちにオーブンシートごと巻
- きすで形を整え、あら熱が取れたら 冷蔵室で一晩冷やす。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.43

一度に作れる分量は表示の分量です。 ●加熱が足りなかったときは

黒皿に移し換え、過熱水蒸気オーブン 予熱無 150℃で様子を見ながら加熱します。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.43

加熱が足りない時は、1個ずつラップ をして直接テーブルプレートに置き します。

34蒸しチョコレートケーキのコツ

●分量は4~6個までです。

レンジ 200W で様子を見ながら加熱

→P.50

加熱時間の目安 約20分

作りかた

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷容器に②容器に②容器に②を合わせて入れ レンジ 500W 約4分 で加熱し、 かき混ぜて砂糖を溶かす。 (→P.43)
- ❸ 別の容器に抹茶を入れ②を少量加 えてペースト状にし、②の容器に少 しずつ加えてよく混ぜる。卵と合わ せ、裏ごしして耐熱性ガラス容器に 流し入れる。
- 4脚を閉じたグリル皿に厚めのペー パータオルを2枚重ねにして敷き、 水カップ $\frac{1}{4}$ (約50mL)を注ぎ入れ、 その上に③を蒸しプリンのコツの並 べ方を参照して並べる。グリル皿ふ たをセットして、ふたの蒸気取入れ 口をスチーム噴出口に合わせるよう にし、テーブルプレートに置き、 32蒸しプリン仕上がり調節やや弱 で加熱する。あら熱が取れたら冷蔵

→P.50

●分量は

蒸し紅茶プリン

材料 (直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分)

紅茶(ティーバッグ)1袋

牛乳......350mL

卵(溶きほぐす) ……4個

●給水タンクに満水ラインまで水を

❷鍋に紅茶(ティーバッグ)と牛乳を

入れ、沸とうしないように加熱し紅

❸②の鍋に△を合わせてかき混ぜ、

砂糖を溶かす。あら熱が取れたら、

卵と合わせ、裏ごしして耐熱性ガラ

◆脚を閉じたグリル皿に厚めのペー

パータオルを2枚重ねにして敷き、

水カップ $\frac{1}{4}$ (約50mL) を注ぎ入れ、

その上に③を蒸しプリンのコツの並

べ方を参照して並べる。グリル皿ふ

たをセットして、ふたの蒸気取入れ

口をスチーム噴出口に合わせるよう

32蒸しプリンで加熱し、あら熱が

にし、テーブルプレートに置き、

取れたら冷蔵室で冷やす。

作りかた

茶を煮出す。

入れてセットする。

ス容器に流し入れる。

生クリーム ······25mL

砂糖 ······75q

加熱時間の目安 約22分

ス容器が適しています。

容器の形状や材質によって仕上がりが異

約30℃にします。

●卵液の量は

●加熱が足りなかったときは

容器をグリル皿から取り出し、加熱が足 りない物だけを追加加熱します。



材料 (直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分)
「牛乳カップ1 ¼
⑥ 生クリーム ······100mL
│ 砂糖 ·······40g
抹茶 ······大さじ2
卵黄(溶きほぐす)4個分
黒みつ適量

- 室で冷やし、好みで黒みつをかける。

「レンジ加熱の使いかた」→P.43

1回に蒸せる分量は6~7個です。

直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラ

なることがあります。

●卵液の温度は

容器に入れて7~8分目くらいにします。

すべり止め防止のため、黒皿に厚めのペー

水カップ $\frac{1}{4}$ (約50mL)を注ぎ入れ、その上

に加熱が足りなかった物を中央に寄せて並

ベ中段に入れ 過熱水蒸気 オーブン 予熱無

オーブン、グリル、22脱臭使用後で

加熱室が熱いと上手に仕上がりません。

120℃で様子を見ながら加熱します。

●加熱室は冷ましてから

ペーパータオルー

●プリンの並べ方

パータオルを2枚重ねにして中央に敷き、

32蒸しプリン のコツ

●容器は

蒸しドーナツ

オート調理

スチームオーブン 発酵40℃ (下ごしらえ)

グリル皿(脚を閉じる) グリル皿ふた テーブルプレート

→P.40

給水タンク

レンジ 満水

蒸しドーナツ

加熱時間の目安 約17分



材料 (6個分) 「小麦粉(強力粉) ······90g 小麦粉 (薄力粉) ······30q

	塩小さじ ¼
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要の物)
	小さじ1(約2g)
	「卵(溶きほぐす) 15g 牛乳(約30℃)60mL
B	牛乳(約30℃) ······60mL
バ	· ター(室温に戻す) ······6g
チョ	ョコレート50g
力 :	ラースプレー適量
アー	イシング
	「粉砂糖 ······50g

作りかた

●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。

牛乳 …… 大さじ1

- **②バターロール** → P.131 作りかた ②~③の要領で生地を作る。
- ❸ バター (分量外) を薄く塗ったボウ ルに入れ、黒皿にのせて下段に入れ スチーム オーブン 予熱無 1段 発酵40℃ 30~60分 で一次発酵さ
- せる。(→P.53) **④バターロール** → P.131 作りかた ⑤~⑥の要領で生地のガス抜きし、 ⑦を参照して生地を6個(1個約35g) に切り分け、⑧~⑨の要領で生地を 丸めて約15分休ませる。

6 のし台に少し手打ち粉(強力粉・分 量外)をして④の生地をおく。生地を 各々手でかるく押して円形にし、真ん 中に指で穴を開ける。穴に指を入れた まま円を書くようにくるくる回し、穴 の直径が3.5cm以上になるようにし

てドーナツ状にする。 ⑥ グリル皿に入る大きさに切ったオー ブンシートを黒皿に敷き、生地を並べて 下段に入れ、スチームオーブン予熱無 1段 発酵40℃ 20~40分 で二次発 酵させる。

⑦ 発酵が終わったら、生地をのせた オーブンシートの両端を引いてすべ らせながら脚を閉じたグリル皿に移 し、グリル皿ふたをセットする。ふ たの蒸気取入れ口をスチーム噴出口 に合わせるようにし、テーブルプレ ートに置き、31蒸しドーナツで加熱す る。加熱後、皿にオーブンシートを敷 き、ドーナツにラップをかけてドー ナツが乾燥しないようにして冷ます。

❸ 容器にチョコレートを入れ レンジ 200W 2~4分 で途中かき

混ぜながら加熱して溶かし、なめら かにする。アイシングは材料を混ぜ て溶かし、抹茶などを加えそれぞれ お好みで飾る。 → P.43

●分量は

皿に移し換えてラップをし、 レンジ 200W で様子を見ながら加熱

します。 **→P.43** ●デコレーションは

「スチームオーブン発酵の使いかた」 →P.53

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43

31蒸しドーナツのコッ

1回に蒸せる分量は4~6個です。

●牛地の成形 ドーナツの穴は直径が3.5cm以上の 円になるようにします。穴が小さいと 加熱中にふくらんで穴がなくなってし まいます。

●加熱が足りなかったときは

お好みで生地に食紅を加えて色を変え たり、ドーナツをヨコ半分に切ってジ ャムやホイップクリームなどを挟んだ りします。

レンジ500W 加熱時間 6~7分 加熱時間 3~4分 (下ごしらえ)

蒸しプリン

グリル皿(脚を閉じる)

オート調理

32蒸しプリン スチーム

→ P.40 過熱水蒸気

レンジ200W

加熱時間 4~5分

レンジ500W

加熱時間 約4分

(下ごしらえ)

蒸しチョコレートプリン

材料 (直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分)

卵(溶きほぐす)4個

④ 生クリーム ……25mL

バニラエッセンス ………少々

チョコレート100a

●給水タンクに満水ラインまで水を

レンジ 200W 4~5分 で途中かき

混ぜながら加熱して溶かす。 → P.43

レンジ 500W 約4分 で加熱し、か

◆ ②に③を少しずつ加えながらよく

混ぜ、卵と合わせて裏ごしをしてバ

ニラエッセンスを加え、耐熱性ガラ

⑤脚を閉じたグリル皿に厚めのペー

パータオルを2枚重ねにして敷き、

水カップ $\frac{1}{4}$ (約50mL)を注ぎ入れ、

その上に④を蒸しプリンのコツの並

べ方を参照して並べる。グリル皿ふ

たをセットして、ふたの蒸気取入れ

口をスチーム噴出口に合わせるよう

32蒸しプリンで加熱し、あら熱が

「レンジ加熱の使いかた」 →P.43

にし、テーブルプレートに置き、

取れたら冷蔵室で冷やす。

❷容器にチョコレートを入れ

❸別の容器に⑥を合わせて入れ

き混ぜて砂糖を溶かす。

ス容器に流し入れる。

作りかた

入れてセットする。

牛乳 ······350mL

砂糖 ······75q

加熱時間の目安 約22分

グリル皿(脚を閉じる)

グリル皿ふた

テーブルプレート

給水タング

グリル皿ふた テーブルプレート

32蒸しプリン スチーム 過熱水蒸気

→P.40

約22分



材料 (直径7.5cm、高さ5.5cmの耐熱性ガラス容器6個分) 〈カラメルソース〉 「砂糖 ······60a 水 ………大さじ3 「牛乳.······350mL ® 生クリーム ······25mL 砂糖 ······60a 卵(溶きほぐす) ……4個 バニラエッセンス ………少々

- 作りかた ●給水タンクに満水ラインまで水を
- 入れてセットする。

②耐熱容器に®を入れ レンジ 500W 6~7分 で様子を見 ながら加熱し、カラメル色になった ら水を加える。(このときソースが飛

び散るので注意すること) →P.43 ❸耐熱性ガラス容器に②を小さじ1ずつ入れる。

◆容器に®を入れて混ぜ合わせ レンジ 500W 3~4分 で加熱し、 かき混ぜて砂糖を溶かす。卵と合わ

⑤ 脚を閉じたグリル皿に厚めのペー あら熱が取れたら冷蔵室で冷やす。

「レンジ加熱の使いかた」

→P.43

せ、裏ごししてバニラエッセンスを 加え、③の容器に流し入れる。

パータオルを2枚重ねにして敷き、 水カップ $\frac{1}{4}$ (約50mL)を注ぎ入れ、 その上に④を蒸しプリンのコツの並 ベかた →P.149 を参照して並べる。 グリル皿ふたをセットして、ふたの 蒸気取入れ口をスチーム噴出口に合 わせるようにし、テーブルプレート に置き、32蒸しプリンで加熱し、

148



市販の調理済みハンバーグ(チルド) ------2~6個

または、市販の調理済みチキンステーキ(チルド) ------2~6個

作りかた


- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②ハンバーグ、またはチキンステー キの包装を外し、脚を開いたグリル 皿の中央に寄せて並べ、テーブル プレートに置き 12パリッとあたため(冷蔵) で焼く。

[ひとくちメモ]

● ソースが付いているときは、加熱後に かけます。

さつま揚げ

加熱時間の目安 300g で約13分



さつま揚げ ………… 200~600g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ② さつま揚げの包装を外し、脚を開 いたグリル皿の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き 12パリッとあたため(冷蔵) で焼く。

加熱時間の目安 300g で約13分



厚揚げ……2~4枚(300~600g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷ 厚揚げの包装を外し、脚を開いた グリル皿の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き 12パリッとあたため(冷蔵) で焼く。

焼き魚、うなぎの

加熱時間の目安 200 gで約11分



材料

焼き魚(市販品および手作りの物) ------2~4切れ うなぎのかば焼き………… 2くし

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 焼き魚またはうなぎのかば焼きの 包装を外し、脚を開いたグリル皿の中 央に寄せて並べ、テーブルプレートに 置き、12パリッとあたため(冷蔵)で焼きます。 うなぎのかば焼きは、仕上がり調節 を閉にして焼く。

[ひとくちメモ]

うなぎのかば焼きのたれは盛りつけて からかけます。

のコツ

12パリッとあたため(冷蔵) 13パリッとあたため(冷凍)

●一度に加熱できる分量は 2人分(約200g)~6人分までです。

せん)

●冷めた天ぷら、揚げ物(コロッ ケ、フライ)のあたためは

●加熱が足りなかったときは グリルで様子を見ながら加熱します。

●市販のチルド食品・冷凍のお総 菜のあたためかた →P.32

パリッとあたため〔調理済み冷凍食品〕

→ P.30

レンジ オーブン 3パリッとあたため(冷凍) 過熱水蒸気 グリル グリル皿(脚を開く) テーブルプレート パッケージイラスト はイメージ図です。

冷凍焼きおにぎり

加熱時間の目安 200g で約14分



材料

冷凍焼きおにぎり …… 4~10個

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②焼きおにぎりの包装を外し、脚を開 いたグリル皿の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き 13パリッとあたため(冷凍) で焼く。



(グリル皿の中央に寄せて並べる)

「12パリッとあたため(冷蔵)」、「13パリッとあたため(冷凍)」で 少量の食品を加熱しない(焦げ ることがあります。)

1個約200g未満の物は、個数を増 やし約200g以上にして加熱します。

冷凍フライ、ナゲット 冷凍たこ焼き

加熱時間の目安 200g で約12分



材料

冷凍フライ、チキンナゲット(揚げ調理済みの物) -----200~400g

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷包装を外し、脚を開いたグリル皿 の中央に寄せて並べ、テーブルプレ 一トに置き | 13パリッとあたため(冷凍) | で焼く。

加熱時間の目安 200g で約12分



冷凍たこ焼き ……… 10~20個

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ②たこ焼きの包装を外し、脚を開い たグリル皿の中央に寄せて並べ、テー ブルプレートに置き 「13パリッとあたため(冷凍) で焼き、ソースをかける。



冷凍ハンバーグ

加熱時間の目安 200g で約12分

冷凍ハンバーグ(ミニサイズ) … 9~18個

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2ハンバーグの包装を外し、脚を開い たグリル皿の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き 13パリッとあたため(冷凍) で焼く。

[ひとくちメモ]

• ソースがついているときは加熱後にか けます。ソースをかけて加熱するとはじ ける場合があります。



仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 200g で約8分

材料

冷凍春巻き(揚げ調理済みの物) ……8~12個

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- ❷春巻きの包装を外し、オーブンシー トを敷いた脚を開いたグリル皿の中 央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 13パリッとあたため(冷凍) 仕上がり 調節弱で焼く。

[ひとくちメモ]

- 揚げていない冷凍春巻きのときは仕上 がり調節中で焼き上げます。
- 好みに応じて、焼く前に油を表面に塗 ってもよいでしょう。

(この分量以外のオート調理ではできま

●グリル皿の中央に寄せて置く 2個以上を加熱するときは、グリル皿の 中央に寄せて並べます。

6天ぷらあたためで、あたためます。

→P.46


加熱時間の目安 約2分



材料(4人分) ほうれん草 200a 糸がつお、しょうゆ ……… 各適量

作りかた

●ほうれん草は 洗ってかるく水 気を切り、根元 の太い物は十文 📶



❷葉先と根元を交互にしてラップで ぴったり包む。



3 9葉・果菜で加熱し、水に取っ てアク抜きと色止めをする。器に盛 り、糸がつおをのせ、しょうゆを添

ゆでたほうれん草を使って ほうれん草のごまあえ

ゆでたほうれん草(約200g)を白すり ごま(大さじ2)、砂糖、しょうゆ(各 大さじ2)、塩少々であえる。

ほうれん草のソテー

ゆでたほうれん草(約200g)を容器に 入れ、細くちぎったバター(大さじ1) をのせ、塩、こしょう(各少々)をして レンジ 800W 約50秒 で加熱して かき混ぜる。

「レンジ加熱の使いかた」 → P.43

もやしのナムル

加熱時間の目安



材料(4人分)
もやし 200g
ピーマン(せん切り) 1個
赤パプリカ(せん切り) 小1個
(a) [しょうゆ、酢 各大さじ1](b) 砂糖、ごま油 各小さじ1

作りかた

- ●野菜を合わせてラップで包み 9葉・果菜で加熱し、水気を切る。
- ②まぜ合わせた A で①をあえる。

もやしの換わりに白菜(200g)を、 もやしのナムル調味料®であえる。

なすのしょうがじょうゆ

加熱時間の目安 約2分



材料(4	 人分) 皮をむき、塩水につける)
••••	·······3個(約200g)
(A) しよ	うゆ大さじ1 うが(すりおろす)少々 みりん各少々
	うが少々

作りかた

- ●なすはラップに包み 9葉・果菜 で加熱し、水に取って色止めし、水 気を切る。
- 21個をタテ4~6つに切り、混ぜ合 わせたAをかけ、針しょうがをのせる。

キャベツの酢漬け

加熱時間の目安



材料	斗(4人分)
	ァベツ(ひとくち大に切る) … 200g
	「酢 大さじ2
A	しょうゆ 大さじ1 砂糖、ごま油 各小さじ½
	「号稿、こよ畑 ・・・・・・・・ 各介でし/2」・・ 各少々

作りかた

- ●キャベツをラップで包み 9葉・果菜 で加熱し、水気を切る。
- **2**容器にAを合わせて入れレンジ 800W 20~30秒 で加熱して冷まし、 ①を入れてあえ、冷蔵室で冷やす。

「レンジ加熱の使いかた」→P.43

キャベツの換わりに白菜(200g)を、 キャベツの酢づけ調味料色であえる。

しょうゆ(大さじ2)、酢(大さじ1)、ご ま油・砂糖(各小さじ1)、にんにく・赤 とうがらし (各みじん切り少々)を混ぜ合 わせて加熱したなす(約200g)にかけて

さやいんげんのしょうがじょうゆ

なすの換わりに、ゆでたいんげん (約200g)を使う。

野菜サラダ

加熱時間の目安 約5分30秒



材料(4人分)
カリフラワー 200g
ブロッコリー100g
アスパラガス ······1束(200g)
ピーマン、赤パプリカ 各1個
ブラックオリーブ 少々
好みのドレッシング 適量

作りかた

1 カリフラワーとブロッコリーはそれ ぞれ小房に分け、塩水につけてアク抜き してからラップで包み 9葉・果菜で 加熱し、水に取って色止めをする。



- アスパラガスは固い部分を切りと り、葉先と根元を交互にしてラップ で包み 9葉・果菜 で加熱し、水に取 って色止めをする。
- ❸ ゆでた野菜を盛り合わせてピーマ ン、赤パプリカやオリーブを散らし、 好みのドレッシングを添える。

ポテトサラダ

加熱時間の目安 約8分



材料・作りかた

さいの目に切ったじゃがいも(中2 個分)とにんじん(小1本分)をそ れぞれラップで包み 10根菜 で加熱 し、きゅうりのさいの目切り(1本 分)と合わせ、マヨネーズ(適量) と塩、こしょう(各少々)であえる。

イタリアンサラダ

加熱時間の目安 約8分30秒




材料(4人分)

7	やいんげん 200g
じっ	ゃがいも大2個(約400g)
サ	ラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロ	コセスチーズ(1cm角切り) ···· 60g
ス:	タッフドオリーブ(薄切り) 12個
	「アンチョビー(みじん切り)… 8枚
	玉ねぎ(みじん切り) …¼個(約50g)
(A)	パセリ(みじん切り) 大さじ1
_	レモン汁 大さじ1
	└ こしょう 少々
オリ	リーブ油 カップ $ \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$
<u>ارا</u>	Eン(くし形切り)

作りかた

● さやいんげんはへたを取り、長い 物は半分に切ってラップで包み 9葉・果菜で加熱してざるに取る。

2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとラ ップで包む。



熱いうちに皮をむき、厚さ1cmの半 月切りにする。

- ❸ ボウルにAを入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング
- 4 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾る。

きぬかつぎ

加熱時間の目安 約3分30秒



材料(4人分)

里いも ……… 小10個(約300g) ごま塩 …… 少々

作りかた

里いもは皮のまま上から%くらいの ところに包丁で浅く切り目を入れ、 ラップで包み 10根菜 で加熱し、上 ½の皮をむき、ごま塩を添える。

加熱時間の目安 約6分30秒



材料(4人分)

ごに	ぼう
ſ	白すりごま 大さじる 酢、砂糖 各大さじ 1 $\frac{1}{2}$ しょうゆ、みりん … 各大さじ $\frac{1}{2}$
	酢、砂糖 各大さじ 1 ½
(A)	しょうゆ、みりん 各大さじ/2
	塩 少々

作りかた

- ●ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取 り、5cm長さに切って酢水につける。 酢(分量外)をふりかけてラップで包 み、10根菜で加熱し、塩少々(分量 外)をふる。
- ❷混ぜ合わせた④でごぼうをあえ、 器に盛り、青のり粉(分量外)をふる。

ゆでたごぼうを使って

ゆでたごぼう(約200g)をマヨネーズ

(大さじ2)と白ごま(適量)、塩、 こしょう(各少々)であえる。

9葉・果菜、10根菜のコッ

●料理に合わせた下ごしらえを

葉菜、果菜、花菜類の根の太い物には、 十文字の切り目を入れたり、房になっ ている物は小房に分けます。







根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさの物を選びま す。

●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に 取ります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気を切らずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱する

皿などは使いません。

ゆで物

仕上がり調節 強

加熱時間の目安

材料(1人分)

作りかた

テーブルプレート (下ごしらえ)

→ P.33、34

約3分

ホットチョコレート

牛乳, ……… カップ1

チョコレート (板チョコ)········ 30g

はちみつ ……………… 小さじ ½

● 牛乳はマグカップやコップに入れておく。

2 小さめの容器に板チョコを割り入

れ、はちみつと①の牛乳大さじ2を

加えて レンジ 200W 2~2分20秒 で 加熱して溶かし、よくかき混ぜる。

❸ ②を①に加えよくかき混ぜてから

7牛乳 または 59牛乳 仕上がり調節

強であたためてかき混ぜる。

ラーメン・ヌードルなど

(発泡スチロールや袋入り)

カレー・丼物の具など

(アルミパックの

ごはん物など

(真空パック食品)

レトルト食品)

59牛乳 →P.33、34

あたためスタート

7 牛乳

テーブルプレート

→P.30 給水タンク

牛乳のあたため

加熱時間の目安 (200mL)

約1分30秒



牛乳はマグカップまたはコップに入 れて 7牛乳 または 59牛乳 であた ためる。

[ひとくちメモ]

- ◆牛乳のあたためのコッ→P.32
- 59牛乳はわがや流あたため→ P.33~35



あたためスタート 60酒かん

テーブルプレート 空

→ P.33、34

加熱時間の目安(徳利·130mL) 40~50秒 (コップ・180mL)50秒~1分



お酒はコップまたは徳利に入れて 60酒かんであたためる。 〔ひとくちメモ〕

- ●徳利であたためるときは、くびれた部分 より1cmほど下くらいまで入れます。
- ●びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあた ためます。

60酒かん のコツ

- ●1回にあたためられる分量は100~ 500mLです。
- ●テーブルプレートの中央に置いて 加熱します。
- 1あたため では熱くなり過ぎます。
- ●仕上がりがぬるかったときは レンジ 800W であたため加減を見 ながら加熱します。 → P.43

加熱時間

カップめん(標準量)

レンジ 800W

3分30秒~4分30秒

→P.43

袋入りラーメン

レンジ 800W

5~6分

→P.43

1あたため

1あたため

*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、レンジ 800W の目安時間です。 →P.43 (1mL=1cc)

「レンジ加熱の使いかた」→P.43

作りかたとコツ

カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて 図のようにラップをします。

●調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。

●容器は、めんが水面から出ない大きさの物 を使います。

●加熱後、よくかき混ぜます。

あける

破裂防止のため /1cm<らい

袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふたをします。

●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくと柔らかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入ってい る物、カレーなどとろみのある物は、飛び散ることがあります。 (丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加えます。)

袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。

●加熱後、よくかき混ぜます。

- ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあ けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレ ートの中央に置いて、手動調理で加熱します。
- ●加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。
- ●市販のおにぎりをあたためるとき (→P.26)

スチームあたため

あたためスタート レンジ スチーム テーブルプレート 4スチームあたため →P.30 満水

お総菜のあたため ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯(約150g)約1分40秒



材料(1人分) 冷やごはん……… 1杯(約150g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ラップなどのおおいをしないで 4スチームあたため であたためる。

加熱時間の目安 約200g 約2分30秒



材料(1~5人分) シューマイや焼きそばなど 100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ラップなどのおおいをしないで 4スチームあたため であたためる。

4スチームあたため のコツ

- ●コツとポイント → P.30
- ●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお総 菜は上手にあたたまりません。 冷凍ごはんのあたためは 2冷凍ごはん、 冷凍のお総菜のあたためは 3解凍あたためで加熱します。



オーブン あたためスタート 過熱水蒸気 グリル 6天ぷらあたため

グリル皿(脚を開く)

→P.30



天ぷらのあたため

加熱時間の目安

200gで約14分



材料(1~4人分) 天ぷらまたはフライ

..... 100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れてセットする。
- 2 ラップなどの包装を外し、脚を開 いたグリル皿の中央に重ならないよう に寄せて並べ、テーブルプレートに置き 6天ぷらあたためで加熱する。

6天ぷらあたためのコツ

- ●冷凍の揚げ物はあたためることが できません。
- 13パリッとあたため(冷凍) 仕上がり調節。弱で焼きます。 → P.30、32
- ●100g未満のあたためはできません。 100g以上にするか、中段に黒皿をの せ 過熱水蒸気 オーブン 予熱無 180℃ で様子を見ながら加熱します。 →P.50
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 を取ります。

あ アーモンドクッキー 140	
青じそ(ドライハーブ&スパイス)109	
青じそのごま風味ソース 70	
赤魚 (干物)・・・・・・ 89 あさつき (ドライハーブ&スパイス)109	
あさりの酒蒸し・・・・99	
あさりのワイン蒸し・・99	
あじの開き(干物)・・89	
あじの開き(冷凍から焼き物)	
84	
あじのみりん風味・・・89	
アスパラガスのくし焼き 86 アスパラガスの豚つくね巻き 117	
厚揚げ(チルド)・・・150	
アップルトースト・・120	
アップルパイ・・・・141	
あなごの天ぷら・・・101	
油で揚げないカレーパン 129	
油を使わない野菜の素焼き 86	
あべ川もち・・・・・ 143	
(I)	
いかの天ぷら・・・・・101	
いそべ巻き・・・・・143 イタリアンサラダ・・153	
いちごジャム・・・・・141	
いちごともものピザ 132	
いちごのドライフルーツ 109	
いちごのマイ・コンフィチュール	
<i>λ</i> 112	
いり卵・・・・・・・122 煎りパン粉の作りかた101	
いわしのハンバーグ 71	
いわしの丸干し(干物) 89	
インスタント食品 154	
5	
ウインナーソーセージのベーコン巻き	
122	
うど皮のきんぴら・・105	
シャンナンではナ / ヘコ 1// 4 一 つ	
うなぎのかば焼き (チルド) 150	
え	
え エクレア・・・・・145	
え エクレア・・・・・・145 えびギョウザ・・・・・94	
え エクレア・・・・・145	

え	<i>ל</i> י	
	_	ごはん物(インスタント食品)1 54
えびのケチャップ煮104 えびの天ぷら・・・・・101	簡単もちピザ・・・・121	ごぼうサラダ・・・・・153
	簡単焼きそば・・・・121	
えびのドリア・・・・・80	き	小松菜と油揚げの簡単煮 105
えびパン・・・・・116	キウイのドライフルーツ 109	<u>さ</u>
えびフライ・・・・・101	キウイのマイ・コンフィチュール	桜色のマカロン・・・146
お	112	酒かん・・・・・・ 154
オーブンオムレツ・・・80	菊花シューマイ・・・・98	さけのちゃんちゃん焼き 91
おこわ・・・・・・113	きすの天ぷら・・・・・101	さけのテリーヌ・・・108
「お総菜2品」、「お菓子2品」の	きぬかつぎ・・・・・153	さけのムニエル・・・・90
組み合わせメニュー一覧 126	きのこのキッシュ・・・81	さけの冷製・・・・・104
お総菜のあたため・・155	きのこのソース・・・・70	ささみロール・・・・・77
オレンジゼリー・・・143	キャベツの皮シューマイ 99	さつま揚げ(チルド)150
オレンジの皮(ドライハーブ&スパイス)109	キャベツの酢漬け 110	さつまいもの天ぷら 101
オレンジのマイ・コンフィチュール	キャベツの酢漬け 152	さつまいものレモン煮 125
112	キャロットケーキ 136	里いもの含め煮・・・103
_	牛肉とごぼうのしぐれ煮 119	さばのごま焼き・・・・89
יל	牛肉とにんにくの芽の蒸し物	さばの照り焼き・・・・88
かきフライ・・・・・101	4.1.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	さばのトマトソース煮 104
カスタードクリーム 145	牛肉とピーマンの細切りいため	さばのみそ煮・・・・・104
カスピ海ヨーグルト111	93	さばのみりん風味・・89
型抜きクッキー・・・140	牛肉の塩釜焼き・・・・92 +型のまままは 154	さばの柚香焼き・・・125
かつおの照り焼き・・・88	牛乳のあたため・・・154	さやいんげんのしょうがじょうゆ 152
カプチーノシフォンケーキ 136	きゅうりのしょうゆ漬け 110	さわらの照り焼き・・・88
かぶとウインナーのスープ煮	魚介のケチャップ煮 104	さんまの柔らか煮 108
124	魚介の天ぷら・・・・ 101	さんまの開き(干物) 89
かぼちゃのポタージュ106	切りもち・・・・・143	
かぼちゃのくし焼き 86	120	
かぼちゃの天ぷら・・101	クーペ・・・・・・130	しいたけのくし焼き・・ 86
かぼちゃの春巻き・・123	空也蒸し・・・・・・97	しいたけのチーズ焼き 87
かぼちゃの含め煮・・103	グラハムパン・・・・129	塩キャラメルクリーム 146
かますの香草焼き・・・90	クリスピーピザ・・・132	塩ざけ・・・・・・・ 88
カラメルケーキ・・・138	栗蒸しようかん・・・147	塩ざけ(冷凍から焼き物) 84
カレー(インスタント食品)	グリンピースのポタージュ 106	塩さば・・・・・・・ 88
154	グレービーソース・・・72	塩焼きとり・・・・・・ 73
カレー焼き春巻き・・・82	グレープゼリー・・・143	市販のパックもち・・143
簡単あんパン・・・・129	黒豆 · · · · · · · · 104	市販のピザを焼くときは
簡単板ふピザ・・・・123		·················132
簡単いため物・・・・・123	コーヒーゼリー・・・143	市販の冷凍グラタン 78
簡単うぐいすパン・・129	黄金いも・・・・・・144	シフォンケーキ(プレーン)
簡単クリームパン・・129	ココアシフォンケーキ 135	
簡単チャーハン・・・121	ココアマカロン・・・146	絞り出しクッキー・・140
簡単肉まん・・・・・・ 99	五穀ごはん・・・・・113	じゃがいものポタージュ106
簡単パン・・・・・128	ココナッツのマイ・コンフィチュール	じゃがいもとベーコンの洋風煮
簡単干物・・・・・・123		125
簡単ぶり大根・・・・・119	ごはん・・・・・・・113	じゃがいものくし焼き・・8 ϵ

簡単蒸しパン・・・・ 146 ごはんのあたため 155 シュークリーム・・・145

しょうゆ焼きおにぎり 121 ショウロンポウ・・・・ 95 白滝とえのきだけのいり煮 ・・・・・・・105 白身魚の姿蒸し・・・・ 91 白身魚のフライ・・・101 シンプルパン・・・・128	
す スイートポテト・・・139 炊飯・・・・・・113 スコーン・・・・142 酢ごぼう・・・・153 巣ごもり卵・・・・122 ステーキ・・・・70 スフレチーズケーキ・・・134 スペアリブ・・・・75 スポンジケーキ・・・133	
セージ(ドライハーブ&スパイス) 109 赤飯・・・・・・113 セサミパン・・・・128 セミドライトマト・・110 セミドライトマトのオイル漬け ・・・・・110 セロリ(ドライハーブ&スパイス) 109	<u> </u>
大豆と昆布の煮物・・104 たいの塩釜焼き・・・・91 たいの塩焼き・・・・88 タイム(ドライハーブ&スパイス)109 たらのから揚げ・・・100 たらのチーズ蒸し・・・99 たらのテリーヌ・・・108	—————————————————————————————————————
チーズケーキ・・・・134 チーズ目玉焼き・・・122 チェルシートースト 120 チキンカツ・・・・100 チキンカレー・・・・102 チキンステーキ(チルド)150 チキンソテー・・・・77 チャービル(ドライハーブ&スパイス)109 茶わん蒸し・・・・・97	

	5
しょうゆ焼きおにぎり 121	チョコバナナケーキ 138
ショウロンポウ・・・・ 95	チョコまんじゅう・・144
白滝とえのきだけのいり煮	チンジャオロウスー 93
105	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
白身魚の姿蒸し・・・・91	
白身魚のフライ・・・101	
	つけ焼き・・・・・・ 73
シンプルパン・・・・128	
इ	
スイートポテト・・・139	ディル(ドライハーブ&スパイス) 109
炊飯 · · · · · · 113	デコレーションケーキ・・・ 133
スコーン・・・・・142	手作りソーセージ・・107
酢ごぼう・・・・・・153	手作り豆腐・・・・・・ 97
巣ごもり卵・・・・・ 122	手作りポークハム・・107
ステーキ・・・・・・ 70	手作りもち・・・・・ 143
スフレチーズケーキ・・・・ 134	天ぷらのあたため・・155
スペアリブ・・・・・ 75	
スポンジケーキ・・・133	2
	東南アジア風焼きとり・・・117
t	豆板醤を使ったピリ辛香味焼き
セージ(ドライハーブ&スパイス) 109	····· 75
赤飯 · · · · · · · 113	トースト・・・・・129
セサミパン・・・・・ 128	トースト (プレーン) 120
セミドライトマト・・110	トマトのキッシュ・・・81
セミドライトマトのオイル漬け	トマトとモッツァレラチーズのピザ
110	
セロリ(ドライハーブ&スパイス) 109	トマトのチーズ焼き 87
—	トマトのツナのせ・・122
た	ドライハーブ&スパイス (10種)
大豆と昆布の煮物・・104	トラ1ハーノ&スハ1ス(10種)
たいの塩釜焼き・・・・ 91	
たいの塩焼き・・・・・88	ドライフルーツ (7種)109
タイム(ドライハーブ&スパイス) 109	ドライ野菜・・・・・ 110
たらのから揚げ・・・100	ドライ野菜を使った焼きそば
たらのチーズ蒸し・・・99	
たらのテリーヌ・・・108	鶏ささみと豆腐のみぞれ煮 118
5	鶏手羽先のつけ焼き 76 鶏肉とキャベツの辛みそいため
チーズケーキ・・・・134	
チーズ目玉焼き・・・122	
	鶏肉とザーサイの重ね蒸し・・・・・・・ 96
チェルシートースト 120	
チキンカツ・・・・・ 100	鶏肉の香味焼き・・・124
チキンカレー・・・・102	鶏肉のマスタード焼き 116
チキンステーキ(チルド)150	鶏のから揚げ・・・・・100
チキンソテー・・・・・77	鶏のから揚げ(冷凍から焼き物)
チャービル(ドライハーブ&スパイス) 109	83
茶わん蒸し・・・・・・ 97	鶏の三味焼き・・・・・・76
チョコチップマフィン 136	鶏の照り焼き・・・・・76

	G	
の照り焼き(冷凍から焼き物) 83	ピースごはん・・・・・113	
鳥のハーブ焼き・・・・ 74	ピーナッツクッキー140	
いき肉の油揚げ蒸し 115	ビーフシチュー・・・103	
まもも肉のバーベキュー 73	ビーフジャーキー(中華風味)	
こんカツ・・・・・・100	107	
<u>-</u> ん汁・・・・・・ 106	ビーフジャーキー(プレーン)	
物の具(インスタント食品) 154	107	
初の宗(インスタン)、民四) インチ	ビーフハンバーグ・・ 71	
T		
∸ゲット・・・・・ 151	ピーマンの肉詰め・・71	
いしのマイ・コンフィチュール	ピザトースト・・・・ 120	
112	ひとくち塩ざけ・・・123	
・・ <u>-</u> いすとトマトのチーズグラタン	ひとくち焼き豚・・・・ 75	
	ピリ辛ウイング・・・・ 76	
なすのしょうがじょうゆ 152	ヒレカツ・・・・・100	
よすの中華風あえ物152		
Eざけの塩焼き・・・・88	I SI	
Eさばの塩焼き・・・・88	_	
	豚肉とキムチの焼き春巻き 82	
引じゃが・・・・・・102	豚肉とキャベツの辛みそいため	
ョシューマイ・・・・・98	93	
9豆腐・・・・・・・119	豚肉とザーサイの重ね蒸し	
こんじんのポタージュ106	96	
こんじんのキッシュ・・81	豚肉とピーマンの細切りいため	
ø e	豚肉と野菜の蒸し物・・96	
マードル (インスタント食品)	豚肉と野菜のくし焼き 73	
154	豚肉のごまみそ焼き・・77	2
ま	豚肉のチーズ焼き・・117	vi
\宝鶏 • • • • • • • 72	豚の角煮・・・・・103	ん
バーベキュー・・・・・73	豚のから揚げ・・・・・100	
パイナップルのドライフルーツ	豚の香味焼き・・・・・ 75	
109	豚バラ肉のバーベキュー 73	
パウンドケーキ(プレーン) 138	豚ヒレ肉のチーズ焼き124	
日菜の酢漬け・・・・ 152	プチパイ・・・・・142	
現のサムル・・・・ 152	ぶどうのドライフルーツ	
セリ(ドライハーブ&スパイス) 109	109	
	ブラウニー ・・・・・ 142	
ベタール・・・・・・130 ベタール・・・・・・131	フランスパン・・・・130	
ヾターロール・・・・ 131 ゛++のヾ= ヾ¬॥	ぶりの照り焼き・・・・88	
バナナのドライフルーツ 109	ぶりの照り焼き(冷凍から焼き物)	
パプリカのくし焼き・・ 86	84	
はりはり漬け・・・・ 105	ぶりのみそ照り焼き125	
ハンガリアンポテト・・87	フルーツ大福・・・・・143	
ハンバーグ・・・・・ 71	フルーツ人倫・・・・・143	
ハンバーグ(チルド)150		
ンバーグ(冷凍から焼き物)	ブルーベリーのドライフルーツ	157
83	109	10/

.....83

さくいん (あいうえお順)

<u> </u>	∂	£
ブルーベリーのマイ・コンフィチュール 112	みそだれ・・・・・・72	ヨーグルト・・・・・・・111
フレンチトースト・・・・・・ 120	みそ焼きおにぎり・・・・・・ 121	ヨーグルトソース・・・・・・ 111
ブロッコリーの蒸しいため・・・ 93	ミックスピクルス・・・・・・ 110	5
	みつまんじゅう・・・・・・144	_
	ミネストローネ・・・・・・106	ラーメン(インスタント食品) 154
	_	ラザニア・・・・・・ 79
ベークドポテト・・・・・・・87	む	ラタトゥイユ・・・・・・・ 124
ベーコンエッグ・・・・・・122	麦ごはん・・・・・・・113	b
ベーコンと玉ねぎのキッシュ 81	蒸し紅茶プリン・・・・・・149	りんごケーキ・・・・・・・ 138
ベーコンとレタスの蒸し物 114	蒸しチョコレートケーキ	りんごのコンポート・・・・・ 139
ペパーミント(ドライハーブ&スパイス)	147	りんごのドライフルーツ・・・ 109
109	蒸しチョコレートプリン・・・・149	りんごのプリザーブ・・・・・141
_	蒸しドーナツ・・・・・・・148	n
(B	蒸しパン・・・・・・146	
ホイコウロウ・・・・・・・・ 93	蒸しプリン(プレーン)・・・・148	冷凍から焼き物の上手な冷凍保存
ほうれん草とかきのグラタン・・79	蒸し抹茶プリン・・・・・・149	(フリージング)のコツ・・・・・85
ほうれんそうと豆腐のギョウザ	蒸し野菜いため・・・・・・ 92	冷凍たこ焼き・・・・・・・ 151
94	(b)	冷凍ナゲット・・・・・・・ 151
ほうれん草のおひたし・・・・ 152	b	冷凍生ギョウザ・・・・・・・94
ほうれん草のキッシュ・・・・・ 81	目玉焼き・・・・・・・122	冷凍生ショウロンポウ・・・・・ 95
ほうれん草のごまあえ・・・・・ 152	ŧ	冷凍春巻き・・・・・・・151
ほうれん草のソテー・・・・・152	モカロールケーキ・・・・・・ 137	冷凍ハンバーグ・・・・・・151
ポークカレー・・・・・・・102	もやしのナムル・・・・・152	冷凍フライ・・・・・・・151
ポークシチュー・・・・・・・103	_	冷凍焼きおにぎり・・・・・・ 151
ポークジャーキー・・・・・・・107	や	レーズンパン・・・・・・ 128
ボーロ・・・・・・・138	焼きいも・・・・・・・・・87	レモンゼリー・・・・・・・ 143
ほっけの開き(干物)・・・・・ 89	焼きうどん・・・・・・・・・92	れんこんと鶏ひき肉の挟み蒸し
ホットチョコレート・・・・・154	焼きギョウザ・・・・・・・・94	
ポテトサラダ・・・・・・・・ 153	焼き魚(チルド)・・・・・・150	れんこんの天ぷら・・・・・・ 101
ホワイトソース・・・・・・・ 78	焼きそば・・・・・・・・・92	3
_	焼きとり・・・・・・・73	ローストチキン・・・・・・72
ま	焼き春巻き・・・・・・・82	ローストビーフ・・・・・・・74
マーブルケーキ・・・・・・・138	焼き豚・・・・・・・・75	ローストビーフのエスニック風サラダ 74
マーボーなす・・・・・・・118	焼き蒸しいも・・・・・・・・96	ロールキャベツ・・・・・・102
マカロニグラタン・・・・・・78	焼きメレンゲ・・・・・・・139	ロールケーキ(プレーン)・・・137
まぐろのソテー・・・・・・・90	焼き野菜・・・・・・・・86	ロールパン・・・・・・131
まぐろの照り焼き・・・・・・88	焼きりんご・・・・・・・139	わ
抹茶と小豆のシフォンケーキ	野菜サラダ・・・・・・・・ 153	_
136	野菜のグラタン・・・・・・・79	わかさぎの柔らか煮(南蛮漬け風)
抹茶とレーズンのシフォンケーキ	野菜のクリームソース・・・・・ 70	························108
136	野菜の天ぷら・・・・・・101	若鶏の詰め物焼き・・・・・・ 72
抹茶マカロン・・・・・・・146	野菜の肉巻き・・・・・・・ 86	
抹茶ロールケーキ・・・・・・137	野菜のベーコン巻き・・・・・122	
マドレーマ・・・・・・・・137	やかぎかれい(干物)・・・・・・89	

山形食パン・・・・・・・ 131

柔らかプリン・・・・・・147

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容を よくお読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

→ P.62~65) に従って調べていただき、なお異常のあると きは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品			名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ
形			名	(銘板に書いてあります)
おり	買い	上に	げ 日	年 月 日
故	障 <i>(</i>	り 状	況	(できるだけ具体的に)
ت	仨	È	所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お	1	3	前	
電	話	番	号	
訪問	問ご	希望	目	

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい

- ●この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、必ず販 売店または電気工事店に依頼して、アースの取り付 け直しを行ってからご使用ください。(**→** P.11、15)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

	技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。
--	-----	---

修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 出張料 す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

ご相談窓

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~ 17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

マフィン・・・・・・・136

豆もち・・・・・・・・・ 143

この製品は、日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

1:	±	様					
電					源	交流100V、50Hz-60Hz共用	
電	消	費	Í	電	カ	1,450W	
電子レンジ	高	周	波	出	カ	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当	
ジ	発	振	周	波	数	2,450MHz	
グ) J J				ル	消費電力1,350W(ヒーター1,300W)	
才		_	ブ	•	ン	消費電力1,420W(ヒーター1,360W)	
温	度	調	節	範	囲	発酵、100~250℃、300℃ 300℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に250℃に切り替わります。	
外		形	寸		法	幅500×奥行449×高さ408mm	
加	熱	室(可 効	寸	法	幅400×奥行322×高さ240mm	
質	質 量(重量)					約20.5kg	
電	電源コードの長さ					約1.4m	
消費電力量の目安							
区		5.	}		名	F	
電子	電子レンジ機能の年間消費電力量				力量	56.2kWh/年	
オーブン機能の年間消費電力量					力量	11.2kWh/年	
年間待機時消費電力量					〕量	0.0kWh/年	
年 間 消 費 電 力 量						67.4kWh/年	

※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。 ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「0」Wです。(表示部「0」表示時約2W) ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。 ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く) JIS C 0950 : 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

ご使用の際

このようなこ

とはありませ

んか

お役に立ちます。

購入店名

電話(

)

● 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の

保有期間は製造打ち切り後8年です。

年

月 日

愛情点検



●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!

ご購入年月日

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●ドアに著しいガタや変形がある。
- ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
- 過熱水蒸気オーブンレンジに触るとビリビリと電気を 感じることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用 中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

◎ 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111